

S-Class

取扱説明書



表記と記載内容について

マーク	内容
*	オプションや仕様により異な る装備には * マークが付いて います。
\wedge	警告
Z:\(\text{\tinit}\\ \text{\tin}\\ \ti}\\\ \tintte{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tin}\tin}\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\texi}\tint{\text{\text{\text{\texi}\tint{\text{\ti}\ti}\tinttitex{\text{\texit{\text{\text{\text{\texi}\tint{\text{\tin}\t	重大事故や命にかかわるけが を未然に防ぐために必ず守っ ていただきたいことです。
Φ	環境
	環境保護のためのアドバイ スや守っていただきたいこ とです。
I	注意
	けがや事故、車の損傷を未然 に防ぐため、必ず守っていた だきたいことです。
1	知識
	知っていると便利なことや、 知っておいていただきたいこ とです。
•	操作手順などを示しています。
(▷ページ)	関連する内容が他のページに もあることを示しています。

お客様へ

このたびはメルセデス・ベンツ車を お買い上げいただき、ありがとうご ざいます。

この取扱説明書は、車の取り扱い方法をはじめ、機能を十分に発揮させるための情報や、危険な状況を回避するための情報、万一のときの処置などを記載しています。

S クラス HYBRID ロングについては、 必ず別冊「S-Class HYBRID long 取扱 説明書 補足版」をご覧ください。

車をご使用になる前に、本書を必ずお 読みください。

- 取扱説明書は、いつでも読めるように必ず車内に保管してください。
- この取扱説明書には、日本仕様とは 異なる記述やイラスト、操作方法な どが含まれている場合があります。
- 表紙の画像はイメージであり、日本仕様とは異なる場合があります。
- この取扱説明書には、日本仕様には 設定されない装備の記述が含まれて いる場合があります。
- この取扱説明書には、走行速度が 100km/h を超えたときの車両機能 や状態についての記述があります が、公道を走行する際は、必ず法 定速度や制限速度を遵守してください。
- 装備や仕様の違いなどにより、一部の記述やイラストが、お買い上げいただいた車とは異なることがあります。

- スイッチなどの形状や装備、操作方法などは予告なく変更されることがあります。
- オーディオやナビゲーションに関しては、別冊の「COMAND システム 取扱説明書」をご覧ください。
- 車を次のオーナーにお譲りになる場合は、車と一緒にすべての取扱説明書と整備手帳をお渡しください。
- ご不明な点は、お買い上げの販売店 またはメルセデス・ベンツ指定サー ビス工場におたずねください。
- メルセデス・ベンツ日本㈱公式サイト http://www.mercedes-benz.co.jp/

メルセデス・ベンツ日本株式会社

さくいん	• 4
はじめに	15

各部の名称・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	23
安全装備·····	35
COMAND システム······	75
車両の操作	87
日常の取り扱い	337
万一のとき	389
サービスデータ	165

ア	キーレスゴースイッチによる
アクティブブラインドスポットアシスト273	イグニッション位置の選択109
アクティブブラインドスポットアシストを	インジケーター付きバッテリー・・・・・450
設定する・・・・・・・・・・・・・・・・・・277	インストルメントパネル・・・・・・ 24
重要な安全事項・・・・・・・ 273	左ハンドル車・・・・・・・・・24
表示灯と警告表示・・・・・・・・275	右ハンドル車・・・・・・・・25
モニター範囲・・・・・・・・・ 274	インテリジェントライトシステム・・・・・ 151
アクティブレーンキーピングアシスト・・277	アクティブライトシステム・・・・・・ 151
アクティブレーンキーピングアシストの	コーナリングライト・・・・・・・151
設定281	ハイウェイモード・・・・・・・ 152
車線修正ブレーキの適用・・・・・・ 279	フォグランプ強化機能152
重要な安全事項・・・・・・・ 277	ウィンタータイヤ・・・・・・361
ステアリングホイールの振動による警告	ウォッシャー液・・・・・・・・・・・358、472
278	使用するウォッシャー液‥‥‥‥ 358
アシストグリップ・・・・・・335	運転席ドアの解錠・・・・・・・・・・・・424
アダプティブハイビームアシスト・・・・・ 153	運転のヒント・・・・・・ 191
アダプティブブレーキ・・・・・・・65	エアコンディショナー・・・・・・282
アダプティブブレーキランプ・・・・・・62	AC =−
アテンションアシスト・・・・・・266	COMAND システムでの操作 · · · · · · 283
アテンションアシストの警告・・・・・・ 267	COMAND システムでの
アテンションアシストの設定と解除‥ 267	リアエアコンディショナーの操作・・・・296
雨降りや濃霧時の運転・・・・・・375	COMAND システムでリア
安全のために・・・・・・・15	エアコンディショナーを作動させる 298
オートマチック車の取り扱い・・・・・19	フロントエアコンディショナーを
クロージングサポーターについての注意	操作できる状態にする299 リアエアコンディショナーを
17	AUTO モードで作動させる・・・・・・298
警告ラベル・・・・・・ 16	リアエアコンディショナーを
子供を乗せるとき・・・・・・18	操作できる状態にする・・・・・・・297
こんなことにも注意・・・・・・・21	リアエアコンディショナーを停止する
診断ソケット・・・・・・ 16	
セレクターレバーを操作するときの注意	COMAND ディスプレイの
	エアコンディショナーエリア・・・・・ 284
走行する前に・・・・・・・ 17	足元への送風温度の調整294
保証の適用・・・・・・・・・・ 17 メルセデス・ベンツ指定サービス工場・16	運転席連動モード・・・・・・ 294
レーダーセンサーシステム操作時の注意	運転席連動モードを設定 / 解除する
······································	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・294
イージーエントリー・・・・・129	エアコンディショナーの停止・・・・・・286 コントロールパネルでの操作・・・・・283
イージーエントリーの設定・・・・・・130	送風温度の調整・・・・・・・・・284
クラッシュセンサー連動機能・・・・・ 132	送風口の選択・・・・・ 287
イグニッション位置・・・・・・109	送風口の調整302
キーによるイグニッション位置の選択 109	グローブボックス送風口・・・・・・304

サイド送風口303	添加剤470
中央送風口 / 中央上部送風口303	エンジンの始動・・・・・・ 175
リアサイド送風口・・・・・・・305	キーによるエンジンの始動・・・・・・ 176
リア中央送風口304	キーレスゴーによるエンジンの始動・・177
送風モードの設定295	シフトポジション・・・・・・・・ 175
送風量の調整・・・・・・・・・・286	
通常の使いかた(AUTO モード)・・・・284	エンジンの停止・・・・・・・・・・・182
デフロスターモード・・・・・・290	エンジンを停止する・・・・・・・182
内気循環モード・・・・・・・・ 291	エンジンルーム・・・・・・343
余熱ヒーター・ベンチレーション・・・・293	ウォッシャ―液・・・・・・358
リアエアコンディショナー・・・・・300	エンジンオイル・・・・・・349
リアエアコンディショナーの	エンジンルーム・・・・・・345
AUTO モードを解除する · · · · · · · 300	オートマチックトランスミッションオイル
リアエアコンディショナーの	
送風温度を調整する300	ブレーキ液・・・・・・357
リアエアコンディショナーの	ボンネット・・・・・・343
送風口を選択する・・・・・・301	冷却水354
リアエアコンディショナーの	エンジンを停止しての走行・・・・・・370
送風量を調整する‥‥‥‥ 301	オイル・液類 / バッテリー ・・・・・・・468
リアエアコンディショナーを	ウォッシャー液・・・・・・・・・・・・472
AUTO モードで作動させる・・・・・・300	エンジンオイル・・・・・・・・・・・・・・・・470
リア余熱ヒーター・ベンチレーション	オイル・液類に関する注意・・・・・・468
301	オートマチックトランスミッションオイル
リア送風口	470
リアサイド送風口・・・・・・・305	燃料469
リア中央送風口304	バッテリー・・・・・・・・・・・・・・・・472
リアデフォッガー・・・・・・・・291	ブレーキ液······· 471
エアバッグ	
ウインドウバッグ······ 43	
運転席 / 助手席エアバッグ · · · · · · 42	オートマチック車の取り扱い・・・・・・ 19
運転席ニーバッグ・・・・・・・・・・・・42	オートマチックトランスミッション・・・・ 188
エアバッグの作動条件・・・・・・・44	運転のヒント・・・・・・ 191
エアバッグの種類と収納場所・・・・・・41	オートマチックギアシフト・・・・・・193
サイドバッグ・・・・・・・・・・・43	オートマチックトランスミッションの
エマージェンシーキー・・・・・・・424	トラブル・・・・・・198
キーからエマージェンシーキーを取り出す	シフトポジション・・・・・・189
+-5.5エャーフェンフーキーを取り出り ······424	シフトポジションの選択・・・・・・ 191
	シフトポジション表示・・・・・・191
エンジン・・・・・・370	セレクターレバー・・・・・ 188
エンジンオイル・・・・・・349、470	走行モード・・・・・・・・192
エンジンオイル交換の時期・・・・・・354	ティップシフト・・・・・・・193
エンジンオイルの補給‥‥‥‥.353	パドルによるシフト操作・・・・・・ 193
エンジンオイル容量・・・・・・・・470	マニュアルギアシフト・・・・・・195
エンジンオイル量の点検・・・・・・350	オートマチックトランスミッションオイル
使用するエンジンオイル・・・・・ 354、470	354、470

カ	クルーズコントロールを設定する・・・・228
カップホルダー・・・・・・324	設定速度を変更する・・・・・・・230
センターコンソールのカップホルダー 324	クロージングサポーター・・・・・・102
リアアームレストのカップホルダー‥325	クロージングサポーターについての注意 17
リアシート下部のカップホルダー・・・・326	警告ラベル・・・・・・ 16
可変スピードリミッター・・・・・・231	けん引・・・・・・・・453
可変スピードリミッターを解除する‥234	4MATIC 車についての注意事項・・・・・ 457
可変スピードリミッターを設定する…232	押しがけ・・・・・・・・・・・・457
設定速度を変更する233	けん引時の注意・・・・・・・・453
ガラス・スライディングルーフ・・・・・307	けん引フックの取り付け・・・・・・455
ガラス・スライディングルーフ・・・・・307 サンシェード・・・・・・308	後輪を上げてけん引する455
スライディングルーフのリセット・・・・ 309	車両を運搬する・・・・・・・・・・・・・・・・456
スライディングルーフを開閉する・・・・ 307	前後輪を接地させてけん引する456
スライディングルーフを	けん引防止機能・・・・・・ 70
チルトアップ / チルトダウンする ・・・ 307	けん引防止機能を解除する・・・・・・ 70
挟み込み防止機能・・・・・・・309	システムを待機状態にする70
レインクローズ機能308	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・70 ・
環境保護について・・・・・・15	後席のマルチコントロールシートバック 124
寒冷時の取り扱い・・・・・・368	
	故障 / 警告メッセージ · · · · · · · · 394 安全装備 · · · · · · · · 396
+	エンジン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
アンサーバック機能・・・・・・・・96	+-····································
キーのトラブル・・・・・・・・・・97	故障 / 警告メッセージを消す ・・・・・ 395
キーレスゴー・・・・・・・・・・92	故障 / 警告メッセージを表示させる・395
リモコン機能・・・・・・89	車両・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
キーの電池交換・・・・・・・427	走行装備・・・・・・・・・・・・・・・・・・408
キーの電池を点検する・・・・・・・428	タイヤ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
電池交換の手順・・・・・・428	ライト・・・・・・・・・・・・・・・・405
キーレスゴー・・・・・・92	
解錠時の設定の切り替え‥‥‥‥ 95	故障データ・・・・・・・22
キーレスゴー操作時の注意事項・・・・・92	子供を乗せるとき・・・・・・ 18、47
キーレスゴーによる解錠 / 施錠 93	ISO-FIX 対応チャイルドセーフティシート
救急セット・・・・・・391	固定装置・・・・・・52
クーリングボックス・・・・・・・333	純正チャイルドセーフティシート・・・・49
クーリングボックスの作動333	助手席エアバッグオフ表示灯・・・・・・51 助手席へのチャイルドセーフティシートの
クーリングボックスの冷却温度を調整する	装着······49
334	表面
クーリングボックスユニットの取り外し	チャイルドセーフティシート検知システム
334	······································
クーリングボックスを	50 チャイルドセーフティシート検知システム
長期間作動させないとき・・・・・・334	のトラブル・・・・・・・・・・・55
クルーズコントロール・・・・・・・227	テザーアンカー・・・・・・53
クルーズコントロールを解除する・・・・ 230	小物入れ315

グローブボックス・・・・・・・・316	室内センサー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	72
後席アームレスト下部の小物入れ・・・・ 319	システムを待機状態にする‥‥‥	73
後席間の小物入れ319	室内センサーを解除する・・・・・・・・	73
後席中央の小物入れ・・・・・・320	待機状態を解除する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· · · 73
コートフック・・・・・・・317	室内装備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	324
サングラスケース・・・・・・・316	12V 電源ソケット ······	
前席アームレストの小物入れ‥‥‥ 317	アシストグリップ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
ドアの小物入れ・・・・・・・ 317	カップホルダー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
リアシートテーブル・・・・・・・318	クーリングボックス・・・・・	
こんなことにも注意・・・・・・・・21	サンバイザー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
コンビニエンスクロージング機能・・・・・ 172	電動ブラインド(リアウインドウ)	
キーレスゴー操作での作動・・・・・・ 173	灰皿・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
リモコン操作での作動・・・・・・ 173	フロアマット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
コンビネーションスイッチ・・・・・・149	ライター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
パッシング・・・・・・ 150	リアバニティミラー・・・・・・・・・	327
ヘッドライトの上向き / 下向きの	車外ライト残照時間の設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	··· 154
切り替え・・・・・・149	車載工具・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	391
方向指示149	一枚型トランクフロアボード装備車	
	応急用スペアタイヤが車載されてい	
Ħ		
	タイヤフィットが車載されている車	種393
サンバイザー・・・・・326	分割型トランクフロアボード装備車	··· 391
バニティミラー・・・・・・326	輪止め・・・・・・・	394
シート・・・・・・・ 111	車載品の収納場所・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	390
後席からの助手席シート調整機能・・・・115	救急セット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
後席のマルチコントロールシートバック	事故・故障のとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	390
	車載工具・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	391
シートヒーター・・・・・・・125	停止表示板・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	391
シートベンチレーター・・・・・・126	非常信号用具	390
助手席コントロール機能······114 フロントシートの調整······12	車速感応ドアロック・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	··· 101
ヘッドレストの調整 116	車両に保存されるデータ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
マルチコントロールシートバック・・・・ 119	故障データ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
ランバーサポート(マルチコントロール	データが保存されるその他の装備・・	
シートバック非装備車) ・・・・・・・ 118	車両の施錠・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
リアシートの調整		
(電動シートバック装備車)・・・・・・ 113	車両の電子制御部品について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
シートヒーター・・・・・・125	収納ポケット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	320
	純正部品 / 純正アクセサリー ・・・・・・	466
シートベルト・・・・・・ 141 ミノートベルトの美田・・・・・ 141	乗員安全装備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
シートベルトの着用・・・・・・・141	NECK PRO アクティブヘッドレスト	
正しい運転姿勢・・・・・・・145	PRE-SAFE®······	
シートベンチレーター・・・・・・126	SRS(乗員保護補助装置)·····	
事故・故障のとき・・・・・・390	エアバッグ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	子供を乗せるとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	47

乗員保護装置・・・・・・・・・36	雨降りや濃霧時の運転・・・・・・・375
乗員保護装置・・・・・・・36	エンジンを停止しての走行 370
助手席足元の収納ネット・・・・・・320	走行するとき・・・・・・373
助手席側ドアミラーのパーキングヘルプ機能	走行中に異常を感じたら·········· 373 タイヤグリップについて······ 372
136	駐停車するとき······ 374
後退時の助手席側ドアミラー角度を	濡れた路面での走行・・・・・ 372
記憶させる・・・・・・・ 137 助手席側ドアミラーの	ブレーキ・・・・・・・370
	雪道や凍結路面の走行・・・・・・373
パーキングヘルプ機能の設定・・・・・ 138	走行するとき・・・・・・373
助手席側ドアミラーを 記憶させていた角度にする・・・・・・・ 136	走行する前に・・・・・・・ 17
	走行装備・・・・・・227
診断ソケット・・・・・・・・・・16	4MATIC253
ステアリング・・・・・・・・128 イージーエントリー・・・・ 129	ABC 251
ステアリングの調整·······129	AIR マティックサスペンション・・・・・ 248
ステアリングヒーター······129	アクティブブラインドスポットアシスト
ステアリングの調整・・・・・・・128	・・・・・・・・273 アクティブレーンキーピングアシスト 277
ステアリングヒーター・・・・・・129	アテンションアシスト・・・・・・266
スノーチェーン・・・・・・362	可変スピードリミッター・・・・・231
スライディングルーフ・・・・・・306	クルーズコントロール・・・・・・ 227
ガラス・スライディングルーフ・・・・・307	ディストロニック・プラス・・・・・・ 234
スライディングルーフのトラブル・・・ 314	ナイトビューアシストプラス・・・・・ 268
電動サンシェード・・・・・・・・・・ 311	パーキングアシストリアビューカメラ 258
パノラミックスライディングルーフ・・311	パークトロニック······253 ホールド機能·····246
積載荷物の制限重量・・・・・・・・・・472	走行中に異常を感じたら・・・・・・・373
セレクターレバー・・・・・・188	走行と停車・・・・・・・175
セレクターレバーを操作するときの注意・15	ECO スタート / ストップ・・・・・ 179
前席上方の操作部・・・・・・31	エンジンの始動・・・・・・ 175
センターコンソール・・・・・30	エンジンの停止・・・・・・ 182
走行安全装備・・・・・・58	エンジンのトラブル・・・・・・186
ABS 58	駐車・・・・・・・181
BAS 60	長期間駐車するとき・・・・・・185
BAS プラス(ブレーキアシスト・プラス)	パーキングブレーキ・・・・・・ 183 発進・・・・・・ 178
60	走行モード・・・・・・192
EBD······ 65 ESP® ····· 62	7.E1] C 1.
PRE-SAFE® ブレーキ · · · · · · · · 66	タ
アダプティブブレーキ・・・・・・・65	
アダプティブブレーキランプ・・・・・・62	タイヤ空気圧警告システム・・・・・・365 タイヤ空気圧警告システムを再起動する
安全上の重要事項・・・・・・・58	ライドエXIII 言ロンヘアムを特定到する365
走行時の注意・・・・・・370	タイヤ空気圧ラベル・・・・・・363
	7 1 1 <u>1 70/1 7 7</u> 0

タイヤグリップについて・・・・・・372	マルチファンクションディスプレイの
タイヤとホイール・・・・・・359、473	ディストロニック・プラス表示‥‥‥ 242
安全に関する注意359	ティップシフト・・・・・・193
ウィンタータイヤ・・・・・・ 361、476	データが保存されるその他の装備・・・・・・22
応急用スペアタイヤ・・・・・・・477	電球の交換・・・・・・・429
スノーチェーン・・・・・・362	交換可能な電球について・・・・・・430
走行時の注意・・・・・・・・360	電球に関する注意・・・・・・・・429
タイヤ空気圧警告システム・・・・・365	電動サンシェード・・・・・・・・311
タイヤ空気圧ラベル・・・・・・363	フロントサンシェード・・・・・・・311
タイヤトレッド・・・・・・・・361	フロントサンシェード / パノラミック
タイヤの回転方向について・・・・・・ 367	スライディングルーフのリセット・・・・ 313
タイヤの清掃・・・・・・・367	リアサンシェード・・・・・・・・・・・312
タイヤの選択、装着と交換・・・・・ 361	リアサンシェードのリセット・・・・・ 313
タイヤの点検······360 タイヤの保管·····367	
タイヤローテーション・・・・・・366	電動ブラインド(リアウインドウ)・・・・327
標準タイヤ・・・・・・・・・・・・・・・・ 474	ドア······99
	クロージングサポーター・・・・・・102
タイヤローテーション・・・・・366	車外からのドアの開閉・・・・・・・99
チャイルドプルーフロック・・・・・・56	車速感応ドアロック・・・・・ 101 まれたの紹介 / #59
リアドアウインドウの	車内からの解錠 / 施錠 · · · · · · · · 100
チャイルドプルーフロックを設定する・57	車内からのドアの開閉······ 100 ドアロックスイッチ····· 100
リアドアのチャイルドプルーフロックを	
設定する・・・・・ 56	ドアの操作部・・・・・・・32
駐車・・・・・・181	フロント・・・・・・・・・・・・・・・・・・32
駐停車するとき・・・・・・374	リア・・・・・・・・・・・・・・・・・・33
停止表示板・・・・・・391	ドアミラー・・・・・・・・・・133
停止表示板の組み立て・・・・・・・391	施錠時のドアミラー格納・・・・・・134
ディストロニック・プラス・・・・・・234	ドアミラーが無理に外側に曲げられたとき
クルーズコントロールレバー・・・・・237	ドアミラーの角度調整・・・・・・133
現在の速度を記憶させ、それを維持させる	ドアミラーの格納 / 展開 ・・・・・・133
ようにディストロニック・プラスを	
作動させる・・・・・・・237	ドアロックスイッチ・・・・・・100
現在の速度を記憶させる、	盗難防止警報システム・・・・・・・・・・・・69
または記憶された速度を呼び出す・・・・ 241	警報を停止する・・・・・・・・・・・・・・・・・69
車間距離の設定・・・・・・・・ 241	システムの待機状態を解除する・・・・・・69
重要な安全事項・・・・・・・・234	システムを待機状態にする 69
スピードメーターの	盗難防止システム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ディストロニック・プラス表示・・・・・ 242	イモビライザー・・・・・・・・・・・69
速度の設定・・・・・・・・・ 241	けん引防止機能・・・・・・ 70
ディストロニック・プラスで	室内センサー・・・・・・・・・・ 72
走行するときのヒント・・・・・・・244	盗難防止警報システム・・・・・・・69
ディストロニック・プラスの解除・・・・243	トランク・・・・・・103
ディストロニック・プラスの選択・・・・ 237	自動開閉トランクリッド装備車・・・・・ 105

自動開閉トランクリッド非装備車・・・・ 104 トランクの独立施錠・・・・・・・・・・ 107	燃料を給油する・・・・・・339
トランクリッドの開口角度制限・・・・・107	Л
トランク内の収納・・・・・321 トランクフロアボード(一枚型)・・・322 トランクフロアボード(分割型)・・・322 ラゲッジトレイ・・・・・323	パーキングアシストリアビューカメラ・・258 COMAND ディスプレイの映像・・・・・259 カメラの位置・・・・・・・259 後退駐車モード・・・・・・・・260
トランクの解錠・・・・・・・425	縦列駐車モード・・・・・・・262
トランクを開いたときの高さ······472 ナ	パーキングアシストリアビューカメラの 音声ガイド設定・・・・・・・・・265 パーキングアシストリアビューカメラの
ナイトビューアシストプラス・・・・・・268	起動設定・・・・・・265
ナイトビューアシストプラスカメラの位置 ······268	パーキングブレーキ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ナイトビューアシストプラスの作動・・269 ナイトビューアシストプラスのトラブル ・・・・・・・272	パーキングブレーキの自動作動・・・・・184 パーキングブレーキの操作・・・・・・183
フロントウインドウの曇りや汚れ・・・・ 271	パークトロニック・・・・・・253
マルチファンクションディスプレイの映像	インジケーター・・・・・・・255 作動表示灯・・・・・・255
270	センサーの感知範囲・・・・・・254
慣らし運転・・・・・・・・338	パークトロニックセンサー・・・・・ 254
日常の手入れ・・・・・・・378 外装・・・・・・379	パークトロニックの機能の解除・・・・・ 256
車内・・・・・・・・・・385	パークトロニックの作動······256 パークトロニックのトラブル·····257
荷物の固定・・・・・・320	灰皿・・・・・・330
トランクフック・・・・・ 321 荷物固定用フック・・・・・ 320	後席用灰皿······330 前席用灰皿·····330
荷物の積み方 / 小物入れ314	発進・・・・・・178
小物入れ・・・・・・315 収納ポケット・・・・・320	ヒルスタートアシスト・・・・・・178
助手席足元の収納ネット・・・・・・320	バッテリー・・・・・・・・・448、472
トランク内の収納・・・・・・・321	VRLA バッテリー・・・・・・・・・450 インジケーター付きバッテリー・・・・450
荷物の固定320	車載バッテリーの電圧 / 容量 · · · · · · 472
荷物を積むときの注意点・・・・・・ 314	バッテリー取り扱いの一般的な注意・・448
ルーフラック・・・・・ 323 基地を基むしまの注意を	バッテリーの位置・・・・・・・449
荷物を積むときの注意点・・・・・・ 314	バッテリーがあがったとき・・・・・・450
濡れた路面での走行······372	バッテリー取り扱いの一般的な注意・・・・448
燃料・・・・・・・469 燃料消費について・・・・・469	バッテリーの位置・・・・・・・449
燃料タンク容量······469	パノラミックスライディングルーフ・・・・309
燃料の給油・・・・・・339	パノラミックスライディングルーフを
燃料と燃料タンク・・・・・・342	開閉する309

パノラミックスライディングルーフを	S 63 AMG、S 65 AMG のブレーキの
チルトアップ / チルトダウンする ・・・ 310	注意事項 · · · · · · · · · 371
レインクローズ機能・・・・・・ 310	ブレーキ液・・・・・・357
パワーウインドウ・・・・・・・・・・・・・・・・167	ブレーキ液の交換・・・・・・・357
コンビニエンスオープニング機能・・・・ 171	フロアマット・・・・・・335
コンビニエンスクロージング機能・・・・ 172	フロントシートの調整・・・・・・・ 112
電動ブラインド(後席左右)・・・・・ 170	
ドアウインドウのトラブル・・・・・・ 174	ホールド機能・・・・・・・・・・246
ドアウインドウのリセット・・・・・ 174	ホールド機能の作動条件・・・・・・・247
パワーウインドウの開閉‥‥‥‥ 167	ホールド機能を解除する・・・・・・・ 247
パワーウインドウの開閉・・・・・・ 167	ホールド機能を作動させる・・・・・・・ 247
挟み込み防止機能・・・・・・・ 169	ボンネット・・・・・・343
パンクしたとき・・・・・・・・433	ボンネットを垂直に開く・・・・・・344
応急用スペアタイヤが車載されている車種	ボンネットを閉じる・・・・・・345
433	ボンネットを開く・・・・・・343
タイヤ交換およびタイヤ修理の準備・433	
タイヤフィットが車載されている車種440	マ
ビークルプレート・・・・・・・467	マニュアルギアシフト・・・・・・195
エンジン番号・・・・・・・・・468	マルチコントロールシートバック・・・・・・ 119
オプションコードプレート・・・・・・・468	シートクッションのサイドサポート・・120
車台番号・・・・・・・・・・・467	調整する項目を選択する 120
ニューカープレート・・・・・・・467	調整するシートを選択する・・・・・・・ 119
非常時の解錠 / 施錠 ・・・・・・・・・・・・424	ドライビングダイナミックシート・・・・ 122
運転席ドアの解錠・・・・・・・・・・424	バックレストのサイドサポート・・・・・ 120
エマージェンシーキー・・・・・・424	バックレストのショルダー部のサポート
車両の施錠・・・・・・・・・・425	122
トランクの解錠・・・・・・・・・425	マッサージ機能123
非常信号用具・・・・・390	ランバーサポート・・・・・・121
ヒューズ・・・・・・・・・・457	マルチファンクションディスプレイ 29、202
ヒューズ一覧・・・・・・・・・43/	AMG メニュー · · · · · · · · 210
ヒューズ交換についての注意・・・・・・457	ギア・油温・水温表示・・・・・ 210
ヒューズの位置・・・・・・・458	全ラップの計測結果を確認する・・・・ 213
ヒューズを交換する458	ラップごとの計測結果を確認する‥ 214
	レースタイマー・・・・・・ 211
ヒューズの位置・・・・・・458	アシストメニュー・・・・・・ 216
後席アームレスト奥のヒューズボックス	ESP® の設定 · · · · · · · · 216
459	PRE-SAFE® ブレーキの設定 · · · · · 217
ダッシュボード横のヒューズボックス 458 ヒューズボックス	アクティブブラインドスポットアシスト
(エンジンルーム内運転席側)・・・・・459	の設定218
ヒューズボックス	アクティブレーンキーピングアシストの
(エンジンルーム内助手席側)・・・・・459	設定218
	アテンションアシストの設定・・・・・ 217
表示灯 / 警告灯 · · · · · · · 28	車間ディスプレイの設定 216
ブレーキ・・・・・370	

パーキングアシストリアビューカメラの	タイヤ空気圧警告システム・・・・・ 221
音声ガイドの設定・・・・・・・ 219	メンテナンスインジケーター・・・・・ 221
パーキングアシストリアビューカメラの	ミラー・・・・・・ 132
起動の設定219	自動防眩機能136
オーディオメニュー・・・・・・209	助手席側ドアミラーの
DVD ビデオのシーンを選択する · · · 210	パーキングヘルプ機能・・・・・・136
iPod® を操作する · · · · · · · 210	ドアミラー・・・・・・・133
音楽を選曲する・・・・・・・209	ルームミラー・・・・・・・132
ラジオ局を選局する・・・・・・209	メーターパネル・・・・・・・ 27、199
設定メニュー・・・・・・・・・221	エンジン警告灯・・・・・・ 200
アダプティブハイビームアシストの設定	エンジン冷却水温度計200
	外気温度表示201
アンサーバック機能の設定·····226 インテリジェントライトシステムの設定	スピードメーター・・・・・・200
インテランエンドライドンステムの設定223	タコメーター・・・・・・200
ウィンタータイヤスピードリミッタ ー の	燃料計200
設定・・・・・・・・・・・224	燃料残量警告灯200
フロントシートベルトの	表示灯 / 警告灯 · · · · · · 28
テンション自動調整機能の設定・・・・225	メーターパネルの照度を調整する・・・・ 199
ヘッドライト照射範囲の設定・・・・・223	メーターパネルの点灯・・・・・・199
ヘッドライト点灯モードの設定・・・・222	メーターパネルの表示灯 / 警告灯 ・・・・・ 419
レーダーセンサーシステムの設定・・226	安全装備420
ディスプレイ表示・・・・・・・204	エンジン・・・・・・423
電話メニュー・・・・・・・・・ 214	シートベルト・・・・・・・・・419
待機状態にする 214	走行安全装備423
着信した電話を受ける・・・・・・・215	メモリー機能・・・・・・140
通話を終える(電話を切る)‥‥‥ 215	シート位置の記憶・・・・・・・140
通話を保留する‥‥‥‥‥ 215	シート位置の呼び出し・・・・・・ 141
電話帳から電話をかける・・・・・・215	メルセデス・ベンツ指定サービス工場・・・ 16
電話メニューをオフにする 215	メンテナンス・・・・・・375
トリップメニュー・・・・・・206	メンテナンスインジケーター・・・・・ 376
エンジン始動時からの情報表示・・・・206	メンテナンスインジケーター・・・・・・376
基本画面(オドメーター/	7777774777 J 370
トリップメーター)・・・・・・・・206	+7
瞬間燃費・走行可能距離表示・・・・・208	ヤ
走行速度表示・・・・・・208 リセット時からの情報表示・・・・・ 207	雪道や凍結路面の走行・・・・・・・373
ナビメニュー・・・・・・208	
ナビメニューを表示させる・・・・・・209	ラ
マルチファンクションディスプレイの操作	ライター・・・・・331
203	後席用ライター・・・・・・・331
メインメニューとサブメニュー・・・・・205	前席用ライター・・・・・・331
メンテナンスメニュー・・・・・・ 219	ライト
エンジンオイル量の表示・・・・・・221	フィト アダプティブハイビームアシスト・・・・ 153
故障 / 警告メッセージの表示 219	インテリジェントライトシステム・・・・ 151

コンビネーションスイッチ・・・・ 149 車外ライト残照時間の設定・・・・ 154 非常点滅灯・・・・・・ 150 ヘッドライトウォッシャー・・・ 149 ヘッドライトの内側が曇るとき・・・・ 156 ライトスイッチ・・・・・ 146 ルームランプ・・・・ 157	冷却水の交換時期・・・・・・356 冷却水の量を点検する・・・・・355 冷却水を補給する・・・・・355 レーダーセンサーシステム操作時の注意・16
ライトスイッチ・・・・・ 146車幅灯・・・・・・・・・ 147パーキングライト・・・・・・ 148ヘッドライト / LED ドライビングライト・・・・・・ 147リアフォグランプ・・・・ 148	ワイパー・・・・・164 ワイパーの操作・・・・・・164 ワイパーのトラブル・・・・・167 ワイパーの操作・・・・・・164 ウォッシャー液を噴射する・・・・166 レインセンサー・・・・・166
ランバーサポート(マルチコントロールシートバック非装備車)・・・・・・・118 調整するシートを選択する・・・・・・118 ランバーサポートの強さを調整する・・118	ワイパーを作動させる・・・・・・・165 ワイパーブレードの交換・・・・・・・431 ワイパーブレードを取り付ける・・・・432 ワイパーブレードを取り外す・・・・・432
リアシート·····34 リアバニティミラー····327	輪止め・・・・・・・394
リモコン機能・・・・・・・・・・89	Α
リモコン機能の切り替え・・・・90 ロケイターライティング・・・・90 ルーフラック・・・・323 ルーフラックを取り付ける・・・・324 ルームミラーの角度調整・・・・132 ルームランプ・・・・157 アンビエントライト・・・・160	ABC251サスペンションの自動制御・・・252サスペンションモードの手動選択・・252車高の自動調整・・・251車高の手動調整・・・251ABS58ABS 警告灯・・・60ブレーキ操作をする・・・59AIR マティックサスペンション・・・248
センターコンソールライト・・・・・164 ドア下部のライト・・・・・164 ドアミラー下部のライト・・・・164 非常時の自動点灯・・・・・163 フットウェルライト・・・・・163 フロント読書灯・・・・158 フロントルームランプの手動点灯 / 消灯・・・・・・157 リアコンソールライト・・・・・164 リアルームランプ / リア読書灯・・・158 ルームランプ残照時間の設定・・・159	サスペンションの自動制御・・・・250 サスペンションモードの手動選択・・・250 車高の自動調整・・・・248 車高の手動調整・・・・249 B BAS・・・・60 BAS プラス(ブレーキアシスト・プラス)・・・・・60
ルームランプの点灯モードの選択・・・・157	С
冷却水・・・・・・・・354、471 オーバーヒートしたとき・・・・・356 不凍液の濃度・・・・・・・471	COMAND システム・・・・・・ 29、76 COMAND システムの機能・・・・・ 76

COMAND システムの構成 · · · · · · · 78
COMAND コントローラー · · · · · · · 78
COMAND ディスプレイ・・・・・・80
ファンクションスイッチ・・・・・ 79
COMAND ディスプレイの角度 / 照度調整
81
安全のために・・・・・・ 76
各種設定・・・・・・・・・82
COMAND システムのリセット・・・・ 85
COMAND ディスプレイの色調設定・83 COMAND ディスプレイの表示言語設定
COMAND ティスプレイの表示言語改定 ······82
ユーザー定義スイッチの登録・・・・・84
ユーリー定義スイックの豆琢・・・・・ 84
F
-
EBD65
ECO スタート / ストップ · · · · · 179
エンジンの自動再始動 181
エンジンの自動停止・・・・・・180
ESP® 62
ESP® の機能の解除······ 64
ETS 63
N
NECK PRO アクティブヘッドレスト ・・・ 46
NECK PRO アクティブヘッドレストの
リセット・・・・・・・・・・・・426
720
Р
PRE-SAFE® 46
PRE-SAFE® ブレーキ・・・・・・・66
S
SRS(乗員保護補助装置) · · · · · 37
SRS 警告灯 · · · · · · · · · 37
シートベルトテンショナー /
,
ベルトフォースリミッター・・・・・38

V

/RLA バッ	テリー	• • • •	• • •	• • •	• • •	• • •	• • •	·450

数字

12V 電源ソケット ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	.332
グローブボックス内の	
12V 電源ソケット ・・・・・・・・・・・・・・・	. 332
センターコンソール後部の	
12V 電源ソケット ·····	. 332
トランク内の 12V 電源ソケット・・・・	. 332
24 GHz レーダーセンサーシステム・・・	• 478
ANANTIO	0.50

環境保護について

Daimler AGでは、大気汚染の抑制、 資源の有効利用をはじめとする環境保 護対策に取り組んでいます。環境保護 のため、お車をご使用になるときは以 下の点にご協力ください。

- 短距離短時間の走行を控えることで、 燃料の余分な消費を抑えられます。
- タイヤの空気圧が適正であることを 確認してください。
- 停車したままの暖機運転は必要あり ません。
- 急発進や急加速は避けてください。
- エンジン回転数がその車の許容限度 の 2/3 (許容限度が 6.000 回転の ときは約4,000回転)を超えない ように運転してください。
- 不必要な荷物を載せたままにしない でください。
- スキーラックやルーフラックが必要 でないときは、車から取り外してく ださい。
- 長時間の停車時は、エンジンを停止 してください。
- メルセデス・ベンツ指定サービス工 場で適切な時期に点検整備を受けて ください。
- エンジン始動後は、アクセルペダル を踏み込まないでください。
- 慎重に運転をし、前車との車間距離 を適切に保ってください。

Ψ 環境

Daimler AG は、資源を有効活用する ため、リサイクル部品を積極的に導 入しています。

安全のために

↑ 警告

S クラス HYBRID/HYBRID ロング については、必ず別冊「S-Class HYBRID/HYBRID long 取扱説明書 補 足版」をご覧ください。

セレクターレバーを操作するときの 注意



右ハンドル車

セレクターレバーの位置

オートマチックトランスミッションの セレクターレバーは、センターコン ソールではなく、ステアリングの右側 にあります。

セレクターレバーの操作方法

方向指示やワイパーの操作をする際 は、誤ってセレクターレバーの操作を しないように注意してください。事故 を起こすおそれがあります。

また、センターコンソールにセレク ターレバーがある車両と比べると、セ レクターレバーの操作方法が大きく異 なります。詳しくは(▷188ページ) をご覧ください。

レーダーセンサーシステム * 操作時 の注意

電波望遠鏡施設の周辺では、レーダーセンサーシステムは自動的に停止します。詳しくは(▷478 ページ)をご覧ください。

警告ラベル

車両には警告ラベルが貼付されています。警告ラベルには危険な状況を回避するための情報や、車を安全に使用するための情報などが記されています。警告ラベルは絶対にはがさないでください。

診断ソケット

診断ソケットはメルセデス・ベンツ指 定サービス工場での診断機器の接続の ために装備されています。

診断ソケットに機器を接続すると、排出ガスのモニター情報がリセットされるおそれがあります。これにより、次回の車両検査時に排出ガス基準に適合しなくなることがあります。

警告

診断ソケットに機器を接続すると、車両システムの作動に影響を及ぼすおそれがあります。これにより、車両の安全性が損なわれます。また、事故の危険性があります。

診断ソケットには、いかなる機器も 接続しないでください。

⚠ 警告

診断機器や機器のケーブルを診断ソケットに接続すると、ペダル操作の障害になります。突然のブレーキ操作やアクセル操作の際に機器やケーブルがペダルの間に挟まることがあります。その結果、ペダルの動きが妨げられ、事故を起こすおそれがあります。

運転席の足元にはいかなる機器や ケーブルも接続しないでください。

メルセデス・ベンツ指定サービス工場

メルセデス・ベンツ指定サービス工場 には、車両に適切な作業を行なうため に必要な専門知識と専用工具、ならび に設備が備わっています。上記の内容 は、特に安全に関わる作業について該 当します。

以下の作業については、必ずメルセデス・ベンツ指定サービス工場で作業を 行なってください。

- 安全に関わる作業
- 点検および整備
- 修理作業
- 装備などの変更や装着、加工作業
- 電気装備に関わる作業

点検整備は、メルセデス・ベンツ指定 サービス工場で行なうことをお勧めし ます。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

保証の適用

車両の操作を行なうときや車両に損傷 が発生したときは、必ず本書に記載さ れている指示に従ってください。指示 に従わないで発生した車両の損傷につ いては、保証の対象外になります。

クロージングサポーターについての 注意

車種や仕様により、ドアとトランクにはクロージングサポーターが装備されています。

ドアやトランクをロックがかみ合う位置まで閉じると、クロージングサポーターが作動してドアやトランクを自動で閉じます。ドアやトランクを閉じるときは身体を挟まないように注意してください。

詳しくは(▷102 ページ)をご覧くだ さい。

走行する前に

点検と整備

日常点検や定期点検は、使用者自身の 責任において実施することが法律で義 務付けられています。これらの点検項 目については、別冊の「整備手帳」を お読みください。

夏季の取り扱い

• 夏を迎える前にエアコンディショナーの冷媒に不足がないか、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

オーバーヒートの予防策として、いつもより頻繁に冷却水量を点検してください。

日ごろの状態と異なるとき

エンジンをかけたとき、いつもと異なる音やにおいを感じたり、駐車していた場所に水やオイルの跡が残っているときは、すみやかにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

ドアを開くと

ドアを開くと、一部の装置が自動的に動き始め、作動音などが聞こえることがありますが、異常ではありません。

タイヤの点検

タイヤの空気圧や溝の深さが十分あり、タイヤに損傷や異常な摩耗がないことを点検してください。タイヤの空気圧が低かったり、損傷したタイヤで走行すると、タイヤが破裂したり、火災が発生するなど、事故を起こすおそれがあります。

運転席足元に注意

- 運転席の足元には、物を置かないでください。ペダルの下に物が入ると、ペダルを操作できなくなるおそれがあります。
- フロアマットは純正品のみを正しく 使用してください。車に合ったもの を使用しないと、ペダル操作ができ なくなるおそれがあります。

シートベルトは必ず着用

走行を開始する前に、すべての乗員が シートベルトを着用してください。

車庫内では

車庫などの換気の悪い場所ではエンジンを停止してください。排気ガスに含まれる一酸化炭素を吸い込むと、一酸化炭素中毒を起こしたり、死亡するおそれがあります。

一酸化炭素は、無色無臭のため気が付かないうちに吸い込んでいるおそれがあります。

ウォーミングアップ(暖機運転)

エンジンが冷えているときでも、停車 したままでの暖機運転は必要ありませ ん。エンジンの始動後は、急加速を避 けて車をウォーミングアップしてくだ さい。

荷物を積むとき

- 荷物はできるだけトランクに積んでください。
- 車内に荷物を積むときは、動かないように確実に固定してください。急 ブレーキ時などに荷物が投げ出されて、乗員がけがをするおそれがあります。
- 後席ヘッドレストの後方に荷物を置かないでください。急ブレーキ時などに荷物が投げ出されて、乗員がけがをするおそれがあります。
- 鋭い角のあるものは、角の部分に必ずカバーをしてください。
- 荷物をシートのバックレストよりも 高く積み上げないでください。

燃えるものは積まない

燃料を入れた容器や可燃性のスプレー 缶などを積まないでください。万一の ときに引火や爆発のおそれがあります。

子供を乗せるとき

子供にも必ずシートベルトを着用

- 子供であっても、シートベルトを正しく着用し、シートやヘッドレストが正しい位置になっていることを大人が確認してください。正しくシートベルトが着用できない小さな子供は、チャイルドセーフティシートを使用してください。
- 乳児や子供を抱いたり、膝の上に乗せて走行しないでください。急ブレーキ時や事故のとき、大人と車の間に挟まれて重大なけがをするおそれがあります。

小さな子供にはチャイルドセーフティ シート

6 歳未満の子供にはチャイルドセーフ ティシート(▷47ページ)を使用する ことが法律で義務付けられています。

子供は後席に

- 子供はできるだけ後席に乗せてください。助手席では、子供の動きが気になったり、子供が運転装置を触れるなど、運転の妨げになることがあります。
- チャイルドセーフティシートは、必ず後席の左右いずれかに装着してください。やむを得ず助手席に装着するときは、車の進行方向に向けてチャイルドセーフティシートを装着し、助手席シートをもっとも後ろおよび高い位置にして、ヘッドレストの高さをもっとも高い位置にしてください。

• 子供を助手席に座らせるときは、助 手席シートをもっとも後ろおよび高 い位置にしてヘッドレストの高さを もっとも高い位置にし、正しく座ら せてください。エアバッグの作動時 に大きな衝撃を受けるおそれがあり ます。

子供には操作させない

- ドアやドアウインドウは大人が開閉 してください。子供が操作すると、 身体を挟んだり、けがをするおそれ があります。
- チャイルドプルーフロック(▷56 ページ)を活用してください。

ドアウインドウやスライディングルーフ*の開口部から身体を出さない

子供がドアウインドウやスライディングルーフの開口部から身体を出さないように注意してください。けがをするおそれがあります。

車から離れるとき

子供だけを車内に残して車から離れないでください。運転装置に触れてけがをしたり、事故の原因になります。

また、炎天下では車内が高温になり、 熱中症を起こすおそれがあります。

オートマチック車の取り扱い

運転する前に、オートマチック車の特性や操作上の注意を理解し、正しく操作してください。

オートマチック車の特性

クリープ現象:エンジンがかかっているとき、シフトポジションが P. N. 以外になっていると、動力がつながった状態になり、アクセルペダルを踏み込まなくても車がゆっくり動き出します。これをクリープ現象といいます。

キックダウン: 走行中にアクセルペダルをいっぱいまで踏み込むと、自動的に低いギアに切り替わり、エンジンの回転数が上がって素早く加速します。これをキックダウンといいます。

エンジンの始動前

- ブレーキペダルは必ず右足で操作 してください。不慣れな左足で操作すると、事故を起こすおそれが あります。
- ブレーキペダルを踏み込んだとき に、ペダルが一定のところで停止す ることやペダルの踏みしろの量を確 認してください。

エンジンの始動

シフトポジションが **P** になっていることを確認し、ブレーキペダルを確実に踏んでエンジンを始動します。アクセルペダルを踏む必要はありません。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

発進

- エンジンが適正なアイドリング回転 数になっていることを確認してくだ さい。
- シフトポジションを D、R に するときは、必ずブレーキペダルを 十分に踏み込んでください。
- アクセルペダルを踏んだまま、セレクターレバーを動かさないでください。車が急発進するおそれがあります。
- S 63 AMG、S 65 AMGでは、エンジン冷却水が約20℃以下のときなどエンジンが暖まっていない場合は、エンジン保護のためエンジン回転数が制限されます。

エンジンが暖まるまでは、急加速を 避けてください。

走行中

- 走行中はシフトポジションを N にしないでください。エンジンブレーキがまったく効かないため事故につながったり、トランスミッションを損傷するおそれがあります。
- 滑りやすい路面で急激なエンジンブレーキを効かせると、スリップして車のコントロールを失い、事故を起こすおそれがあります。
- 走行中にエンジンを停止しないでく ださい。エンジンブレーキが効かな くなったり、ブレーキやステアリン グの操作に非常に大きな力が必要に なります。また、安全装備が作動し なくなるおそれがあります。

停車

- 停車中はエンジンの空ぶかしをしないでください。万一、シフトポジションが走行位置になると、車が急発進して事故を起こすおそれがあります。
- 急な上り坂などでは、アクセルペダルの踏み加減によって停止状態を保たないでください。トランスミッションに負担がかかり、過熱や故障の原因になります。
- 完全に停車する前に、シフトポジションを P にしないでください。 トランスミッションを損傷するおそれがあります。

駐車

- 駐車時や車から離れるときは、必ずシフトポジションを P にして、パーキングブレーキを確実に効かせて、エンジンを停止してください。
- 後退したあとは、すぐにシフトポジションを P か N にするように心がけてください。R になっていることを忘れてアクセルペダルを踏み込み、車が後退して事故を起こすおそれがあります。

こんなことにも注意

運転するときの注意事項

- 服用後の運転が禁止されている薬 や、酒類を飲んだ後は絶対に運転し ないでください。
- ペダル操作の妨げになるような靴 (厚底靴など)やサンダル履きで運 転しないでください。

日射に関する注意事項

- ウインドウなどに吸盤を貼り付けないでください。吸盤がレンズの働きをして、火災が発生するおそれがあります。
- メガネやサングラスを車内に放置しないでください。炎天下では車内が高温になるため、レンズやフレームが変形したり、ひび割れするおそれがあります。

ライターに関する注意事項

- ライターを車内に放置しないでください。炎天下の車内は非常に高温になるため、ライターが発火したり爆発するおそれがあります。
- ライターをグローブボックスや小物入れなどに入れたままにしたり、 車内に落としたままにしないでください。

荷物を押し込んだときやシートを操作したときにライターの操作部に触れてライターが誤作動し、火災が発生するおそれがあります。

給油に関する注意事項

給油が自動的に停止したら、それ以上は給油しないでください。燃料漏れのおそれや、エンジンが不調になったり停止するおそれがあります。

違法改造はしない

- 違法改造はしないでください。違法 改造や純正でない部品の使用は、保 証の適用外になるだけでなく、事故 の原因になります。
- 定期交換部品などは純正品だけを使用して、燃料や油脂類などは指定品を使用してください。
- エンジンオイルには添加剤を入れないでください。エンジンを損傷するおそれがあります。
- 燃料の添加剤は、純正品または承認されている製品のみを使用してください。エンジン内部の摩耗が進んだり、エンジンを損傷するおそれがあります。故障が発生したときは、保証の対象外になります。。
- 無線機やオーディオなどの電装品を 取り付けたり取り外すときは、メル セデス・ベンツ指定サービス工場に おたずねください。

自動車電話、携帯電話の使用

運転者は、走行中に自動車電話や携帯電話を使用しないでください。道路交通法違反になります。なお、ハンズフリー機能は使用できますが、注意力が散漫になり事故の原因になります。安全な場所に停車してから使用してください。

COMAND システムの操作

COMAND システムの操作は、できるだけ走行中を避け、安全な場所に停車してから操作してください。走行中に COMAND ディスプレイを見るときは、必要最小限(約1秒以内)にとどめてください。

きびしい条件下での運転

発進、停止を繰り返す市街地走行、山間部や路面の悪い道路などきびしい条件下での走行が多いときは、タイヤやエアクリーナー、エンジンオイル、エンジンオイルフィルター類の点検整備や交換を、定期的な交換時期よりも早く行なうことが必要になります。

車両に保存されるデータ

故障データ

車両には、故障時や異常時のデータを 保存する機能があります。

保存されたデータは、安全装備などが 作動するとき、または故障や異常の原 因の特定、車両開発などに使用されま す。データを使用して、車両の過去の 移動経路を調べることはできません。

メルセデス・ベンツ指定サービス工場 で、故障診断機によって読み取られた データは、使用後に消去されます。

データが保存されるその他の装備


COMAND システムでは、ナビゲーションや電話などでデータを保存したり、編集することができます。詳しくは、別冊「COMAND システム 取扱説明書」をご覧ください。

インストルメントパネル	24
メーターパネル	27
マルチファンクションディスプレー	1/
COMAND システム	
•••••	29
センターコンソール	30
前席上方の操作部	31
ドアの操作部	32
リアシート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	34



インストルメントパネル

左ハンドル車




	名称	ページ
1	パドル	193
2	コンビネーションレバー • 方向指示 • ヘッドライト • ワイパー	149 149 164
3	操作レバー • クルーズコントロール • 可変スピードリミッター • ディストロニック・プラス*	227 231 234
4	ホーン	
5	メーターパネル	199
6	セレクターレバー	188

	名称	ページ
7	助手席エアバッグオフ 表示灯	51
	車高調整スイッチ	249
		251
	サスペンションモード	250
	選択スイッチ	252
	パークトロニックオフ スイッチ *	256
8	前席上方の操作部	31
9	エアコンディショナー コントロールパネル	283
10	エンジンスイッチ	109
	キーレスゴースイッチ	109
11)	ステアリング調整レバー	128
	ステアリングヒーター スイッチ *	129

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

	名称	ページ		名称	ペーミ
(12)	パーキングブレーキス イッチ	183	15)	ナイトビューアシスト プラススイッチ *	269
(13)	診断ソケット	16	16)	ライトスイッチ	146
14)	ボンネットロック解除	344			

右ハンドル車



	名称	ページ	
1	前席上方の操作部	31	3
2	助手席エアバッグオフ 表示灯	51	
	車高調整スイッチ	249	
		251	(4)
	サスペンションモード	250	
	選択スイッチ	252	
	パークトロニックオフ スイッチ *	256	


	名称	ページ
3	コンビネーションレバー • 方向指示 • ヘッドライト • ワイパー	149 149 164
4	操作レバー • クルーズコントロール • 可変スピードリミッター • ディストロニック・プラス*	227 231 234

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

	名称	ページ
5	メーターパネル	199
6	ホーン	
7	セレクターレバー	188
8	パドル	193
9	ナイトビューアシスト プラススイッチ *	269
10	ライトスイッチ	146
11)	ボンネットロック解除 レバー	344
12	診断ソケット	16
(13)	パーキングブレーキス イッチ	183
14)	エンジンスイッチ	109
	キーレスゴースイッチ	109
15)	ステアリング調整レバー	128
	ステアリングヒーター スイッチ *	129
16	エアコンディショナー コントロールパネル	283

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

メーターパネル




	名称	ページ
1	エンジン冷却水温度計	200
2	燃料計	200
3	パークトロニックイン ジケーター / 作動表示 灯 *	255
4	スピードメーター	200
5	シフトポジション表示	191
	ギアレンジ表示	194
	ギア表示	196
6	タコメーター	200
7	走行モード表示	192
8	ECO インジケーター *	179

	名称	ページ
9	マルチファンクション ディスプレイ	202
10	アテンションアシスト インジケーター *	267
11)	ホールド機能表示灯	247
	PRE-SAFE® ブレーキ表示灯 *	66
12	外気温度表示	201
13	アクティブレーンキー ピングアシストインジ ケーター *	281
14)	アダプティブハイビー ムアシストインジケー ター	153

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。


表示灯 / 警告灯



	名称	ページ
1	方向指示表示灯(左)	149
2	パーキングブレーキ表 示灯	422
3	パーキングブレーキ警 告灯	422
4	シートベルト警告灯	419
5	ESP® 表示灯	421
		422
6	車間距離警告灯	423
7	ブレーキ警告灯	420
		421
8	ESP® オフ表示灯	421
		422

	名称	ページ
9	方向指示表示灯(右)	149
10	回生ブレーキシステム 警告灯	
11)	エンジン警告灯	423
12	ABS 警告灯	420
		421
13	SRS 警告灯	423
14)	ハイビーム表示灯	150
15)	燃料残量警告灯	423

マルチファンクションディスプレイ /COMAND システム




左ハンドル車

	名称	ページ
1	りターンスイッチ / 音声認識解除スイッチ	203
2	スクロールスイッチ	203
3	マルチファンクション ディスプレイ	202
4	電話 / 音量スイッチ 電話を受信する 電話を切断する 十 音量を上げる 一 音量を下げる	203

	名称	ページ
5	[底] 音声認識スイッチ	203
6	COMAND ディスプレイ 角度調整スイッチ	81
	COMAND ディスプレイ 照度調整ノブ	81
	メーターパネル照度調 整ノブ	199
7	COMAND ディスプレイ	80
8	CD/DVD チェンジャー	別冊
9	COMAND コントローラー	78

センターコンソール



左ハンドル車

	名称	ページ
1	オーディオスイッチ	79
2	リターンスイッチ	79
3	非常点滅灯スイッチ	150
4	ランバーサポートス イッチ	118
	マルチコントロールシー トバック * スイッチ	119
5	電話 / 情報、ナビゲー ションスイッチ	79
6	COMAND システム ON/ OFF スイッチ	79
7	音量調整ダイヤル	80
8	ユーザー定義スイッチ	80
9	テレフォンキーパッド	別冊

	名称	ページ
10	電動ブラインド (リア ウインドウ) スイッチ	328
11)	ヘッドレストスイッチ	116
12	走行モード選択スイッチ	192
(13)	COMAND コントローラー	78

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

前席上方の操作部




	名称	ページ
1	サングラスケース	316
2	フロント読書灯(左側) スイッチ	157
3	リアルームランプス イッチ	157
4	フロントルームランプ スイッチ	157
5	スライディングルーフ スイッチ *	307

	名称	ページ
6	点灯モード選択スイッチ	157
7	リアサンシェードス イッチ*	312
8	フロント読書灯(右側) スイッチ	157
9	ルームミラー	132

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

ドアの操作部

フロント



左ハンドル車

	名称	ページ
1	ドアレバー	100
2	ドアロックスイッチ	100
3	シート調整スイッチ	112
4	助手席コントロールス イッチ	114
	ポジションスイッチ	140
	メモリースイッチ	140
5	シートベンチレーター スイッチ *	126
	シートヒータースイッチ*	125

	名称	ページ
6	ドアミラー調整スイッチ	133
	ドアミラー格納 / 展開 スイッチ	133
	ドアミラー選択スイッチ	133
7	ドアウインドウスイッチ	168
	リアドアウインドウ・ブ ラインドスイッチ *	170
8	トランクオープナース イッチ	105
	トランクスイッチ *	106
9	セーフティスイッチ	57

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

リア



	名称	ページ
1	助手席シート / 助手 席側リアシート選択ス イッチ*	115
2	ポジションスイッチ *	140
	メモリースイッチ *	140
3	シート調整スイッチ *	112
4	ドアレバー	100
5	電動ブラインド (リア ウインドウ) スイッチ	329

	名称	ページ
6	リアサンシェードス イッチ *	313
7	リアドアウインドウス イッチ	168
	リアドアウインドウ・ ブラインドスイッチ *	170
8	シートベンチレーター スイッチ *	126
	シートヒータースイッ チ *	125

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

リアシート



	名称	ページ
1	カップホルダー	325
	リアエンターテインメ ント操作部 *	別冊
2	マルチコントロール シートバック操作部 *	124
3	音量調整スイッチ*	別冊
4	後席アームレストの小 物入れ*	319
5	後席中央の小物入れ	320
6	選局・選曲スイッチ *	別冊

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

乗員安全装備	36
走行安全装備·····	58
盗難防止システム	69



乗員安全装備

乗員保護装置

シートベルトや SRS(乗員保護補助 装置)は、効果を高めるために補い合 い、連携する乗員保護装置です。

これらは、想定される事故の状況において、乗員が負傷する可能性を最小限 に抑えて安全性を高めます。

シートベルトとエアバッグは、物が外部から車内に入り込んだときの衝撃から乗員を保護する効果はありません。

乗員保護装置を適切に機能させるため、以下のことに注意してください。

- シートやヘッドレストは正しい位置 に調整してください(▷112、113 ページ)。
- シートベルトを正しく着用してくだ さい(▷141ページ)。
- エアバッグの作動が妨げられていないことを確認してください(▷39ページ)。
- ステアリングを正しい位置に調整してください。
- 乗員保護装置を改造しないでくだ さい。

また、エアバッグは、あらゆる種類の事故で作動するわけではありません。状況によっては、乗員が正しくシートベルトを着用している場合は、エアバッグが作動しても乗員保護効果が高まらないことがあります。

以下の理由から、エアバッグはシート ベルトを正しく着用している場合にの み、シートベルトの保護機能を高める ことができます。

- シートベルトを着用することで、乗 員とエアバッグの適切な位置関係を 保つことができます。
- シートベルトを着用することで、正面からの衝突のときなどに乗員が前方に投げ出されるのを防ぐことができます。これにより、けがの危険性を減らすことができます。

したがって、衝突時にエアバッグが作動したときは、エアバッグは正しく着用されたシートベルトの保護効果に加えて効果を発揮します。

♠ 警告

不適切な作業を行なうと、車両の走行安全性が損なわれる可能性があります。その結果、車のコントロールを失い、事故を起こすおそれがあります。また、安全装備が正常に作動しなくなり、乗員保護効果が得られないおそれがあります。

点検整備や修理などは、必要な専門知識と専用工具ならびに設備を備えたメルセデス・ベンツ指定サービス工場で行なうことをお勧めします。特に安全に関わる整備については、必ずメルセデス・ベンツ指定サービス工場で行なってください。

↑ 警告

乗員保護装置の以下の構成部品を改造したり、不適切な作業を行なわないでください。正常に作動しなくなるおそれがあります。

- シートベルトとベルトアンカー、 シートベルトテンショナー、ベルトフォースリミッター、エアバッグを含む乗員保護装置
- 配線
- 車載ネットワークで接続された電 子制御部品

衝突時の衝撃の強さが乗員保護装置が作動するレベルに達していても、エアバッグとシートベルトテンショナーが作動しなかったり、誤作動するおそれがあります。決して乗員保護装置を改造しないでください。

また、絶対に車の電子制御部品やソフトウェアを改造しないでください。

SRS(乗員保護補助装置)

SRSは以下の装備により構成されます。

- SRS 警告灯
- エアバッグ
- エアバッグコントロールユニット (クラッシュセンサーを含む)
- シートベルトテンショナー
- ベルトフォースリミッター

SRS 警告灯

イグニッション位置を 1 にすると点灯し、数秒後に消灯します。

イグニッション位置を **2** にすると点灯し、エンジン始動後に消灯します。

イグニッション位置が 1 か 2 のときは、一定間隔で自己診断を行ない、SRS の異常を検出します。

↑ 警告

以下のようなときは、SRS に異常が発生しています。衝撃を受けてもエアバッグやシートベルトテンショナーが作動しないおそれや、不意に作動するおそれがあります。

- イグニッション位置を1か2にしたときにSRS警告灯が点灯しないとき
- イグニッション位置を1にしたときは数秒後に、イグニッション位置を2にしたときはエンジン始動後にSRS警告灯が消灯しないとき
- エンジンがかかっているときなどに SRS 警告灯が点灯したとき

メルセデス・ベンツ指定サービス工 場で点検を受けてください。

シートベルトテンショナーと運転席 / 助手席エアバッグの作動

シートベルトテンショナーとエアバッ グの作動は、衝撃の強さによって変わ ります。

衝突などで衝撃が発生した際、センサーは衝撃の強さや方向などを検知し、シートベルトテンショナーを作動させる必要があるか判断します。

さらに車両の縦方向に一定以上の衝撃 を検知したときに、運転席 / 助手席 エアバッグが作動します。

う 事故の状況によってはエアバッグ が作動しない場合があります。

事故の際にすべてのエアバッグが作動するわけではありません。

各エアバッグの作動条件はそれぞれ 異なります。

いずれのエアバッグも、衝突の最初の段階において検知された衝撃の強さや方向、および以下のような事故の種類に基づいて作動します。

- 前方からの衝突
- 側面からの衝突
- 横転
- † センサーが検知する衝撃の強さや 方向は、以下の要素によって決ま ります。
 - 衝撃の集中度 / 分散度
 - 衝撃の角度
 - 車体の変形度合い
 - 衝突物の特性

シートベルトテンショナー / ベルト フォースリミッター

シートベルトテンショナー

フロントシートベルトと左右のリア シートベルトにはシートベルトテン ショナーが装備されています。

シートベルトテンショナーは、車の縦 方向に大きな衝撃を受けたときにシートベルトを引き込み、シートベルトの 効果を高める装置です。

シートベルトテンショナーは、シート 位置が不適切なときや、シートベルト が正しく着用されていないときは、効 果を発揮できません。

シートベルトテンショナーは、バック レストに乗員の身体を密着させるため のものではありません。

シートベルトテンショナーは、以下のときに作動します。

- イグニッション位置が 2 のとき
- SRS に異常がないとき
- フロントのシートベルトテンショナーは、シートベルトが正しくバックルに差し込まれているとき

左右リアシートのシートベルトテンショナーは、シートベルトの着用に関わらず作動します。

シートベルトテンショナーは、事故の 状況や衝撃の強さが以下のようなとき に作動します。

- 前方または後方からの衝突の際に、 衝撃を受けた最初の段階で、車両の 縦方向に急激に一定以上の衝撃を検 知したとき
- 側面衝突の際に、衝撃を受けた最初 の段階で、車両の横方向に急激に一 定以上の衝撃を検知したとき
- 車両が横転するような特定の状況で、シートベルトテンショナーの作動が乗員保護効果を高めるとシステムが判断したとき

シートベルトテンショナーの作動時に 聞こえる作動音は、ごくまれに聴力に 影響することがあります。

シートベルトテンショナーが作動すると、SRS 警告灯が点灯します。

↑ 警告

シートベルトテンショナーの作動時にわずかに白煙が発生することがありますが、火災の心配はありません。

ただし、ぜんそくなどの呼吸疾患のある方は一時的に呼吸障害を起こすおそれがありますので、安全を確認のうえ車外へ出るか、ドアやドアウインドウを開き換気を行なってください。

作動したシートベルトテンショナーは、必ずメルセデス・ベンツ 指定サービス工場で新品と交換してください。

未作動のシートベルトテンショナーを廃棄するときは、廃棄専用の処置が必要です。メルセデス・ベンツ指定サービス工場、または専門業者に依頼してください。

助手席に乗車していないときは、 シートベルトのプレートをバックル に差し込まないでください。衝突時 などに、シートベルトテンショナー が作動することがあります。

ベルトフォースリミッター

フロントシートベルトと左右のリア シートベルトにはベルトフォースリ ミッターが装備されています。

ベルトフォースリミッターは、シートベルトに一定以上の荷重がかかったときに作動し、乗員の胸にかかる力を分散・軽減します。

フロントシートのベルトフォースリミッターは、運転席 / 助手席エアバッグと連動しており、乗員にかかる力を分散・軽減します。

エアバッグ

車が一定以上の衝撃を受けると、高温のガスが排出されて、収納されているエアバッグが瞬時にふくらみます。これにより、乗員の身体への衝撃を分散・軽減します。

エアバッグは高温のガスによりふくらむため、すり傷や火傷、打撲などをすることがあります。エアバッグの作動時に聞こえる作動音は、ごくまれに聴力に影響することがあります。

エアバッグが作動すると、SRS 警告 灯が点灯します。

警告

エアバッグの乗員保護機能を正しく 発揮するため、以下の点に注意して ください。

- 乗員全員がシートベルトを正しく 着用し、バックレストをできるだ け垂直の位置にしてください。
 - ヘッドレストが目の高さにあり、 後頭部が支えられるように調整し てください。
- 身長 150cm 未満および 12 歳未 満の子供はチャイルドセーフティ シートを使用して確実に身体を固 定してください。
- 運転席シートは正しい位置に調整 し、助手席シートはできるだけ後 部に動かし、エアバッグとの間隔 を確保してください。間隔が狭す ぎると、エアバッグが作動する衝 撃でけがをするおそれがあります。
- 助手席エアバッグの機能が解除されている*場合を除き、助手席には後ろ向きに装着するタイプのチャイルドセーフティシートを装着しないでください。また、タイプにかかわらず、助手席にはチャイルドセーフティシートを後ろのもできに装着しないでください。やむを得ず、助手席にチャイルドセーフティシートを装着するときは、必ず前向きに装着して、助手席シートをもっとも後ろの位置にしてください。

- 運転中はステアリングのパッド部を持ったり、身体をステアリングやダッシュボードにのせないでください。エアバッグの作動が妨げられるおそれや、エアバッグが作動したときにけがをするおそれがあります。
- 頭部をドアウインドウに寄りかけないでください。サイドバッグやウインドウバッグが作動する衝撃でけがをするおそれがあります。
- ドアなどの内張りに寄りかからないでください。
- 衣服のポケットなどに重い物や鋭 利な物を入れないでください。
- エアバッグ作動範囲と乗員の間に ペットや荷物を置かないでくだ さい。
- シートのバックレストとドアの間 に物を入れないでください。
- アシストグリップやコートフック にかたい物や鋭利な物をかけない でください。
- カップホルダーなどのアクセサ リーをドアに取り付けないでくだ さい。
- ルームミラーに市販のワイドミラーなどを取り付けないでください。
- エアバッグを取り外したり、関連 部品や配線などを改造しないでく ださい。誤作動でけがをしたり、 正しく作動しなくなります。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

↑ 警告

以下のエアバッグ収納部には、バッジ、ステッカー、リモコンなどを貼付したり、市販のカップホルダーやアクセサリーなどを取り付けないでください。

- ステアリングパッド部
- ステアリングコラム下部のパネル部
- 助手席側のダッシュボードパネル部
- フロントシートのバックレスト外側
- リアシートの左右端部
- フロントピラーとリアピラー間の ルーフライニング部

⚠ 警告

エアバッグの作動時にわずかに白煙が発生することがありますが、火災の心配はありません。

ただし、ぜんそくなどの呼吸疾患のある方は一時的に呼吸障害を起こすおそれがありますので、安全を確認のうえ車外へ出るか、ドアやドアウインドウを開き換気を行なってください。

⚠ 警告

関連部品に身体を触れないでください。部品が熱くなっており、火傷をするおそれがあります。

作動したエアバッグは、必ずメルセデス・ベンツ指定サービス工場で新品と交換してください。次に事故が発生した場合は、エアバッグによる乗員保護効果が得られません。


⚠ 警告

未作動のエアバッグを廃棄するときは、廃棄専用の処置が必要です。メルセデス・ベンツ指定サービス工場、または専門業者に依頼してください。

エアバッグの種類と収納場所

エアバッグ名	収納場所
運転席エアバッグ	ステアリング パッド部
助手席 エアバッグ	助手席ダッシュ ボードパネル部
運転席ニーバッグ	運転席足元
フロントサイド バッグ	フロントシート のバックレスト 側面
リアサイド バッグ	リアシートの 左右端部
ウインドウ バッグ	フロントピラー とリアピラー間 のルーフライニ ング部

運転席/助手席エアバッグ



左ハンドル車

運転席エアバッグ①/助手席エアバッ グ②は、縦方向からの強い衝撃を受 けると作動し、運転席/助手席乗員 の頭部や胸部への衝撃を分散・軽減し ます。

運転席エアバッグ / 助手席エアバッ グは、他のエアバッグの作動に関わら ず、以下のときに作動します。

- 衝突の最初の段階で、車両の縦方向 に急激に一定以上の衝撃を検知した 上夫
- 運転席/助手席エアバッグの作動 が、シートベルトによる乗員保護 機能を高めるとシステムが判断し たとき
- シートベルトを正しく着用している とき

車両が横転したときは、車両の縦方向 に一定以上の衝撃を検知しない限り、 運転席/助手席エアバッグは基本的 に作動しません。

助手席エアバッグ②は、助手席に乗 員が乗車しているか、エアバッグオフ 表示灯*が消灯しているときにのみ 作動します。これにより、チャイルド セーフティシート検知システム装備車 では、チャイルドセーフティシート検 知システムに対応していないチャイル ドセーフティシートが装着されている か、あるいはチャイルドセーフティ シートが不適切な方法で装着されてい ないかを確認できます。

- 助手席に重い荷物を置かないでく ださい。システムが助手席に乗員 がいると判断し、事故のときに助 手席エアバッグが作動することが あります。作動したエアバッグは 交換する必要があります。
- 🚹 縦方向からの衝撃が弱いときは シートベルトテンショナーだけが作 動し、運転席/助手席エアバッグ は作動しないことがあります。

運転席ニーバッグ



運転席ニーバッグ ① は、運転席エア バッグに連動してステアリングの下方 で作動し、運転席乗員の膝から下への 衝撃を分散・軽減します。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

サイドバッグ


<u></u> 警告

シートに市販のシートカバーを使用 しないでください。サイドバッグの 作動が妨げられるおそれがあります。

警告

エアバッグのセンサーがドアの内部にあります。ドアやドアトリムにオーディオや電装品を追加装備したり、修理や鈑金作業などを行なうと、エアバッグの作動に悪影響を与えるおそれがあります。

詳しくはメルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。



横方向からの強い衝撃を受けると、衝撃を受けた側のフロントサイドバッグ①/リアサイドバッグ②が作動し、乗員の胸部への衝撃を分散・軽減します。サイドバッグは、シートベルトの着用や運転席/助手席エアバッグの作動、シートベルトテンショナーの作動に関わらず、衝突の最初の段階で、車両の横方向に急激に一定以上の衝撃を検知

したときに作動します。

車両が横転したときは、車両の横方向に一定以上の衝撃を検知し、サイドバッグの作動がシートベルトによる乗員保護機能を高めるとシステムが判断しない限り、基本的に作動しません。

ウインドウバッグ



横方向からの強い衝撃を受けると、衝撃を受けた側のウインドウバッグ① が作動し、乗員の頭部への衝撃を分散・軽減します。

ウインドウバッグは、助手席乗員の有無、シートベルトの着用、運転席/助手席エアバッグの作動に関わらず、衝突の最初の段階で、車両の横方向に急激に一定以上の衝撃を検知したときに作動します。

車両が横転したときは、ウインドウ バッグの作動がシートベルトによる乗 員保護効果を高めるとシステムが判断 したときに作動します。

エアバッグの作動条件

運転席 / 助手席エアバッグ、運転席 ニーバッグが作動するとき





運転席 / 助手席エアバッグ、運転席 ニーバッグが作動しないとき





運転席 / 助手席エアバッグ、運転席 ニーバッグが作動しない場合がある とき







作動するとき



サイドバッグ / ウインドウバッグが 作動しない場合があるとき



客室以外の側面に衝撃を受けたとき

サイドバッグ / ウインドウバッグが いずれかのエアバッグが作動する場合 があるとき







PRE-SAFE®

PRE-SAFE®は、車が危険な状態にあることを感知したときに、乗員保護機能を高める装置です。

PRE-SAFE®は、以下のときに作動します。

- ディストロニック・プラス装備車は、 BAS プラスが強く作動したとき
- ディストロニック・プラス装備車は、レーダーセンサーシステムが差し迫った衝突の危険性がある特定の 状況を検知したとき
- 車が物理的な限界を超えて強いアンダーステア状態やオーバーステア状態になったときなど、車の姿勢が危険な状態になったとき

PRE-SAFE® の作動

PRE-SAFE®は、以下のように作動します。

- フロントシートベルトを引き込み、 シートベルトの張力を高めます。
- 助手席や左右のリアシート*が、 エアバッグの作動に対し不適切な位 置にある場合は、シートを適正な位 置に自動的に調整します。
- マルチコントロールシートバック 装備車は、フロントシートのシートクッションおよびバックレスト のサイドサポートの空気圧を高く します。
- 車が横滑りをすると、ドアウインド ウとスライディングルーフ*また はパノラミックスライディングルー フ*が少し開いた状態まで自動的 に閉じます。

車が不安定な状態から脱すると、引き込まれたシートベルトの張力が緩みます。また、フロントのマルチコントロールシートバックのサイドサポートの空気圧が元の設定に戻ります。

助手席や左右のリアシートの位置、ドアウインドウやスライディングルーフの開き具合などを再度調整することができます。

前席シートベルトの引き込みが解除 されないとき

▶ 停車しているときに、シートベルト の張力が緩むまで、バックレストの 角度やシートの前後位置を後方に動 かします。

シートベルトの張力が緩み、ロック機構が解除されます。

↑ 警告

シートを調整するときは、後席の乗 員がけがをしないように注意してく ださい。

シート下部や後方に物がないこと を確認してください。シートや物を 損傷するおそれがあります。

NECK PRO アクティブヘッドレスト

NECK PRO アクティブヘッドレストは、追突など後方からの衝撃を受けたときに、フロントシートのヘッドレストが前方および上方に動くことにより、運転席と助手席乗員の頭部をより効果的に支持し、頭部・頸部の保護度合いを高めます。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

衝撃の大きさや衝撃を受けた方向に よっては、NECK PRO アクティブヘッ ドレストが作動しないことがあります。

⚠ 警告

シートには、必ず純正のシートカバーだけを使用してください。市販のシートカバーを使用すると、NECK PROアクティブヘッドレストの作動が妨げられるおそれがあります。詳しくはメルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

事故の際に NECK PRO アクティブ ヘッドレストが作動した場合は、ヘッ ドレストが前方に動いた状態のままに なります。このときは、運転席と助手 席のヘッドレストをリセットしてくだ さい (▷426 ページ)。

リセットをしないと次に衝撃を受けた ときに NECK PRO アクティブヘッド レストが作動せず、頭部・頸部を保護 することができません。

このリセット作業は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で行なうことをお勧めします。

子供を乗せるとき

チャイルドセーフティシート

⚠ 警告

急な進路変更時や急ブレーキ時、衝突時などに、子供が重大なけがや致命的なけがをするのを防ぐため、以下の点に注意してください。

- 6 歳未満の子供を乗車させるときは、チャイルドセーフティシートを使用することが法律で義務付けられています。
- 身長 150cm 未満および 12 歳未満 の子供は、適切なシートに装着し たチャイルドセーフティシートに 乗車させ、確実に身体を固定して ください。シートベルトは子供向 けに設計されていないため、チャ イルドセーフティシートの使用が 必要になります。
- ・ チャイルドセーフティシート検知 システム装備車にセンサー付純正 チャイルドセーフティシートを装 着して助手席エアバッグの機能が 解除されている場合を除き、助手 席には後ろ向きに装着するタイトを 装着しないでください。また、タ イプにかかわらず、助手席にはチー フティシートを後ろ しないでください。なり さに装着しないでください。エア バッグが作動する衝撃で致命 けがをするおそれがあります。
- やむを得ず助手席にチャイルドセーフティシートを装着するときは、必ず前向きに装着してください。
 また、助手席シートをもっとも後ろおよび高い位置にして、ヘッドレストをもっとも高い位置にしてください。
- 絶対に子供を膝の上に乗せて走行しないでください。急な進路変更時や急ブレーキ時、衝突時などに子供を保護することができなくなり、子供が車内の部品に激しくぶつかったり、致命的なけがをするおそれがあります。

警告

- チャイルドセーフティシートは、 適切なシートに正しく装着される ことにより保護機能を発揮します。 正しく装着されていないと、衝突 時や急ブレーキ時、急な進路変更 時に子供の身体を固定することが できず、子供が致命的なけがをす るおそれがあります。チャイルド セーフティシートを装着するとき は、製品に付属の取扱説明書の指 示およびチャイルドセーフティ シートの正しい使用方法に従って ください。
- チャイルドセーフティシートは、 リアシートに装着してください。 子供の安全性が高くなります。電 動シートバック装備車に装着する ときは、バックレストをもっとも 起こした状態にして、シートクッ ション前部の高さをもっとも低い 位置にしてください。
- チャイルドセーフティシートの底面全体がシートクッションに接している必要があります。そのため、チャイルドセーフティシートの下にクッションなどを置かないでください。
- チャイルドセーフティシートの クッションカバーが損傷したとき は、純正品と交換してください。
- チャイルドセーフティシートが損傷しているときは新品と交換してください。大きな衝撃を受けたり、損傷したものは子供を保護できません。

子供を乗車させるときは、子供の体格 や年齢、体重に合ったチャイルドセー フティシートを使用して、身体を固定 してください。

チャイルドセーフティシートはリア シートに装着し、走行している間は、 チャイルドセーフティシートにより子 供の身体を固定してください。

Daimler AG では、子供の体重や年齢に応じた純正チャイルドセーフティシートを用意しています(\triangleright 49 ページ)。

警告

- 子供をチャイルドセーフティシートに乗車させている場合でも、子供だけを車内に残して車から離れないでください。子供が車内の各部に触れてけがをするおそれがあります。また、炎天下では車内が高温になるため熱中症を起こしたり、寒冷時には車内が低温になるため命にかかわるおそれがあります。
- チャイルドセーフティシートは直 射日光に当てないでください。炎 天下では車内に置いたチャイルド セーフティシートが高温になり、子 供が火傷をするおそれがあります。
- 子供が誤ってドアを開くと、子供や周囲の人がけがをするおそれがあります。子供が車外に出てけがをしたり、車にはねられて重大なけがをするおそれがあります。
- チャイルドセーフティシートを使用しないときは、車から取り外すか、確実に固定してください。

↑ 警告

荷物が固定されていなかったり適切 な位置に置かれていないと、以下の ような場合に子供や周囲の人がけが をする危険性が増加します。

- 事故のとき
- 急ブレーキ時
- 急な進路変更時

車内に重い物や硬い物を積むときは、 確実に固定してください。荷物を積 おときの注意点について、詳しくは (▷314ページ)をご覧ください。

純正チャイルドセーフティシート

Daimler AG では、子供の体重や年齢 に応じた純正チャイルドセーフティ シートを用意しています。

選択の目安

シート名	体 重	年 齢
ベビー セーフ プラス	約 13kg 以下	新生児~ 15 カ月位
デュオ プラス	9 ~ 18kg	8 カ月~ 4 歳位
キッド	15 ~ 36kg	3 歳半~ 12 歳位

※ チャイルドセーフティシートの種類や名 称は予告なく変更されることがあります。 詳しくは販売店におたずねください。

助手席へのチャイルドセーフティシー トの装着



助手席サンバイザーに貼付された警告ステッカー



チャイルドセーフティシートを後ろ向きに装着 することを禁止する警告ステッカー

後ろ向きに装着するタイプのチャイル ドセーフティシートを、助手席に装着 して使用しないでください。

♠ 警告

助手席エアバッグの機能が解除されていないときは、以下のように対処してください。

- 助手席エアバッグが作動すると、助手席に装着したチャイルドセーフティシートに乗車している子供が致命的なけがをするおそれがあります。特に子供が助手席エアバッグのすぐそばに着座している場合は、エアバッグが作動する衝撃で致命的なけがをする危険性が高くなります。
- 絶対に後ろ向きに装着するタイプ のチャイルドセーフティシートを 助手席に装着して、子供を乗せな いでください。後ろ向きで装着す るタイプのチャイルドセーフティ シートは、後席にのみ装着してく ださい。
- やむを得ず前向きのチャイルドセーフティシートを助手席に装着して子供を乗せるときは、必ず助手席シートをもっとも後ろおよび高い位置にして、ヘッドレストをもっとも高い位置にしてださい。

以下のような場合は、助手席エアバッグの機能は解除されません。

- チャイルドセーフティシート検知 システム非装備車
- チャイルドセーフティシート検知 システム装備車の助手席に、チャ イルドセーフティシート検知シス テムに対応していないタイプの純 正チャイルドセーフティシートを 装着したとき

チャイルドセーフティシート検知 システム装備車は、助手席エアバッ グオフ表示灯が点灯しないとき

チャイルドセーフティシートに関する注意事項を記載したステッカーが、 ダッシュボードと助手席側サンバイ ザーの両面に貼付されています。

純正チャイルドセーフティシートについては、メルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

チャイルドセーフティシート検知 システム *

助手席シートの座面に検知システムが装備されており、センサー付き純正チャイルドセーフティシートとの間で自動的に信号の送信/受信を行なってチャイルドセーフティシートの有無を判断し、助手席エアバッグの機能を解除するシステムです。

助手席エアバッグの機能が解除されると、助手席エアバッグオフ表示灯が点灯します。

車種や仕様により、チャイルドセーフ ティシート検知システムの装備の有無 は異なります。詳しくは、お買い上げ の販売店におたずねください。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

助手席エアバッグオフ表示灯*



左ハンドル車

チャイルドセーフティシート検知システム装備車の助手席にセンサー付き 純正チャイルドセーフティシートを装着しているときは、イグニッション位置を 1 か 2 にすると、助手席エアバッグオフ表示灯 ① が点灯し、助手席エアバッアバッグの機能が解除されます。

センサー付き純正チャイルドセーフ ティシートを装着したときは、必ず助 手席エアバッグオフ表示灯が点灯する ことを確認してください。

チャイルドセーフティシート検知システム非装備車は、イグニッション位置を 1 か 2 にすると、助手席エアバッグオフ表示灯 ① が点灯し、数秒後に消灯しますが、これは助手席エアバッグの作動状態を示すものではありません。センサー付き純正チャイルドセーフティシートを装着しても、助手席エアバッグの機能は解除されません。

⚠ 警告

センサー付き純正チャイルドセーフティシートを装着しても助手席エアバッグオフ表示灯が点灯しないときは、助手席エアバッグの機能は解除されていません。助手席エアバッグが作動するときの衝撃で、子供が致命的なけがをするおそれがあります。

以下のように対処してください。

- 後ろ向きに装着するタイプのチャイルドセーフティシートを助手席に装着しないでください。
- 後ろ向きで装着するタイプのチャイルドセーフティシートは、後席に装着してください。

または

- 助手席には前向きに装着するタイプのチャイルドセーフティシートのみを装着し、助手席シートをもっとも後ろおよび高い位置にして、ヘッドレストをもっとも高い位置にしてださい。
- メルセデス・ベンツ指定サービス 工場でチャイルドセーフティシー ト検知システムの点検を受けてく ださい。

チャイルドセーフティシート検知システムが正しく機能し、検知することができるように、チャイルドセーフティシートの下にクッションなどを置かないでください。チャイルドセーフティシートの底面全体がシートクッションに接している必要があります。チャイルドセーフティと、事故のときに保護機能を発揮することができなくなり、けがをするおそれがあります。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

- ・ センサー付き純正チャイルドセーフティシートを装着して、助手席エアバッグの機能が解除されていても、助手席の以下の装置は作動します。
 - サイドバッグ
 - ウインドウバッグ
 - シートベルトテンショナー
- 純正チャイルドセーフティシートには、チャイルドセーフティシート検知システムに対応していないタイプがあります。詳しくは販売店におたずねください。

↑ 警告

助手席シートには、以下のような電 子機器を置かないでください。

- 電源の入ったノートパソコン
- 携帯電話
- 磁気カードや IC カード

電子機器からの信号がチャイルドセーフティシート検知システムに干渉することがあるため、システムが誤作動するおそれがあります。その結果、センサー付き純正チャイルドラートを装着していない状態で助手席エアバッグオフ表示灯が点灯したります。また、イグニッグオラます。また、イグニッグオフをしたときに SRS 警告灯が点灯したり、エアバッグオフることがあります。

ISO-FIX 対応チャイルドセーフティ シート固定装置

左右のリアシートに、ISO-FIX対応チャイルドセーフティシート用の固定装置を装備しています。

↑ 警告

この固定装置は、体重 22kg 以下の子供を乗車させるときに使用してください。体重 22kg 以上の子供を乗車させるときは、チャイルドセーフティシートを後席のシートベルトで装着してください。

⚠ 警告

- チャイルドセーフティシートは、 適切なシートに正しく装着される ことにより保護機能を発揮します。 正しく装着されていないと、衝突 時や急ブレーキ時、急な進路変更 時に子供の身体を固定することが できず、子供が致命的なけがをす るおそれがあります。チャイルド セーフティシートを装着するとが セーフティシートを装着するとり は、製品に付属の取扱説明書の指 示およびチャイルドセーフティ シートの正しい使用方法に従って ください。
- 安全のため、ISO-FIX 対応チャイル ドセーフティシートは必ず後席左 右の固定装置に装着してください。
- 正しく装着されていないと、チャイルドセーフティシートが外れ、子供と他の乗員が致命的なけがをするおそれがあります。チャイルドセーフティシートを装着したときは、必ず左右の固定装置に確実に装着されていることを確認してください。

警告

チャイルドセーフティシートや固定 装置が事故で損傷したり強い負荷を 受けた場合は、保護効果が得られな くなるおそれがあります。その結果、 衝突時や急ブレーキ時、急な進路変 更時に、子供が致命的なけがをする おそれがあります。

そのため、事故で損傷したり強い負荷を受けたチャイルドセーフティシートや固定装置は、ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

チャイルドセーフティシートを装着するときは、中央後席のシートベルト*を挟み込まないように注意してください。



チャイルドセーフティシートを固定装 置に装着する

- ▶ カバー ① を上方に開きます。
- ▶ 固定装置② にチャイルドセーフ ティシートを装着します。

テザーアンカー

左右リアヘッドレストの収納部にテ ザーアンカーを装備しています。

ISO-FIX 対応チャイルドセーフティシートの上部を固定することにより、事故などのときにチャイルドセーフティシートの前方への移動を抑えることができます。



- 電動シートバック装備車は、バック レストの角度をいっぱいまで起こし ます。
- ▶ ヘッドレストを起こします。
- ▶ テザーアンカーのカバー ① を取り 外します。
- ▶ 取り外したカバー ① を、グローブ ボックスなどに保管します。



▶ ヘッドレストの2本の支柱の間に テザーベルト④を通します。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

- ▶ テザーフック ③ をテザーアンカー② にかけます。
- ▶ 以下のことを確認します。
 - 図のようにテザーフック③がテザーアンカー②にかかっていること
 - テザーベルト ④ がねじれていないこと
 - テザーベルト ④ がリアシート バックレストとヘッドレストの 間で自由に動くこと
- ▶ 製品に付属の取扱説明書の指示に従い、テザーベルトと ISO-FIX 対応 チャイルドセーフティシートを取り 付けます。また、テザーベルト ④ が締め付けられていることを確認し ます。

チャイルドセーフティシートを装着していないときは、カバー ① をテザーアンカー ② に取り付けてください。

⚠ 警告

電動シートバック装備車は、チャイルドセーフティシートを装着しているときに、シート位置の調整を行なわないでください。以下のおそれがあります。

- チャイルドセーフティシートの損傷
- ベルトの緩みや締め付け
- チャイルドセーフティシートの緩み
- 不適切な位置へのチャイルドセーフティシートの移動

これらによりチャイルドセーフティシートの乗員保護性能が低下し、事故のときにけがをする危険性が高まります。

- 純正チャイルドセーフティシート には、テザーベルトを装備していな いタイプがあります。詳しくは販売 店におたずねください。
- チャイルドセーフティシートの取り扱いや装着方法については、チャイルドセーフティシートに添付されている取扱説明書をお読みください。

チャイルドセーフティシート検知システムのトラブル

トラブル

センターコンソールの助手 席エアバッグオフ表示灯 (薬)が点灯している。

可能性のある原因 / 症状および ▶ 対応

助手席にセンサー付き純正チャイルドセーフティシートが装着 されているため、助手席エアバッグが作動しない状態になっている。

⚠ けがのおそれがあります

助手席にセンサー付き純正チャイルドセーフティシートが装着されていない場合は、チャイルドセーフティシート検知システムが故障している。

イグニッション位置を 2 にしたときに、SRS 警告灯 ② が点灯するか、助手席エアバッグオフ表示灯 ③ が短時間点灯しない。あるいは、SRS 警告灯 ② が点灯し、助手席エアバッグオフ表示灯 ③ が短時間点灯しない。

- ▶ 助手席シートに以下のものを置いているときは取り除いてください。
- ノートパソコン
- 携帯電話
- 磁気カードや IC カード

電子機器やカードを取り除いても助手席エアバッグオフ表示灯 [繁] が点灯しているとき:

▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

チャイルドプルーフロック

企警告

- 子供をチャイルドセーフティシートに乗車させている場合でも、子供だけを車内に残して車から離れないでください。子供が車内の各部に触れてけがをするおそれがあります。また、炎天下では車内が高温になるため熱中症を起こしたり、寒冷時には車内が低温になるため命にかかわるおそれがあります。
- チャイルドセーフティシートは直 射日光に当てないでください。炎 天下では車内に置いたチャイルド セーフティシートが高温になり、子 供が火傷をするおそれがあります。
- 子供が誤ってドアを開くと、子供や周囲の人がけがをするおそれがあります。子供が車外に出てけがをしたり、車にはねられて重大なけがをするおそれがあります。

子供が後席に乗車するときは、以下の チャイルドプルーフロックを使用して ください。

- リアドアのチャイルドプルーフ ロック
- リアドアウインドウのチャイルドプ ルーフロック

リアドアのチャイルドプルーフロック を設定する



リアドアのチャイルドプルーフロック を設定すると、車内のドアレバーを引 いてもリアドアが開かなくなります。

- ▶ レバーを設定側 ① に操作します。
- ▶ 車内のドアレバーを引いて、ドアが 開かないことを確認します。

解除するときは、レバーを解除側②に操作します。

ドアロックスイッチの解錠スイッチ(▷100ページ)を押すと、リアドアのチャイルドプルーフロックを設定しているときも、一時的にチャイルドプルーフロックが解除され、その間車内のドアレバーを引いてリアドアを開くことができます。

↑ 警告

ドアロックスイッチの解錠スイッチを押すと、左右のリアドアのロックが一時的に解除されます。その間は車内からリアドアを開くことができます。

子供が誤ってドアを開くと、以下のおそれがあります。


- 子供や周囲の人がけがをする
- 子供が車外に出てけがをしたり、 車にはねられて重大なけがをする

子供だけを車内に残して車から離れないでください。子供がドアロックスイッチを操作して、チャイルドプルーフロックを解除するおそれがあります。誤ってドアを開くと、子供や周囲の人がけがをするおそれがあります。

リアドアウインドウのチャイルドプ ルーフロックを設定する

リアドアウインドウのチャイルドプルーフロックを設定すると、後席での以下の操作ができなくなります。

- リアドアウインドウ
- 後席センターコンソールのライター
- 後席からの助手席シートの調整 *
- リアサンシェード*
- 電動ブラインド(後席左右)*
- 電動ブラインド (リアウインドウ)



左ハンドル車

- ▶ セーフティスイッチ ① を押します。表示灯 ② が点灯 / 消灯します。
 - 表示灯 ② が点灯しているときは、 リアドアウインドウのチャイルドプ ルーフロックが設定されています。
- i リアドアウインドウのチャイルド プルーフロックの設定 / 解除にか かわらず、フロントのスイッチに よるリアドアウインドウおよび電 動ブラインド(後席左右)、リアサ ンシェードの開閉、COMAND シス テムによる電動ブラインド(リア ウインドウ)の開閉はできます。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

走行安全装備

走行安全装備には、以下のものがあり ます。

- ABS (アンチロック・ブレーキング・ システム)
- BAS (ブレーキアシスト)
- BAS プラス*(ブレーキアシスト・ プラス)
- アダプティブブレーキランプ
- ESP® (エレクトロニック・スタビ リティ・プログラム)
- EBD (エレクトロニック・ブレーキ パワー・ディストリビューション)
- アダプティブブレーキ
- PRE-SAFE® ブレーキ*

安全上の重要事項

⚠ 警告

スピードの出しすぎなどの無謀な運転をすると、事故の危険性が非常に高まります。カーブを走行するときや、濡れた路面または滑りやすい路面を走行するとき、先行車への車間距離が短すぎるときなどは、特に危険です。

本書に記載されている走行安全装備 は事故の危険性を低減するものでは ありません。また、各システムの機 能には物理的な限界があります。

運転者は、路面や天候の状況に合わせて常に慎重に運転してください。 周囲の交通状況に注意しながら、十分な車間距離を確保してください。

↑ 警告

S クラス HYBRID/HYBRID ロングについては、必ず別冊 「S-Class HYBRID 取扱説明書 補足版」をご覧ください。

 走行安全装備は、タイヤが路面に 十分接地しているときにのみ、十 分な効果を発揮します。タイヤに関 する情報やタイヤの摩耗については 「タイヤとホイール」をご覧くださ い(▷359 ページ)。

雪道や凍結路を走行するときは、ウィンタータイヤやスノーチェーンの装着をお勧めします。このような路面状況では、ウィンタータイヤやスノーチェーンを装着することで、走行安全装備の効果が発揮されます。

ABS

ABS(アンチロック・ブレーキング・システム)は、急ブレーキ時や滑りやすい路面でのブレーキ時など、車が不安定な状況になったときに、タイヤのロックを防ぎ、ステアリングでの車両操縦性を確保する装置です。

ABS は路面の状態に関わらず、走行速度が約 8km/h を超えると作動できるようになります。

滑りやすい路面では、軽くブレーキペダルを踏み込んだだけでも ABS は作動します。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

警告

ABS はブレーキ操作を補助する装置で、無謀な運転からの事故を防ぐものではありません。

ABS が適切に作動しても、車両操縦性や走行安定性の確保には限界があります。常に道路や天候の状況に注意し、十分な車間距離を保って運転してください。

また、タイヤのグリップが失われた状況では効果を発揮しません。

• ABS 作動時の安全確保や危険回避 については運転者に全責任があり ます。

↑ 警告

ABS に異常があるときは、ブレーキペダルを強く踏み込むとタイヤはロックします。その結果、ステアリングでの車両操縦性が制限され、制動距離が長くなるおそれがあります。

故障により、ABSの機能が解除されたときは、BASとESP®の機能も解除されます。特定の状況では、車が横滑りするおそれがあります。

路面や天候の状況に注意し、十分な車 間距離を確保して運転してください。

ブレーキ操作をする

ABS が作動すると、ブレーキペダルに脈動を感じたり車体が振動することがありますが、異常ではありません。

ABS が作動したとき

▶ 必要なだけ、そのままブレーキペダ ルを踏み続けてください。

強い制動力が必要なとき

▶ ブレーキペダルをいっぱいまで踏み 込んでください。

↑ 警告

ブレーキ操作をするときは、ブレーキペダルをしっかりと踏み込んでください。ポンピングブレーキを行なうと制動距離が長くなるおそれがあります。

- ABS は制動距離を短くする装置ではありません。以下のような路面が滑りやすい状況では、ABS を装備していない車と比べ制動距離が長くなることがあります。
 - 雪の積もった路面や凍結した 路面
 - 砂利道などの荒れた路面
 - 石だたみのように摩擦係数が連 続して変化する路面
 - スノーチェーン装着時
- 1 エンジン始動後や発進直後にブレーキペダルを踏み込むと、ペダルがわずかに振動したりモーターの音が聞こえることがありますが、これは、システムが自己診断をしているときの音で異常ではありません。
- バッテリー電圧が低下すると ABS が一時的に機能を停止します。電圧 が回復すると、機能も元に戻ります。

(B) ABS 警告灯

イグニッション位置を 2 にしたときに 点灯し(点灯しないときは警告灯が故 障しています)、エンジン始動後に消 灯します。

エンジン始動後に消灯しないときやエンジンがかかっているときに点灯したときは、ABS に異常があります。

ブレーキは通常通り作動しますが、 ABS、ESP®、BAS、ETS、PRE-SAFE® などは作動しません。

いつもより慎重に運転し、すみやかに メルセデス・ベンツ指定サービス工場 で点検を受けてください。

BAS

BAS(ブレーキアシスト)は、緊急ブレーキの操作時に、短い時間で大きな制動力を確保するブレーキの補助装置です。

BAS の操作は、通常のブレーキ操作と同じですが、ブレーキペダルを踏み込む速さなどをセンサーが検知して、緊急ブレーキと判断したときに自動的に作動します。

▶ 緊急ブレーキ状態から脱するまで、 ブレーキペダルをしっかり踏み続け てください。

ABS により、車輪のロックが抑えられます。

BAS はブレーキペダルから足を放せば自動的に解除されます。

⚠ 警告

- BAS は緊急ブレーキの操作を補助する装置で、無謀な運転からの事故を防ぐものではありません。 BAS が作動しても制動距離の短縮には限界があります。また、タイヤのグリップが失われた状況では効果を発揮しません。
- BAS に異常があるときもブレーキ は通常通り作動しますが、緊急ブ レーキ時には制動距離が長くなる おそれがあります。
- BAS 作動時の安全確保や危険回避 については運転者に全責任があり ます。
- **1** BAS に異常があると、ABS も正し く作動しなくなることがあります。

BAS プラス(ブレーキアシスト・ プラス)*

⚠ 警告

電波望遠鏡施設の周辺では、レーダー センサーシステムは自動的に停止し ます。

BAS プラスは、ディストロニック・ プラスを装備した車両でのみ使用可能 です。

う 「安全上の重要事項」の項目をご 覧ください。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

BAS プラスは、7km/h 以上の速度で の危険な状況で、レーダーセンサー技 術を使用して交通状況を判断し、ブ レーキ操作の補助を行ないます。

レーダーセンサーシステムの補助によ り、BAS プラスは一定時間車両の進 路上にある障害物を検知することがで きます。

約 70km/h 以下の速度では、BAS プ ラスは停車または駐車している車両な ど、静止している障害物も検知します。

障害物に接近していて、BAS プラス が衝突の危険性を検知したとき、BAS プラスは追突を防ぐために必要な制動 力を算出します。

- ・30km/h 以上の速度で走行してい るとき:急激にブレーキペダルを踏 むと、BAS プラスは交通状況に合わ せて制動圧力を上げます。
- ・30km/h 以下の速度で走行してい **るとき**:ブレーキペダルを踏むと、 BAS プラスが作動し、ブレーキは効 き続けます。

特に高い制動力が必要と BAS プラス が判断したときは、PRE-SAFE®も同 時に作動します。

▶ 緊急ブレーキの必要性がなくなるま でブレーキペダルを踏み続けます。 ABS が車輪のロックを防ぎます。

以下のときは、ブレーキは再度通常通 り作動するようになります。

- ブレーキペダルから足を放したとき
- 追突の危険性がなくなったとき
- 車両前方に障害物が検知されなく なったとき

その後、BAS プラスは解除されます。

走行中の BAS プラスの補助のために は、レーダーセンサーシステムが設定 されていなければなりません。詳しく は(▷226ページ)をご覧ください。

⚠ 警告

BAS プラスは常に障害物や複雑な交 通状況を認識できるわけではありま せん。状況によっては、BAS プラス は介入することができません。事故 の危険性があります。常に交通状況 に十分注意し、運転者自身でブレー キ操作を行なってください。

以下のときは特に、障害物の検知が行 なわれないことがあります。

- センサーに汚れがあるときやカバー が覆われているとき
- 雪や激しい雨が降っているとき
- 他の電波の発生源と干渉している とき
- 自走式タワー駐車場の内部など、電 波の強い反射が起きているとき
- バイクなど、幅の狭い車両が前方を 走行しているとき
- 前方を走行している車両の位置が右 または左にずれているとき

↑ 警告

BAS プラスは以下には反応しません。

- 人間や動物
- 対向車
- 横切る車
- カーブを走行しているとき

結果として、危険な状況でも BAS プラスが介入を行なわないことがあります。事故の危険性があります。常に交通状況に十分注意し、運転者自身でブレーキ操作を行なってください。

フロントバンパーを損傷したときは、メルセデス・ベンツ指定サービス工場でレーダーセンサーの設定と作動の点検を行なってください。低速で衝突し、フロントバンパーに外見上の損傷がないときも、このことに該当しますので注意してください。

レーダーセンサーシステムの故障で BAS プラスが使用できないときも、 ブレーキシステムは、最大制動力まで BAS とともに使用できます。

アダプティブブレーキランプ

約 50km/h 以上からの急ブレーキ時に BAS が作動すると、ブレーキランプが点滅し、後方の車両に注意を促します。停車すると、ブレーキランプは点灯に変わります。

また、約70km/h以上からの急ブレーキ時には、ブレーキランプの点滅に加えて、停車すると非常点滅灯が自動的に点滅します。

自動的に点滅した非常点滅灯は、非常点滅灯スイッチを押すか、再度走行を開始して走行速度が約10km/h以上になると、自動的に消灯します。

ESP®

ESP®(エレクトロニック・スタビリティ・プログラム)は、タイヤの空転時や横滑り時など、車が不安定な状況になったときに、車両操縦性や走行安定性を確保しようとするシステムです。

発進時または走行中に ESP® 表示灯 (夏) が点滅したときは、ESP® が作 動しています。

ESP®表示灯

イグニッション位置を 2 にしたときに 点灯し(点灯しないときは表示灯が故障しています)、エンジン始動後に消灯します。

⚠ 警告

ESP® 表示灯 📵 が点滅したときは、 以下のようにしてください。

- 状況を問わず、ESP®の機能を解除しないでください。
- 発進するときは、アクセルペダル を必要以上に踏み込まないでくだ さい。
- 路面と天候の状況に合わせて運転してください。

車輪が空転したり、車が横滑りする おそれがあります。

警告

ESP® は車両操縦性や走行安定性を高めるシステムで、無謀な運転からの事故を防ぐものではありません。ESP®が作動しても、車両操縦性や走行安定性の確保には限界があります。また、タイヤのグリップが失われた状況では効果を発揮しません。

ESP® 作動時の安全確保や危険回避については運転者に全責任があります。

- 前輪または後輪を上げてけん引されるときは、イグニッション位置を 2 にしないでください。ESP® が作動して、ブレーキシステムや駆動系部品を損傷するおそれがあります。
- 4MATIC 装備車は、前輪または後輪のみを持ち上げた状態でけん引しないでください。駆動装置などを損傷するおそれがあります。
- I ESP® が故障すると、マルチファンクションディスプレイに警告メッセージが表示され、エンジンの出力が低下することがあります。走行が困難なときは、すみやかに安全な場所に停車し、メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。

このようなときは、安全な場所に停車してからイグニッション位置を 0 にして、エンジンを再始動してください。しばらく走行すると、故障 / 警告メッセージや表示灯・警告灯は消灯します。

- ABS が故障して ABS 警告灯 回 が点灯しているときは、ESP® の機能も解除されています。メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

ETS

ETS は、ESP® の機能の一部です。

ETS は、滑りやすい路面などで車輪が空転したときに、駆動輪にブレーキを効かせて発進時や加速時の駆動力を確保しようとするシステムです。

ESP® の機能が解除されている場合でも、ETS の機能は解除されません。

⚠ 警告

ETS は駆動力を確保し車両操縦性や 走行安定性を高めるシステムで、無 謀な運転からの事故を防ぐものでは ありません。ETSが適切に作動しても、 駆動力の確保には限界があります。

ETS 作動時の安全確保や危険回避に ついては運転者に全責任があります。

ESP® の機能の解除

エンジンを始動したとき、ESP® は常に待機状態になります。

(す) ECO スタート / ストップ装備車は、作動条件が揃っている場合は車両が停止したときに自動的にエンジンを停止し、発進時には再始動します。このとき、ESP®の機能はエンジン停止前の状態が維持されます。例えば、ECO スタート / ストップによりエンジンが停止する前に ESP® の機能を解除していたときは、再始動しても ESP® の機能は解除されたままになります。

次のような状況では、ESP® の機能を解除したほうが走行しやすい場合があります。

- スノーチェーンを装着して走行しているとき
- 深い雪の上を走行するとき
- 砂や砂利の上を走行するとき

このときは ESP® の機能を解除します。

S 63 AMG は、サーキットコースなど を走行するとき以外は、ESP® の機能 を解除しないでください。

警告

ESP® の機能を解除する必要がなくなったときは、ESP® を待機状態にしてください。車が不安定な状況になったときに、操縦安定性や走行安定性を高めることができません。

ESP® の機能が解除されると、以下の 状態になります。

- ESP® は作動せず、車両操縦性や走 行安定性を確保しようとすることが できなくなります。
- エンジン出力の制御は行なわれず、 駆動輪が空転することがあります。
- トラクションコントロールシステムによる駆動力の確保は行なわれます。
- ブレーキを効かせたときは ESP® は 自動的に作動します。

ESP® の機能を解除しているときにタイヤの空転や横滑りを感知すると、ESP® 表示灯 [夏] が点滅しますが、ESP® は作動しません。



♠ 警告

ESP®の機能を解除したときは、必ず路面の状況に応じた速度で慎重に運転するとともに、以下の操作は絶対に行なわないようにしてください。

- 急ハンドル
- 急ブレーキ
- 急発進、急加速
- 急激なエンジンブレーキ

ESP® の機能を解除する

エンジンがかかっているときに操作で きます。

- ▶ ステアリングスイッチの OK を押します。

ESP® の機能が解除されると、ESP® オフ表示灯が点灯します。

OK を押すたびに、"オン" と "オフ" が切り替わります。

② ESP® オフ表示灯

イグニッション位置を 2 にすると点灯し(点灯しないときは表示灯が故障しています)、エンジン始動後に消灯します。

⚠ 警告

エンジンがかかっているときにESP® オフ表示灯 塩 が点灯しているときは、ESP® の機能が解除されています。ESP® 表示灯 夏 と ESP® オフ表示灯 塩 が点灯しているときは、故障のため、ESP® の機能が解除されています。

特定の状況では、車が横滑りするおそれがあります。

路面と天候の状況に合わせて運転してください。

EBD

EBD(エレクトロニック・ブレーキパワー・ディストリビューション)は、後輪のブレーキ圧を検知・制御し、ブレーキ時の車両操縦性と走行安定性を確保しようとするシステムです。

⚠ 警告

EBD に異常があるときもブレーキは 通常通り作動しますが、急ブレーキ 時などには後輪がロックするため、車のコントロールを失い、事故を起こすおそれがあります。車両操縦性の変化に注意して慎重に運転してください。

アダプティブブレーキ

アダプティブブレーキは、ブレーキ時 の利便性と安全性を高めるシステム です。

アダプティブブレーキには、ホールド機能(▷246ページ)とヒルスタートアシスト機能(▷178ページ)も含まれます。

PRE-SAFE® ブレーキ*

⚠ 警告

電波望遠鏡施設の周辺では、レーダーセンサーシステムは自動的に停止します。

PRE-SAFE® ブレーキは、ディストロニック・プラスを装備した車両でのみ使用可能です。

(1) 「安全上の重要事項」の項目をご 覧ください。

PRE-SAFE®ブレーキは、前方にいる車両へ衝突する危険性を最小限にしたり、衝突の際の影響を減らすための補助を行ないます。PRE-SAFE®ブレーキが衝突の危険性を検知したときは、自動ブレーキの作動とともに、警告灯および警告音により運転者に警告します。PRE-SAFE®ブレーキは、自動的に衝突を防ぐシステムではありません。

本機能は以下のような警告を行ないます。

- 速度が約30km/h以上で、前方を 走行している車両との距離が数秒間 にわたって不十分なままのとき
 - このときは、メーターパネルの距離 警告灯 🙆 が点灯します。
- 速度が約 7km/h 以上で、前方にいる車両に急速に接近しているとき このときは、断続的な警告音が鳴り、 メーターパネルの距離警告灯 🔊 が点灯します。

▶ 前方の車両との車間距離を増やすため、ただちにブレーキを効かせてください。

または

▶ 安全な状況であれば、回避操作を行 なってください。

速度が約7km/h以上で、運転者および助手席の乗員がシートベルトを着用しているときは、約200km/hまでの速度で、PRE-SAFE®ブレーキは自動的に車両にブレーキを効かせます。

※ 上記は車両の機能の説明です。公道を走 行する際は、必ず法定速度や制限速度を 遵守してください。

特に複雑な走行状況では、不必要な PRE-SAFE® ブレーキの警告や介入が 発生する可能性があります。その場合、アクセルペダルを踏み込みキックダウンさせるか、ブレーキペダルから足を 放すことで不必要な警告や介入を解除 することができます。

PRE-SAFE® ブレーキのブレーキ操作は、以下のときに終了します。

- 障害物を回避する操作を行なった とき
- 追突の危険性がなくなったとき
- 自車の前方に障害物が検知されなく なったとき

レーダーシステムの補助により、PRE-SAFE®ブレーキは、一定時間自車の前方にある障害物を検知することができます。

約 70km/h までの速度では、PRE-SAFE® ブレーキは停車または駐車し ている車両など、静止している障害物 も検知できます。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

障害物に接近していて、PRE-SAFE®ブレーキが衝突の危険性を検知したときは、まず警告灯および警告音により運転者に警告します。運転者がブレーキや回避操作を行なわなかったときは、システムは車両に自動的に軽くブレーキを効かせることで、運転者に警告を行ないます。衝突の危険性が残り、運転者がブレーキの追操作、または急加速を行ないときは、自動緊急ブレーキは行なわれません。自動緊急ブレーキは行なわれません。

↑ 警告

差し迫った衝突の前に PRE-SAFE® ブレーキが車両の速度を下げたときでも、運転者が回避操作を行なわないときは、システムでは衝突を回避することはできません。事故の危険性があります。状況に応じてブレーキを効かせるか、回避操作を行なってください。運転者の回避操作が遅れたときは、事故につながります。

↑ 警告

PRE-SAFE®ブレーキは常に障害物や複雑な交通状況を明確に認識できるわけではありません。

そのようなとき、PRE-SAFE®ブレー キは:

- 不必要な警告と自動ブレーキを 作動させる場合があります。
- 警告と自動ブレーキを作動させな い場合があります。

事故の危険性があります。常に交通 状況に注意して、特に PRE-SAFE® ブレーキが警告を行なったときは、運 転者自身でブレーキ操作を行なって ください。危険な状況でない場合に は、自動ブレーキの作動を解除して ください。

以下のときは特に、障害物の検知が行なわれないことがあります。

- カバーが汚れているときやセンサー が覆われているとき
- 雪や激しい雨が降っているとき
- 他の電波の発生源と干渉しているとき
- 自走式タワー駐車場の内部など、電波の強い反射が起きているとき
- バイクなどの幅の狭い車両が前方を 走行しているとき
- 前方を走行している車両の位置が右または左にずれているとき

↑ 警告

PRE-SAFE® ブレーキは、以下の物には反応しません。

- 人間や動物
- 対向車
- 横切る車
- カーブを走行しているとき

結果として、危険な状況でPRE-SAFE®ブレーキが警告や自動ブレーキを作動させないことがあります。 事故の危険性があります。常に交通 状況に注意して、運転者自身でブレー キ操作を行なってください。

前方の車両との適切な距離を維持し、 衝突を防ぐために、運転者自身がブレーキを効かせてください。

PRE-SAFE[®] ブレーキを設定する / 解除する

▶ マルチファンクションディスプレイで PRE-SAFE® ブレーキの設定 / 解除を行ないます。

設定すると、メーターパネル左側に をはマークが表示されます。

電波望遠鏡施設の周辺では、レーダー センサーシステムは自動的に停止し ます。

走行中の PRE-SAFE® ブレーキの補助 のためには、レーダーセンサーシステ ムがオンになっていて、作動していな ければなりません。 フロントバンパーを損傷したときは、メルセデス・ベンツ指定サービス工場でレーダーセンサーの設定と作動の点検を行なってください。低速で衝突し、フロントバンパーに外見上の損傷がないときも、このことに該当しますので注意してください。

盗難防止システム

イモビライザー

イモビライザーは、正規のキー以外ではエンジンを始動させないようにする機能です。

キーによりイモビライザーを作動さ せる

▶ エンジンスイッチからキーを抜きます。

キーレスゴーによりイモビライザーを 作動させる

▶ イグニッション位置を 0 にして、 運転席ドアを開きます。

イモビライザーを解除する


- ► イグニッション位置を 1 か 2 にします。
- **う** イモビライザーは、エンジンを始動すると解除されます。

盗難防止警報システム

盗難防止警報システムが待機状態のときに以下の状況を検知すると、サイレンが約30秒間鳴り、非常点滅灯が通常の2倍の速さで約5分間点滅します。また、ルームランプが約5分間点灯します。

- ドアやトランクが開けられたとき
- ボンネットのロックが解除された とき

盗難防止警報システムは、リモコン操作またはキーレスゴー操作により施錠した後、エマージェンシーキーで運転席ドアやトランクを解錠し、開いたときも作動します。



システムを待機状態にする

▶ リモコン操作またはキーレスゴー操作で施錠します。

表示灯 ① が点滅し、約 10 秒後に 待機状態になります。

システムが待機状態のときは、表示灯 ① が点滅を続けます。

システムの待機状態を解除する

▶ リモコン操作またはキーレスゴー操作で解錠します。

表示灯①が消灯します。

警報を停止する

- ▶ エンジンスイッチにキーを差します。 または
- ▶ キーの解錠ボタンまたは施錠ボタン を押します。

キーレスゴーによる操作

▶ キーが左右側アンテナの検知範囲 (▷92ページ)にあるときは、キー がある側のドアハンドルの裏側に触 れます。

または

▶ キーがトランク側アンテナの検知 範囲(▷92ページ)にあるときは、 トランクのハンドルを引きます。

または

- ▶ キーが車室内アンテナの検知範囲 (▷92ページ)にあるときは、エン ジンスイッチに取り付けたキーレス ゴースイッチを押します。
- ドアやトランクが開けられたり、 ボンネットのロックが解除されて警 報が作動したときは、それらをすぐ に閉じても、警報は停止しません。
- システムを待機状態にするときは ボンネットが確実に閉じていること を確認してください。ボンネットの ロックが解除された状態でシステム を待機状態にすると、ボンネットが 開けられても警報は作動しません。
- システムが待機状態のときに車内からドアを開いたり、ボンネットロック解除レバーでボンネットのロックを解除すると警報が作動します。車内に人がいるときは待機状態にしないでください。

けん引防止機能

車を施錠して、けん引防止機能を待機 状態にしたときは、車両の傾きを検知 すると、サイレンが約30秒間鳴り、 非常点滅灯が通常の2倍の速さで約5 分間点滅します。また、ルームランプ が約5分間点灯します。

例えば、けん引やジャッキアップなど により車両が持ち上げられたときなど に警報が作動します。

システムを待機状態にする

▶ リモコン操作またはキーレスゴー操作で車を施錠します。

約30秒後に待機状態になります。

待機状態を解除する

▶ リモコン操作またはキーレスゴー操作で車を解錠します。

けん引防止機能が自動的に解除されます。

けん引防止機能を解除する

誤作動を防止するために、以下のような状況で車を施錠する場合は、けん引 防止機能を解除してください。

- けん引されるとき
- カーフェリーや車両運搬車に載せて 移動するとき
- 機械式駐車場などに駐車するとき

- けん引防止機能を解除すると、同時に室内センサー(▷72ページ) も解除されます。
- けん引防止機能の設定と解除の操作を、ファンクションスイッチのユーザー定義スイッチに登録することができます。詳しくは(▷84ページ)をご覧ください。

けん引防止機能と室内センサーの設定 / 解除①



▶ メインエリアが車両設定画面以外の ときは、アプリケーションエリアで "車両"を選択して(◎)・・◎→、コ ントローラーを押します ®。

メインエリアが車両設定画面になります。



▶ メインエリアに "けん引防止警報機能 / 盗難防止機能 "を表示させて (◎)・•◎→、コントローラーを押します ®。

コントローラーを押すたびに、"けん引防止警報機能 / 盗難防止機能 ON"と"けん引防止警報機能 / 盗難 防止機能 OFF" が切り替わります。

"けん引防止警報機能 / 盗難防止機能 ON"

リモコン操作で施錠すると、けん 引防止機能と室内センサーは待機 状態になります。

"けん引防止警報機能 / 盗難防止機能 OFF"


リモコン操作で施錠しても、けん 引防止機能と室内センサーは待機 状態になりません。

けん引防止機能と室内センサーの設定/解除②



▶ メインエリアが車両設定画面のときに、アプリケーションエリアで "車両"を選択して【◎】・・◎・、コントローラーを押します ®。

車両設定メニューが表示されます。



▶ "けん引防止警報機能 / 盗難防止機能 "を選択して【◎】・•◎→、コントローラーを押します。

コントローラーを押すたびに、左側のボックスのチェックマークが表示 / 消去されます。

けん引防止機能と室内センサーが設定されているときは、左側のボックスにチェックマークが表示されます。

けん引防止機能と室内センサーの設定 / 解除 ③

けん引防止機能と室内センサーを解除 する

- ▶ ステアリングの音声認識ボタンを押します。
- ▶ "ピッ"と鳴ってから約6秒以内に "ケンインボウシケイホウキノウ オフ"と発声します。

" けん引防止警報機能を OFF にします " と返答があります。

けん引防止機能と室内センサーを設定 する

- ▶ ステアリングの音声認識ボタンを押します。
- ▶ "ピッ"と鳴ってから約6秒以内に "ケンインボウシケイホウキノウ オン"と発声します。
 - "けん引防止警報機能を ON にします"と返答があります。
- 音声認識については、別冊 「COMANDシステム 取扱説明書」 をご覧ください。

室内センサー

車を施錠して、室内センサーを待機状態にしたときは、車内で物体の動きを検知すると、サイレンが約30秒間鳴り、非常点滅灯が通常の2倍の速さで約5分間点滅します。また、ルームランプが約5分間点灯します。

例えば、ウインドウが割られたり、車内に腕を伸ばしたときなどに警報が作動します。

システムを待機状態にする

- ▶ システムを待機状態にする前に、室内センサーの誤作動を防止するために以下のことを確認してください。
 - ドアウインドウが完全に閉じていること
 - スライディングルーフ*また はパノラミックスライディン グルーフ*が完全に閉じてい ること
 - ルームミラーやアシストグリップにマスコットなどをかけていないこと
- ▶ リモコン操作またはキーレスゴー操作で車を施錠します。

約30秒後に待機状態になります。

待機状態を解除する

▶ リモコン操作またはキーレスゴー操作で車を解錠します。

室内センサーが自動的に解除され ます。

室内センサーを解除する

誤作動を防止するために、以下のよう な状況で車を施錠する場合は、室内セ ンサーを解除してください。

- 車内に人や動物が残るとき
- ドアウインドウを少し開いた状態で 車から離れるとき
- スライディングルーフ*またはパノ ラミックスライディングルーフ*を 少し開いた状態で車から離れるとき

室内センサーの設定 / 解除

ページ)をご覧ください。

室内センサーの設定 / 解除は、けん引 防止機能の設定 / 解除と連動します。 設定 / 解除操作については (▶71、72)

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

はじめに	76
各種設定	82



はじめに

COMAND システムは、ナビゲーションやオーディオ、エアコンディショナーや車両設定などの各機能を一体化したシステムです。

安全のために

⚠ 警告


- 走行中に COMAND システムを操作するときは、常に周囲の状況に 注意してください。
- 車両が約50km/hで走行している ときは、1秒間に約14mも走行し てしまうことを常に念頭において 走行してください。
- COMAND システムの操作は、できるだけ走行中を避け、安全な場所に停車してから操作してください。走行中に COMAND ディスプレイを見るときは、必要最小限(約1 秒以内)にとどめてください。
- 安全のため、COMAND システムには、走行中に操作できない機能や表示されない項目があります。

COMAND システムの機能

COMAND システムで操作できる機能は右表のように大別されます。

それらの機能は、COMAND ディスプレイ (▷80ページ) のアプリケーションエリアおよびエアコンディショナーエリアを選択することで操作できます。

また、ランバーサポートスイッチ / マルチコントロールシートバックスイッチを押すことで、前席のランバーサポート(▷118ページ) / マルチコントロールシートバック*(▷119ページ)の設定が行なえます。



^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

機能		ページ		
1	ナビ(ナビゲーション)			
2	オーディオ	別冊「COMAND システム 取扱説明書」をご覧ください。		
3	電話/情報			
4	TV / 映像			
(5)	車両			
	• 電動ブラインド(リアウインドウ)の開閉		328	
	ドアミラー設定 *		134、138	
	• イージーエントリー *		130	
	• 車外ライト残照機能		155	
	• ルームランプ残照機能		159	
	• アンビエントライト色調 / 照度設定		161	
	• ロケイターライティング		91	
	• 車速感応ドアロック		102	
	• けん引防止機能 / 室内センサー		71	
	• トランクリッドの開口角度設定 *		108	
6	エアコンディショナー		284	
ランバーサポート (前席) 118			118	
マルチコントロールシートバック(前席)* 119				

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

COMAND システムの構成

COMAND システムは、

- COMAND コントローラー
- ファンクションスイッチ
- COMAND ディスプレイ

から構成されています。

電話の発信操作をするためのキー パッドが装備されています。

詳しくは、別冊「COMAND システム取扱説明書」をご覧ください。

オーディオや電話などの操作の一 部は、ステアリングスイッチで行な うことができます。

詳しくは、(▷202ページ)か、別冊「COMANDシステム取扱説明書」をご覧ください。

COMAND コントローラー



COMAND コントローラーを操作する ことにより、COMAND システムの 様々な機能を選択したり、設定するこ とができます。

操作の方向	本書中の 表記
押す 押して保持する	(3)
まわす	(©)
上下にスライドする スライドして保持する	1 🔘 🖡
左右にスライドする スライドして保持する	← () →
上下左右斜めにスライド する スライドして保持する	

それ以上項目を選択できないとき などは、コントローラーの作動が電 気的にロックされ、まわすことがで きなくなります。

ファンクションスイッチ



スイッチ名称

- ① 電動ブラインド (リアウインドウ) スイッチ
- ② DISC オーディオスイッチ
- ③ 与 リターンスイッチ
- ④ ☑ ランバーサポートスイッチ / マルチコントロールシー トバックスイッチ
- ⑤ 電話 / 情報、ナビゲーションスイッチ
- ⑥ ON/OFF スイッチ
- ⑦ 音量調整ダイヤル
- ⑧ ★ ユーザー定義スイッチ

① 電動ブラインド (リアウイン ドウ) スイッチ

電動ブラインド(リアウインドウ)を 開閉するときに押します。詳しくは、 (▷327 ページ)をご覧ください。

② DISC オーディオスイッチ

COMAND システムをラジオや CD などのオーディオモードにするときに押します。

③ 与 リターンスイッチ

ひとつ前の画面に戻るときに押します。

ランバーサポート / マルチコントロールシートバックを調整するときに押します。

COMAND ディスプレイがランバーサポート / マルチコントロールシートバックの調整画面になります。

⑤ 職 電話 / 情報、ナビゲーションスイッチ

COMANDシステムを電話やEメール、 ナビゲーションモードなどにするとき に押します。

⑥ ON ON/OFF スイッチ

COMAND システムをオン / オフするときに押します。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

⑦ 音量調整ダイヤル

オーディオやナビゲーションの音声案 内などの音量を調整します。

音量を大きくする

▶ 音量調整ダイヤルを前方にまわします。

音量を小さくする

▶ 音量調整ダイヤルを後方にまわします。

⑧ * ユーザー定義スイッチ

使用頻度の高い以下の機能をこのス イッチに登録できます。

- COMAND ディスプレイのオン / オフ
- けん引防止警報機能および室内セン サーのオン / オフ

登録の操作については、(▷84 ページ) をご覧ください。

以下の機能についてもこのスイッチに登録できます。詳しくは、別冊「COMANDシステム取扱説明書」をご覧ください。

- ルート案内時の音声案内のオン / オフ (ナビゲーション)
- 地図表示の現在地への復帰(ナビ ゲーション)
- ルート案内時の音声案内のオン / オフと、地図表示の現在地への復帰 (ナビゲーション)

COMAND ディスプレイ



名称

- ① ステータスエリア
- ② アプリケーションエリア
- ③ メインエリア
- ④ サブメニューエリア
- ⑤ エアコンディショナーエリア

COMAND ディスプレイの各エリア

COMAND ディスプレイは、選択した機能とそれに関連するメニューを表示します。

画面内は、上段から下段にかけて5つ のエリアに分かれています。

選択されているエリアは明るく表示されます。

ステータスエリアは選択できません。

① ステータスエリア

接続されている携帯電話の電波受信状況や、ミュート(消音)にしたときのインジケーターなどが表示されます。

② アプリケーションエリア

COMAND システムの各アプリケーションが表示されます。このエリアから、各アプリケーションを選択します。

③ メインエリア

選択されたアプリケーションに応じた 画面が表示されます。

また、アプリケーションエリアやサブ メニューエリアからのポップアップメ ニューが表示されます。

④ サブメニューエリア

選択されているアプリケーションに応じた設定項目が表示されます。

⑤ エアコンディショナーエリア

エアコンディショナーの作動状況が表示されます。

各項目を選択することにより、エアコンディショナーの設定を行ないます。

①ON / OFF スイッチで COMAND ディスプレイをオフにしても、エア コンディショナーエリア ⑤ は表示 されます。

COMAND ディスプレイの角度 / 照度調整





左ハンドル車

右ハンドル車

- ① 角度調整スイッチ(左向き)
- ② 角度調整スイッチ (右向き)
- ③ 照度調整ノブ

COMAND ディスプレイの角度を左向 きにする

▶ 角度調整スイッチ(左向き)①を 押します。

COMAND ディスプレイが右向きの ときは、角度調整スイッチ(左向き) ① を 2 度押します。

COMAND ディスプレイの角度を右向 きにする

▶ 角度調整スイッチ(右向き)②を 押します。

COMAND ディスプレイが左向きの ときは、角度調整スイッチ(右向き) ② を 2 度押します。 1

COMAND ディスプレイの角度を中央 にする

► COMAND ディスプレイが左向きの ときは、角度調整スイッチ(右向き)② を押します。

COMAND ディスプレイが右向きの ときは、角度調整スイッチ(左向き) ① を押します。

COMAND ディスプレイの照度を明る くする

▶ 照度調整ノブ③を時計回りにまわします。

COMAND ディスプレイの照度を暗く する

▶ 照度調整ノブ③ を反時計回りにま わします。

各種設定

COMAND ディスプレイの表示言語 設定

COMAND ディスプレイの表示言語 を、日本語または英語に設定できます。

- COMAND システムの言語設定に 連動して、マルチファンクション ディスプレイの表示言語も変更され ます。
- ▶ アプリケーションエリアで "車両 " を選択して (◎)・•○•、コントロー ラーを押します)。





▶ サブメニューエリアで "システム設定" を選択して、コントローラーを押します ⑤。



▶ "言語 /Language" を選択して 【◎】・ *◎ * 、コントローラーを押し ます ※。



現在選択されている表示言語の左側には、"•"が表示されています。

表示言語を日本語にする

▶ "日本語 " を選択して【◎】・†◎↓、 コントローラーを押します ⑤。

表示言語を英語にする

▶ "English" を選択して【◎】・・・○・、 コントローラーを押します ⑤。

COMAND ディスプレイの色調設定

COMAND ディスプレイの色調を、昼 画面や夜画面にできます。また、周囲 の明るさに連動して自動的に昼画面と 夜画面を切り替えることもできます。



▶ アプリケーションエリアで "車両 " を選択して (◎)・・◎→、コントロー ラーを押します ®。



▶ サブメニューエリアで "システム設定" を選択して、コントローラーを押します ⑤。





現在選択されている色調設定の左側の " ○ " の中には、" • " が表示されています。

昼画面に設定する

▶ "昼画面設定"を選択して(◎):†◎↓、コントローラーを押します ®。

夜画面に設定する

▶ "夜画面設定"を選択して【◎】・•◎•、コントローラーを押します ◎。

周囲の明るさに連動させる

- ▶ "オート "を選択して【◎】・†◎↓、 コントローラーを押します ⑤。
- * ディスプレイ OFF" を選択すると、COMAND ディスプレイがオフになります。

再度表示するにはコントローラー を押すか ♥、いずれかの方向にス ライドします※。

ユーザー定義スイッチの登録



ユーザー定義スイッチに機能を登録 する


▶ アプリケーションエリアで "車両 " を選択して (◎)・・◎・、コントロー ラーを押します (◎)。



▶ サブメニューエリアで "システム設定"を選択して、コントローラーを押します ⑤。



▶ "ユーザー定義スイッチ " を選択して (○)・ t○ +、コントローラーを 押します ⑤。



現在登録されている機能の左側には、"•"が表示されています。

▶ 登録する機能を選択して(◎):↑◎↓、コントローラーを押します ®。

COMAND システムのリセット

COMAND システムの設定内容を、 工場出荷時の状態に戻すことができ ます。

▶ アプリケーションエリアで " 車両 " を選択して (◎)・•◎•、コントローラーを押します ()。



メインエリアが車両設定画面になります。



▶ サブメニューエリアで "システム設定"を選択して、コントローラーを押します ®。



▶ "リセット"を選択して【◎】・†◎↓、 コントローラーを押します ®。



▶ "はい "を選択して (◎)·•○、コントローラーを押します ®。

COMAND ディスプレイに、確認 メッセージが再度表示されます。



▶ "はい "を選択して (◎)・•○、コントローラーを押します (◎)。

この作業を実行すると、COMAND システムの設定内容が工場出荷時の状態に戻るとともに、以下のデータが削除されます。

- ナビゲーションの設定
- ラジオのプリセット内容
- ミュージックレジスターのデータ
- 登録している Bluetooth® 対応携帯 電話の設定
- アドレス帳のデータ
- Eメールのデータ
- インターネットのデータ

+88
ドア 99
トランク103
イグニッション位置 109
シート111
ステアリング・・・・・・ 128
ミラー132
メモリー機能 140
シートベルト・・・・・・・・・・141
ライト146
ワイパー164
パワーウインドウ 167
走行と停車 175
オートマチックトランスミッション
188
メーターパネル・・・・・・ 199
マルチファンクションディスプレイ
202
走行装備227
エアコンディショナー282
スライディングルーフ306
荷物の積み方 / 小物入れ314
室内装備324



+-

リモコン機能付きのキーが 2 本付属しています。

エンジンの始動および車の解錠 / 施錠に使用します。

また、それぞれのキーにはエマージェンシーキー(▷424 ページ)を収納しています。

警告


- 子供だけを残して車から離れない でください。車が施錠されていて も、誤って車内からドアを開いた り運転装置に触れて、事故やけが をするおそれがあります。
 - また、キーが車室内またはドア付近などの車外にあるときは、キーレスゴースイッチを押すことにより、エンジンが始動し、事故の原因になります。
- 短時間でも、車内にキーを残した まま車から離れないでください。 事故や盗難のおそれがあります。
- エンジンスイッチにキーを差し込むときは、重い物や必要以上に大きな物、ステアリングなどの操作部に接触する物をキーホルダーとして使用しないでください。

キーホルダー自体の重みや、キーホルダーがステアリングなどに接触することでキーがまわると、エンジンが停止して事故を起こすおそれがあります。

- ↓ キーを紛失したときは、盗難や事故を防ぐため、ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。
- ↓ キーを強い電磁波にさらすと、リ モコン機能に障害が発生するおそれがあります。
- ↓ キーは強い衝撃や水から避けてください。故障の原因になります。
- ! キーの先端部を汚したり覆ったり しないでください。故障や誤作動の 原因になります。
- ! 貴重品は絶対に車内に置いたまま にしないでください。盗難のおそれ があります。
- 東を操作するときは、運転者は常にキーを携帯してください。
- ↓ キーを携帯電話などの電子機器や 硬貨などの金属製のものと一緒に持 ち運ばないでください。
- 高圧電線や電波発信塔付近などの 強電界下でリモコン操作やキーレス ゴー操作を行なうと、作動しなかっ たり、誤作動するおそれがあります。
- 新たにキーをつくる場合は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

1 キーの電池が消耗するとキーの表示灯が点灯せず、リモコン操作やキーレスゴー操作ができなくなりますが、エンジンスイッチにキーを差し込むことによるイグニッション位置の選択とエンジンの始動はできます。

リモコン機能



- ① 施錠ボタン
- ② トランクオープナーボタン
- ③ 解錠ボタン

イグニッション位置が **0** でエンジンス イッチにキーを差し込んでいないとき に以下の操作ができます。

- ドア、トランク、燃料給油フラップ の解錠 / 施錠
- トランクを開く
- コンビニエンスオープニング機能と コンビニエンスクロージング機能の 操作(▷171、172ページ)

操作時にキーの表示灯が1回点滅し ます。

解錠する

▶ 解錠ボタン ③ を押します。

ドア、トランク、燃料給油フラップ が解錠され、盗難防止警報システム (▷69 ページ)が解除され、非常点 滅灯が1回点滅します。

また、アンサーバック機能を設定しているときは、確認音が鳴ります(▷96ページ)。

トランクが独立施錠(▷107ページ) されているときは、解錠ボタン③ を押してもトランクは解錠されません。

施錠する

▶ 施錠ボタン ① を押します。

ドア、トランク、燃料給油フラップ が施錠され、盗難防止警報システム (▷69 ページ)が待機状態になり、 非常点滅灯が3回点滅します。

また、アンサーバック機能を設定しているときは、確認音が鳴ります(▷96ページ)。

 リモコン操作で施錠したときは、 非常点滅灯が3回点滅したことを 確認してください。

トランクを開く

▶ トランクが開きはじめるまで、トランクオープナーボタン②を押し続けます。

トランクが独立施錠(▷107 ページ) されているときは、トランクオープ ナーボタン②を押してもトランク は開きません。

リモコン機能の切り替え

リモコン操作での解錠時に、運転席ドアと燃料給油フラップのみを解錠するように設定できます。

▶ 解錠ボタン ③ と施錠ボタン ① を同時に約 6 秒間押し続けます。

キーの表示灯が2回点滅し、設定が切り替わります。

この状態では以下のように作動し ます。

解錠ボタン③を1回押すと、運転席ドアと燃料給油フラップのみが解錠され、盗難防止警報システム(>69ページ)が解除され、非常点滅灯が1回点滅します。

また、アンサーバック機能を設定しているときは、確認音が鳴ります(▷96ページ)。

続けて約40秒以内に解錠ボタン
 ③を押すと、助手席ドア、リアドア、トランクが解錠され、非常点滅灯が1回点滅します。

また、アンサーバック機能を設定しているときは、確認音が鳴ります(▷96ページ)。

初期設定に戻す

▶ キーの表示灯が 2 回点滅するまで、 解錠ボタン ③ と施錠ボタン ① を同時に約 6 秒間押し続けます。

- 1 リモコン操作での解錠後約 40 秒 以内に、以下のいずれかの操作をしないと、再び施錠されます。
 - ドアを開く
 - トランクを開く
 - エンジンスイッチにキーを差し 込む
 - ドアロックスイッチ(解錠)を 押す
 - キーが車室内にあるときに、キー レスゴースイッチを押す

ロケイターライティング

周囲が暗いとき、リモコン操作で車を 解錠すると、以下のライトが点灯し ます。

- 車幅灯
- ヘッドライト
- LED ドライビングライト
- テールランプ
- ライセンスライト
- ドアミラー下部のライト

点灯したライトは以下のときに消灯し ます。

- 運転席ドアを開いたとき
- 点灯してから約 40 秒経過したとき
- エンジンスイッチにキーを差し込ん だとき
- キーレスゴースイッチでイグニッション位置を1にしたとき

COMAND システムで設定を行ない ます。



▶ メインエリアが車両設定画面以外の ときは、アプリケーションエリアで "車両"を選択して(◎)・•◎・、コ ントローラーを押します ®。

メインエリアが車両設定画面になります。

ロケイターライティングの設定 ①




- ▶ メインエリアに"ロケイターライティング"を表示させて(◎)・
 •◎•、コントローラーを押します(◎)・
 コントローラーを押すたびに"ロケイターライティング ON"と"ロケイターライティング OFF" が切り替わります。
 - "ロケイターライティング *ON*"ロケイターライティングが設定されています。
 - "ロケイターライティング *OFF*"ロケイターライティングは設定されていません。

ロケイターライティングの設定②



▶ アプリケーションエリアの " 車両 " を選択して †◎、コントローラーを 押します №。

車両設定メニューが表示されます。



▶ "ロケイターライティング"を選択して【◎】・ * ○ * ・ コントローラーを押します ⑤。

コントローラーを押すたびに、左側の ボックスのチェックマークが表示 / 消去されます。

ロケイターライティングが設定され ているときは、左側のボックスに チェックマークが表示されます。

キーレスゴー

キーレスゴー操作時の注意事項

⚠ 警告


- 埋め込み型心臓ペースメーカーおよび埋め込み型除細動器を装着されている方や、それ以外の医療用電子機器を使用されている方は、車を使用する前に、あらかじめ医師や医療用電子機器メーカーなどにキーレスゴーによる電波の影響についてご相談ください。
- 埋め込み型心臓ペースメーカーおよび埋め込み型除細動器を装着されている方は、キーレスゴーアンテナから約22cm以内に近付かないようにしてください。キーレスゴー操作を行なうときは、キーとアンテナの間で電波が送受信されるため、埋め込み型心臓ペースメーカーおよび埋め込み型除細動器の作動に影響を与えるおそれがあります。
- 子供だけを残して車から離れないでください。施錠されていても、誤って車内からドアを開いたり運転装置に触れて、事故やけがをするおそれがあります。

また、ドア付近やルーフの上、ボンネットの上などの車外にキーがあるときも、キーレスゴースイッチを押すことによりエンジンが始動することがあり、事故の原因になります。

• 短時間でも、車から離れるときは、 エンジンを停止して車を施錠し、 キーを携帯してください。 キーは以下のものと一緒に持ち運ばないでください。

- 携帯電話や別のリモコンキーなどの 電子機器
- 硬貨やアルミホイルなどの金属類 キーレスゴーの操作に悪影響を及ぼす おそれがあります。

キーが車内にあるときは、キーを携帯 していない乗員でもエンジンを始動で きるため、注意してください。



- ①右側アンテナの検知範囲
- ② 左側アンテナの検知範囲
- ③ トランク側アンテナの検知範囲
- ④ 車室内アンテナの検知範囲

キーの位置により、キーレスゴー操作 で行なうことができる操作が以下のよ うに異なります。

キーが左右側アンテナの検知範囲にあるとき

- キーがある側のドアハンドルに触れると、車の施錠/解錠ができます。

- キーが運転席側アンテナの検知範囲 にあるときにトランクハンドルを 引くと、トランクのみを解錠して 開くことができます。
- キーが運転席側アンテナの検知範囲 にあるときにトランクのキーレス ゴースイッチ*を押して、車を施 錠することができます。

キーがトランク側アンテナの検知範囲 にあるとき

- トランクハンドルを引くと、トランクのみを解錠して開くことができます。
- トランクのキーレスゴースイッチ * を押して、車を施錠することができます。
- キーの位置によっては、キーがトランク側アンテナの検知範囲にないときも、トランクハンドルを引くことでトランクのみが解錠して開くことがあります。

キーが車室内アンテナの検知範囲にあ るとき

- イグニッション位置の選択ができます(▷109ページ)。
- エンジンの始動ができます(▷110、 177ページ)。
- ドア付近やルーフの上、ボンネットの上などの車外にキーがあるときも、車室内アンテナにキーが検知されることがあります。
- ↓ 手袋を着用したままドアハンドル に触れたときは、施錠 / 解錠しな いことがあります。

- エンジンスイッチにキーが差し込まれているときは、キーレスゴー操作を行なうことはできません。
- エンジンスイッチにキーが差し込まれていないときも、エンジンがかかっているときやイグニッション位置が2のときは、キーレスゴー操作で施錠できません。
- i 車を長期間使用しなかったときは、ドアハンドルを引き、イグニッション位置を2にしてからキーレスゴー操作を行なってください。
- ・ 車両のバッテリーの電圧が低下したときは、キーの電池が正常でもキーレスゴー操作はできません。

キーレスゴーによる解錠 / 施錠

キーレスゴー操作で、車の解錠 / 施錠やエンジンの始動を行なうことができます。そのためには常にキーを携帯する必要があります。キーレスゴー操作と従来のキーによる操作を組み合わせることができます。例えば、キーレスゴー操作で車を解錠し、リモコンの施錠ボタンを押して施錠することができます。

キーレスゴー操作で車を解錠 / 施錠 するときは、キーとドアハンドルまた はトランクとの距離は約 1m 以内にしてください。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

キーレスゴーは、車両とキーの間で定期的に通信を行ない、車内に有効なキーがあるか確認します。キーの照合は以下のときに行なわれます。

- 車外のドアハンドルに触れたとき
- エンジン始動時
- 車両の走行中

解錠する (初期設定時)

▶ ドアハンドルの裏側に触れます。

ドア、トランク、燃料給油フラップが解錠され、盗難防止警報システム(▷69ページ)が解除され、非常点滅灯が1回点滅します。

また、アンサーバック機能を設定しているときは、確認音が鳴ります(▷96ページ)。

トランクが独立施錠(▷107ページ) されているときは、ドアハンドルの裏側に触れてもトランクは解錠されません。

- i 解錠後約40秒以内に、以下のいずれかの操作をしないと、再び施錠されます。
 - ドアを開く
 - トランクを開く
 - エンジンスイッチにキーを差し 込む
 - ドアロックスイッチ(解錠)を 押す
 - キーが車室内にあるときに、キー レスゴースイッチを押す

施錠する



左側フロントドア

▶ ドアハンドルの施錠操作部 ① に触れます。

または



▶トランクのキーレスゴースイッチ*②を押します。

トランクが閉じます。

ドア、トランク、燃料給油フラップが施錠され、盗難防止警報システム(▷69ページ)が待機状態になり、非常点滅灯が3回点滅します。

また、アンサーバック機能を設定しているときは、確認音が鳴ります(▷96 ページ)。

車を施錠したときは、非常点滅灯が3回点滅したことを確認してください。

- ※ アンサーバック機能は、日本仕様には装備されない場合があります。
- * オプションや仕様により、異なる装備です。

トランクを解錠して開く

- ▶ トランクハンドルを引きます。
 トランクのみが解錠されて開きます。
- 1 キーが車室内やトランク内にあるときは、ドアハンドルやトランクのキーレスゴースイッチで施錠できません。このときは、マルチファンクションディスプレイに"キーが車内にあります"と表示されます。

ただし、以下の場合は施錠すること ができます。

- キーが左右側アンテナの検知範囲にあり、もう1本のキーが車室内にあるときに、ドアハンドルの施錠操作部に触れる
- キーがトランク側アンテナの検 知範囲にあり、もう1本のキー が車室内やトランク内にあると きに、トランクのキーレスゴー スイッチを押す
- キーがアンテナの検知範囲にないときに解錠しようとしたときや、エンジンスイッチに取り付けたキーレスゴースイッチを押したときは、マルチファンクションディスプレイに"+-を認識できません"と表示されます。

解錠時の設定の切り替え



- ① 施錠ボタン
- ② 解錠ボタン

運転席ドアハンドルの裏側に触れて解錠したときの作動内容を切り替えることができます。

▶ 解錠ボタン② と施錠ボタン① を同時に約6秒間押し続けます。

キーの表示灯が2回点滅し、設定が切り替わります。

この状態では以下のように作動します。

▶ 運転席ドアハンドルの裏側に触れます。

運転席ドア、燃料給油フラップが 解錠され、盗難防止警報システム (▷69ページ)が解除され、非常点 滅灯が1回点滅します。

また、アンサーバック機能を設定しているときは、確認音が鳴ります(▷96ページ)。

初期設定に戻す

▶ キーの表示灯が 2 回点滅するまで、 約 6 秒間施錠ボタン ① と解錠ボタン ② を同時に押し続けます。 設定を切り替えたときも、運転席ドア以外のドアのドアハンドルの裏側に触れたり、トランクハンドルを引くことで、ドアやトランクを解錠することができます。

アンサーバック機能 *

アンサーバック機能を設定しているときは、リモコン操作またはキーレスゴー操作で車両を解錠 / 施錠したときに、仕様により以下のように確認音が鳴ります。

車両を施錠したときに、確認音が1 回鳴ります。

または

 車両を解錠したときに確認音が1 回鳴り、車両を施錠したときに確認 音が3回鳴ります。

この機能の設定と解除については (▷226ページ)をご覧ください。

[※] アンサーバック機能は、日本仕様には装備されない場合があります。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

キーのトラブル

トラブル

考えられる原因および症状 / ▶ 対応

リモコン操作で解錠 / 施錠できない。

キーの電池が消耗している。

▶ キーの先端部を運転席ドアのドアハンドルに向け、至近距離から再度リモコン操作をしてください。

リモコン操作ができないとき:

- ▶ キーの電池を点検し、必要であれば交換してください。
- ▶ エマージェンシーキーで運転席ドアを解錠してください(▷424 ページ)。施錠するときは「車両の施錠」をご覧ください(▷425 ページ)。

キーが故障している。

- ▶ エマージェンシーキーで運転席ドアを解錠してください(▷424 ページ)。施錠するときは「車両の施錠」をご覧ください(▷425 ページ)。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場でキーの点検を受けてください。

キーレスゴー操作で解錠 / 施錠できない。

長い時間キーレスゴーで解錠しなかったため、キーレスゴーの機能が停止 している。

▶ ドアハンドルを2回引いて、キーをエンジンスイッチに差し込んでください。

強い電波や超音波などの干渉を受けている。

▶ リモコン機能で車を施錠 / 解錠してください。キーの先端部を運転席 ドアのドアハンドルに向け、至近距離から操作してください。

キーレスゴーが故障している。

- ▶ リモコン機能で車を施錠 / 解錠してください。キーの先端部を運転席ドアのドアハンドルに向け、至近距離から操作してください。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場でキーの点検を受けてください。 リモコン操作ができないとき:
- ▶ キーの電池を点検し、必要であれば交換してください。
- ▶ エマージェンシーキーで運転席ドアを解錠してください (▷424 ページ)。施錠するときは「車両の施錠」をご覧ください (▷425 ページ)。

キーを紛失した。

- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で、紛失したキーを無効にしてください。
- ▶ ただちに自動車保険会社へキー紛失の事実を報告してください。
- ▶ 必要であればキーシリンダーも交換してください。

エマージェンシー キーを紛失した。

- エマージェンシー ▶ ただちに自動車保険会社へキー紛失の事実を報告してください。
 - ▶ 必要であればキーシリンダーも交換してください。

トラブル

考えられる原因および症状 / ▶ 対応

キーによるエンジン始動ができない。

バッテリーの電圧が低下している。

- ▶ エンジンスイッチからキーを抜き、再度差し込んでください。
- ▶ キーを差し込んでから約30秒以内にエンジンを始動してください。
- ▶ エンジン始動操作を繰り返してください。

それでもエンジンが始動しないとき:

- ▶ バッテリーを点検し、必要であれば充電してください。 または
- ▶ 他車のバッテリーを電源として始動してください (▷450 ページ)。 または
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。

キーが車内にある状態で、キーレスゴースイッチを押しても、エンジンが始動しない。

ドアが開いているため、キーが認識されにくくなっている。

▶ ドアを閉じてから、再度始動操作を行なってください。

強い電波や超音波などの干渉を受けている。

▶ エンジンスイッチからキーレスゴースイッチを取り外し、エンジンスイッチにキーを差し込んで、始動操作を行なってください。

ドア

警告

- ドアは確実に閉じてください。ドアの閉じ方が不完全(半ドア)な場合、走行中にドアが開くおそれがあります。
- ドアを開くときは、周囲の安全を 十分確認してください。
- 同乗者がドアを開くときは、危険 がないことを運転者が確認してく ださい。

警告

子供だけを残して車から離れないでください。

- 施錠されていても、車内からドア を開くおそれがあります。
- 車内に残されたキーでエンジンを 始動するおそれがあります。
- パーキングブレーキを解除するお それがあります。

子供だけでなく、周りの人もけがをするおそれがあります。子供だけを車内に残さないでください。ごく短時間でも、車から離れるときは必ずキーを携帯してください。

車外からのドアの開閉



① ドアハンドル

開く

▶ ドアハンドル ① を引きます。

閉じる

- ▶ ドアハンドル ① を持って確実に 閉じます。
- i 助手席ドアとリアドアは、開いているときにロックノブを押し込んでから閉じると施錠されます。
- ドアが完全に閉じていない状態で 走行すると、警告音が鳴り、マルチ ファンクションディスプレイに警告 マークが表示されます。

車内からのドアの開閉



開く

▶ ドアレバー②を矢印の方向に引きます。

ドアが開きます。

ドアが施錠されているときは、 ロックノブ ④ が上がって解錠され、ドアが開きます。

閉じる

- ▶ インナーグリップ ③ を持って確実 に閉じます。
- 車が施錠されているときも、車内 のドアレバーを引くとドアを開くこ とができます。

車内からの解錠 / 施錠

⚠ 警告

ロックノブが下がっていても、車内のドアレバーを引くとドアは開きます。子供を乗せているときは特に注意してください。

- 施錠後は、ロックノブが完全に 下がっていることを確認してくだ さい。
- ロックノブが完全に下がっていないドアがあるときは、そのドアをいったん開き、再度閉じてから施錠してください。

ドアごとの解錠 / 施錠

解錠する


▶ ドアレバー ② を矢印の方向に引きます。

このときドアも開きます。

施錠する

▶ ロックノブ ① を押し込みます。

ドアロックスイッチ



左側フロントドアのスイッチ

すべてのドアとトランクを解錠 / 施 錠できます。

燃料給油フラップの解錠 / 施錠はできません。

ドアロックスイッチは、運転席ドアと 助手席ドアにあります。

解錠する

▶ 解錠スイッチ ① を押します。

施錠する

▶ 施錠スイッチ ② を押します。

警告

ドアロックスイッチの解錠スイッチを押すと、リアドアのチャイルドプルーフロック(▷56ページ)を設定しているときでも、約5秒間はチャイルドプルーフロックが解除されます。子供を乗せたときは注意してください。誤ってリアドアを開き、けがをするおそれがあります。

- **(1)** 以下のような場合はドアロックス イッチで解錠 / 施錠できません。
 - リモコン操作またはキーレスゴー 操作で施錠しているとき
 - 助手席ドアが開いているとき
- i 運転席ドアが開いているときにドアロックスイッチで解錠 / 施錠すると、他のドアとトランクが解錠 / 施錠されます。
- トランクが独立施錠(▷107ページ)されているときは、ドアロックスイッチでトランクを解錠することはできません。

車速感応ドアロック

走行速度が約 15km/h 以上になる と、ドアとトランクを自動的に施錠 します。

- ・車速感応ドアロックを設定した状態で、車を押すときやタイヤ交換などで車を持ち上げるとき、シャシーダイナモに載せるときは、イグニッション位置を 0 にしてください。車輪が回転すると施錠され、車外に閉め出されるおそれがあります。
- 車速感応ドアロックで施錠された ドアをドアロックスイッチで解錠 すると、ドアを開くかエンジンを 再始動するまで、車速感応ドアロッ クは作動しません。

COMAND システムで設定を行ない ます。



▶ メインエリアが車両設定画面以外の ときは、アプリケーションエリアで "車両"を選択して【◎】・・◎→、コ ントローラーを押します ⑧。

車速感応ドアロックを設定する ①



▶ メインエリアに "車速感応ドアロック"を表示させて (◎)・・◎・、コントローラーを押します (◎)。

コントローラーを押すたびに、"車 速感応ドアロック *ON*" と "車速感応 ドアロック *OFF*" が切り替わります。


- " 車速感応ドアロック ON"
- 車速感応ドアロックが作動します。
- " 車速感応ドアロック *OFF*"
- 車速感応ドアロックは作動しません。

車速感応ドアロックを設定する ②



▶ アプリケーションエリアの"車両" を選択して *◎、コントローラーを 押します ®。

車両設定メニューが表示されます。



▶ "車速感応ドアロック "を選択して 【◎】・↑◎↓、コントローラーを押し ます 》。

コントローラーを押すたびに、左 側のボックスのチェックマークが 表示 / 消去されます。

車速感応ドアロックが設定されているときは、左側のボックスにチェックマークが表示されます。

クロージングサポーター*

ロックがかみ合う位置までドアまたは トランクを閉じると、クロージングサポーターが作動し、ドアまたはトラン クが自動で閉じます。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

⚠ 警告

ドアやトランクを閉じるときは、身体などが挟まれないように注意してください。

身体などが挟まれそうになったときは、車外のドアハンドルや車内のドアレバー、またはトランクのハンドルを引いてください。

ロック機構を改造してクロージング サポーターを作動させないでくださ い。けがをするおそれがあります。

↑ 警告

ドアとトランクが確実に閉じていることを確認してください。走行中にドアやトランクが開き、乗員がけがをするおそれがあります。

クロージングサポーターを作動させて ドアを閉じる

▶ ドアを軽く押し込みます。 クロージングサポーターが作動して、ドアが閉じます。

クロージングサポーターを作動させて トランクを閉じる

▶ トランクを軽く押し下げます。 クロージングサポーターが作動して、トランクが閉じます。

トランク

⚠ 警告

エンジンをかけた状態でトランクを 開いたままにしないでください。排 気ガスが車内に入り、意識不明になっ たり、中毒死するおそれがあります。

警告

トランクを開閉するときは、身体や物にぶつからないように十分注意してください。車の周りに子供がいるときは、特に注意してください。

- トランクルームには乗車しないでください。事故などのとき、けがをするおそれがあります。
- トランクを開くときは、トランク の周りに障害物がなく、身体や物に 当たるおそれがないことを確認して ください。

トランクをいっぱいまで開いたとき の高さについては(▷472ページ) をご覧ください。

 強風のときにトランクを開くと、 風にあおられ、トランクが不意に下 がるおそれがあります。風の強い日 は十分に注意してください。

また、トランクに雪が積もっている ときも同様に注意してください。

- トランクを閉じたときは、トランクが確実に閉じていることを確認してください。
- ↓ 車が施錠されているときにリモコン操作やキーレスゴー操作、エマージェンシーキーなどでトランクを開き、再度トランクを閉じるとトランクは施錠されます。キーの閉じ込みに注意してください。
- トランクが完全に閉じていない状態で走行すると、警告音が鳴り、マルチファンクションディスプレイに警告マークが表示されます。
- 車が施錠されているときは、キーのトランクオープナーボタンを押すとトランクだけが解錠されて開きます。その状態でトランクを閉じると、トランクは施錠されます。
- 車が施錠されているときも、キーがキーレスゴーのトランク側アンテナの検知範囲にあるときは、トランクハンドルを引くと、トランクだけが解錠されて開きます。その状態でトランクを閉じると、トランクは施錠されます。

自動開閉トランクリッド非装備車



車外からトランクを開く

- ▶ キーの解錠ボタンを押します。
- ▶ ハンドル ① を手前に引きます。
 トランクが開きます。

または

▶ トランクが開きはじめるまで、キーのトランクオープナーボタン(▷89ページ)を押し続けます。


トランクが開きます。

車外からトランクを閉じる



- ▶ 凹部② に手をかけてトランクを引き下げます。
- ▶ 外側からトランクを軽く押さえます。 クロージングサポーター(▷102ページ)が作動して、トランクが閉じます。
- ▶必要であれば、車を施錠します (▷89、94ページ)。

車内からトランクを開く



左ハンドル車

停車しているときは、運転席ドアのス イッチでトランクを開くことができ ます。

- ▶ トランクが開きはじめるまでトランクオープナースイッチ③を押し続けます。
 - トランクが開きます。
- 走行中は、ハンドル ① やトランクオープナースイッチ ③ でトランクを開くことはできません。

自動開閉トランクリッド装備車

企警告

トランクを開閉するときは、身体や物を挟まないように十分注意してください。開閉操作を停止するときは、トランククローザースイッチを押すか、トランク外側のハンドルを手前に引いてください。

トランクが開閉しているときに身体や荷物などと接触すると、トランクの動きが停止し、閉じていたときは自動で開きます。

- (i) 走行中は、トランクを開閉することはできません。
- ・ランクが自動で開閉していると きに以下の操作を行なうと、トラン クの動きが停止します。
 - トランクのハンドルを引く
 - トランククローザースイッチを 押す
 - トランクのキーレスゴースイッチを押す
 - キーのトランクオープナーボタンを押す
 - 運転席ドアのトランクスイッチ を押す
- i 開閉操作を繰り返すと、トランクが一時的に開閉しなくなることがあります。

車外からのトランクの開閉

トランクを開く



▶ キーの解錠ボタンを押します。

▶ ハンドル ① を手前に引きます。
トランクが自動で開きます。

または

▶ トランクが開きはじめるまで、キーのトランクオープナーボタン(▷89ページ)を押し続けます。

トランクが自動で開きます。

トランクを閉じる



▶ トランククローザースイッチ②を押します。

トランクが自動で閉じます。

トランクを閉じて車を施錠する

▶ キーレスゴースイッチ ③ を押します。

トランクが自動で閉じ、ドア、トランク、燃料給油フラップが施錠され、盗難防止警報システム(▷69ページ)が待機状態になり、非常点滅灯が3回点滅します。

また、アンサーバック機能を設定し ているときは、確認音が鳴ります (▷96ページ)。

- キーがトランク内にあるときは、トランクのキーレスゴースイッチを押してもトランクは閉じず、車は施錠されません。ただし、もう1本のキーがトランク側の検知範囲にあるときは、キーレスゴースイッチを押すことで、トランクを閉じて車を施錠できます。
- ドアが完全に閉じていないときは、トランクのキーレスゴースイッチでトランクを閉じることはできません。このときは確認音が鳴り、マルチファンクションディスプレイに"ドアを閉めてから □ックしてください"と表示されます。

車内からのトランクの開閉

魚 警告

トランクを閉じるときは、身体や物を挟まないように十分注意してください。トランクスイッチから指を放すと、トランクは全開します。

車両が停止していて解錠されているときは、運転席ドアのスイッチでトランクを開閉できます。



左ハンドル車

トランクを開く

▶ トランクが開きはじめるまで、トランクスイッチ ④ を押し続けます。
トランクが自動で開きます。

トランクを閉じる

▶ トランクスイッチ ④ を押し続けます。

押している間、トランクが閉じます。

トランクの独立施錠



車の解錠 / 施錠に関わらず、トランクを独立して施錠できます。

トランクを独立施錠しているときは、トランクを開くことはできません。

トランクを独立施錠する

- ▶ トランクを閉じます。
- ▶ トランクのキーシリンダーにエマー ジェンシーキー(▷424ページ)を 差し込みます。
- ▶ エマージェンシーキーを独立施錠位置置 (こまわします。
- ▶ キーシリンダーからエマージェンシーキーを抜きます。

- 駐車場などでキーを預ける場合に、この機能を使用してください。 その際は、エマージェンシーキー をキー本体から取り外して携帯してください。

独立施錠を解除する

- ▶ トランクのキーシリンダーにエマー ジェンシーキー(▷424ページ)を 差し込みます。
- ▶ エマージェンシーキーを独立施錠解除位置 1 にまわします。
- ▶ キーシリンダーからエマージェンシーキーを抜きます。
- ▶ エマージェンシーキーをキーに収納 します。

トランクリッドの開口角度制限*

上方に十分な空間のないところでトランクを開くときに、トランクリッドの開口角度をルーフの高さまでに制限することができます。

COMAND システムで設定を行ない ます。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。



▶ メインエリアが車両設定画面以外の ときは、アプリケーションエリアで "車両"を選択して(◎)・•◎・、コ ントローラーを押します ®。

メインエリアが車両設定画面になります。

トランクリッドの開口角度を設定する ①




▶ メインエリアに "トランクリッド開口角度制限 "を表示させて (○)・
 +○→、コントローラーを押します (○)・
 コントローラーを押すたびに "トランクリッド開口角度制限 ON" と "トランクリッド開口角度制限 OFF" が切り替わります。

"トランクリッド開口角度制限 *ON*"トランクリッドの開口角度がルーフの高さになります。


"トランクリッド開口角度制限 OFF"トランクリッドの開口角度は制限されません。

トランクリッドの開口角度を設定する②



▶ アプリケーションエリアの "車両" を選択して *◎、コントローラーを 押します ®。

車両設定メニューが表示されます。



▶ "トランクリッド開口角度制限 "を 選択して【◎】・↑◎ •、コントローラー を押します ⑤。

コントローラーを押すたびに、左側のボックスのチェックマークが表示 / 消去されます。

トランクリッド開口角度制限が設定 されているときは、左側のボックス にチェックマークが表示されます。

イグニッション位置

⚠ 警告

ごく短時間でも、車から離れるときはエンジンスイッチからキーを抜いてください。また、子供だけを車内に残さないでください。いたずらから車の発進、火災などの事故が発生するおそれがあります。また、炎天下では車内が非常に高温になり、熱中症を起こすおそれがあります。

走行中にエンジンを停止しないでください。エンジンブレーキが効かなくなります。また、ブレーキやステアリングの操作に非常に大きな力が必要になります。

キーによるイグニッション位置の選択



イグニッション位置を選択する

▶ エンジンスイッチに差し込んだキー をまわします。

以下のようにイグニッション位置が変更されます。

キーの位置	イグニッション位置
0	0:キーを差し込む/ 抜く位置
1	1:イグニッション 位置が 1 になり ます。
2	2 :イグニッション 位置が 2 になり ます。
3	3 :エンジンが始動します。

- バッテリーあがりを防ぐため、駐車時は必ずエンジンスイッチから キーを抜いてください。
- 1 キーの発信部が覆われていたり、 汚れていると、エンジンを始動できなくなります。
- 異なる車両のキーを差し込んだときも、エンジンスイッチをまわせることがありますが、イグニッション位置の選択や、エンジンの始動はできません。

キーレスゴースイッチによるイグ ニッション位置の選択



左ハンドル車

車内にキーがあり、エンジンスイッチにキーレスゴースイッチ① を取り付けてあるとき、キーレスゴースイッチ① を押すことにより、イグニッション位置の選択とエンジンの始動ができます。

イグニッション位置を選択する

▶ ブレーキペダルを踏んでいないとき にキーレスゴースイッチ ① を押す と、以下のようにイグニッション位 置が変更されます。

キーレスゴース イッチの操作	イグニッション 位置
1回押す	0 から 1 になります。
さらに 1 回押す	1から 2 になり ます。
さらに 1 回押す	2 から 0 になります。


キーレスゴースイッチを押してエンジンを停止したときは、イグニッション位置は1になります。また、この状態で運転席ドアを開くと、イグニッション位置が0になります。

エンジンを始動する

- ▶ ブレーキペダルを踏んでいるとき にキーレスゴースイッチ ① を押し ます。
- ドア付近やルーフの上、ボンネットの上などの車外にキーがあるときもエンジンは始動できることがあります。車両の盗難に注意してください。

車室内にキーがないときにキーレスゴースイッチを押すと、マルチファンクションディスプレイに "キを認識できません" と表示されます。

キーレスゴースイッチの取り外し



左ハンドル車

キーレスゴースイッチ ① を取り外し、 エンジンスイッチ ② にキーを差し込 んでまわすことにより、イグニッショ ン位置を選択できます。

- キーレスゴースイッチは、通常は 駐車時でも取り外す必要はありません。
- ► エンジンスイッチ②からキーレス ゴースイッチ①を取り外します。
- エンジンスイッチにキーレスゴースイッチを取り付けてから約2秒間は、キーレスゴー操作によるイグニッション位置の選択やエンジン始動ができません。

シート

⚠ 警告

エンジンスイッチにキーが差し込まれていなくてもシート位置を調整できるため、子供だけを車内に残して車から離れないでください。シート調整スイッチを操作してシートに挟まれるおそれがあります。

↑ 警告

運転席シートは、必ず停車しているときに調整してください。走行中に調整して操作を誤ると、車のコントロールを失い、事故を起こすおそれがあります。

♠ 警告

運転席シートの高さを不用意に調整すると、けがをするおそれがあります。特に子供は、シート調整スイッチを不用意に操作してけがをするおそれがあるため、以下のことに注意してください。

- シートを調整している間は、シートの下やシートの可動部分に手を 入れないでください。
- 子供が乗車するときは、シートの下やシートの可動部分に手を入れないように注意してください。

↑ 警告

シートの調整をするときは他の乗員 の身体が挟まれないように注意して ください。また、エアバッグに関す る注意もご覧ください。

子供を乗せるときは、(▷47ページ) をご覧ください。

⚠ 警告

ヘッドレストの中央が目の高さに調整され、後頭部がヘッドレストの中央部に支えられていることを確認してください。後頭部がヘッドレストに正しく支えられていないと、事故などのときに、首に重大なけがをするおそれがあります。ヘッドレストが正しい位置に調整されていないときは、決して走行しないでください。

↑ 警告

後席に乗車するときは、リアヘッド レストを起こしてください。事故の とき、乗員がけがをする危険性を低 減することができます。

⚠ 警告

ヘッドレストを格納するときや起こすときは、乗員の身体が挟まれないように注意してください。


警告

シートベルトの効果は、バックレストができるだけ垂直に近い状態で、乗員が上体を起こして座っている場合にのみ発揮することができます。絶対にバックレストを大きく寝かせた状態で走行しないでください。急ブレーキ時や急な進路変更時、事故のときなどに致命的なけがをするおそれがあります。

- シートやシートヒーターの損傷を 防ぐため、以下の点に注意してくだ さい。
 - シートに液体をこぼさないでく ださい。シートに液体をこぼし たときは、すみやかに乾燥させ てください。
 - シートカバーが濡れたときなどは、シートを乾燥させるためにシートヒーターを使用しないでください。
 - シートは定期的に清掃することをお勧めします。「日常の手入れ」をご覧ください(▷378ページ)。
 - シートの上に重い物を載せないでください。また、シートクッションの上にナイフや工具などの鋭利な物を置かないでください。シートは、できるだけ人を乗せるためだけに使用してください。
 - シートヒーターの使用中は、毛布やコート、バッグ、シートカバー、チャイルドセーフティシートなどにより、シートを覆わないでください。

- ↓ 足元に物がないことを確認してください。また、バックレストを後方に倒すときはシートの後方に物がないことを確認してください。シートや物を損傷するおそれがあります。

フロントシートの調整



左側フロントシートのスイッチ

矢印の 方向	調整内容
1	ヘッドレストの高さ
2	シートの高さ
3	シートクッションの角度
4	シートクッションの長さ
5	シートの前後位置
6	バックレストの角度

シートを調整する

- ▶ シート調整スイッチを矢印 ① ~ ⑥の方向に操作します。
- PRE-SAFE®が作動すると、助手席シートはエアバッグの作動に対して適正な位置に自動的に調整されます。
- 1 イグニッション位置が 1 か 2 で以下のときは、助手席のヘッドレストが自動で下がります。
 - 助手席に乗員がいないとき
 - 助手席のシートベルトがバック ルに差し込まれていないとき


ただし、走行しているときはヘッド レストは下がりません。

助手席に乗員が検知されるか、助手 席のシートベルトがバックルに差し 込まれると、助手席のヘッドレスト は元の位置に戻ります。

- シートを調整しているときは、操作していない調整箇所も自動的に作動することがあります。
- シートの前後位置を調整すると、 ヘッドレストの高さも連動して調整 されます。

リアシートの調整 (電動シートバック装備車)

左右リアシートを電動により調整する ことができます。



右側リアシートのスイッチ

シートを調整する

▶ シート調整スイッチを矢印 ① ~ ⑤ の方向に動かして調整します。

スイッチを矢印 ③ の方向に操作するとヘッドレストは自動的に格納 / 使用の位置になります。

矢印の 方向	調整内容
1	シートクッションの角度
2	バックレストの角度 シートの前後位置も連動 して動きます。
3	ヘッドレストの格納 / 使用
4	ヘッドレストの前後位置
5	シートの前後位置 バックレストの角度も連 動して動きます。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

- 電動シートバック装備車は、PRE-SAFE® (▷46 ページ) が作動すると、 左右リアシートが適正な位置に自動 的に調整されます。
- ヘッドレストが格納されているときに、スイッチを矢印②④⑤の方向に操作すると、ヘッドレストが自動的に起きます。

助手席コントロール機能*

警告

- 助手席に乗員がいるときに、助手席シートを調整するときは、助手席シートと助手席エアバッグの間隔を十分に確保してください。
 - 間隔が狭すぎると、事故などのとき、助手席エアバッグが作動する 衝撃で助手席の乗員がけがをする おそれがあります。
- シートの調整をするときは他の乗 員の身体が挟まれないように注意 してください。
- 子供だけを車内に残して車から離れないでください。誤ってシートを動かしてけがをするおそれがあります。



左ハンドル車

* オプションや仕様により、異なる装備です。

- 運転席ドアのスイッチで助手席シート を調整することができます。
- ▶ 助手席コントロールスイッチ ① を 押します。
- ▶ スイッチの表示灯が点灯します。
- ※ 右ハンドル車の助手席コントロールス イッチの文字は "L" と表記されています。
- ▶ 助手席コントロールスイッチの表示 灯が点灯しているときに、運転席ド アのシート調整スイッチやポジショ ンスイッチ、メモリースイッチ、シー トヒータースイッチ、シートベンチ レータースイッチを操作します。
 - 助手席のシート位置やメモリー機能、シートヒーターやシートベンチレーターが操作できます。
- シートヒーターやシートベンチ レーターを操作するときは、イグ ニッション位置を 1 か 2 にしてく ださい。
- ▶ 調整が終了したら、再度助手席コントロールスイッチ ① を押します。
 スイッチの表示灯が消灯します。
- 助手席シートの調整が終了したら、必ずスイッチを押して、スイッチの表示灯を消灯させてください。誤ってスイッチに触れると助手席シートが動き、乗員がけがをするおそれがあります。
- 1 助手席コントロールスイッチを押してから、約 10 秒間操作をしないと、スイッチの表示灯は消灯します。

後席からの助手席シート調整機能*

助手席側のリアドアにあるスイッチ で助手席シートを調整することがで きます。



左ハンドル車

助手席シートを調整する

- ▶ 助手席シート / 助手席側リアシート選択スイッチ ① を押します。
 - スイッチの表示灯が点灯し、助手 席側リアドアのスイッチで助手席 シートの調整ができる状態になり ます。
- ▶助手席シート/助手席側リアシート選択スイッチの表示灯が点灯しているときに、シート調整スイッチを矢印②~⑤の方向に動かして調整します。
- ▶ 調整が終了したら、再度助手席シート/助手席側リアシート選択スイッチ ①を押します。

スイッチの表示灯が消灯し、助手 席側リアシートの調整ができる状態になります。

矢印の方向	調整内容
2	シートの高さ
3	ヘッドレストの高さ
4	バックレストの角度
5	シートの前後位置

↑ 警告

- 助手席に乗員がいるときに、助手 席シートを調整するときは、助手 席シートと助手席エアバッグの間 隔を十分に確保してください。
 - 間隔が狭すぎると、事故などのと き、助手席エアバッグが作動する 衝撃で助手席の乗員がけがをする おそれがあります。
- シートの調整をするときは他の乗 員の身体が挟まれないように注意 してください。
- 子供だけを車内に残して車から離れないでください。誤ってシートを動かしてけがをするおそれがあります。
- 動手席シートを前方に動かすときは、助手席足元の収納ネットに収納している荷物に注意してください。荷物を損傷するおそれがあります。
- 1 セーフティスイッチ(▷57ページ)を使用して、この機能を解除できます。
- 動手席シート/助手席側リアシート選択スイッチを押してから、約10秒間操作をしないと、スイッチの表示灯は消灯します。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

ヘッドレストの調整

フロントヘッドレストの調整

ヘッドレストの高さを調整する

▶ シート調整スイッチを矢印 ① の方向(▷112ページ)に操作して調整します。

ヘッドレストの角度を調整する



▶ ヘッドレスト ① を持って矢印の方向に動かします。

ラグジュアリーヘッドレスト * の調整

企警告

サイドクッションを広げるときは、 サイドクッション後端部に指をかけ ないでください。指を挟むおそれが あります。

左右のサイドクッションを独立して調整できます。



サイドクッションの位置を調整する

▶ サイドクッションを矢印 ① の方向 に動かします。

ヘッドレストの前後位置を調整する

▶ ヘッドレストのクッション部を矢印② の方向に動かします。

リアヘッドレストの調整



ヘッドレストを格納する

- ▶ イグニッション位置を 1 か 2 にします。
- ▶ヘッドレストスイッチ ① を押します。

ヘッドレストが格納されます。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

左右のヘッドレストを起こす (電動シートバック非装備車)

▶ ヘッドレストを手で引き起こして ロックさせます。

左右のヘッドレストを起こす (電動シートバック装備車)

- ▶ イグニッション位置を 1 か 2 にします。
- ▶ ヘッドレストスイッチ ① を押し続けます。

ヘッドレストが起きます。


- **1** 電動シートバック装備車は、左右 のヘッドレストを手動で起こすこと はできません。



中央のヘッドレスト*を起こす

▶ ヘッドレストを手で引き起こして ロックさせます。

左右のヘッドレストの角度を調整する




▶ 矢印 ① の方向にヘッドレストを押して / 引いて、ヘッドレストの角度を調整します。

ラグジュアリーヘッドレスト * の調整

↑ 警告

サイドクッションを広げるときは、 サイドクッション後端部に指をかけ ないでください。指を挟むおそれが あります。

左右のサイドクッションを独立して調整できます。



サイドクッションの位置を調整する


▶ サイドクッションを矢印 ① の方向 に動かします。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

ヘッドレストの角度を調整する

▶ 矢印②の方向にヘッドレストを押して/引いて、ヘッドレストの角度を調整します。

ランバーサポート(マルチコントロールシートバック非装備車)



① ランバーサポートスイッチ


腰部のサポートを調整します。

イグニッション位置が 1 か 2 のとき に調整できます。

COMAND システムで設定を行ない ます。

▶ ランバーサポートスイッチ ① を押します。

COMAND ディスプレイにラン バーサポート調整画面が表示され ます。



左ハンドル車


調整するシートを選択する



左ハンドル車

▶ サブメニューエリアで、"運転席" または "助手席"を選択して(◎)・◆◎・、コントローラーを押します ⑤。

ランバーサポートの強さを調整する



左ハンドル車

▶ メインエリアでコントローラーをま わすか (◎)、左右にスライドさせ ます ◆◎→。

スケールのゲージが動き、数字が変化します。

ゲージが右に動き、数字が大きくな るほど、サポートが強くなります。

▶ ランバーサポートスイッチ①を押すか、他の画面を選択します。

元の画面に戻ります。

マルチコントロールシートバック*

シートクッションやバックレストの形 状、サポートの強さを調整します。

イグニッション位置が 1 か 2 のとき に調整できます。

COMAND システムで設定を行ない ます。

マルチコントロールシートバックでは、以下の調整を行なうことができます。

- シートクッションのサイドサポート (▷120ページ)
- バックレストのサイドサポート (▷120ページ)
- ランバーサポート (▷121 ページ)
- バックレストのショルダー部のサポート(▷122ページ)

また、S 600、S 63 AMG、S 65AMG とラグジュアリーシートパッケージ装 備車には、以下の機能が装備されます。


- ドライビングダイナミックシート (▷122ページ)
- マッサージ機能(▷123ページ)
- マルチコントロールシートバック の調整を行なったときは、シートか ら作動音がすることがあります。
- PRE-SAFE®が作動すると、フロントシートのシートクッションおよびバックレストのサイドサポートの空気圧が自動的に高くなります。



①マルチコントロールシートバックス イッチ

▼マルチコントロールシートバックス イッチ①を押します。

COMAND ディスプレイにマルチコントロールシートバック調整画面が表示されます。



左ハンドル車

調整するシートを選択する



左ハンドル車

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

▶ サブメニューエリアで、"運転席" または"助手席"を選択して(◎)・•◎•、コントローラーを押します ®。

調整する項目を選択する

▶ メインエリアでコントローラーをま わすか【◎】、左右にスライドさせ ます ◆◎→。

以下の順番で調整項目が表示されます。

シートクッションのサイドサポート ↓↑

バックレストのサイドサポート

† †

ランバーサポート

↓ ↑

バックレストのショルダ一部のサポート

ドライビングダイナミックシート (S 600、S 63 AMG、S 65 AMG、ラグ ジュアリーシートパッケージ装備車)


↓ ↑

マッサージ機能

(S 600、S 63 AMG、S 65 AMG、ラグ ジュアリーシートパッケージ装備車)

シートクッションとバックレストのサイドサポートは、どちらも "サイド"と表示されます。それぞれの画面の内容を確認してください。

シートクッションのサイドサポート



左ハンドル車

▶ "サイド"(上記画面)を表示させて(◎)・•◎•、コントローラーを押します ®。

調整画面が表示されます。

▶ コントローラーをまわすか (◎)、 上下にスライドさせます *◎*。

スケールのゲージが動き、数字が変化します。

ゲージが上に動き、数字が大きくなるほど、サポートが強くなります。

▶ コントローラーを押します ⑤元の画面に戻ります。

バックレストのサイドサポート



左ハンドル車

▶ "サイド"(上記画面)を表示させて(◎)・•◎•、コントローラーを押します。

調整画面が表示されます。


▶ コントローラーをまわすか (◎)、 上下にスライドさせます *◎*。

スケールのゲージが動き、数字が変化します。

ゲージが上に動き、数字が大きくな るほど、サポートが強くなります。

▶ コントローラーを押します ⑤。 元の画面に戻ります。

ランバーサポート



左ハンドル車

▶ "ランバー"を表示させて(◎)・+◎→、コントローラーを押します ®。調整画面が表示されます。




左ハンドル車

ランバーサポートの上下位置を調整 する

▶ コントローラーを上下にスライドさせて *◎*、ランバーサポートの上下位置を調整します。

調整画面の"**+**"が上下に動きます。 ランバーサポートの上下位置が数字①で表示されます。数字が大きくなるほど、サポート位置が高くなります。



左ハンドル車


ランバーサポートの強さを調整する

▶ コントローラーを左右にスライドさせて *◎*、ランバーサポートの強さを調整します。

調整画面の"+"が左右に動きます。 ランバーサポートの強さが数字②で 表示されます。数字が大きくなるほ ど、サポートが強くなります。

▶ コントローラーを押します ⑤。 元の画面に戻ります。

バックレストのショルダー部のサ ポート



左ハンドル車

- ▶ "ショルダー"を表示させて(◎)・◆◎→、コントローラーを押します ⑤。調整画面が表示されます。
- ▶ コントローラーをまわすか (◎)、 上下にスライドさせます *◎ *。 スケールのゲージが動き、数字が変 化します。

ゲージが上に動き、数字が大きくなるほど、サポートが強くなります。

▶ コントローラーを押します ⑤。元の画面に戻ります。

ドライビングダイナミックシート (S 600、S 63 AMG、S 65 AMG、ラ グジュアリーシートパッケージ装備車)

カーブを曲がるときなどに、バックレストのサイドサポートを自動的に増加させ、身体を効果的に支える機能です。

ドライビングダイナミックシートのサポートのレベルを設定する



▶ 上記の画面で "ダイナミックシート" を選択して (◎)・・◎・、コントロー ラーを押します ®。

調整画面が表示されます。



▶ コントローラーをまわすか【◎】、 上下にスライドさせます *◎ *。 スケールのゲージが動き、数字が変 化します。

"0"

ドライビングダイナミックシートは 作動しません。

"1"

サイドサポートが作動します。

"2"

サイドサポートがより強く作動し ます。

▶ コントローラーを押します ⑤。
サポートのレベルが設定されます。

マッサージ機能 (S 600、S 63 AMG、S 65 AMG、ラ グジュアリーシートパッケージ装備車)

バックレストのエアクッションが膨張 と収縮を繰り返し、長時間走行などの 疲労を軽減できます。

マッサージのレベルを設定する



▶ 上記の画面で"パルスモード"を選択して(◎)・・◎→、コントローラーを押します ®。

マッサージレベル設定メニューが表示されます。

現在選択されているレベルの左側の "○"の中には、"•"が表示されています。



▶ レベルを選択して【◎】・↑◎↓、コントローラーを押します ⑤。

マッサージのレベルが設定されます。

"0 : OFF"

マッサージ機能は作動しません。

"1:弱(スロー)"

エアクッションが膨張と収縮をゆっくり繰り返し、弱めにマッサージします。

"2:強(スロー)"

エアクッションが膨張と収縮をゆっくり繰り返し、強めにマッサージします。

"3:弱(クイック)"

エアクッションが膨張と収縮を早めに繰り返し、弱めにマッサージします。

"4:強(クイック)"

エアクッションが膨張と収縮を早めに 繰り返し、強めにマッサージします。

(i) マッサージ機能は約6~20分後に自動的に停止します。

後席のマルチコントロールシート バック *

背中を正しく支えるように、左右リアシートのバックレストのサポートを調整したり、マッサージ機能を作動させることができます。

イグニッション位置が **1** か **2** のとき に操作できます。

操作スイッチはリアシートアームレス トにあります。



シートを調整する

▶ 左右選択スイッチ ① または ⑦ を、 前または後に操作します。

操作したスイッチの表示灯が点灯 し、点灯した側のシートが調整で きます。

左右選択スイッチを押してから、約1分間操作をしないと、スイッチの表示灯は消灯します。

▶ 左右選択スイッチの表示灯が点灯 しているときに、スイッチ②~⑥ を前後方向に操作します。

スイッチ	調整内容
2	マッサージ機能(強) 前方に操作すると、マッ
	サージ機能が強で作動 します。後方に操作す ると作動が停止します。
3	マッサージ機能(弱)
	前方に操作すると、マッサージ機能が弱で作動 します。後方に操作すると作動が停止します。
4	ランバーサポートの位 置の調整
	前方に操作するとサポートの位置が上がり、 後方に操作すると位置が下がります。
5	ランバーサポートの強 弱の調整
	前方に操作するとサポートが強くなり、後方に操作すると弱くなります。
⑥	バックレスト横方向の サポートの調整
	前方に操作するとサポートが強くなり、後方に操作すると弱くなります。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

シートヒーター*

シートヒーターの使用と停止



左側フロントシートのスイッチ

シートヒーターを使用する

- ▶ イグニッション位置を **1** か **2** にします。
- ▶ シートヒータースイッチ ① を押します。

シートヒータースイッチを押すご とに点灯する表示灯の数が変わり、 シートヒーターの作動が切り替わり ます。

シートヒーターを停止する

▶ シートヒータースイッチ ① を押して、表示灯を消灯させます。

点灯している 表示灯の数	作動内容
3	シートヒーターが 強で作動します。
	約8分後に自動的 に中に切り替わり ます。
2	シートヒーターが 中で作動します。
	約10分後に自動的 に弱に切り替わり ます。
1	シートヒーターが 弱で作動します。
	約20分後に自動 的に停止します。
	ただし、シート ベンチレーター (▷126ページ)を 作動させていると きは、シートヒー ターは自動的には 停止しません。
0	停止しています。

警告

シートヒーターを強で連続して使用 しないでください。また、コートや厚 手の衣服などを着用している状態や、 毛布などの保温性の高いものをシー トにかけた状態でシートヒーターを 使用しないでください。異常過熱に より低温火傷(紅斑、水ぶくれ)を 起こすおそれがあります。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

警告

以下の事項に該当する方は、熱すぎたり、低温火傷をするおそれがありますので、十分に注意してください。

- 乳幼児、お年寄り、病人、身体が 不自由な方
- 皮膚の弱い方
- 疲労の激しい方
- 眠気を誘う薬を服用された方
- 飲酒した方
- シートに凸部のある重量物を置かないでください。故障の原因になります。
- 多くの電気装備を使用していた りバッテリーの電圧が低くなると、 シートヒーターが停止することがあ ります。電圧が回復すると、再び自 動的に作動します。
- i 運転席ドアの助手席コントロールスイッチ(▷114ページ)の表示灯が点灯しているときは、運転席ドアのシートヒータースイッチを押すと助手席のシートヒーターが作動します。運転席のシートヒーターを作動させるときは、助手席コントロールスイッチの表示灯が消灯していることを確認してください。

シートヒーターのトラブル

シートヒーターが短時間で停止する ときは、多くの電気装備が使用されて いるために電圧が低下しています。

▶ リアデフォッガーやルームランプな ど、必要のない電気装備を停止して ください。

* オプションや仕様により、異なる装備です。

シートベンチレーター*

シートベンチレーターの使用と停止



左側フロントシートのスイッチ

シートベンチレーターを使用する

- ▶ イグニッション位置を 1 か 2 にします。
- ▶ シートベンチレータースイッチ ① を押します。

シートベンチレータースイッチを押すごとに点灯する表示灯の数が変わり、シートベンチレーターの作動が切り替わります。

シートベンチレーターを停止する

▶ シートベンチレータースイッチ ①
を押して、表示灯を消灯させます。

点灯している 表示灯の数	作動内容
3	シートベンチレー ターが強で作動し ます。
2	シートベンチレー ターが中で作動し ます。
1	シートベンチレー ターが弱で作動し ます。
0	停止しています。

- コンビニエンスオープニング機能 を作動させると、運転席のシートベ ンチレーターが強で約5分間作動 します。
- 多くの電気装備を使用していた りバッテリーの電圧が低くなると、 シートベンチレーターが停止するこ とがあります。電圧が回復すると、 再び自動的に作動します。
- ・ 運転席ドアの助手席コントロールスイッチ(▷114ページ)の表示灯が点灯しているときは、運転席ドアのシートベンチレータースイッチを押すと助手席のシートベンチレーターが作動します。運転席のシートベンチレーターを作動させるときは、助手席コントロールスイッチの表示灯が消灯していることを確認してください。

シートベンチレーターのトラブル

シートベンチレーターが短時間で停止するときは、多くの電気装備が使用されているために電圧が低下しています。

▶ リアデフォッガーやルームランプな ど、必要のない電気装備を停止して ください。

ステアリング

⚠ 警告

エンジンスイッチにキーが差し込まれていなくてもステアリング位置を調整できるため、子供だけを車内に残して車から離れないでください。ステアリング調整レバーを操作してステアリングに挟まれるおそれがあります。

↑ 警告


ステアリングの調整は、必ず運転前に行なってください。運転中に調整すると、車のコントロールを失い、 事故を起こすおそれがあります。

⚠ 警告

- 運転中はステアリングのパッド部 を持たないでください。万一のと き、運転席エアバッグの作動を妨 げるおそれがあります。
- ステアリングのパッド部にカバーをしたり、運転席エアバッグ収納部の上にバッジ、ステッカー、オーディオのリモコンなどを貼り付けないでください。運転席エアバッグの作動を妨げたり、作動時にけがをするおそれがあります。
- ! ステアリングをいっぱいまでまわした状態を長く保持しないでください。ステアリング装置を損傷するおそれがあります。

■ 故障などでエンジンを停止してけん引するときは、十分注意してください。エンジンが停止していると、通常のときに比べてステアリング操作に非常に大きな力が必要です。

ステアリングの調整



左ハンドル車

- ①前後位置の調整
- ②上下位置の調整

前後位置を調整する


▶ ステアリング調整レバーを ① の方向に操作します。

上下位置を調整する

- ▶ ステアリング調整レバーを②の方向に操作します。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

ステアリングヒーター*



ステアリングリムのレザー部分を温めることができます。

ステアリングヒーターを使用する

イグニッション位置が **2** のときに使用できます。

▶ レバーの先端を矢印 ① の方向にま わします。

表示灯③が点灯します。

ステアリングヒーターを停止する

▶ レバーの先端を矢印②の方向にまわします。

表示灯 ③ が消灯します。

- ↓ ステアリングヒーターに異常を感じた場合は、使用を停止し、すみやかにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。
- **(**) ステアリングのウッド部分は温まりません。
- ステアリングヒーターは、使用を 開始してから約30分以内に自動的 に停止します。

イージーエントリー

警告

イージーエントリーが作動しているときは、乗員の身体が挟まれないように注意してください。身体が挟まれそうになったときは、運転席のシート調整スイッチ、ステアリング調整レバー、運転席ドアのポジションスイッチやメモリースイッチのいずれかを操作してください。

子供だけを車内に残して車から離れないでください。運転席ドアを開いたときなどにイージーエントリーが作動し、身体が挟まれてけがをするおそれがあります。

イージーエントリーは、運転席への乗 り降りを容易にする機能です。

次のいずれかの操作をすると、ステア リングが上方に、運転席シート * が後 方に移動します。

- エンジンスイッチからキーを抜く
- イグニッション位置が0か1のと きに運転席ドアを開く
- 運転席ドアが開いているときに、 キーレスゴースイッチでイグニッション位置を0にする。

ステアリングと運転席シート*は、次のいずれかの操作をすると、元の位置に戻ります。

- 運転席ドアが閉じた状態でエンジン スイッチにキーを差す
- イグニッション位置が0のときは、 運転席を閉じてから1の位置にする

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

- イグニッション位置が1のときは、 運転席ドアを閉じて2にするか、 運転席ドアを閉じてイグニッション位置を0にしてから1の位置に する
- バックレストを大きく後方に傾けているときは、イージーエントリーを作動させないでください。フロントシートやリアシートを損傷するおそれがあります。作動させる前に、バックレストを垂直位置にしてください。
- イージーエントリーの作動中に走 行を開始すると、イージーエント リーは停止します。
- ステアリングが上方の位置にある ときは、イージーエントリーは作動 しないことがあります。

イージーエントリーの設定

ステアリングのみ、あるいはステアリングと運転席シートを同時に移動する 設定を選択できます。

COMAND システムで設定を行ない ます。



▶ メインエリアが車両設定画面以外の ときは、アプリケーションエリアで "車両"を選択して(◎)・•◎・、コ ントローラーを押します ®。

メインエリアが車両設定画面になります。

イージーエントリーを設定する ①



▶ メインエリアに "イージーエントリー "を表示させて (◎)・・◎・、コントローラーを押します ®。

イージーエントリー設定メニューが 表示されます。

現在選択されているイージーエント リーの設定の左側には "• "が表示されています。



▶ イージーエントリーの設定を選択して (◎)・・・◎・・ コントローラーを押します (◎)。

"OFF"

イージーエントリーは作動しません。

"ステアリング"

ステアリングのみが移動します。

"ステアリング / シート"

ステアリングとシートが移動します。


設定した内容がメインエリアに表示されます。



イージーエントリーを設定する②




▶ アプリケーションエリアの "車両" を選択して *◎、コントローラーを 押します ®。 車両設定メニューが表示されます。



▶ "イージーエントリー "を選択して 【◎】・↑◎↓、コントローラーを押し ます ⑤。

イージーエントリー設定メニューが 表示されます。

現在選択されているイージーエント リーの設定の左側には "• "が表示されています。



▶ イージーエントリーの設定を選択して(◎)・・・◎・・ コントローラーを押します ◎。

"OFF"

イージーエントリーは作動しません。


"ステアリング"

ステアリングのみが移動します。

"ステアリング / シート"

ステアリングとシートが移動します。

設定した内容が車両設定メニューに表示されます。



1 S 350 のファブリックシート仕様 車では、イージーエントリー設定メニューに"ステアリング / シート" が表示されますが、設定を行なって もこの機能は作動しません。

クラッシュセンサー連動機能

事故などのときに、クラッシュセンサーに連動してイージーエントリー機能が作動します。イグニッション位置に関わらず、事故などのときに運転席ドアを開くと、ステアリングが上方に移動して、車外への脱出と乗員の救出を容易にします。

クラッシュセンサー連動機能は、マルチファンクションディスプレイでイージーエントリー機能を設定していて、事故などが発生したときにのみ作動します。

ミラー

↑ 警告

ミラー類は必ず走行前に、後方が十分確認できるように調整してください。走行中に調整すると、事故を起こすおそれがあります。

ルームミラーやドアミラーには死角 があります。車線変更をするときな どは、必ずルームミラーおよびドア ミラーで後方を確認してください。 また、肩ごしに直接斜め後方を確認 してください。

↓ ルームミラーやドアミラーの汚れ を取るときにガラスクリーナーを使 用する場合は、必ずメルセデス・ベ ンツ指定サービス工場に相談してく ださい。ガラスクリーナーによって は、ミラーが変色するおそれがあり ます。

ルームミラー

ルームミラーの角度調整



▶ 手でルームミラーの角度を調整します。


ドアミラー

⚠ 警告

ドアミラーに写った像は実際よりも遠くにあるように見えます。 車線変更をするときなどは、肩ごしに直接斜め後方を確認してください。

- ドアミラーは車体の側面から突き 出ています。すれ違いや車庫入れの とき、また、歩行者などに十分注意 してください。
- より広い視界を確保するため、ドアミラーの外側部分は凸面になっています。
- ドアミラーにはヒーターが装備されています。外気温度が低いときやリアデフォッガーを使用したときは、自動的に温められ、凍結を防ぎます。

ドアミラーの角度調整



左ハンドル車

- ► イグニッション位置を 1 か 2 にします。
- ▶ 調整する側のドアミラー選択スイッチ②または③を押します。
 - スイッチの表示灯が点灯します。
- * オプションや仕様により、異なる装備です。

- ▶ ドアミラー選択スイッチの表示灯が 点灯しているときに、ドアミラー 調整スイッチ ① を操作してドアミ ラーの角度を調整します。
- ドアミラーの角度は、運転席シートやステアリングの位置、ランバーサポートの強さ、マルチコントロールシートバック*の設定と併せて記憶させることができます*(▷140ページ)。

ドアミラーの格納 / 展開



- ► イグニッション位置を 1 か 2 にします。
- ▶ ドアミラー格納 / 展開スイッチ ①
 を押します。

ドアミラーが格納 / 展開します。

- ドアミラーは手で格納したり、展開しないでください。ドアミラーを 損傷するおそれがあります。

- ! 走行するときはドアミラーを展開してください。
- ドアミラーを格納 / 展開しているときは、身体や物が挟まれないように注意してください。車の周りに子供がいるときは、特に注意してください。
- 洗車機を使用するときはドアミラーを格納してください。ドアミラーを 損傷するおそれがあります。

施錠時のドアミラー格納

車を施錠するときにドアミラーも併せ て格納できます。

格納されたドアミラーは、フロントド アを開くと展開します。

COMAND システムで設定を行ない ます。

ドアミラー格納 / 展開スイッチで ドアミラーを格納ししたときは、ド アミラーは展開しません。



▶ メインエリアが車両設定画面以外の ときは、アプリケーションエリアで "車両"を選択して(◎)・•◎・、コ ントローラーを押します ®。

メインエリアが車両設定画面になります。

施錠時のドアミラー格納設定 ①



▶ メインエリアに "ドアミラー設定 " を表示させて (◎)·•◎•、コントロー ラーを押します ®。

ドアミラー設定メニューが表示されます。



▶ "ドアロック連動格納 "を選択して 【◎】・ * ◎ * 、コントローラーを押し ます ®。

コントローラーを押すたびに、左側のボックスのチェックマークが表示 / 消去されます。


施錠時のドアミラー格納が設定され ているときは、左側のボックスに チェックマークが表示されます。

施錠時のドアミラー格納設定 ②



▶ アプリケーションエリアの "車両" を選択して †◎、コントローラーを 押します ®。

車両設定メニューが表示されます。



▶ "ドアミラー設定"を選択して 【◎】・•○•、コントローラーを押し ます ⑤。

ドアミラー設定メニューが表示されます。



▶ "ドアロック連動格納 "を選択して (◎)・†◎↓、コントローラーを押し ます ®。

コントローラーを押すたびに、左側のボックスのチェックマークが表示 / 消去されます。

施錠時のドアミラー格納が設定され ているときは、左側のボックスに チェックマークが表示されます。

ドアミラーが無理に外側に曲げられたとき

ドアミラーが無理に外側に曲げられたときは、以下のようにしてください。

▶ ドアミラー格納 / 展開スイッチ (▷133 ページ) を、ギアが噛み合 う音が聞こえるまで押します。

ドアミラーユニットのギアが噛み合うと、通常通りドアミラーを格納 / 展開できるようになります。

自動防眩機能

↑ 警告

車内に高さのある荷物を積んでいる ときなど、ルームミラーのセンサーに 後続車のライトが当たらないときは、 自動防眩機能が作動しないことがあ るため、眩惑により事故を起こすお それがあります。このときは、手動 でルームミラーの角度を調整してく ださい。


周囲が暗くイグニッション位置が2の ときに、ルームミラーのセンサーが後 続車のライトを感知すると、自動的に ルームミラーと運転席側のドアミラー の色の濃度が変わり、眩しさを防止し ます。

シフトポジションが R のとき、ま たはフロントルームランプが点灯して いるときは、自動防眩機能が解除され ます。

助手席側ドアミラーのパーキングへ ルプ機能

シフトポジションを 🔞 にしたとき に、助手席側ドアミラーの角度があら かじめ記憶させていた角度になり、車 両後方の視界を確保して、後退を容易 にします。

助手席側ドアミラーを記憶させていた 角度にする



左ハンドル車

- ▶ イグニッション位置を 2 にします。
- ▶ 助手席側ドアミラーのパーキングへ ルプ機能が設定されていることを確 認します(▷138、139ページ)。
- ▶ ブレーキペダルを踏みます。
- ▶ シフトポジションを R にします。 ドアミラー選択スイッチの表示灯が 点灯します。

運転席側のドアミラー選択スイッチ の表示灯が点灯したときは、助手席 側ドアミラー選択スイッチ ② を押 します。

↑ 助手席側ドアミラーのパーキング ヘルプ機能が作動しているときは、 シフトポジションを [R] にすると、 いずれかのドアミラー選択スイッチ の表示灯が点灯し続けます。

助手席側ドアミラーの角度は以下のいずれかのときに元の角度に戻ります。

- 走行速度が約 15km/h 以上になったとき
- シフトポジションを R の位置から他の位置にして約 10 秒経過したとき
- 運転席側ドアミラー選択スイッチ ①を押して、運転席側ドアミラー を選択したとき

このときは運転席側のドアミラー選択スイッチの表示灯が点灯します。

再度、助手席側ドアミラー選択スイッチを押すと、助手席側ドアミラーは記憶させている角度になり、助手席側ドアミラー選択スイッチの表示灯が点灯します。

イグニッション位置を0か1にして、再度イグニッション位置を2にしたとき

後退時の助手席側ドアミラー角度を記 憶させる



左ハンドル車

▶ イグニッション位置を 2 にします。

▶ 助手席側ドアミラー選択スイッチ① を押します。

助手席側ドアミラー選択スイッチ の表示灯が点灯します。

- ▶ シフトポジションを R にします。 助手席側ドアミラーが記憶されて いる角度になります。
- ▶ ドアミラー調整スイッチで助手席側 ドアミラーの角度を新たに記憶させ たい角度に調整します。

調整した角度に記憶されます。

後退時の助手席側ドアミラーの角度は、以下の方法でも記憶させることができます。

- ▶ イグニッション位置を 1 か 2 にします。
- ▶ 助手席側ドアミラー選択スイッチ① を押します。

助手席側ドアミラー選択スイッチ の表示灯が点灯します。

- ▶スイッチの表示灯が点灯しているときに、ドアミラー調整スイッチ②で、後退時に後方を確認しやすい角度に助手席ドアミラーの角度を調整します。
- ▶ 運転席ドアのメモリースイッチ ③ を押します。
- ▶ 約3秒以内にドアミラー調整スイッチ②をいずれかの方向に押します。 このとき助手席側ドアミラーが動かなければ、そのときの角度が記憶されます。
- ▶ ドアミラー調整スイッチ②で、走 行時の角度に助手席側ドアミラーを 調整します。

- ! 走行するときは、ドアミラーを後方が十分確認できるように調整してください。
- 助手席側ドアミラーが動いたとき は最初からやり直してください。
- 動手席側ドアミラーが後退時の角度に自動調整されているときに助手席側ドアミラーの角度を調整すると、調整した角度が新たに記憶されます。

助手席側ドアミラーのパーキングヘル プ機能の設定



▶ メインエリアが車両設定画面以外の ときは、アプリケーションエリアで "車両"を選択して【◎】・◆◎・、コ ントローラーを押します ®。

メインエリアが車両設定画面になります。

パーキングヘルプ機能を設定する ①



▶ メインエリアに "ドアミラー設定" を表示させて (◎)·•◎•、コントロー ラーを押します ®。

ドアミラー設定メニューが表示されます。



▶ "リバースポジション"を選択して (◎)・◎+、コントローラーを押し ます ®。

コントローラーを押すたびに、左側のボックスのチェックマークが表示 / 消去されます。

この機能が設定されているときは、 左側のボックスにチェックマークが 表示されます。


S 350 のファブリックシート仕様 車では、ドアミラー設定メニュー に " リバースポジション " が表示さ れますが、設定を行なってもこの機 能は作動しません。

パーキングヘルプ機能を設定する②




▶ アプリケーションエリアの "車両 " を選択して *◎、コントローラーを 押します ®。

車両設定メニューが表示されます。



▶ "ドアミラー設定"を選択して 【◎】・ * ◎ * 、コントローラーを押し ます ®。

ドアミラー設定メニューが表示されます。



▶ "リバースポジション"を選択して (◎)・◎・、コントローラーを押し ます ®。

コントローラーを押すたびに、左 側のボックスのチェックマークが 表示 / 消去されます。

この機能が設定されているときは、 左側のボックスにチェックマークが 表示されます。

(1) S 350 のファブリックシート仕様車では、ドアミラー設定メニューに"リバースポジション"が表示されますが、設定を行なってもこの機能は作動しません。

メモリー機能*

シート位置の記憶

⚠ 警告

エンジンスイッチにキーが差し込まれていなくてもメモリー機能は作動するため、子供だけを車内に残して車から離れないでください。シートやステアリングが動き出し、身体が挟まれるおそれがあります。

↑ 警告


運転席側の記憶位置の呼び出しは、必ず停車中に行なってください。走行中に行なって操作を誤ると、車のコントロールを失い、事故を起こすおそれがあります。

メモリー機能では、例えば3人の異なる運転者のために3つの位置を記憶させることができます。

以下の項目がひとつの設定として記憶されます。

- シートとバックレスト、ヘッドレストの位置、およびランバーサポートの強さ
- ドライビングダイナミック機能* の作動内容
- マルチコントロールシートバック装備車は、シートクッションおよびバックレストのサイドサポートと、バックレストのランバーサポートおよびショルダー部のサポートの設定
- 運転席側は、ステアリングの位置
- 運転席側は、運転席側および助手席 側ドアミラーの角度
- * オプションや仕様により、異なる装備です。

動手席コントロール機能(▷105 ページ)により、運転席ドアのス イッチで助手席シートの記憶と呼 び出しができます。



左側フロントシートのスイッチ

- ① メモリースイッチ
- ② ポジションスイッチ
- ▶ 正しいシート位置に調整します。

運転席では、さらにステアリング の位置やドアミラーの角度を調整 します。

ドアミラーの角度やランバーサポート、マルチコントロールシートバックを調整するときは、イグニッション位置を 1 か 2 にします。

- ▶ メモリースイッチ ① を押します。
- ▶ 約3秒以内にポジションスイッチ②
 の"1"~"3"のいずれかを押します。
 - "ピッ"という確認音が鳴り、その ポジションスイッチにシート位置な どが記憶されます。

シート位置の呼び出し

▶ 呼び出したいポジションスイッチ② の "1" ~ "3" のいずれかを押し続けます。

シートなどが動きはじめ、あらか じめ記憶させた位置になると停止 します。

安全のため、ポジションスイッチ② から指を放すとシートは停止します。ただし、ランバーサポートやマルチコントロールシートバックの設定の呼び出しは停止せず、継続されます。

シートベルト

シートベルトの着用

警告

- シートベルトを正しく着用していなかったり、シートベルトがバックルに確実に差し込まれていないと、シートベルトの機能が十分に発揮されずに、致命的なけがをするおそれがあります。
- 着用前に、シートベルトやバック ルに損傷や汚れがないことを確認 してください。
- 乗員全員が、常にシートベルトを 正しく着用していることを確認し てください。
- シートベルトは身体に密着させて、 ねじれのないように着用してくだ さい。
- コートなどの厚手の衣類は着用しないでください。
- 肩を通るベルトは肩の中央にかけてください。絶対に首や脇の下には通さないでください。また、シートベルトを引き上げて胸に密着させてください。
- 腰を通るベルトは腰骨のできるだけ低い位置にかけてください。
- ペンや眼鏡など、衣類のポケット に入れたとがった物やこわれやす い物にシートベルトをかけないで ください。
- シートベルトクリップなどを使用 してシートベルトにたるみをつけ ないでください。

- 1本のシートベルトを2人以上で 共用したり、シートベルトと身体 の間にバッグなどを挟み込まない でください。
- 子供を膝の上に座らせて走行しないでください。急ブレーキ時や急な進路変更時、事故のときなどに子供を保護することができず、子供と他の乗員が致命的なけがをするおそれがあります。
- 身長 150cm 未満の乗員または 12 歳未満の子供は、シートベルトを正しく着用することができません。 必ずチャイルドセーフティシートを適切なシートに装着して、子供の安全を確保してください。

詳しくは(▷47ページ)をご覧く ださい。

- 子供が着用するときは、着用状態 を運転者が確認してください。ま た、正しく着用できない体格の子 供は適切なチャイルドセーフティ シートを使用してください。
- チャイルドセーフティシートを装着するときは、製品に添付されている取扱説明書に従ってください。
- 妊娠中の方やけがの治療中の方は、 医師に相談の上、シートベルトを 着用してください。
- シートベルトを使って、重い荷物 などを固定しないでください。

↑ 警告

シートベルトの効果は、バックレストができるだけ垂直に近い位置で、乗員が上体を起こして座っている場合にのみ発揮することができます。絶対にバックレストを大きく寝かせた状態で走行しないでください。急ブレーキ時や急な進路変更時、事故のときなどに致命的なけがをするおそれがあります。

↑ 警告

- シートベルトが以下のようなときは、機能が十分に発揮されずに致命的なけがをするおそれがあります。
 - ◇シートベルトが損傷しているとき
 - ◇ 事故などでシートベルトに大き な衝撃がかかったとき
 - ◇ シートベルトを改造・分解した とき
- 鋭利な部分の上にシートベルトを 通さないでください。シートベルトを損傷するおそれがあります。
- シートベルトがドアやシートレールに挟まれていないことを確認してください。シートベルトを損傷するおそれがあります。
- シートベルトを改造したり分解しないでください。
- 衝突後やシートベルトが大きな衝撃を受けたときは、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で新品と交換し、関連部品の点検を受けてください。
- 純正部品以外のシートベルトは使用しないでください。

↑ 警告

- シートベルトの強度が低下し、乗 員保護機能が損なわれるため、清 掃するときは以下の点に注意して ください。
 - ◇ 強い酸性やアルカリ性洗剤、有 機溶剤などを使用しない
 - ◇ 乾燥時にドライヤーや直射日光 を当てない
 - ◇ シートベルトを漂白したり、染色しない
- シートベルトに損傷がないか、定期的に点検してください。

シートベルトを着用する



▶ フロントシートは、シートを調整し、 バックレストをできるだけ垂直に近 い角度にします。

- ▶ シートベルトをベルトアンカー ① からゆっくりと引き出します。
 - シートベルトがロックして引き出 せないときは、シートベルトを少 し戻してから、再びゆっくり引き 出します。
- ▶ シートベルトにねじれがないこと を確認して、肩を通るベルトが肩 の中央に、腰を通るベルトが腰骨 のできるだけ低い位置にかかるよ うにします。
- ▶ プレート ② の先端をバックル ③ に差し込みます。

フロントシートは、テンション自動調整機能が作動します。

▶ 必要であれば、肩を通るベルトを上 方に引いて、シートベルトを身体 に密着させます。

フロントシートベルトのテンション自 動調整機能

フロントシートベルトにはテンション 自動調整機能が装備されています。

イグニッション位置が 2 のときに、プレートの先端をバックルに差し込むと、シートベルトが身体に密着するように、自動的にシートベルトのテンション (締め付け具合) を調整します。この機能の設定と解除については(▶225 ページ)をご覧ください。

フロントシートベルトの高さ調整



シートベルトが首に当たったり、肩から外れないように高さを調整します。 高さは 5 段階に調整できます。

シートベルトの高さを調整する

- ▶上げるときは、アンカー②をそのまま上げます。
- ▶ 下げるときは、ロック解除ボタン ① を押しながらアンカー ② を下げます。

調整後はアンカーが確実にロックしていることを確認してください。

シートベルトを外す

- ▶ 手でプレート②を持ち、バックル ③の解除ボタン④を押して、シートベルトをゆっくり巻き取らせます。
- ♪ シートベルトが完全に巻き取られていることを確認してください。 シートベルトやプレートがドアやシートに挟まれて、ドアや内張り、シートベルトを損傷するおそれがあります。損傷したシートベルトは乗員保護効果を十分に発揮できないため、交換する必要があります。詳しくは、メルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

シートベルト着用警告

🏂 シートベルト警告灯

イグニッション位置を 2 にすると点灯し、エンジン始動後に消灯します。

点灯しないときは警告灯の異常ですので、すみやかにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

運転席または助手席の乗員がシートベルトを着用していないときは点灯したままになります。

エンジンがかかっているときに運転席または助手席の乗員がシートベルトを着用していないときは、シートベルト警告灯が点灯します。

シートベルト警告音

運転席の乗員がシートベルトを着用しないでエンジンを始動すると、警告音が数秒間鳴り、シートベルトの着用を促します。

走行中のシートベルト警告

走行速度が約25km/h以上になったときに、運転席または助手席の乗員がシートベルトを着用していないかシートベルトをバックルから外したときは、シートベルト警告灯が点滅して、断続的な警告音も鳴ります。

そのままの状態で約 60 秒間走行するか、または停車したときは警告灯は点灯に変わり、警告音も鳴り止みます。ただし、シートベルトを着用しないまま再び走行を始めて速度が約 25km/h以上になると、この警告は繰り返し行なわれます。

動手席に重い荷物などを積んでいると、エンジンがかかっているときにシートベルト警告が行なわれることがあります。

正しい運転姿勢

↑ 警告

- バックレストと背中の間に物を挟まないでください。事故のとき、 けがをするおそれがあります。
- バックレストを大きく後方に傾けた状態で走行しないでください。 急ブレーキ時や衝突時などに身体がシートベルトの下を抜けてベルトの力が腹部や首にかかり、致命的なけがをするおそれがあります。

↑ 警告

運転席の乗員は必ず運転前に自分の 運転姿勢に合った正しいシート位置 に調整してください。

運転中に調整して操作を誤ると、車のコントロールを失い、事故を起こすおそれがあります。



- ▶ 以下のことに注意して、シート ③ を調整します。
 - 運転席エアバッグとの間隔を、 できるだけ確保する
 - 正しい姿勢で着座している
 - シートベルトが正しく着用できる
 - バックレストをできるだけ垂直に 調整している
 - 大腿部がシートクッションに軽く 支えられている
 - ペダルが楽に踏み込める
- ▶ 以下のことに注意して、ヘッドレストを調整します。
 - ヘッドレストの中央が目の高さに 調整され、後頭部がヘッドレスト に支えられていることを確認する

- ▶ 以下のことに注意して、ステアリング ① を調整します。
 - ステアリングを握ったときに、 腕に適度な余裕がある
 - 足を自由に動かせる
 - メーターパネルのすべてのメーター類やマルチファンクションディスプレイ、警告灯や表示灯を確認できる
- ▶ 以下のことに注意して、シートベルト② を着用します。
 - シートベルトが身体に密着している
 - 肩を通るベルトが肩の中央にかかっている
 - 腰を通るベルトが腰骨のできる だけ低い位置にかかっている
- ▶ 走行する前に、道路や交通状況が十 分確認できるようにルームミラーと ドアミラーを調整します。
- ▶ メモリー付きパワーシート装備車は、メモリー機能で、シートとステアリングの位置、ドアミラーの角度を記憶させます。
- シートを調整しているときは、 シートの下や横に身体を入れたり、 作動部に触れないでください。挟まれてけがをするおそれがあります。
- ↓ シートの一部が他の乗員や物に当たったときは、それ以上操作しないでください。
- ↓ 誤ってシート調整スイッチに触れるとシートが動き、乗員がけがをするおそれがあります。子供を乗せているときは十分注意してください。

ライト

ライトスイッチ



左ハンドル車

1	+P €	左側のパーキングライト が点灯
2	P≒→	右側のパーキングライト が点灯
3	0	すべてのライトが消灯
4	Α	周囲の明るさに応じて、 自動的に点灯 / 消灯
5	₹00€	車幅灯、テールランプ、 ライセンスライトやス イッチなどの照明が点灯 し、ライトスイッチの車 幅灯表示灯 [2006] が点灯
6	D	車幅灯などに加え、ヘッドライトと LED ドライ ビングライトが点灯

車幅灯

車幅灯を点灯する

▶ ライトスイッチを (の位置にします。)

ヘッドライト / LED ドライビングラ イト

ヘッドライトと LED ドライビング ライトは、手動または自動で点灯 / 消灯できます。

ヘッドライト / LED ドライビングラ イトを手動で点灯する

- ▶ イグニッション位置を 2 にします。
- ▶ ライトスイッチを ② の位置にします。

ヘッドライト / LED ドライビングラ イトを自動で点灯する

▶ ライトスイッチを A の位置にします。

周囲が暗いとき、イグニッション位置を 1 にすると、車幅灯、テールランプ、ライセンスランプが自動的に点灯します。

エンジンを始動すると、上記に加え てヘッドライト / LED ドライビン グライトも点灯します。

⚠ 警告

霧のときは、ライトスイッチを A の位置にしているとヘッドライトは自動的に点灯しません。運転者や他の車両に危険がおよぶおそれがあります。霧の中を走行するときはライトスイッチを ② の位置にしてください。

ライトのオートモードは運転者を支援する機能です。ライトの点灯 / 消灯に関する責任は運転者にあります。

⚠ 警告

周囲が暗いときや霧のときは、ライトスイッチを A から の の位置にしてください。点灯していたライトが消灯することがあるため、事故を起こすおそれがあります。

↑ 警告

ライトスイッチを ▲ から ஹ の位 置にするときは、必ず停車してくだ さい。

■ ライトスイッチが 図 の位置のとき、エンジンスイッチにキーが差し込まれていない状態やキーレスゴーでイグニッション位置を 0 にしている状態で運転席ドアを開くと、警告音が鳴り、マルチファンクションディスプレイに " ラ小を 消して ください " と表示されます。このときはライトを消灯してください。バッテリーがあがるおそれがあります。

- エンジンを停止した状態で、ライトを長時間点灯しないでください。 バッテリーがあがるおそれがあります。
- ↑ ヘッドライト / LED ドライビング ライトが点灯しているときに、イグ ニッション位置を 2 以外にすると、 ヘッドライト / LED ドライビング ライトが消灯します。さらにこの状態でイグニッション位置を 0 にして で運転席ドアを開くか、エンジンスイッチに差し込まれているキーを抜くと、車幅灯なども消灯します。
- フロントウインドウの上部中央には明るさを感知するセンサーがあります。センサー部にステッカーなどを貼付すると、自動点灯機能が働かなくなります。
- (i) ライトスイッチが A の位置のときは、トンネルなどの暗い場所や悪天候のときなどに、ライトが自動的に点灯することがあります。

リアフォグランプ

リアフォグランプを点灯する

- ▶ イグニッション位置を 2 にするか、 エンジンを始動します。
- ▶ ライトスイッチを ② の位置にします。
- ▶ ライトスイッチを引きます。 リアフォグランプが点灯し、リア フォグランプ表示灯 (す) が点灯し ます。また、LED ドライビングラ イトが消灯します。

↑ 警告

ライトスイッチが A の位置のときは、リアフォグランプは点灯できません。

霧の中を走行するときは、あらかじめライトスイッチを ஹ に合わせて ヘッドライトを点灯してください。

 リアフォグランプは、霧などの悪 天候で、十分な視界が確保できな いとき以外には使用しないでくだ さい。後続車の迷惑になります。

パーキングライト

パーキングライトは、暗がりでの駐車時に後続車などに車の存在を知らせるため、車幅灯とテールランプだけを点灯します。

パーキングライトを点灯する

イグニッション位置が**0**のとき、またはエンジンスイッチにキーを差し込んでいないときに点灯することができます。

▶ ライトスイッチを (たき) に合わせます。

右側のパーキングライトが点灯します。

または

▶ ライトスイッチを →P≤ に合わせます。

左側のパーキングライトが点灯します。


ヘッドライトウォッシャー

イグニッション位置が 2 で、車外ライトが点灯しているときに、ウインドウウォッシャー(▷166ページ)を約10回作動させると、ウォッシャー液が自動的にヘッドライトに向けて噴射されます。

- ヘッドライトには樹脂製レンズを使用しているため、必ず専用の純正ウォッシャー液を使用してください。レンズを損傷するおそれがあります。
- イグニッション位置を1にするか、 ヘッドライトを消灯すると、ウイン ドウウォッシャーを作動させた回数 はリセットされます。

コンビネーションスイッチ

方向指示



- ① ヘッドライト(上向き)
- ② 方向指示(右側)
- ③ パッシング
- ④ 方向指示(左側)

イグニッション位置が 1 か 2 のとき に点滅させることができます。

方向指示灯を短時間点滅させる

▶ コンビネーションスイッチを②または③の方向に軽く操作します。
操作した側の方向指示灯が3回点滅します。

方向指示灯を点滅させる

▶ コンビネーションスイッチを②または④の方向に操作します。

操作した側の方向指示灯が点滅し ます。

ステアリングを直進に戻すとコンビネーションスイッチは自動的に戻ります。戻らないときは手で戻してください。

方向指示灯が点滅しているときは、 メーターパネルの方向指示表示灯も点 滅します。

 方向指示灯を使用しているときに 非常点滅灯スイッチを押すと、非常 点滅灯が点滅します。再度、非常点 滅灯スイッチを押すと、方向指示灯 に切り替わります。

ヘッドライトの上向き / 下向きの切り 替え

ヘッドライトを上向きにする

- ▶ イグニッション位置を 2 にするか、 エンジンを始動します。
- ▶ ライトスイッチを ② の位置にします。

▶ コンビネーションスイッチを①の 位置にします。

ヘッドライトが上向きになり、メーターパネルのハイビーム表示灯 ID が点灯します。

対向車があるときや市街地を走行するときは、ヘッドライトを上向きにしないでください。

ヘッドライトを下向きにする

▶ コンビネーションスイッチを元の位置にします。

メーターパネルのハイビーム表示灯 「D」が消灯します。

パッシング

- ► イグニッション位置を 1 か 2 の位置にするか、エンジンを始動します。
- ▶ コンビネーションスイッチを③の 方向に引きます。

引いている間、ヘッドライトが上向きで点灯し、メーターパネルのハイビーム表示灯 [ID] が点灯します。

コンビネーションスイッチから手 を放すと元の位置に戻ります。

非常点滅灯



故障などの非常時に、やむを得ず路上 で停車するときなどに使用します。

非常点滅灯は、イグニッション位置が 0 のときやエンジンスイッチからキー を抜いているときも点滅させることが できます。

また、以下のときに自動的に点滅します。

- エアバッグが作動したとき
- 約 70km/h 以上で走行中に急ブレーキを効かせて停車したとき

非常点滅灯を使用する

- ▶ 非常点滅灯スイッチ ① を押します。 すべての方向指示灯が点滅し、ス イッチと、メーターパネルの方向指 示表示灯も同時に点滅します。
- 非常点滅灯を使用しているときに 方向指示の操作をすると、その方向 の方向指示灯の点滅に切り替わりま す。方向指示灯が消灯すると、再び 非常点滅灯に切り替わります。

非常点滅灯を停止する

▶ 非常点滅灯スイッチ ① を押します。

- 前 約 70km/h 以上で走行中に急ブレーキを効かせて停車したときに自動的に点滅した非常点滅灯は、非常点滅灯スイッチを押すか、走行速度が約 10km/h 以上になると消灯します。

インテリジェントライトシステム

インテリジェントライトシステムは、 走行時や天候の状況に合わせてヘッ ドライトを自動的に調整するシステ ムです。

走行速度や天候状況などに応じて路面の照射を向上させる効果があります。

システムには、アクティブライトシス テム、コーナリングライト、ハイウェ イモード、フォグランプ強化機能が含 まれます。インテリジェントライトシ ステムは、周囲が暗いときにのみ作動 します。

この機能の設定と解除については (▷223ページ)をご覧ください。

アクティブライトシステム



ヘッドライトが点灯しているとき、走行中にステアリングを操作すると、操作した方向にヘッドライトの向きが変わります。

- 1 ヘッドライトの角度は、ステアリングの操作角度や走行速度に応じて変化します。
- 変化するヘッドライトの角度は小さいため、変化がわかりにくいことがあります。

コーナリングライト



ヘッドライトが点灯していて、エンジンがかかっているときに方向指示灯を 点滅させたりステアリングを操作する と、コーナリングライトが点灯します。

方向指示灯との連動

▶ 走行速度が約 40km/h 以下のとき に方向指示灯を点滅させます。

点滅させた側のコーナリングライト が点灯します。

シフトポジションが **R** のときは、コーナリングライトは点灯しません。

ステアリング操作との連動

▶ 走 行 速 度 が 約 40km/h か ら 約 70km/h の間のときにステアリン グを操作します。

操作した側のコーナリングライトが 点灯します。

シフトポジションが **R** のときは、 ステアリングを操作した側と逆側の コーナリングライトが点灯します。

- 1 点滅させた方向指示灯の方向と、 ステアリングの操作方向が異なると きは、方向指示灯と同じ側のコーナ リングライトが点灯します。
- コーナリングライトはゆっくり消 灯するため、一時的に左右両側の コーナリングライトが点灯すること があります。
- **う** 点灯したコーナリングライトは約3分後に自動的に消灯します。

ハイウェイモード



以下のときに、ヘッドライトの照度や 照射範囲を自動的に調整します。

 約 110km/h 以上の走行速度で、 ステアリングを大きく操作すること なく約 1km 走行したとき

- 走行速度が約 130km/h 以上になったとき
- ※ 上記は、車両の機能の説明です。公道を走行する際は、必ず法定速度や制限速度を遵守してください。
- i 走行速度が約 80km/h 以下になる と、ハイウェイモードは停止します。

フォグランプ強化機能



ヘッドライトが道路の脇を照射する ことで視界を確保し、眩しさを軽減し ます。

走行速度が約 70km/h 以下のときに リアフォグランプを点灯すると作動し ます。

- 走行速度が約 100km/h を超えた とき、またはリアフォグランプを消 灯したときは、フォグランプ強化機 能が停止します。
- ※ 上記は、車両の機能の説明です。公道を走行する際は、必ず法定速度や制限速度を遵守してください。

アダプティブハイビームアシスト

フロントウインドウ上のカメラにより 路面状況や交通状況を検知し、ヘッド ライトを自動的に上向きと下向きに切 り替えます。他の車を幻惑することな く、状況に応じて路上を適切に照射し ます。


ヘッドライトが下向きから上向きに切り替わるときは、ヘッドライトの光量がゆっくり変化します。





アダプティブハイビームアシストを作 動させる

- ▶ エンジンを始動します。
- ▼マルチファンクションディスプレイで、アダプティブハイビームアシストを設定します(▷224ページ)。
- ▶ ライトスイッチを A の位置にします。



▶ コンビネーションスイッチを①の 位置にします。



③ アダプティブハイビームアシストインジ ケーター

周囲が暗く、ヘッドライトが下向きで点灯したときは、マルチファンクションディスプレイにアダプティブハイビームアシストインジケーター ③ が表示されます。

走行速度が約 45km/h になると、アダプティブハイビームによりヘッドライトの光軸調整が開始されます。

走行速度が約55km/h以上で、他の車両などを検知しない場合は、自動的にヘッドライトが上向きになり、メーターパネルにハイビーム表示灯も表示されます。

走行速度が約45km/h以下のときや、他の車両を検知したり、道路が照明で照らされている場合は、ヘッドライトが下向きになり、ハイビーム表示灯は消灯しますが、アダプティブハイビームアシストインジケーター③は表示されたままになります。

アダプティブハイビームアシストを解 除する

▶ コンビネーションスイッチを②の 位置にします。

アダプティブハイビームアシストイ ンジケーター ③ が消えます。

企警告

- アダプティブハイビームアシストは運転者を支援する機能です。運転者は視界や道路状況、交通状況に応じて、ヘッドライトの下向き / 上向きを手動で切り替えてください。
- 以下のときは、システムの作動に 影響を与えたり、システムが作動 しないことがあります。
 - ◇ 降雪時や降雨時、霧のときなど 視界が悪いとき
 - ◇フロントウインドウが汚れていたり、曇っているとき、またはカメラ付近にステッカーなどが貼付されているとき

- 以下のような場合は、歩行者や自 転車を検知できなかったり、検知 が遅れる場合があります。
 - ◇歩行者がライトを持っていない ときや自転車にライトが装着さ れていないとき
 - ◇歩行者がライトを持っていたり、自転車にライトが装着されていても、ライトが暗いとき
 - ◇荷物を持っていたり、ガード レールの後ろにいるなど、歩行 者が持っているライトや自転車 に装着されているライトが遮ら れて検知できないとき
- 車両の前を人が横切った場合や車両に近づいてくる場合は、ヘッドライトが自動的に切り替わらなかったり、不意に切り替わる場合があります。事故を起こすおそれがあるため、常に交通状況に注意し、必要であれば、手動でヘッドライトの向きを切り替えてください。

車外ライト残照時間の設定

周囲が暗いときにエンジンを停止すると、車幅灯、ヘッドライト、LED ドライビングライト、テールランプ、ライセンスライト、ドアミラー下部のライトが点灯し、ドアやトランクを開いて閉じた後、一定の時間が経過すると消灯します。

COMAND システムで設定を行ない ます。



▶ メインエリアが車両設定画面以外の ときは、アプリケーションエリアで "車両"を選択して(◎)・・◎・、コ ントローラーを押します ®。

メインエリアが車両設定画面になります。

車外ライト残照時間の設定 ①



▶ メインエリアに "ヘッドライト残照時間 "を表示させて (◎)・・◎・、コントローラーを押します (◎)。

車外ライト残照時間設定メニューが表示されます。

現在選択されている残照時間の左側には、"•"が表示されています。



▶ 残照時間を選択して【◎】・↑◎↓、コントローラーを押します ⑤。

"0 秒 " を選択すると、車外ランプ は点灯しません。




車外ライト残照時間が設定されます。

車外ライト残照時間の設定②



▶ アプリケーションエリアの "車両" を選択して *◎、コントローラーを 押します *◎。

車両設定メニューが表示されます。



▶ "ヘッドライト残照時間 "を選択して【◎】・ *◎ * 、コントローラーを押します * 。


車外ライト残照時間設定メニューが 表示されます。

現在選択されている残照時間の左側には、"•"が表示されています。



▶ 残照時間を選択して【◎】・↑◎↓、コントローラーを押します ⑤。

"0 秒 " を選択すると、車外ライト は点灯しません。



車外ライト残照時間が設定されます。

車外ライト残照機能を一時的に解除 する

- ▶ エンジンを停止した後、イグニッション位置を2にします。
- うイトが消灯するまでの時間は、 ドアやトランクを閉じてから消灯す るまでのおよその時間です。
- エンジンを停止してからドアやトランクを閉じたままにするか、開いてそのままにしてから約60秒後に、ライトは消灯します。
- (1) エンジンを停止してから約 60 秒 以内であれば、設定した時間が経過 してライトが消灯した後でも、ドア やトランクを開くたびに車外ライト は点灯します。

ヘッドライトの内側が曇るとき


外気の湿度が高いときは、ヘッドライ トの内側が曇ることがあります。

▶ ヘッドライトを点灯して走行してく ださい。

走行距離や天候(湿度と気温)に応じて、ヘッドライト内側の曇りは取れます。

▶ ヘッドライト内側の曇りが取れない場合は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

ルームランプ



スライディングルーフ装備車

- ① フロント読書灯(左側)スイッチ
- ② リアルームランプスイッチ
- ③ フロントルームランプスイッチ
- ④ 点灯モード選択スイッチ
- ⑤ フロント読書灯(右側)スイッチ
- ⑥ 点灯モード表示灯

ルームランプの点灯モードの選択

自動点灯モードにする

▶ スイッチ ④ を押して、点灯モード表示灯 ⑥ "OFF" が消灯している状態にします。

周囲が暗いときに以下の操作をすると、ルームランプが点灯 / 消灯します。

- いずれかのドアを開くと点灯します。
 - ◇イグニッション位置が2のときは、ドアを閉じるとただちに消灯します。

ドアを開いたままのときは消灯しません。

◇イグニッション位置が 0 か 1 の とき、またはイグニッション位 置が 0 でキーが抜いてあるとき は、ドアを閉じると約 10 秒後に 消灯します。 ドアを開いたままのときは約5 分後に消灯します。

- エンジンスイッチからキーを抜くと 点灯し、設定した時間が経過すると 消灯します(▷159ページ)。
- リモコン操作またはキーレスゴー操作で解錠すると点灯し、約30秒後に消灯します。
- 車を施錠したときは、ルームランプが消灯することを確認してください。
- i 点灯しているルームランプや読書灯などは、リモコン操作またはキーレスゴー操作で施錠すると、数秒後に自動的に消灯します。

常時消灯モードにする

▶ スイッチ ④ を押して、点灯モード表示灯 ⑥ "OFF" が点灯している状態にします。

周囲が暗いときに以下のいずれかの操作をしても、ルームランプは点灯しません。

- ドアを開く
- エンジンスイッチからキーを抜く
- リモコン操作またはキーレスゴー操作で解錠する

フロントルームランプの手動点灯 / 消灯

フロントルームランプを手動で点灯 / 消灯する

▶ スイッチ ③ を押します。

フロントルームランプが点灯 / 消灯します。

非常時の自動点灯

ルームランプが自動点灯モードのときは、シートベルトテンショナーやエア バッグが作動すると、ルームランプが 自動的に点灯します。

また、このときは非常点滅灯も点滅し ます。

自動的に点灯したルームランプを消灯 する

▶ 非常点滅灯スイッチを押します。

または

▶ リモコン操作で施錠した後、解錠します。

または

▶ スイッチ ④ を押します。

フロント読書灯




- ⑦ フロント読書灯(左側)
- ⑧ フロント読書灯(右側)

フロント読書灯を点灯 / 消灯する

▶ スイッチ ①⑤ を押します。フロント読書灯 ⑦⑧ が点灯 / 消灯します。

リアルームランプ / リア読書灯



左側リアルームランプ **⑨** リアルームランプ

- ⑩リアルームランプ / リア読書灯ス イッチ
- ⑪リア読書灯

リアルームランプを手動で点灯 / 消灯 する

▶ スイッチ ② を押します。

リアルームランプ ⑨ が点灯 / 消灯 します。

リアルームランプ / リア読書灯を点灯 / 消灯する

▶ スイッチ ⑩ を押します。

スイッチを押すごとに、点灯状態が以下のように切り替わります。

リアルームランプ ⑨ とリア読書灯 ⑪ が点灯

 \downarrow

リア読書灯 ⑪ のみが点灯

 \downarrow

消灯

 リアルームランプスイッチ②で リアルームランプ③を点灯してい るときは、リアルームランプ/リ ア読書灯スイッチ⑩を押してもリ アルームランプ③は消灯しません。 リア読書灯⑪のみが点灯/消灯します。

ルームランプ残照時間の設定

ルームランプの点灯モードが自動点灯 モードのとき、エンジンスイッチから キーを抜いたときに点灯したルームラ ンプの残照時間を設定できます。

COMAND システムで設定を行ない ます。



▶ メインエリアが車両設定画面以外のときは、アプリケーションエリアで "車両 "を選択して(◎)・•◎・、コントローラーを押します ®。

メインエリアが車両設定画面になります。

ルームランプ残照時間の設定 ①



▶ メインエリアに "ルームランプ残照時間 "を表示させて (○)・・○・、コントローラーを押します (○)。

ルームランプ残照時間設定メニュー が表示されます。



現在、選択されている残照時間の左側には"・"が表示されています。

▶ 残照時間を選択して【◎】・・・◎↓、コントローラーを押します ®。

"0 秒 " を選択すると、ルームランプは点灯しません。




ルームランプ残照時間が設定されます。

ルームランプ残照時間の設定 ②



▶ アプリケーションエリアの " 車両 " を選択して † ◎、コントローラーを 押します ®。

車両設定メニューが表示されます。



▶ "ルームランプ残照時間 "を選択して(◎)・+◎+、コントローラーを押します ®。


ルームランプ残照時間設定メニュー が表示されます。

	開発プラインド がのる
	F755-82
	イージーエントリー スチブリング
+ 089	トットライト技術的ないが
1589	ルームランプ技術特徴の行
3019	アンヒエントライト ひが、さ
4589	Dケイターライティング
6089	東連市のドブロック
	けん引助正質報機能・直離防止機能

現在、選択されている残照時間の左側には"・"が表示されています。

▶ 残照時間を選択して【◎】・↑◎↓、コントローラーを押します ⑤。

"0 秒 " を選択すると、ルームランプは点灯しません。



ルームランプ残照時間が設定されます。

アンビエントライト



右ハンドル車 ① アンビエントライト

アンビエントライトの点灯 / 消灯

- ドアを開くと約5分間点灯します。
 ドアを閉じると約10秒間点灯し、
 その後約20秒間はCOMANDシステムで設定されている照度で点灯します。
- リモコン操作またはキーレスゴー操作で解錠すると点灯し、約30秒後に消灯します。

 イグニッション位置が2のときは、 COMANDシステムで設定されている照度で点灯します。

イグニッション位置を **2** から **1** または **0** にすると、約 10 秒後に消灯します。

アンビエントライトの色調 / 照度の設定

アンビエントライトは、色調と照度の設定ができます。



▶ メインエリアが車両設定画面以外の ときは、アプリケーションエリアで "車両"を選択して(◎)・・◎→、コ ントローラーを押します ®。

メインエリアが車両設定画面になります。

アンビエントライトの色調 / 照度を設 定する ①



▶ メインエリアに "アンビエントライト"を表示させて (◎)・・◎・、コントローラーを押します ®。

アンビエントライト設定メニューが表示されます。

アンビエントライトの色調および明るさが設定できます。



▶ アンビエントライトの色調を選択して(◎)・↑◎↓、コントローラーを押します ®。

アンビエントライトの色調が設定されます。



▶ "明るさ "を選択して【◎】・ †◎↓、 コントローラーを押します ⑤。

アンビエントライトの照度設定メニューが表示されます。



▶ アンビエントライトの照度を選択して(◎)・↑◎・、コントローラーを押します ®。


アンビエントライトの照度が設定されます。

アンビエントライトの色調 / 照度を設 定する ②



▶ アプリケーションエリアの " 車両 " を選択して †◎、コントローラーを 押します №。


車両設定メニューが表示されます。



▶ "アンビエントライト "を選択して (◎)・*◎*、コントローラーを押し ます ®。

アンビエントライト設定メニューが 表示されます。

アンビエントライトの色調および明るさが設定できます。



▶ アンビエントライトの色調を選択して【◎】・ + ◎ + 、コントローラーを押します ⑤。

アンビエントライトの色調が設定されます。



▶ "明るさ "を選択して【◎】・†◎↓、 コントローラーを押します ®。

アンビエントライトの照度設定メニューが表示されます。



▶ アンビエントライトの照度を選択して【◎】・↑◎↓、コントローラーを押します ⑤。

アンビエントライトの照度が設定されます。

フットウェルライト

ダッシュボード下とフロントシート下部にフットウェルライトがあります。

ルームランプの点灯モードが自動点灯 モードのときに、以下の操作をすると 点灯 / 消灯します。

イグニッション位置を2にすると 低い照度で点灯します。

イグニッション位置を 2 から 1 または 0 にするか、エンジンスイッチからキーを抜くと約 7 秒後に消灯します。

- リモコン操作またはキーレスゴー操作で解錠すると低い照度で点灯し、約30秒後に消灯します。
- フロントまたはリアのルームランプ を点灯すると、フロントまたはリア のフットウェルライトがが明るく点 灯します。
- いずれかのドアを開くと明るく点灯 します。
 - ◇ドアを閉じると減光します。
 - ◇イグニッション位置が 2 以外の ときは、ドアを閉じると減光し、 約 30 秒後に消灯します。

ドアを開いたままのときは、約5 分後に消灯します。

センターコンソールライト

ルームミラーの下部にあります。

イグニッション位置が 1 か 2 のとき に点灯し、センターコンソールを照ら します。

リアコンソールライト

ルーフ内張りの中央部にあります。

車外ライトが点灯すると点灯し、車外 ライトが消灯すると消灯します。

ドア下部のライト

ドア下部に乗降用のライトがあります。また、ドア後部には赤色ライトがあります。

ルームランプの点灯モードが自動点灯 モードのときに、以下の操作をすると 点灯 / 消灯します。

- ドアを開くと点灯します。
- イグニッション位置が2以外でドアを開いたままのときは、約5分後に消灯します。

ドアミラー下部のライト

ドアミラー下部に乗降用のライトがあ ります。

ドアミラー下部のライトは、ロケイ ターライティングや車外ライト残照時 間の設定に応じて点灯 / 消灯します。

詳しくは(▷90、154 ページ)をご覧 ください。

ワイパー

ワイパーの操作


↑ 警告

ワイパーブレードのゴムが劣化する と、ウインドウの水滴を十分に拭き 取ることができません。視界を妨げ て周囲の交通状況を把握できず、事 故の原因になります。

ワイパーブレードは年に 2 回の目安 で交換してください。

- ▼ フロントウインドウが乾いている ときはワイパーを使用しないでくだ さい。ウインドウの表面に細かい傷 が付いたり、ワイパーブレードを損 傷するおそれがあります。フロント ウインドウが汚れているときは、必 ずウォッシャー液を噴射してからワ イパーを使用してください。
- 自動洗車機で洗車した後に、ワイパーを使用してもフロントウインドウに油膜が残るときは、ウインドウにワックスや洗浄液などが付着している可能性があります。自動洗車機で洗車した後は、ウォッシャー液を噴射してフロントウインドウを清掃してください。
- □ ワイパーやウォッシャーを使用 するときは、歩行者に水しぶきや ウォッシャー液がかからないように 注意してください。

- 実冷時にはワイパーがフロントウインドウに貼り付くことがあります。作動させる前に貼り付いていないことを確認してください。貼り付いたままワイパーを作動させると、ワイパーブレードやモーターを損傷するおそれがあります。
- 雪などが付着しているときは、雪などを取り除いてからワイパーを作動させてください。作業の際には、イグニッション位置を 0 にするか、エンジンスイッチからキーを抜いてください。



左ハンドル車

位置	作動内容
1 0	停止
2	オートモード I
3	オートモードⅡ

④ ● 低速作動モード停車時やごく低速での走 行時は、間欠作動になり ます。

⑤ □ 高速作動モード停車時やごく低速での走 行時は、低速作動になります。

⑥ ▼ ティップ機能 / ウインド ウウォッシャーの噴射

ワイパーを作動させる

- ▶ イグニッション位置を 1 か 2 にします。
- ▶ コンビネーションスイッチをまわして、作動内容を選択します。

ワイパーを 1 回だけ作動させる (ティップ機能)

▶ コンビネーションスイッチを矢印⑥ の方向に軽く押します。

ウォッシャー液が噴射せずに、ワイ パーが 1 回だけ作動します。

この機能はフロントウインドウが濡れ ているときだけ使用してください。

- 停車時およびごく低速での走行時 にボンネットのロックが解除され ているときは、ワイパーは作動し ません。
- オートモードでワイパーが作動しているとき、停車時にフロントドアを開くとワイパーは停止します。ワイパーは以下のときに作動を再開します。
 - シフトポジションが P または N のときは、ドアを閉じて、シフトポジションを他の位置にしたとき
 - シフトポジションが D またはR のときは、ドアを閉じたとき
- ① コンビネーションスイッチが ━ の位置のときも、停車時および低速 走行時のワイパーの作動は、レイン センサーにより自動調整されます。
- ワイパーが作動しないときは、別のモードを選択すると作動することがあります。

レインセンサー

フロントウインドウ上部中央にレイン センサーがあります。

ウォッシャー液を噴射する

- ▶ イグニッション位置を 1 か 2 にします。
- ▶ コンビネーションスイッチを⑥の方向にいっぱいまで押し続けます。 その間ウォッシャー液が噴射して、ワイパーも作動します。
- ウォッシャー液が出なくなったときは、ウォッシャーの操作をしないでください。ウォッシャーポンプを損傷するおそれがあります。
- ウインドウが濡れているときでも、油膜などの汚れを防ぐため必要に応じてウォッシャー液を噴射してください。

ワイパーのトラブル

ワイパーの作動が妨げられている

雪や葉など、ウインドウに障害になる 物が付着しているため、ワイパーの作 動が妨げられています。ワイパーモー ターの作動が停止しています。

▶ 安全のため、エンジンスイッチから キーを抜きます。

または

- ▶ イグニッション位置を 0 にして、 運転席ドアを開きます。
- ▶ 障害物を取り除きます。
- ▶ 再度、ワイパーを作動させます。

ワイパーが作動しない

ワイパーが故障しています。

- ▶ コンビネーションスイッチをまわし て、別のモードを選択します。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス 工場でワイパーの点検を受けてく ださい。

ウォッシャーノズルの角度が適切で ない

ウォッシャーノズルの角度が適切でな いため、ウォッシャー液がフロントウ インドウの中央に噴射されません。

▶ メルセデス・ベンツ指定サービスエ 場でウォッシャーノズルの角度を調 整してください。

パワーウインドウ

パワーウインドウの開閉

⚠ 警告

ドアウインドウを開くときは、ドア ウインドウに触れたり、身体を寄り かけないでください。ドアウインド ウとドアフレームとの間に身体が引 き込まれて、けがをするおそれがあ ります。

小警告

ドアウインドウを閉じるときは、身 体や物が挟まれないように注意して ください。挟まれそうになったとき は、ただちにドアウインドウスイッ チを操作してドアウインドウを開い てください。

八 警告

子供が車内からドアウインドウを開 閉すると、けがをするおそれがあり ます。子供だけを残して車から離れ ないでください。短時間でも、車か ら離れるときは、キーを携帯してく ださい。

♠ 警告

子供をチャイルドセーフティシート に乗車させている場合でも、子供だ けを車内に残して車から離れないで ください。

- 車内の各部に触れて、重大なけが や致命的なけがをするおそれがあ ります。
- 車内が高温または低温になると、 命に関わるおそれがあります。
- ドアロックスイッチの解錠スイッチを押すことにより、リアドアのチャイルドプルーフロックが一時的に解除され、誤ってリアドアを開くおそれがあります。


子供が誤ってドアを開くと、子供や 周囲の人がけがをするおそれがあり ます。子供が車外に出てけがをした り、車にはねられて重大なけがをす るおそれがあります。

子供を乗せるときは、後席に乗車させ、リアドアやリアドアウインドウのチャイルドプルーフロックを使用してください。走行中にドアやドアウインドウが開くと、子供や周囲の人がけがをするおそれがあります。

パワーウインドウスイッチは各ドアに あります。

運転席ドアには、すべてのドアウインドウのスイッチがあります。リアドアには、左右両方のリアドアウインドウのスイッチがあります。

イグニッション位置が 1 か 2 のとき に、ドアウインドウを開閉できます。



運転席ドアのスイッチ(左ハンドル車)(電動ブラインド(後席左右)装備車)
① 左フロントドアウインドウスイッチ② 右フロントドアウインドウスイッチ
③ 右リアドアウインドウスイッチ

4 左リアドアウインドウスイッチ



たりアトアのスイッチ (電動ブラインド(後席左右)装備車) ⑤ 左リアドアウインドウスイッチ ⑥ 右リアドアウインドウスイッチ

ドアウインドウを開く

▶ スイッチを軽く押します。押している間だけ開きます。スイッチをいっぱいまで押すと、自動で開きます。

ドアウインドウを閉じる

▶ スイッチを軽く引きます。

引いている間だけ閉じます。

スイッチをいっぱいまで引くと、自動で閉じます。

- ↓ 車から離れるときや洗車のときは、ドアウインドウが完全に閉じていることを確認してください。
- ドアウインドウが自動で開閉しているときに、スイッチを操作すると、その位置で停止します。
- ↑イグニッション位置を 0 にするか、 エンジンスイッチからキーを抜いて から約 5 分間は、ドアウインドウ を開閉できます。約 5 分以内にフ ロントドアを開くと、ドアウインド ウの開閉はできなくなります。
- リモコン操作でドアウインドウを 開くことができます(▷171 ページ)。

- PRE-SAFE[®] (▷46ページ) が作動したときは、ドアウインドウが自動で閉じ、わずかに開いた状態で停止します。
- 運転席ドアのスイッチで他のドア ウインドウを開閉しているときは、 助手席ドアやリアドアのスイッチで 開閉中のドアウインドウを操作する ことはできません。

挟み込み防止機能

⚠ 警告

挟み込み防止機能が作動しない状態でドアウインドウを閉じるときは十分注意してください。ウインドウに身体が挟まれると、致命的なけがをするおそれがあります。

スイッチを引き続けてドアウインドウ を閉じているとき

挟み込みなどの抵抗があると、ドアウインドウはただちに停止します。スイッチから手を放すと、その位置から少し下降します。

その状態からただちにスイッチを引き続けてドアウインドウを閉じると、ドアウインドウはより強い力で閉じます。

このときに、挟み込みなどの抵抗があると、ドアウインドウはただちに停止して、スイッチから手を放すと、その位置から少し下降します。

さらに、この状態からただちにスイッチを引き続けてドアウインドウを閉じると、ドアウインドウは挟み込み防止機能が作動しない状態で閉じます。

自動でドアウインドウを閉じている とき

挟み込みなどの抵抗があると、ドアウインドウはただちに停止して、その位置から少し下降します。

ただし、2 度連続して挟み込み防止機能が作動してからただちにドアウインドウを閉じたときは、ドアウインドウは自動で閉じなくなり、挟み込み防止機能も作動しません。

電動ブラインド(後席左右)*



運転席ドアのスイッチ (左ハンドル車)

- ①左側電動ブラインド(後席左右)スイッチ
- ②右側電動ブラインド(後席左右)ス イッチ



左リアドアのスイッチ

- ①左側電動ブラインド(後席左右)ス イッチ
- ②右側電動ブラインド(後席左右)スイッチ

リアドアウインドウが閉じているとき に、運転席ドアおよび、左右リアドア のリアドアウインドウスイッチで開閉 できます。

イグニッション位置が 1 か 2 のとき に操作できます。

ブラインドを閉じる

▶ リアドアウインドウが閉じているときに、スイッチ ①② を引きます。 ブラインドが自動で閉じます。

ブラインドを開く

- ▶ スイッチ ①② を押します。 ブラインドが自動で開きます。
- ■電動ブラインド(後席左右)を開 閉するときは、身体や物が挟まれな いように注意してください。
- リアドアウインドウにアクセサ リーなどを装着しないでください。 ブラインドを作動させたときに、ブ ラインドやアクセサリーなどを損傷 するおそれがあります。
- i 運転席ドアのスイッチで電動ブラインド(後席左右)を開閉しているときは、リアドアのスイッチで開閉中の電動ブラインド(後席左右)を操作することはできません。
- (1) 電動ブラインド(後席左右)には 挟み込み防止機能があります。電動 ブラインド(後席左右)が閉じてい るときに挟み込みなどの抵抗がある と、電動ブラインド(後席左右)は ただちに停止して、その位置から開 きます。
- (後席左右)を開くことができます。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

1 イグニッション位置を0にするか、 エンジンスイッチからキーを抜いて から約5分間は、電動ブラインド(後 席左右)を開閉できます。約5分 以内にフロントドアを開くと、電動 ブラインド(後席左右)の開閉はで きなくなります。

コンビニエンスオープニング機能

車内が暑くなっているときなど、乗車 する前に車内の空気を換気したいとき は、リモコン操作により、以下の操作 をすることができます。

- 車両を解錠する
- ドアウインドウを開く
- スライディングルーフ*またはパ ノラミックスライディングルーフ* および電動サンシェード*、電動ブ ラインド(後席左右)*を開く
- 運転席のシートベンチレーター * を作動させる
- コンビニエンスオープニング機能は、リモコン操作でのみ行なうことができます。操作は運転席ドアハンドルの近くから行なってください。
- ▶ キーの先端部を運転席ドアのドアハンドルに向けます。
- ▶ キーの解錠ボタンを押し続けます。 すべてのドアウインドウとスライ ディングルーフが開きます。

電動ブラインド(後席左右)装備車は、電動ブラインド(後席左右)が 閉じているときは、ブラインドが開きます。 ブラインドが全開になった後、解錠ボタンから指を一度放し、再度押し続けると、ドアウインドウとスライディングルーフが開きます。

解錠ボタンから指を放すと、作動中のドアウインドウやスライディングルーフはその位置で停止します。

- 高圧電線や電波発信塔付近などの 強電界下でリモコン操作を行なう と、リモコンが作動しなかったり、 誤作動することがあります。
- リモコン操作でドアウインドウを 開くときは、ドアウインドウに身 体を寄りかけないでください。ド アウインドウとドアフレームの間 に身体が引き込まれてけがをする おそれがあります。
- i リモコン操作でドアウインドウな どを開くと、運転席のシートベンチ レーター * が強で約5分間作動し ます。
- 電動ブラインド(後席左右)装備車は、リモコン操作で電動ブラインド(後席左右)を開くと、電動ブラインド(リアウインドウ)も連動して開きます。
- (i) リモコン操作で電動ブラインド (後席左右) および電動ブラインド (リアウインドウ) を開いていると きに解錠ボタン (i) から指を放して も、ブラインドは停止しません。
- パノラミックスライディングルーフは、スライディングルーフと同様に作動します。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

パノラミックスライディングルーフ装備車の電動サンシェードは、電動ブラインド(後席左右)と同様に作動します。

コンビニエンスクロージング機能

リモコン操作またはキーレスゴー操作 * により、車外から以下の各部を閉じることができます。

- ドアウインドウ
- スライディングルーフ*またはパ ノラミックスライディングルーフ* および電動サンシェード*、電動ブ ラインド(後席左右)*

車から降りた後に、ドアウインドウなどを閉じたいときに使用します。

↑ 警告

車外からドアウインドウやスライディングルーフまたはパノラミックスライディングルーフなどを閉じているときに身体などが挟まれそうになったときは、以下の操作を行なってください。

リモコン操作の場合は、施錠ボタンから指を放してください。そして、解錠ボタンを押し続けて、ドアウインドウやスライディングルーフまたはパノラミックスライディングルーフ、電動ブラインドなどを開いてください。

キーレスゴー操作の場合は、コンビニエンスクロージング操作部から指を放してください。そして、ただちにドアハンドルを引き続けてください。

ドアウインドウやスライディング ルーフまたはパノラミックスライ ディングルーフ、電動ブラインド などが開きます。

- コンビニエンスクロージング機能でドアウインドウとスライディングルーフ*またはパノラミックスライディングルーフ*などを閉じるときは、開口部に異物がないことを確認してください。
- ■車から離れる前に、すべてのドア ウインドウとスライディングルーフ または*またはパノラミックスラ イディングルーフ*が閉じている ことを確認してください。
- 高圧電線や電波発信塔付近などの 強電界下で操作を行なうと、作動し なかったり、誤作動することがあり ます。
- **i** エンジンスイッチにキーを差し込んでいるときは操作はできません。
- ・電動ブラインド(後席左右)装備車は、車外から電動ブラインド(後席左右)を閉じると、電動ブラインド(リアウインドウ)も連動して閉じます。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

- 車外から電動ブラインド(後席左 右) および電動ブラインド(リアウ インドウ)を閉じているときに施錠 ボタン ① またはコンビニエンスク ロージング操作部②から指を放し ても、ブラインドは停止しません。
- パノラミックスライディングルー フは、スライディングルーフと同様 に作動します。
- **1** パノラミックスライディングルー フ装備車の電動サンシェードは、電 動ブラインド(後席左右)と同様に 作動します。

リモコン操作での作動

- ♠ 操作は運転席ドアハンドルの近く から行なってください。
- ▶ キーの発信部を運転席ドアのドアハ ンドルの受光部に向けて、施錠ボタ ン①を押し続けます。

すべてのドアウインドウとスライ ディングルーフが閉じます。

電動ブラインド(後席左右)装備車 は、ドアウインドウが全閉になった 後、施錠ボタン①から一度指を放 し、再度押し続けると、ブラインド が閉じます。

施錠ボタン①から指を放すと、作 動中のドアウインドウやスライ ディングルーフはその位置で停止 します。

キーレスゴー操作での作動

キーが車外にあり、すべてのドアが閉 じているときに操作できます。



左フロントドア

▶ ドアハンドルのコンビニエンスク ロージング操作部①に触れ続け ます。

すべてのドアウインドウとスライ ディングルーフが閉じます。

電動ブラインド(後席左右)装備車 は、ドアウインドウが全閉になった 後、コンビニエンスクロージング操 作部のから一度指を放し、再度触 れ続けると、ブラインドが閉じます。

コンビニエンスクロージング操作部 ①から指を放すと、作動中のドア ウインドウやスライディングルーフ はその位置で停止します。

ドアウインドウのリセット

以下のときは、ドアウインドウのリセットを行なってください。

- ドアウインドウが自動で全閉しない
- ドアウインドウを閉じた後にドアウインドウが少し開いた状態になる
- ▶ すべてのドアを閉じます。
- ▶ イグニッション位置を 1 か 2 にします。
- ▶ ドアウインドウスイッチを軽く引い てドアウインドウを全閉します。
- ▶ スイッチを軽く引いたまま 2 秒以 上保持します。

ドアウインドウが少し開いた状態になるときは、下記の操作を行ないます。

- ▶ ただちにドアウインドウスイッチを 引き続けて、ドアウインドウを全閉 します。
- ▶ スイッチを軽く引いたまま 2 秒以 上保持します。

スイッチから手を放したときにドアウ インドウが閉じていれば、ドアウイン ドウはリセットされています。

ドアウインドウが少し開いた状態になるときは、再度上記の操作を行なってください。

ドアウインドウのトラブル

ドアウインドウに障害物があり、ドア ウインドウを閉じることができない とき

- ▶ 障害物を取り除いてください。
- ▶ ドアウインドウを閉じてください。

ドアウインドウを閉じることができず、原因が分からないとき

个警告

強い力でドアウインドウを閉じるときや、挟み込み防止機能が作動しない状態でドアウインドウを閉じるときは十分注意してください。閉じているドアウインドウに身体が挟まれると、致命的なけがをするおそれがあります。

閉じているドアウインドウが停止して、少し開くときは、以下のようにしてください。

▶ ドアウインドウが停止したら、ただちにドアウインドウスイッチを引き続けて、ドアウインドウを閉じます。

強い力でドアウインドウが閉じます。

閉じているドアウインドウが再度停止して、少し開くときは、以下のようにしてください。

▶ ドアウインドウが停止したら、ただちにドアウインドウスイッチを引き続けて、ドアウインドウを閉じます。

挟み込み防止機能が作動しない状態 で、ドアウインドウが閉じます。

走行と停車

エンジンの始動

⚠ 警告

運転席の足元には、物を置かないでください。ブレーキペダルやアクセルペダルの下に物が入ると、ペダルを操作できなくなるおそれがあります。

フロアマットやカーペットは正しく 固定し、ペダルとの間に十分な空間 があることを確認してください。

フロアマットを重ねて使用しないでください。

少しでも車を動かすときはエンジンを始動してください。エンジンが停止していると、ブレーキやステアリングの操作に非常に大きな力が必要になります。

♠ 警告

路面が滑りやすいときは、急激なエンジンブレーキを効かせないでください。駆動輪がグリップを失って車両がスリップし、事故を起こすおそれがあります。

警告

車庫などの換気の悪い場所ではエンジンを停止してください。排気ガスに含まれる一酸化炭素を吸い込むと、一酸化炭素中毒を起こしたり、死亡するおそれがあります。

一酸化炭素は、無色無臭のため気が 付かないうちに吸い込んでいるおそ れがあります。

- エンジンは、シフトポジションがN のときも始動できますが、安全のため、必ずシフトポジションをP にして、ブレーキペダルを踏んで始動してください。
- **!** エンジンを始動するときは、アクセルペダルを踏まないでください。

シフトポジション



シフト ポジ ション

作動内容

P パーキングポジション

駐車およびエンジン始動 / 停止の位置です。

完全に停車していないと きは、**P** にしないでく ださい。

以下のときは、シフトポ ジションが自動的に**P** になります。

- エンジンスイッチから キーを抜いたとき
- シフトポジションが D か R の と き にエンジンを停止し、 フロントドアを開い たとき
- 停車中またはごく低速で走行中に、シフトポジションが D
 か R の状態で運転席ドアを開いたとき

R リバースポジション

後退するときの位置です。 完全に停車していないと きは、**R** にしないでく ださい。

N ニュートラルポジション

動力が伝わらない位置です。

押したり、けん引しても らうことで、車を移動で きます。

走行中はシフトポジションを N にしないでください。トランスミッションを損傷するおそれがあります。

シフトポジションが $\boxed{\mathbf{D}}$ か $\boxed{\mathbf{R}}$ のときにエンジンを停止するかイグニッション位置を $\mathbf{1}$ にすると、自動的に $\boxed{\mathbf{N}}$ になります。

D ドライブポジション

キーによるエンジンの始動

- キーレスゴーを使用しているとき にエンジンスイッチにキーを差し込 んでエンジンを始動するときは、エ ンジンスイッチからキーレスゴース イッチを取り外します。
- ▶ パーキングブレーキが確実に効いていることを確認します。
- ▶ シフトポジションが P になって いることを確認します。
- ▶ 確実にブレーキペダルを踏みます。
- ▶ エンジンスイッチにキーを差し込み、アクセルペダルを踏まずに3の位置までまわして手を放します。
 エンジンが始動します。

タッチスタート機能

エンジンスイッチに差し込んだキーを 3の位置(▷109ページ)までまわすと、 手を放しても自動的にスターターが作 動し続け、エンジンが始動します。

キーレスゴーによるエンジンの始動

⚠ 警告

キーが車内にあるときは、キーレス ゴースイッチによりエンジンを始動で きます。そのため、子供だけを車内に 残して車から離れないでください。

短時間でも、車から離れるときは、 エンジンを停止して車を施錠し、キー を携帯してください。

- すーレスゴースイッチにより、エンジンスイッチにキーを差し込むことなく、エンジンを始動することができます。キーレスゴー操作を行なうには、車室内にキーがあり、エンジンスイッチにキーレスゴースイッチが取り付けられている必要があります。キーレスゴースイッチによるエンジン始動操作は、ECOスタート/ストップ*の作動に関わらず使用できます。
- ▶ 車室内にキーがあることを確認します。
- ▶ パーキングブレーキが確実に効いていることを確認します。
- ▶ シフトポジションが P になって いることを確認します。
- ▶ 確実にブレーキペダルを踏みます。

- ▶ エンジンスイッチに取り付けたキー レスゴースイッチを押します。 エンジンが始動します。
- エンジン始動後は、キーを携帯した人が車から離れても、エンジンは停止しません。車から離れるときは、短時間でも必ずエンジンを停止して、車を施錠してください。盗難のおそれがあります。
- ↓ エンジン始動後にキーを車外に持ち出して走行を開始すると、マルチファンクションディスプレイが赤くなり、"キーを認識できません"と数秒間表示されます。この警告は、ドアを開閉し、走行を開始するたびに行なわれます。

この状態でエンジンを停止するとエンジンは再始動できません。また、車を施錠することもできません。走行前には必ずキーを携帯していることを確認してください。

ドア付近やルーフの上、ボンネットの上などの車外にキーがあるときもエンジンは始動できることがあります。車両の盗難に注意してください。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

発進

- エンジンが暖まっていないときは、エンジン保護のため、必要以上にエンジン回転数を上げないでください。
- ↓ 滑りやすい路面で発進するときは、駆動輪が空転しないようにしてください。駆動系部品を損傷するおそれがあります。
- 【 S 63 AMG、S 65 AMGでは、エンジン冷却水が約 20℃以下のときなどエンジンが暖まっていない場合は、エンジン保護のためにエンジン回転数が制限されることがあります。
- ・車速感応ドアロックが設定されているときは、走行速度が約15km/h以上になると自動的に車が施錠されます。車速感応ドアロックの設定/解除については(▷101ページ)をご覧ください。
- ▶ ブレーキペダルを踏んで、踏みしろ や踏みごたえを確認します。
- ▶ ブレーキペダルを踏んだまま、シフトポジションを D にします。

⚠ 警告

アクセルペダルを踏んだ状態でセレクターレバーを操作しないでください。車が急発進したり、オートマチックトランスミッションを損傷するおそれがあります。

- ギアが完全に切り替わるのを待ってください。
- ▶ ブレーキペダルを徐々に戻して、 アクセルペダルをゆっくり踏み込みます。

パーキングブレーキが自動的に解除されて、発進します。

エンジンが冷えているときは、より高いエンジン回転数でシフトアップが行なわれます。これにより、排気ガスを浄化する触媒がより早く適正温度に達します。

ヒルスタートアシスト

坂道での発進時に車が後退または前進 するのを防ぎ、発進を容易にします。

警告

- ヒルスタートアシストはパーキングブレーキに代わるものではありません。駐車するときは必ずパーキングブレーキを確実に効かせ、シフトポジションを P にしてください。
- ヒルスタートアシストが作動して車が停止していても、絶対に車から離れないでください。約1秒後にはヒルスタートアシストは解除され、車が動き出すおそれがあります。

ヒルスタートアシストの作動

▶ 発進時に、通常通りブレーキペダル から足を放してアクセルペダルを踏 みます。

ブレーキペダルから足を放しても、 ヒルスタートアシストが自動的に約 1 秒間ブレーキを効かせ、車が後退 または前進するのを防ぎます。

- **1** ヒルスタートアシストは以下のときには作動しません。
 - 傾斜していない路面や下り坂で 発進するとき
 - シフトポジションが **N** のとき
 - パーキングブレーキが効いているとき
 - ESP® が故障しているとき
- ヒルスタートアシストの機能は解除できません。

ECO スタート / ストップ *

- エンジンが再始動するときにエンジン音が高くなることがありますが、故障ではありません。

ECO スタート / ストップは、走行モード (▷192ページ) が E モード (S 63 AMG は C モード) のときに使用できます。

ECO スタート / ストップは、車両が 停車したときに自動的にエンジンを停 止します。

エンジンは発進時に自動的に再始動します。これにより、車両の消費燃料と排出ガスが抑えられます。ECOスタート/ストップにより、車両の消費燃料と排出ガスが抑えられます。

エンジンを始動するたびに、ECO スタート / ストップは待機状態になります。

ECO スタート / ストップのすべて の作動条件がそろっていないときは、 メーターパネルの ECO インジケー ター ECO が黄色で表示されます。

ECO スタート / ストップのすべての 作動条件がそろうと、メーターパネル の ECO インジケーター ECO が緑色で 反転表示されます。

S 63 AMG では、ECO スタート / ストップのすべての作動条件がそろっているときに、マルチファンクションディスプレイを AMG メニューにしたときは、"Stop / Start active"と表示されます。

また、ECO スタート / ストップのすべての作動条件がそろっていないときは、"Stop / Start inactive" と表示されます。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

⚠ 警告

エンジンが停止して ECO インジケーターが緑色に反転表示しているときは、エンジンが自動的に停止している状態です。車両のすべてのシステムは機能したままです。この状態で運転席ドアを開いたときやシートベルトを外したとき、ブレーキペダルから足を放したときは、自動的にエンジンが始動します。車両が動き出して、事故やけがの原因になります。

車両が不意に動き出すことを防ぐため、発進するまではブレーキペダルから足を放さないでください。

ECO インジケーターが表示されているときは、車から離れないでください。 車から離れるときは、シフトポジションを P にして、パーキングブレーキを効かせて車が動き出さないようにしてから、イグニッション位置を 0 にして、エンジンを停止してください。

車から離れるときは、必ずイグ ニッション位置を0にして、キー を携帯してください。

エンジンの自動停止

シフトポジションが **D** か **N** の状態で、ブレーキペダルを踏んで停車したとき、自動的にエンジンが停止します。

停車して、エンジンが自動的に停止しているときも、ブレーキペダルをさらに踏み込むことによりホールド機能を作動させることができます。このときは、ブレーキペダルから足を放しても、エンジンは停止したままになります。

また、このときにアクセルペダルを 踏むと、エンジンが始動してホール ド機能が解除されます。先にアクセ ルペダルを軽く踏んでエンジンを始 動させてから、発進してください。

エンジンが自動的に停止するための条件は以下の通りです。

- 外気温度が作動温度の範囲内にある とき
- エンジン温度が作動温度に達しているとき
- 車内の温度がエアコンディショナー の設定温度になっているとき
- バッテリーの電圧が十分なとき
- エアコンディショナーが作動しているときに、システムがフロントウインドウの曇りを検知していないとき
- ボンネットが確実に閉じているとき
- エンジン関係の診断を行なっていな いとき
- 運転席の乗員がシートベルトを装着 していて、運転席ドアが閉じている とき

エンジンの自動再始動

以下のとき、エンジンは自動的に再始 動します。

- シフトポジションを R にしたとき
- アクセルペダルを踏んだとき
- 走行モードをSモードまたはMモードにしたとき
- 運転席の乗員がシートベルトを外すか、運転席ドアを開いたとき

以下のときも、エンジンは自動的に再 始動します。

- 車両が動き出したとき
- ブレーキシステムに異常が発生した とき
- エアコンディショナーが作動しているときに、システムがフロントウインドウの曇りを検知したとき
- 車内の温度がエアコンディショナーの設定温度から外れたとき
- バッテリーの電圧が低下したとき

i ECO スタート / ストップを解除 するときは、走行モードをSモー ドまたは M モードにしてください。 S 63 AMG では、このときにマル チファンクションディスプレイを AMG メニューにしているときは、 "Stop/Start deactivate" と表示されます。

ECO スタート / ストップを待機状態にするときは、走行モードを E モードまたは C モードにしてください。

エンジンを始動するたびに、ECO スタート / ストップは待機状態に なります。

駐車

♠ 警告

- 停車する前にエンジンを停止しないでください。ブレーキやステアリングの操作に非常に大きな力が必要になります。
- 駐車時や車を離れるときは、シフトポジションを P にして、パーキングブレーキを確実に効かせ、エンジンを停止してください。また、エンジンスイッチからキーを抜いてください。
- 子供だけを車内に残して車から離れないでください。運転装置に触れてけがをしたり、事故の原因になります。

⚠ 警告

マフラーは非常に高温になります。 周囲に枯れ草や紙くず、油など燃え やすいものがある場所には駐停車し ないでください。

! 短時間でも車から離れるときは、 ドアウインドウやスライディング ルーフ*またはパノラミックスラ イディングルーフ*を閉じて、車 を施錠してください。

車が動き出すのを防ぐため、以下のことを確認してください。

- パーキングブレーキが効いている こと
- パーキングブレーキが P になっていて、エンジンスイッチからキーが抜いているか、イグニッション位置が 0 になっていること
- 坂道で駐車するときは、前輪が歩道 の縁石方向に向いていること

エンジンの停止

↑ 警告

走行中にエンジンを停止しないでください。エンジンブレーキが効かなくなります。また、ブレーキやステアリングの操作に非常に大きな力が必要になります。

水温が高めのときは、少しの間アイドリング状態でエンジンを冷却してから、エンジンを停止してください。

エンジンを停止する

- ▶ 完全に停車します。
- ▶ パーキングブレーキを効かせます。
- ▶ セレクターレバーのボタンを押して、シフトポジションを P にします。

エンジンスイッチにキーが差し込まれ ているとき

- ▶ キーをまわし、イグニッション位置 を 0 にして、キーを抜きます。 イモビライザーが作動します。
- **1** シフトポジションが **D** か **R** のときにエンジンを停止すると、シフトポジションが自動的に **N** になります。

さらに、この状態でフロントドアを 開くか、エンジンスイッチに差し込 まれているキーを抜くと、シフトポ ジションが「P」になります。

ただし、エンジンスイッチにキーを 差し込んでいる状態で、シフトポジションを **D** か **R** から **N** に して、エンジンを停止したときは、 フロントドアを開いてもシフトポジションは **P** になりません。

エンジンスイッチにキーレスゴース イッチを取り付けているとき

▶ エンジンが停止するまで、キーレス ゴースイッチを押します。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

↑ 警告

走行中にキーレスゴースイッチを約3秒間押すとエンジンが停止します。エンジンブレーキが効かなくなったり、ブレーキやステアリングの操作に非常に大きな力が必要になりますので、走行中はエンジンを停止しないでください。

- キーレスゴースイッチを押してエンジンを停止したときは、イグニッション位置は1になります。また、この状態で運転席ドアを開くと、イグニッション位置が0になります。
- 1 キーレスゴースイッチを押してエンジンを停止すると、シフトポジションが自動的に N になります。
 さらに、この状態でフロントドアを開くと、シフトポジションが P になります。
- 走行中にキーレスゴースイッチを 押してエンジンを停止したときは、 再度キーレスゴースイッチを押すと エンジンが始動します。この機能は、 ECO スタート / ストップの作動に 関わらず使用できます。

パーキングブレーキ

↑ 警告

パーキングブレーキを効かせていて も、アクセルペダルを踏むとパーキ ングブレーキは自動的に解除され、 車は発進します。周囲の状況を十分 確認してから発進してください。



左ハンドル車

パーキングブレーキの操作

パーキングブレーキを効かせる

▶ パーキングブレーキスイッチ ① を 押します。

メーターパネルのパーキングブレー キ表示灯 **(®)** が点灯します。

パーキングブレーキは、エンジンスイッチにキーを差し込んでいないときや、イグニッション位置がののときも効かせることができます。

パーキングブレーキを解除する

- ▶ パーキングブレーキスイッチ ① を 引きます。
- パーキングブレーキは、イグニッション位置が 2 のときにのみ解除することができます。エンジンスイッチにキーを差し込んでいるときは、イグニッション位置が 1 のときも解除できます。

パーキングブレーキの自動作動

ホールド機能またはディストロニッ ク・プラス * が作動しているときに以 キが自動的に作動します。

- エンジンを停止する
- 外す
- ボンネットのロックを解除する
- シフトポジションが R のときに、 トランクを開く
- トランクが開いているときにシフト ポジションを 🔞 にする
- ホールド機能を作動させたままに する

メーターパネルのパーキングブレーキ 表示灯 (1) が点灯します。

 エンジンを停止したとき、または 運転席ドアを開いたときは、シフト ポジションも自動的に「P」になり ます。

パーキングブレーキの自動解除

以下の作動条件をすべて満たしている ときは、アクセルペダルを踏んだとき 下の操作をすると、パーキングブレーにパーキングブレーキが自動的に解除 されます。

- エンジンがかかっているとき
- 運転席ドアを開き、シートベルトをシフトポジションが「D」か「R」の とき
 - ボンネットが確実に閉じているとき
 - シートベルトを着用しているとき

シフトポジションが \mathbf{R} のときは、 トランクが閉じていなければなりま せん。

シートベルトを着用していないとき も、以下の条件をすべて満たしている ときは、パーキングブレーキは自動解 除されます。

- 運転席ドアが閉じているとき
- シフトポジションを P から D か **R** にして発進するとき、また は、約3km/h以上の速度で走行し てから停止し、パーキングブレーキ を効かせてから発進するとき

緊急時のパーキングブレーキ操作

緊急時には、パーキングブレーキス イッチでブレーキを効かせることがで きます。

- ▶ 走行しているときにパーキングブ レーキスイッチ ① を押し続けます。
- **们** パーキングブレーキスイッチを押 し続けるに従い、ブレーキの制動力 は強くなります。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

ブレーキが作動している間は以下のようになります。

- 警告音が鳴る
- マルチファンクションディスプレイに "パーキングブレーキ 解除してください" と表示される
- メーターパネルのパーキングブレー キ表示灯「®」が点滅する

完全に停車すると、パーキングブレー キが効いている状態になります。

長期間駐車するとき

約4週間以上駐車したままにすると、 バッテリーが完全放電して損傷するお それがあります。このようなときは、 以下のようにしてください。

- ▶ バッテリーからケーブルを外すか、 バッテリー充電器を接続してくだ さい。

約6週間以上駐車したままにすると、 不具合が発生するおそれがあります。 このようなときは、別途対応が必要 です。

▶ 対応について、メルセデス・ベン ツ指定サービス工場におたずねく ださい。

エンジンのトラブル

トラブル

エンジンが始動し ない。

スターターモーター の音がする。

可能性のある原因 / 症状および ▶ 対応

- エンジンの電気システムに異常がある。
- 燃料供給に異常がある。
- ▶ エンジンを再始動する前に、エンジンスイッチを 0 の位置にまわすか、 メーターパネルの表示灯 / 警告灯が消灯するまで、キーレスゴースイッ チを押してください。
- ▶ 再度、始動操作を行なってください。 ただし、エンジン始動操作を長時間何度も行なうと、バッテリーがあが るおそれがあります。

何度始動を試みても、エンジンが始動しないとき:

▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。

エンジンが始動し ない。

スターターモーター の音がする。

燃料残量警告灯が点 灯していて、燃料計 の指針が0を示して いる。

燃料タンクが空になっている。

▶ 燃料を給油してください。

ない。

スターターモーター の音がしない。

エンジンが始動し「バッテリーがあがっているか、充電されていないため、バッテリーの電圧 が低くなっている。

- ▶ 他車のバッテリーを電源として始動してください(▷450ページ)。 エンジンが始動しないとき:
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。

過度の負荷によりスターターモーターが過熱している。

- ▶ スターターが冷えるまで、約2分間待ってください。
- ▶ 再度、始動操作を行なってください。

エンジンが始動しないとき:

▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。

エンジンの回転が滑 らかでなく、ミスファ イアも起きている。

エンジンの電気システム、またはエンジン制御システムに異常がある。

- ▶ アクセルペダルを踏みすぎないでください。 触媒を損傷するおそれがあります。
- ▶ ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

トラブル

冷 却 水 温 度 が 約 120℃を超えている。 マルチファンクショ ンディスプレイに警 告メッセージが表示 されている。

警告音も鳴った。

可能性のある原因 / 症状および ▶ 対応

リザーブタンクの冷却水量が非常に不足している。

冷却水の温度が高すぎて、エンジンが十分に冷却されていない。

- ▶ すみやかに安全に停車して、エンジンと冷却水を冷やしてください。
- ▶ エンジンと冷却水が冷えてから冷却水量を点検し、必要であれば、冷却水補給時の注意事項を読んでから、冷却水を補給してください(▷355ページ)。

冷却水量が正常なときは、ラジエターの冷却ファンが故障している可能性 がある。

冷却水の温度が高すぎて、エンジンが十分に冷却されていない。

- ▶冷却水温度が約120℃以下の場合は、最寄りのメルセデス・ベンツ指 定サービス工場まで走行することができます。
- ▶山道の走行や発進と停止を繰り返す走行など、エンジンへの大きな負荷がかかる走行は避けてください。

オートマチックトランスミッション

⚠ 警告

運転席の足元には、物を置かないでください。ブレーキペダルやアクセルペダルの下に物が入ると、ペダルを操作できなくなるおそれがあります。


フロアマットやカーペットは正しく 固定し、ペダルとの間に十分な空間 があることを確認してください。

フロアマットを重ねて使用しないでください。

⚠ 警告

路面が滑りやすいときは、急激なエンジンブレーキを効かせないでください。駆動輪がグリップを失って車両がスリップし、事故を起こすおそれがあります。

セレクターレバー



左ハンドル車

- ① セレクターレバー
- ②パーキングポジションの選択
- ③ ニュートラルポジションの選択
- ④ ニュートラルポジションの選択
- ⑤ リバースポジションの選択
- ⑥ ドライブポジションの選択

▼ セレクターレバーはステアリングの右側にあります。方向指示やワイパーの操作をする際は、誤ってセレクターレバーの操作をしないように注意してください。事故を起こしたり、車を損傷するおそれがあります。

シフトポジションを P にする

▶セレクターレバー先端のボタンを② の方向に押します。

シフトポジションを N にする

▶セレクターレバーを③または④ の方向に軽く操作します。

シフトポジションを R にする

▶セレクターレバーを⑤の方向にいっぱいまで操作します。

シフトポジションを D にする

▶セレクターレバーを ⑥ の方向にいっぱいまで操作します。

シフトポジション

シフト ポジ

作動内容

ション Р

パーキングポジション

駐車およびエンジン始動 / 停止の位置です。

完全に停車していないと きは、**P** にしないでく

ださい。

以下のときは、シフトポ ジションが自動的に **P** になります。

- エンジンスイッチから キーを抜いたとき
- シフトポジションが **D** か **R** のとき にエンジンを停止し、 フロントドアを開い たとき
- 停車中またはごく低 速で走行中に、シフ トポジションが D か

 R

 の

 状態で

 運転 席ドアを開いたとき

R

リバースポジション

後退するときの位置です。 完全に停車していないと きは、**R** にしないでく

ださい。

N

ニュートラルポジション

動力が伝わらない位置 です。

押したり、けん引しても らうことで、車を移動で きます。

走行中はシフトポジショ ンを N にしないでくだ さい。トランスミッショ ンを損傷するおそれがあ

ります。 シフトポジションが D か

のときにエンジ ンを停止するかイグニッ

ション位置を 1 にすると、 自動的に**N** になります。

D ドライブポジション

> 走行するときの位置です。 1 速~7速(S 600とS 65 AMG は 1 速~5 速) の範囲で自動的に変速し ます。

↑ 警告

走行中にシフトポジションを **N** に すると、エンジンブレーキがまった く効かなくなり、事故を起こしたり、 トランスミッションを損傷するおそ れがあります。

- セレクターレバーを操作するときは、完全に停車して、ブレーキペダルを踏んで行なってください。
- I エンジン回転数が高いときや走行中は、シフトポジションを D から R 、R から D 、または P にしないでください。トランスミッションを損傷するおそれがあります。
- エンジンが暖まるまでは、エンジンやトランスミッションに大きな負担がかかるような運転をしないでください。
- シフトポジションを R にする ときは、完全に停車してください。 トランスミッションを損傷するおそれがあります。
- エンジンを停止してシフトポジションが自動的に N になったときは、シフトポジションを P にして、パーキングブレーキを効かせてください。車が動き出すおそれがあります。
- ♪ 約10km/h以下で走行しているときは、 D から R 、または R から D にシフトポジションを変更できますが、一旦停止して、シフトポジションが変更されたことに気付かずに再度走り出すと、車が不意に後退または前進して事故を起こすおそれがあります。
- 1 イグニッション位置が2で、ブレーキペダルを踏んでいるときに、P から他のシフトポジションにできます。
- ↑ イグニッション位置が 1 でブレー キペダルを踏んでいるときは、シ フトポジションを P から N に できます。

- セレクターレバーから手を放す と、セレクターレバーは中立の位置 に戻ります。

ただし、エンジンスイッチにキーを 差し込んでいる状態で、シフトポジ ションを **D** か **R** から **N** に して、エンジンを停止したときは、 フロントドアを開いても、シフトポ ジションは **P** になりません。

- ① シフトポジションを P から他のシフトポジションにするときにブレーキペダルが踏まれていないと、マルチファンクションディスプレイに "P レンジ からシフト ブレーキを 踏んでください" と表示されます。
- 約 10km/h 以上で走行しているときは、 D から R または R から D にシフトポジションを変更しようとすると、 N になります。
- イグニッション位置が2のとき、シフトポジションが N の状態で運転席ドアを開くと、マルチファンクションディスプレイに"セルクタが走行位置"と表示され、警告音が鳴ります。
- **(i)** シフトポジションを**R** にしたときは、確認音が鳴ります。

停車してイグニッション位置が2
 のとき、またはごく低速で走行しているとき、シフトポジションが
 D または R の状態で運転席ドアを開くと、シフトポジションが下りになります。

ただし、運転席ドアが開いている状態でシフトポジションを **D** または **R** にしたときは、前進 / 後退することができます。

シフトポジション表示



左ハンドル車

①シフトポジション表示 (ドライブポジションが選択されている状態)

メーターパネルが点灯しているとき に、シフトポジション表示 ① が表示 されます。

シフトポジションの選択

オートマチックトランスミッションは、シフトポジションが **D** のとき、以下の状況に合わせて自動的にギアを変速します。

- 選択されているギアレンジ
- 走行モード (▷192ページ)
- アクセルペダルの踏み具合
- 走行速度

運転のヒント

アクセルペダルの位置

アクセルペダルの踏み加減に応じて、 ギアが変速するタイミングが変化し ます。

- 軽く踏んだときはシフトアップする タイミングが早くなります。
- 深く踏み込んだときはシフトアップ するタイミングが遅くなります。

キックダウン

急な加速が必要な場合はキックダウン を行ないます。


▶ アクセルペダルをいっぱいまで踏み 込みます。

エンジン回転数に応じて自動的に低いギアに変速し、素早く加速します。

- ▶ 希望する速度でアクセルペダルをゆるめると、シフトアップします。
- ↓ キックダウンするときは、周囲の 状況に注意しながら操作してください。事故を起こすおそれがあります。

走行モード

路面の状況や運転に合わせて、オートマチックトランスミッションのギアの変速特性を選択できます。




- ①走行モード選択スイッチ
- ※ 車種や仕様により、走行モード選択スイッチ の表記が異なります。

走行モードを選択する

▶ 走行モード選択スイッチ ① を押します。

E モードまたは C モード→ S モード→ M モード→ E モードまたは C モードと切り替わります。

* オプションや仕様により、異なる装備です。



②走行モード表示

メーターパネルが点灯しているときに、 走行モード表示 ② が表示されます。

走行モード	作動内容
E モード または C モード	快適性と経済性を重 視したモードです。
Sモード	スポーティな走行に 適したモードです。
M モード *	マニュアルでギアシ フトできるモードで す。詳しくは(▷195 ページ)をご覧くだ さい。

- エンジンを停止すると、選択した 走行モードに関わらず、次にエンジンを始動したときは E モードまた は C モードになります。
- ・
 車種や仕様により、トランスミッションが暖まっていないときは、走行モードに関わらず、変速特性が自動的に制御されます。

パドルによるシフト操作



左側パドル
 右側パドル

シフトポジションが **D** で、走行モードが M モード * 以外のときは、パドルを操作して、オートマチックトランスミッションの変速範囲を変えることができます(▷193 ページ)。

マニュアルギアシフト (D195ページ) を選択しているときは、パドルを操作して、マニュアルでギアを選択することができます。走行中にエンジン回転数が下がったときは、ギアは自動的にシフトダウンします。

オートマチックギアシフト

走行モードが E モードまたは C モー ドのときは、以下のようになります。

- 快適性を重視したエンジン制御になります。
- シフトアップが早めに行なわれる ため、燃費の余分な消費が抑えられます。
- 前進・後退ともに、アクセルペダル をいっぱいまで踏み込まないとき は、穏やかに発進します。
- * オプションや仕様により、異なる装備です。

- 滑りやすい路面などでの車両操縦性 や走行安定性が向上します。
- オートマチックトランスミッション が早めにシフトアップするため、エ ンジン回転数が低く抑えられ、車輪 が空転しにくくなります。

走行モードがSモードのときは、以下のようになります。

- スポーツ性を重視したエンジン制御 になります。
- 1 速で発進します。
- オートマチックトランスミッション が遅めにシフトアップします。
- シフトアップが遅めに行なわれるため、燃料をより多く消費します。

ティップシフト

オートマチックトランスミッションの ギアの変速範囲(ギアレンジ)を変え ることにより不必要に変速しないよう にすることができます。

シフトポジションが $\boxed{\textbf{D}}$ で、走行モードが S モードか E モードまたは C モードのときにティップシフトにできます。

レンジ	
D	1 速 ~ 7 速(S 600 と S65 AMGは1速~5速) の範囲で変速します。
D6 *	1 速~6 速の範囲で変速します。
D5 *	1 速~ 5 速の範囲で変 速します。
D4	1 速〜4 速の範囲で変 速します。
D3	1 速〜3 速の範囲で変速します。 エンジンブレーキが必要なときに使用します。
D2	1 速~ 2 速の範囲で変速します。 下り坂や山道、悪路を走行するときに使用し
	走行するときに使用します。
D1	1 速に固定されます。 エンジンブレーキが最 大に作用します。急な 下り坂や長い下り坂を 走行するときに使用し

<u></u> 警告

滑りやすい路面やカーブを走行しているときは、低いギアレンジを選択してエンジンブレーキが効くと、駆動輪がグリップを失うおそれがあります。低いギアレンジを選択するときは十分注意してください。また、滑りやすい路面状況で駆動輪を空転させると、駆動系部品を損傷するおそれがあります。

ます。


* オプションや仕様により、異なる装備です。

- ギアレンジ表示の数字は選択した ギアレンジを示しており、必ずし も実際のギアを示すものではあり ません。
- エンジンが暖まっていないとき は、操作を行なっても選択したギ アレンジに変わらないことがあり ます。
- ティップシフトにしたときに選択されるギアレンジは、そのときの 走行速度やエンジン回転数などにより異なります。

ティップシフトにする



- ① 左側パドル (低いギアレンジを選択)
- ② 右側パドル(高いギアレンジを選択)
- ※ 車種や仕様により、パドルの色や形状は 異なります。



③ ギアレンジ表示

▶ 左側パドル ① を引きます。

ティップシフトになり、選択された ギアレンジがメーターパネルのギア レンジ表示 ③ に表示されます。

- シフトダウン操作によりエンジン の許容回転数を超えるおそれがある ときは、エンジン保護のため、シフトダウンされません。
- i 加速時にエンジンの許容回転数を 超えるおそれがあるときは、エンジ ン保護のため、自動的にシフトアッ プされ、高いギアレンジが選択され ます。

低いギアレンジを選択する

▶ 左側パドル ① を引きます。

高いギアレンジを選択する

▶ 右側パドル ② を引きます。

ティップシフトを解除する

▶ 右側パドル②を引いて保持します。 ティップシフトが解除され、ギアレンジ表示③が消灯します。

または

▶ セレクターレバーを、シフトポジションを D にする方向に操作します。

ティップシフトが解除され、ギアレンジ表示 ③ に "D" が表示されます。

最適なシフトレンジを選択する

- ▶ 左側パドル ① を引いて保持します。 そのときの加速や減速に最も適した ギアレンジが選択されます。
- ティップシフトにしていないときに右側パドル②を引くと、走行速度やエンジン回転数に応じてシフトアップが行なわれます。

マニュアルギアシフト*

ステアリングのパドルを操作して、マニュアルでギアを選択できます。

↑ 警告


滑りやすい路面やカーブを走行しているときは、シフトダウンによってエンジンブレーキが効くと、駆動輪がグリップを失うおそれがあります。シフトダウンするときは十分注意してください。

- エンジンが暖まるまでは、エンジンやトランスミッションに大きな 負担がかかるような運転をしないでください。
- 引用のですい路面で発進するときは、駆動輪が空転しないようにしてください。駆動系部品を損傷するおそれがあります。
- マニュアルギアシフトでは ESP® の機能を解除しないで走行することをお勧めします(▷64ページ)。
- エンジンが暖まっていないときは、操作を行なっても、シフトチェンジされないことがあります。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

運転者がシフトアップ / ダウン操作をしても、選択したギアが適切でない場合は、エンジン保護などのため、シフトアップ / ダウンされません。

マニュアルギアシフトの選択



- ① 走行モード表示
- ②ギア表示

マニュアルギアシフトを選択する

- ▶ シフトポジションを D にします。
- ▶ 走行モード選択スイッチ (▷192 ページ) を押して、走行モード表示 ① に "M" を表示させます

オートマチックギアシフトはオフに なります。

現在選択されているギアがギア表示 ② に表示されます。

マニュアルギアシフトではギア表示②の数字は実際のギアを示しています。シフトアップ / シフトダウンに応じてギア表示②の数字も変わります。

マニュアルギアシフトを解除する

- ▶ 走行モード選択スイッチ(▷192ページ)を押して、走行モード表示①にSモード、EモードまたはCモードを表示させます。

ギアシフト操作



- ① 左側パドル (シフトダウン)
- ② 右側パドル (シフトアップ)
- ※ 車種や仕様により、パドルの色や形状は 異なります。

シフトダウンする

- ▶ 左側パドル ① を引きます。 操作するたびに 1 段低いギアにシフトダウンします。
- S 63 AMG と S 65 AMG はエンジン回転数が上限まで近づいても自動的にシフトアップされず、燃料供給がカットされます。エンジン回転数が上限まで近づかないように注意してください。エンジンを損傷するおそれがあります。

シフトアップする

- ▶ 右側パドル② を引きます。 操作するたびに1段高いギアにシフトアップします。
- (i) 低速で走行したとき、または停車 したときは、ギアは自動的に 1 速 にシフトされます。
- ・
 車種や仕様により、停車時に選択できるギアは異なります。
- 運転者がシフトダウン操作をしなくても、走行速度とエンジン回転数に応じて、自動的にシフトダウンされます。
- S 63 AMG、S 65 AMG を除く車種では、エンジン回転数が上昇すると、自動的にシフトアップします。

シフトアップ表示 (S 63 AMG / S 65 AMG)



- ①ギア表示
- ② シフトアップ表示

エンジン回転数が上昇し、シフトアップするタイミングになったときは、マルチファンクションディスプレイにギア表示① とシフトアップ表示② "UP" が赤く表示されます。必要に応じてシフトアップ操作を行なってください。

オートマチックトランスミッションのトラブル

	_	\rightarrow	٠.	
┍	フ	ノ	,	υ

トランスミッション が正しく変速しない。

可能性のある原因 / 症状および ▶ 対応

トランスミッションオイルが減っている。

▶ ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場でトランスミッションの 点検を受けてください。

加速性能が悪化している。

トランスミッション が変速しない。 トランスミッションに異常があり、エマージェンシーモードになっている。 2 速ギアかリバースギアで走行できる場合があります。

- ▶ 停車してください。
- ▶ シフトポジションを P にしてください。
- ▶ エンジンを停止します。
- ▶ 約10秒以上待ってから、エンジンを再始動します。
- ▶ シフトポジションを D にします。
 2 速ギアになります。

または

- ▶ シフトポジションを R にします。 リバースギアになります。
- ▶ ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場でトランスミッションの 点検を受けてください。

メーターパネル

メーターパネルの各部の名称について は(▷27ページ)をご覧ください。

魚 警告

メーターパネルやマルチファンクションディスプレイが故障すると、車両の状態や速度、外気温度、故障/警告メッセージなどが表示できなくなることがあります。また、車両操縦性に影響を与えるおそれがあります。十分注意して走行してください。

また、ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。

↑ 警告

S クラス HYBRID、S クラス HYBRID ロングについては、必ず別冊「S-Class HYBRID / S-Class HYBRID long 取扱説明書 補足版 | をご覧ください。

メーターパネルの点灯

メーターパネルは以下のときに点灯します。

イグニッション位置を 1 か 2 にしたとき

イグニッション位置を **0** にするか、 エンジンスイッチからキーを抜いて から約 30 秒後に消灯します。

車外ライトが点灯したとき
 車外ライトが消灯してから約30秒
 後に消灯します。

また、以下のときに点灯して約 30 秒 後に消灯します。

- リモコン操作またはキーレスゴー操作で解錠したとき
- 運転席ドアを開いたとき
- 開いている運転席ドアを閉じたとき
- マルチファンクションステアリングの ON または (土) を押したとき
- パーキングブレーキスイッチを操作 したとき

メーターパネルの照度を調整する

メーターパネルの照度は、周囲が暗く、 車外ライトを点灯しているときに調整 できます。





明るくする

▶ ノブ ① を時計回りにまわします。

暗くする

- ▶ ノブ ① を反時計回りにまわします。
- i 周囲が明るいときは、メーターパネルの照度が自動的に調整されます。手動で照度を調整することはできません。

スピードメーター

車の走行速度を表示します。

タコメーター

1 分間あたりのエンジン回転数を表示 します。

指針がエンジンの許容回転数を超えて、レッドゾーンに入らないようにしてください。エンジンを損傷するおそれがあります。

エンジン冷却水温度計

エンジンの冷却水温度を表示します。

- i 指定の冷却水を適切な混合比で使用しているときは、約120℃まではオーバーヒートは起ごしません。
- ・ 暑い日や上り坂が続くときなどに、冷却水温度の表示が120℃付近を示すことがありますが、マルチファンクションディスプレイに冷却水に関する故障/警告メッセージ(▷406ページ)が表示されない限り、問題ありません。

燃料計

燃料の残量を表示します。

燃料タンク容量は約90リットルです。

! 給油のときはエンジンを停止して ください。

燃料残量警告灯

燃料の残量が少なくなると点灯します。

警告灯が点灯したときの残量は約 11 リットル(S 63 AMG、S 65 AMG は約 14 リットル)です。

(1) 走行前に燃料の残量が十分あることを確認してください。高速道路や 自動車専用道路などでの燃料切れは 道路交通法違反になります。

エンジン警告灯「ご

イグニッション位置を 2 にすると点灯し(点灯しないときは警告灯が故障しています)、エンジン始動後に消灯します。

エンジンがかかっているときに点灯したときはエンジンの制御システムに異常があります。ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

エンジン警告灯が点灯するとエンジンがエマージェンシーモードになることがあります。エマージェンシーモードではエンジンの回転が制限されアクセルペダルを踏んでもエンジンの回転が上昇しなくなります。この場合、低速で走行できることもありますが、ただちに安全な場所に停車して、メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。

外気温度表示

外気温度を表示します。



外温度表示が 0℃以上でも、路面が凍 結していることがあります。走行に は十分注意してください。

- 外気温度の上昇や下降は、少し遅 れて外気温度表示に反映されます。
- 介 外気温度をフロントバンパー付近 で測定しているため、外気温度表示 は路面からの輻射熱などの影響を受 けます。したがって、外気温度表示 が実際の外気温度と異なることがあ ります。

マルチファンクションディスプレイ

↑ 警告

マルチファンクションディスプレイ は道路と交通状況が許すときにのみ 操作してください。注意がそれ、運 転に集中することができず、事故の 原因になります。

↑ 警告

メーターパネルまたはマルチファン クションディスプレイが故障してい るときは、メッセージは表示されま せん。

その結果、速度や外気温度、警告灯 や表示灯、メッセージなどの走行状 態を示す情報を得ることができなく なります。また、走行特性に変化が 出る可能性もあります。運転スタイ ルと走行速度を状況に合わせてくだ さい。

また、ただちにメルセデス・ベンツ指 定サービス工場に連絡してください。

↑ 警告

マルチファンクションディスプレイ は、特定のシステムの故障および警 告のみを記録および表示します。そ のため、車両が安全に使用できるこ とを常にお客様自身で確認してくだ さい。安全性が確保されていない車 両を運転することにより、事故の原 因になります。

⚠ 警告

不適切な作業を行なうと、車両安全性 に悪影響を与えるおそれがあります。 その結果、車両操縦性を失い、事故 の原因になります。さらに、安全装 備が設計通りに乗員を保護できなく なります。

点検整備や修理などは、必要な専門 知識と専用工具を備えたメルセデス・ ベンツ指定サービス工場で行なうこ とをお勧めします。特に安全に関わ る整備については、必ずメルセデス・ ベンツ指定サービス工場で行なって ください。不適切な作業を行なうと、 事故や故障の原因になります。

八警告

走行中にステアリングのスイッチを 操作するときは、直進時に行なって ください。ステアリングをまわしな がら操作すると、事故を起こすおそ れがあります。

マルチファンクションディスプレイ の操作

イグニッション位置を 1 にすると、マ ルチファンクションディスプレイは作 動します。

マルチファンクションステアリングの スイッチを使用して、マルチファンク ションディスプレイを操作します。



名称

① マルチファンクションディス プレイ

2 通話終了スイッチ



- ・電話の保留 / 切断
- 電話帳 / 発信履歴を閉じる

通話開始スイッチ



- 電話の発信
- 発信履歴の表示

音量スイッチ



- + -
- 音量の調節
- レースタイマーの操作(S) 63 AMG, S 65 AMG)

ミュートスイッチ

M

オーディオやナビの音声案内 などの消音

(3) 音声認識スイッチ

(11/2

• 音声認識の開始

(4) リターンスイッチ / 音声認識 解除スイッチ

軽く押す:

- 戻る
- 音声認識の中止
- 故障 / 警告メッセージの消 去、ひとつ前の画面への移動

押して保持する:

• 基本画面への移動

⑤ スクロールスイッチ



メインメニューおよびメニューリストの呼び出し

lack

軽く押す:

- リストのスクロール
- サブメニューまたは機能の 選択
- オーディオメニュー: ラジオの手動選局、トラックの選択、DVD ビデオのチャプター選択
- 電話メニュー:電話帳の表示および電話帳の名前または電話番号の選択、発信履歴の選択

押して保持する:

- オーディオメニュー: ラジオの自動選局、トラックの早送り/早戻し、DVDビデオの早送り/早戻し
- 電話メニュー:電話帳のスクロール

確定スイッチ

ОК

- 選択している項目の確定
- 選択している設定の変更

ディスプレイ表示




- ① マルチファンクションディスプレイの メニューリスト
- ② マルチファンクションディスプレイの 表示エリア

マルチファンクションディスプレイは スピードメーターの内側にあります。

メニューリスト ① の選択項目に応じた内容が、表示エリア ② に表示されます。

メインメニューとサブメニュー



	機能
1	トリップメニュー(▷206 ページ)
2	ナビメニュー(▷208 ページ)
3	オーディオメニュー(▷209ページ)
4	AMG メニュー * (▷210 ページ)
5	電話メニュー(⊳214ページ)
6	アシストメニュー (⊳216ページ)
	メンテナンスメニュー(▷219 ページ)
	• 故障 / 警告メッセージの表示(⊳219 ページ)
7	● タイヤ空気圧警告システムの表示(▷221 ページ)
	• メンテナンスインジケーターの表示(▷221 ページ)
	• エンジンオイル量の表示 *(▷221 ページ)
8	設定メニュー(▷221 ページ)

[※] 画面表示や操作方法などは予告なく変更されることがあります。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

トリップメニュー

トリップメニューで表示・設定できる 項目は以下の通りです。

- 基本画面
- エンジン始動時からの情報表示 (▷206ページ)
- リセット時からの情報表示(▷207 ページ)
- ・瞬間燃費*・走行可能距離表示 (▷208ページ)
- ・ 走行速度表示 (▷208 ページ)

トリップメニューを表示させる

▶ 【◆】または [▶】を押して、メニュー リストで "トリップ" を選択します。

基本画面(オドメーター / トリップ メーター)



- ①オドメーター
- ② トリップメーター

オドメーター ① はこれまでに走行した距離の総合計を表示します。

トリップメーター ② はリセット後の 走行距離を表示します。

基本画面を表示させる

▶ 基本画面が表示されるまで (土) を 押すか、押して保持します。

トリップメーターをリセットする




- ▶ 基本画面を表示させます。
- ▶ OK を押します。

画面に "*トリップメーター リセット* " と表示されます。

▶ ▼ を押して"はい"を選択し、 OK を押します。

エンジン始動時からの情報表示



- ① エンジン始動時からの走行距離 (km)
- ② エンジン始動時からの経過時間(h)
- ③ エンジン始動時からの平均速度(km/h)
- ④ エンジン始動時からの平均燃費(km/l)

エンジンを始動したときを起点とした 情報を表示します。

イグニッション位置を 0 にしてから、またはエンジンスイッチからキーを抜いてから約 4 時間経過すると、自動的にリセットされます。

- ※ 画面表示や操作方法などは予告なく変更されることがあります。
- * オプションや仕様により、異なる装備です。

i 約4時間以内にイグニッション位置を1か2にしたときは、前回の情報が継続して表示されます。このときは、999時間経過後、または9,999km 走行後に自動的にリセットされます。

エンジン始動時からの情報を表示させる

- ▶ トリップメニューを表示させます。
- ▶ ▼ または ▲ を押して、エンジン始動時からの情報を表示させます。

エンジン始動時からの情報を手動でリ セットする

エンジン始動時からの情報は、手動でもリセットできます。



- ▶ エンジン始動時からの情報を表示しているときに、ステアリングスイッチの OK を押します。
 - "*数値 リセット* "と表示されます。
- ▶ ▼ を押して"はい"を選択し、 OK を押します。

リセット時からの情報表示



- ① リセット時からの走行距離(km)
- ② リセット時からの経過時間(h)
- ③ リセット時からの平均速度(km/h)
- ④ リセット時からの平均燃費(km/l)

リセットしたときを起点とした情報 を表示します。

リセット時からの情報を表示させる

- ▶ トリップメニューを表示させます。
- ▶ ▼ または ▲ を押して、リセット時からの情報を表示させます。

リセットする



- ▶ リセット時からの情報を表示しているときに、ステアリングスイッチの OK を押します。
 - "*数値 リセット*"と表示されます。
- ▶ ▼ を押して "はい"を選択し、 OK を押します。
- **1** リセット後、9,999 時間経過後、 または 99,999km 走行後に自動的 にリセットされます。
- ※ 画面表示や操作方法などは予告なく変更されることがあります。

瞬間燃費 *・走行可能距離表示



- ① 瞬間燃費
- ②走行可能距離

瞬間燃費①は、そのときの瞬間燃費を km/l で表示します。エンジンがかかっているときに表示されます。

走行可能距離 ② は、現在の燃料残量で 走行可能なおよその距離を計算し、予 測値として表示します。イグニッショ ン位置が 2 のときに表示できます。

瞬間燃費・走行可能距離を表示させる

- ▶ トリップメニューを表示させます。
- ▶ ▼ または ▲ を押して、瞬間燃費・走行可能距離を表示させます。
- 走行可能距離は、現在までの平均 燃費と燃料残量から計算した予測値 です。今後の走行状況に応じて大き く変動することがありますので、燃 料計を確認して、早めに給油してく ださい。

最寄りのガソリンスタンドですみや かに給油してください。

走行速度表示



① 走行速度表示

走行速度を表示します。

走行速度を表示させる

- ▶ トリップメニューを表示させます。
- ▼ または ▲ を押して、走行速度を表示させます。

ナビメニュー



① 進行方向の方位

COMAND システムのナビ機能でルート案内を行なっているときに、ルート案内をマルチファンクションディスプレイに表示できます。

ルート案内を行なっていないときは、 進行方向の方位 ① が表示されます。

- ※ 画面表示や操作方法などは予告なく変更されることがあります。
- * オプションや仕様により、異なる装備です。

ナビメニューを表示させる

ナ ビ の 詳 細 に つ い て は、 別 冊 「COMAND システム 取扱説明書」を お読みください。

オーディオメニュー

ラジオ局の選局、CD / DVD オーディオ*/ MP3 / ミュージックレジスターの選曲、DVD ビデオのチャプター / トラック番号の選択。また、iPod®の操作などができます。

- ↑COMAND システムのテレビは、 ステアリングスイッチで操作でき ません。
- オーディオの詳細については、別冊「COMANDシステム 取扱説明書」をお読みください。

ラジオ局を選局する



- ① ラジオの周波数
- ② プリセット番号、FM / AM 表示
- ► COMAND システムで "AM" または "FM" を選択します (▷ 別冊)。
- ▶ または ▶ を押して、メニューリストで "オーディオ" を選択します。

ラジオ局をプリセット選局する

▼ または ▲ を押します。 プリセットされたラジオ局が選択されます。

ラジオ局を自動選局する

▶ ▼ または ▲ を押して保持します。

受信周波数が動き、次に受信できる周波数で停止します。

音楽を選曲する



- ① トラック番号 / 曲名
- ② CD / DVD チェンジャーのスロット番号
- ▶ COMAND システムで "CD"、"DVD オーディオ "、"MP3"、 " ミュージッ クレジスター " のいずれかを選択し ます (▷ 別冊)。
- ▼ または ▲ を押します。
 次または前のトラックが再生されます。
- ※ 画面表示や操作方法などは予告なく変更されることがあります。
- * オプションや仕様により、異なる装備です。

DVD ビデオのシーンを選択する



- ① チャプター / トラック番号
- ② CD / DVD チェンジャーのスロット番号
- ▶ COMAND システムで "DVD ビデオ " を選択します (▷ 別冊)。
- ▶ ▼ または ▲ を押します。
 次または前のチャプター / トラックが再生されます。

iPod® を操作する



- ① 曲名
- ② アーティスト名
- ③ アルバハ名
- ▶ COMAND システムに iPod® を接続します (▷別冊)。
- ▶ COMAND システムで"テレビ"を 選択します(▷別冊)。

- ▶ または ▶ を押して、メニューリストで "オーディオ" を選択します。
 自動的に iPod® 内のトラックが再生されます。
- ▼ または ▲ を押します。
 別のトラックが再生されます。

トラック / ビデオの選択やカテゴリーリストの表示など、詳細については、別冊「COMAND システム 取扱説明書」をお読みください。

AMG メニュー*

ギア・油温・水温表示

ギア位置、油温、水温のそれぞれの状態を表示できます。



- ①ギア表示
- ②油温表示
- ③ 水温表示

ギア・油温・水温を表示させる

▶ ■ または ▶ を押して、メニューリストで "AMG" を選択します。
ギア・油温・水温が表示されます。

- ※ 画面表示や操作方法などは予告なく変更されることがあります。
- * オプションや仕様により、異なる装備です。

ギア表示①は、オートマチックトランスミッションの実際のギア位置を表示します。イグニッション位置が2のときに表示できます。

油温表示②は、エンジンオイルの油温を表示します。

水温表示③は、冷却水の水温を表示します。

- ! 油温が青色に表示されているときは、エンジンオイルが温まっていません(油温が約80℃未満になっています)。このときは必要以上にエンジン回転数を上げないように運転してください。
- ① パークトロニック(▷253ページ) が作動しているときは、ギア表示① は表示されません。
- ↑ イグニッション位置が 1 のときは、 油温と水温は表示されません。この ときは "----" が表示されます。

レースタイマー

レースタイマーでは、サーキットコースなどで周回ごとのラップタイムを計測・記録したり、その結果を一覧表示できます。

イグニッション位置が **2** のとき、また はエンジンがかかっているときに使用 できます。



P54.32-3965

- ① ギア表示
- ② 計測タイム
- ③ 最速ラップタイム

レースタイマーを表示させる

- ▶ 【■ または [▶] を押して、メニュー リストで "AMG" を選択します。
- ▶ ▼ または ▲ を押して、レース タイマーを表示させます。

タイム計測を開始する

★ を押します。
タイム計測が開始されます。

タイム計測を停止する

- ▶ タイム計測中に + を押します。
 タイム計測が停止します。

タイム計測中にイグニッション位置を 0 か 1 にしたり、エンジンスイッチからキーを抜くと、タイム計測が停止します。

その後、イグニッション位置を 2 にするかエンジンを始動して + を押すと、停止した時点からタイム計測が再開されます。

スプリットタイムを表示する

▶ タイム計測中に — を押します。

スプリットタイムが約5秒間表示されます。

約5秒経過後に、タイム計測の表示に戻ります。

スプリットタイムを表示しているときに再度 [一] を押すと、スプリットタイムがラップタイムとして記録され、次のラップのタイムが表示されます。

計測したタイムを消去する

▶ タイム計測が停止しているときに一 を押します。

計測タイムが消去され、表示が 00:00mに戻ります。

消去したタイムが最速ラップタイムのときは、2番目のラップタイムが最速ラップタイムに繰り上がります。

ラップタイムを記録する

最大 16 件までの計測タイムをラップ タイムとして記録できます。

- (i) このときから次のラップのタイム 計測が開始されます。

スプリットタイムが約5秒間表示されます。

- ▶ スプリットタイムが表示されている ときに、再度 ☐ を押します。
 - スプリットタイムがラップタイムと して記録され、次のラップのタイム が表示されます。
- ② 2 件以上のラップタイムが記録されているときは、最速ラップタイム③ が表示されます。
- うップタイムが 16 件記録される と、それ以上計測ができなくなります。新たにタイム計測を行なうとき は、16 件目のラップタイムだけを 消去するか、記録したラップタイム をすべて消去してください。

すべてのラップタイムを消去する

- ▶ タイム計測が停止しているときに、□ を約3秒間押し続けます。表示が00:00₀ に戻ります。
- ▶ ★ を押します。 すべてのラップタイムが消去され、 新たにタイム計測が開始されます。

または

▶ タイム計測が停止しているときに OK を押します。

マルチファンクションディスプレイに "Reset Race Timer" と表示されます。



54-32-627

▶ ▼ を押して "Yes" を選択し、OK を押します。

表示が 00:0000 に戻ります。

- ▶ ★ を押します。 すべてのラップタイムが消去され、 新たにタイム計測が開始されます。
- **i** ラップタイムは個別に消去できません。

全ラップの計測結果を確認する

ラップタイムが記録されているときは、全ラップの計測結果を表示できます。



計測結果表示 (全ラップ)


- ① 合計時間
- ② 計測した全ラップでの最高速度
- ③ 計測した全ラップの走行距離
- ④ 計測した全ラップの平均速度
- ※ 上記は、車両の機能の説明です。公道を 走行する際は、必ず法定速度や制限速度 を遵守してください。

計測結果(全ラップ)を表示させる

- ▶ または ▶ を押して、メニューリストで "AMG" を選択します。
- ▶ ▼ または ▲ を押して、計測結果(全ラップ)を表示させます。
- **(1)** タイムを計測しているときは、全 ラップの計測結果は確認できません。

ラップごとの計測結果を確認する

2 周以上のラップタイムが記録されているときは、ラップごとの計測結果を表示できます。



計測結果表示 (ラップ別)

- ① ラップ表示
- ② ラップタイム
- ③ 表示されているラップでの最高速度
- ④ 表示されているラップの走行距離
- ⑤ 表示されているラップの平均速度
- ※ 上記は、車両の機能の説明です。公道を 走行する際は、必ず法定速度や制限速度 を遵守してください。

計測結果(ラップ別)を表示させる

- ▶ または ▶ を押して、メニューリストで "AMG" を選択します。
- ▼ または ▲ を押して、表示させたいラップの計測結果を表示させます。
- 表示されているラップが最速ラップのときは、ラップ表示①が点滅します。
- すイムを計測しているときは、ラップごとの計測結果は確認できません。

電話メニュー

携帯電話を COMAND システムに接続 することにより、ハンズフリー通話が できます。

電話機能の詳細については、別冊「COMANDシステム取扱説明書」をお読みください。

⚠ 警告

安全のため、運転者は走行中の携帯 電話の接続や、携帯電話本体の使用 は避けてください。

走行中は電話をかけないでください。

また、走行中に電話がかかってきた ときは、あわてずに安全な場所に停 車してから受けてください。

どうしても電話を受けなければならないときは、ハンズフリー機能で「かけ直す」ことを伝え、安全な場所に停車してからかけ直してください。

待機状態にする



マルチファンクションディスプレイに電話メニューを表示しているときは、電話機能に関する情報を表示できます。

- ▶携帯電話を COMAND システムに 接続します。
- ▶ または ▶ を押して、メニューリストで "電話 "を選択します。

マルチファンクションディスプレイに"待ち受け"と表示されます。

電話メニューをオフにする

▶ ファンクションスイッチの ON/ OFF スイッチ(▷79 ページ)を押 します。

マルチファンクションディスプレイに"スタンバイ"と表示され、 COMAND システムの電源と電話メニューがオフになります。

着信した電話を受ける



通話を終える(電話を切る)

通話を保留する

▶ 着信呼び出し中に を押します。

電話帳から電話をかける

COMAND システムに登録した電話帳 データを呼び出して、電話をかけるこ とができます。



- ▶ または ▶ を押して、メニューリストで "電話 "を選択します。
- ▶ OK 、▼ または ▲ を押して、 マルチファンクションディスプレイ にリストを表示します。
- ▶ ▼ または ▲ を押して、電話帳 データを選択します。
- 電話帳の登録データに複数の電話 番号が登録されているときは、さら に ▼ または ▲ を押して電話帳 データを選択し または OK を 押して発信します。

さらに ▼ または ▲ を押し続けると、電話帳登録項目の読みがなのあいうえお順にスクロールします。

アシストメニュー

アシストメニューで表示・設定できる 項目は以下の通りです。

- 車間ディスプレイ *
- FSP®
- PRE-SAFE® ブレーキ*
- アテンションアシスト
- アクティブブラインドスポットアシスト*
- アクティブレーンキーピングアシスト*
- パーキングアシストリアビューカメ ラの起動
- パーキングアシストリアビューカメ ラの音声ガイド

アシストメニューを表示させる

車間ディスプレイの表示 *

車間ディスプレイは、ディストロニック・プラス装備車にのみ表示できます。

▶ アシストメニューで "車間ディスプレイ" を選択し、「OK」を押します。

マルチファンクションディスプレイにディストロニック・プラスの車間ディスプレイ(▷242ページ)が表示されます。

ESP® の設定

⚠ 警告

ESP® 表示灯が点滅したときは、車輪が空転しているか、車が横滑りしています。事故につながるおそれがあるため、以下の点に注意してください。

- 状況を問わず、ESP®の機能を解除しないでください。
- アクセルペダルを踏む力を少しゆるめてください。
- 路面や天候の状況にあわせて慎重に運転してください。

ESP® は無謀な運転からの事故を防ぐものではありません。ESP® が作動しても、車両操縦性や走行安定性の確保には限界があります。

エンジンがかかっているときに、ESP® の設定ができます。



詳しくは (▷62ページ) をご覧くだ さい。

[※] 画面表示や操作方法などは予告なく変更されることがあります。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

PRE-SAFE® ブレーキの設定*



PRE-SAFE® ブレーキは、ディストロニック・プラス装備車にのみ設定ができます。

- ▶ または ▶ を押して、メニュー リストで "アシスト" を選択します。

"プレセーフ ブレーキ "と表示されます。

▶ OK を押して、設定を変更します。

表示	設定内容
オン	PRE-SAFE® ブレーキが 設定されます。
オフ	PRE-SAFE® ブレーキが 解除されます。

↑ホールド機能を作動させていない ときは、PRE-SAFE® ブレーキを設 定すると、イグニッション位置が 2のときに、マルチファンクショ ンディスプレイに 図る が表示され ます。

詳しくは(▷66ページ)をご覧くだ さい。

アテンションアシストの設定 *



アテンションアシストの設定ができ ます。

- ▶ または ▶ を押して、メニューリストで "アジスト" を選択します。

" アテンションアシスト " と表示されます。

▶ OK を押して、設定を変更します。

表示	設定内容
オン	アテンションアシストが 設定されます。
オフ	アテンションアシストが 解除されます。

詳しくは (▷266 ページ) をご覧くだ さい。

[※] 画面表示や操作方法などは予告なく変更されることがあります。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

アクティブブラインドスポットアシス トの設定 *



アクティブブラインドスポットアシス トの設定ができます。

- ▶ または ▶ を押して、メニューリストで "アジスト" を選択します。

"*アウティ*ブ ブラインドスポット " と表示されます。

▶ OK を押して、設定を変更します。

表示	設定内容
オン	アクティブブラインドス ポットアシストが設定さ れます。
オフ	アクティブブラインドス ポットアシストが解除さ れます。

詳しくは(▷273 ページ)をご覧ください。

アクティブレーンキーピングアシスト の設定 *



アクティブレーンキーピングアシス トの設定ができます。

- ▶ または ▶ を押して、メニュー リストで "アシスト"を選択します。
- ▼ を押して、"レ-ンキ-プアシスト"を 選択します。
- ▶ OK を押します。
 "アクティフ゛レーンキーフ゜アシスト"と表示されます。
- ▶ OK を押して、設定を変更します。

表示	設定内容
オン	アクティブレーンキーピ ングアシストが設定され ます。
オフ	アクティブレーンキーピ ングアシストが解除され ます。

詳しくは(▷277 ページ)をご覧くだ さい。

[※] 画面表示や操作方法などは予告なく変更されることがあります。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

パーキングアシストリアビューカメラ の起動設定

シフトポジションを R にしたとき、 パーキングアシストリアビューカメラ が COMAND ディスプレイに自動的に 表示される機能を設定できます。



詳しくは(▷265 ページ)をご覧くだ さい。

パーキングアシストリアビューカメラ の音声ガイドの設定

パーキングアシストリアビューカメラ の音声ガイドを設定できます。



詳しくは(▷265 ページ)をご覧くだ さい。

メンテナンスメニュー

メンテナンスメニューで表示 / 設定できる項目は以下の通りです。

- 故障 / 警告メッセージ
- タイヤ空気圧警告システム *
- メンテナンスインジケーター
- エンジンオイル量の表示 *

メンテナンスメニューを表示させる

▶ ■ または ▶ を押して、メニューリストで "メンテナンス" を選択します。

故障 / 警告メッセージの表示

車両に故障や異常が起きたとき、車の 状況がメッセージで表示されます。

- ! 表示される故障や異常は一部の限られた装備についてであり、表示される内容も限られています。故障や異常の表示は運転者を支援するものです。発生した故障や異常に対処して車の安全性を確保する責任は運転者にあります。
- i 表示される故障 / 警告メッセージ については(▷394ページ)をご覧 ください。

[※] 画面表示や操作方法などは予告なく変更されることがあります。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。



- ▶ または ▶ を押して、メニューリストで "メンテナンス"を選択します。 マルチファンクションディスプレイに "0 メッセーシ" "と表示されているときは、故障はありません。
- マルチファンクションディスプレイに "O メッセーシ* " と表示されているときに OK を押すと、" メッセーシ* はありません " と表示されます。

自動表示機能

イグニッション位置が 2 のときやエンジンがかかっているときに故障や 異常が発生したときは、故障 / 警告 メッセージが自動的に表示されます。

複数の故障や異常があるときは、故障 / 警告メッセージが約5秒間隔で順番に表示されます。

メッセージを消すときは、ステアリングスイッチの OK または (土) を押して、故障 / 警告メッセージを順番に表示させます。すべて表示されると、故障 / 警告メッセージは消えます。

故障 / 警告メッセージを手動で表示 させる

イグニッション位置が **1** か **2** のとき に表示されます。



- ▶ または ▶ を押して、メニューリストで "メンデナンス " を選択します。 故障件数が数字で表示されます。
- ▶ OK を押します。



- ▼ または ▲ を押して、故障 / 警告メッセージを順番に表示させます。故障表示に戻すときは、ステアリングスイッチの 与 を押します。
- **う** 故障 / 警告メッセージは、イグニッション位置を **0** にすると消えます。

ただし、故障状況が変わらない場合は、次にイグニッション位置を 1 か 2 にするか、エンジンを始動したとき、再び故障 / 警告メッセージが表示されます。

タイヤ空気圧警告システム*

タイヤ空気圧警告システムを再起動で きます。



詳しくは (▷365 ページ) をご覧ください。

メンテナンスインジケーター

次回のメーカー指定点検整備の実施時期を表示します。



詳しくは (▷376ページ) をご覧ください。

エンジンオイル量の表示 *

エンジンオイルの量を表示できます。



詳しくは(▷349 ページ)をご覧くだ さい。

設定メニュー

設定メニューで設定できる項目は以下 の通りです。

- ヘッドライト点灯モード
- インテリジェントライトシステム
- ヘッドライト照射範囲 *
- アダプティブハイビームアシスト
- ウィンタータイヤスピードリミッター
- フロントシートベルトのテンション 自動調整機能
- アンサーバック機能 *
- レーダーセンサーシステム *

[※] 画面表示や操作方法などは予告なく変更されることがあります。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

ヘッドライト点灯モードの設定

ヘッドライトの点灯モードを設定できます。



- ▶ または ▶ を押して、メニューリストで"設定"を選択します。
- ▶ "デイタイムライト"を選択します。
- ▶ OK を押します。
 - "*デイタイムライト* "と表示されます。
- ▶ OK を押します。設定内容が変更されます。

表示	内容
オフ	手動点灯モードです。 ヘッドライトなどを点灯 するときはライトスイッ チを操作します。 日本ではこのモードを選 択してください。
オン	常時点灯モードです。 エンジンを始動すると、ヘッドライトなどが常に点灯します。 ライトスイッチが Aの位置にあると、もなどのでは、1かではなりですると、車幅灯、スカールランプが常に点灯します。また、エンジンを始動すると、アライビングラーが常に点灯します。

- **i** 安全のため、エンジンがかかって いるときは、設定の変更はできま せん。
- 前常時点灯モードは、走行中の昼間点灯が義務付けられている諸国に対応しています。日本では手動点灯モードに設定して使用してください。
- i 常時点灯モードで自動的に点灯するライト以外のライトを点灯するときは、各スイッチを操作してください。

インテリジェントライトシステムの 設定

インテリジェントライトシステムの設 定ができます。



- ▶ または ▶ を押して、メニューリストで "設定 "を選択します。
- ▶ ▼ を押して、"インテリシ゛ェントライト"を 選択します。
- ▶ OK を押します。
 - "*インテリジェントライト システム* "と表示されます。
- ▶ OK を押します。設定内容が変更されます。

表示	内容
オン	インテリジェントライト システムが作動します。
オフ	インテリジェントライト システムは作動しません。

詳しくは(▷151 ページ)をご覧くだ さい。

ヘッドライト照射範囲の設定 *

ヘッドライトの照射範囲を、左側通行 または右側通行に適した設定に切り替 えます。



- ▶ ▼ を押して、"^ッドランプロ-ビ-ム"
 を選択します。
- ▶ OK を押します。
 - "*^ッドランプ ロービーム 設定*"と表示されます。
- ▶ OK を押します。設定内容が変更されます。

表示	内容
左側通行用	ヘッドライトの照射設定 が左側通行に適した設定 になります。
右側通行用	ヘッドライトの照射設定 が右側通行に適した設定 になります。

[※] 画面表示や操作方法などは予告なく変更されることがあります。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

アダプティブハイビームアシストの 設定

アダプティブハイビームアシストの設 定ができます。



- ▶ 【■ または [▶] を押して、メニュー リストで "設定 "を選択します。
- ▼ を押して、"///ビ-ムアシスト"を選択します。
- ▶ OK を押します。

"*アダプティブ ハイビームアシスト* " と表示されます。

▶ OK を押します。設定内容が変更されます。

表示	設定内容
オン	アダプティブハイビーム アシストが作動します。
オフ	アダプティブハイビー ムアシストは作動しま せん。

詳しくは(▷153 ページ)をご覧ください。

ウィンタータイヤスピードリミッター の設定

最高速度の制限のない国などで、ウィンタータイヤ装着時にタイヤの許容最高速度に応じた最高速度を設定するための機能です。

日本仕様でも設定はできますが、法定 速度を守って走行してください。



- ▶ または ▶ を押して、メニューリストで "設定 "を選択します。
- ▶ ▼ を押して、" 可変スピードリミッタ" を選択します。
- ▶ OK を押します。
 - "*速度制限(冬外が)*"と表示されます。
- ▶ OK を押します。

- ▶ ▼ または ▲ を押して、設定を変更します。
- ▶ OK を押します。

	設定内容
オフ	ウィンタータイヤス ピードリミッターは 作動しません。
240km/h 230km/h 220km/h 210km/h 200km/h 190km/h 180km/h 170km/h	最高速度がそれぞれの速度に設定されます。

- ※ 上記は、車両の機能の説明です。公道を 走行する際は、必ず法定速度や制限速度 を遵守してください。
- ウィンタータイヤスピードリミッターを設定しているときは、可変スピードリミッター(▷231ページ)で設定できる制限速度の上限は、ウィンタータイヤスピードリミッターの設定速度になります。

フロントシートベルトのテンション自 動調整機能の設定

イグニッション位置が 2 のとき、フロントシートベルトが乗員の上半身に密着するように、テンション(締め付け具合)を自動的に調整する機能の設定ができます。



- ▶ または ▶ を押して、メニューリストで "設定 "を選択します。
- ▶ ▼ を押して、"シートベルト調整"を 選択します。
- ▶ OK を押します。画面に "シートハ" lpi 調整 "と表示されます。
- ▶ OK を押します。設定内容が変更されます。

表示	設定内容
オン	イグニッション位置が 2 のときに、フロントシー トベルトのテンションが 自動的に調整されます。
オフ	フロントシートベルトの テンションは自動的に調 整されません。

詳しくは(▷143 ページ)をご覧ください。

アンサーバック機能の設定 *

リモコン操作またはキーレスゴー操作 で車両を解錠 / 施錠したときに確認 音が鳴る機能の設定ができます。

アンサーバック機能は、仕様により以下のように確認音が鳴ります。

車両を施錠したときに、確認音が1 回鳴ります。

または

 車両を解錠したときに確認音が1 回鳴り、車両を施錠したときに確認 音が3回鳴ります。



- ▶ または ▶ を押して、メニューリストで"設定"を選択します。
- ▶ ▼ を押して、"*Iレウトロニックキ- アンサ-*//*ック"を選択します。
- ▶ OK を押します。
 - "*エレクトロニックキー アンサーバック* " と表示されます。
- ▶ OK を押します。設定内容が変更されます。

表示	設定内容
オン	リモコン操作時または キーレスゴー操作時に確 認音が鳴ります。
オフ	リモコン操作時または キーレスゴー操作時に確 認音が鳴りません。

レーダーセンサーシステムの設定 *

・ 手動でレーダーセンサーシステムを停止することができます。レーダーセンサーシステムについて、詳しくは(▷478ページ)をご覧ください。

電子望遠鏡施設の周辺では、レーダー センサーシステムは自動的に停止し ます。

レーダーセンサーシステムを停止する と、以下の機能も解除されます

- ディストロニック・プラス(▷234 ページ)
- BAS プラス (▷60 ページ)
- PRE-SAFE® ブレーキ(▷66ページ)
- アクティブブラインドスポットアシスト(▷273ページ)

[※] アンサーバック機能は、日本仕様には装備されない場合があります。

[※] 画面表示や操作方法などは予告なく変更されることがあります。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

- ▶ ▼ を押して、"レーダ-センサー"を選択します。
- ▶ OK を押します。

" レーダ-センサー オン (説明書を参照) " と表示されます。

▶ OK を押します。設定内容が変更されます。



表示	設定内容
オン	レーダーセンサーシステ ムが設定されます。
オフ	レーダーセンサーシステ ムが解除されます。

詳しくは(▷478 ページ)をご覧くだ さい。

走行装備

クルーズコントロール*

クルーズコントロールを設定することにより、アクセルペダルを踏まなくても、設定速度を自動的に維持して走行できます。

クルーズコントロールは、主に高速道路や自動車専用道路で使用することを想定したものです。市街地では使用しないでください。

設定できる速度は約 30km/h 以上 です。

↑ 警告

路面が滑りやすいときは、急激なエンジンブレーキを効かせないでください。駆動輪がスリップして車のコントロールを失い、事故を起こすおそれがあります。

↑ 警告

車の走行速度や先行車との車間距離 の確保など、クルーズコントロール 使用時の安全確保や危険回避につい ては運転者に全責任があります。

クルーズコントロールを使用しているときは、運転者は常に道路状況に注意を払ってください。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

警告


以下のような場合はクルーズコントロールを使用しないでください。

- 一定の走行速度を維持できない道路・交通状況の場合(交通量が多い場合やカーブが連続している場合)。
 事故を起こすおそれがあります。
- 路面が滑りやすい場合。ブレーキ や加速により駆動輪がグリップを 失い、車がスリップするおそれが あります。
- 霧や激しい雨、雪などで視界が確保できない場合。
- 指定のサイズで 4 輪とも同じ銘柄 のタイヤを装着しないと、クルーズ コントロールが誤作動するおそれが あります。
- マルチファンクションディスプレイにクルーズコントロールに関する故障 / 警告メッセージが表示されたときは(▷413ページ)をご覧ください。
- 急な上り坂では、速度を維持する ためにシフトダウンしますが、設定 した速度を維持できないことがあり ます。このようなときはアクセルペ ダルを踏んで加速してください。

■ 急な下り坂などで惰性がついたときは、速度を維持するために自動的にブレーキを効かせることがありますが、設定速度を維持できないことがあります。

このようなときは、ブレーキペダルを踏むか、ティップシフトで低いギアレンジを選択し、エンジンブレーキの効きを強くして、減速してください。

クルーズコントロールを設定する



- ①現在の走行速度に設定する / 設定速度を上げる
- ②表示灯
- ③ 記憶されている前回の設定速度に設定する / 現在の走行速度に設定する
- ④ 現在の走行速度に設定する / 設定速度を下げる
- ⑤ クルーズコントロールと可変スピード リミッターを切り替える
- ⑥ クルーズコントロールを解除する

クルーズコントロールは、可変スピー ドリミッター(▷231 ページ)と同じ レバーで操作します。

▶ 表示灯 ② が消灯していることを確認します。

表示灯が点灯しているときは、レ バーを ⑤ の方向に押します。 クルーズコントロールは、約30km/h以上の速度で走行しているときに設定できます。

- ▶ 希望の速度まで加速、または減速します。
- ▶ 希望の速度に達したとき、レバーを ① か ④ の方向に操作します。 そのときの速度に設定されます。

または

- ▶ レバーを③の方向に引きます。
 - 速度が記憶されているときは、 記憶されている速度に設定されます。
 - 速度が記憶されていないときは、 そのときの速度に設定されます。

↑ 警告

記憶されている前回の速度に設定する ときは、周囲が安全な状況であること を確認してください。走行中の速度と 設定速度に大きな差があると、急加速 や急減速して事故を起こすおそれがあ ります。

- ▶ アクセルペダルから足を放します。 自動的に設定速度を維持しながら走 行します。
- エンジンを停止すると、記憶されている前回の設定速度は消去されます。
- 1 上り坂などを走行するときは、設定した速度を維持できないことがありますが、路面が平坦になると、設定した速度に戻ります。

- - ブレーキペダルを踏んでいるとき
 - パーキングブレーキを効かせて いるとき
 - シフトポジションが **D** 以外の とき
 - ESP® の機能を解除しているとき
 - 走行速度が約 30km/h 以下の とき



スピードメーターの設定速度部分に クルーズコントロールインジケー ター®が表示され、設定速度より上 の速度部分が点灯します。

また、マルチファンクションディスプレイに " クルーズコントロール " と設定速度 ⑦が約 5 秒間表示されます。

設定速度を変更する

設定速度を上げる

▶ レバーを ① の方向に操作します。 レバーを軽く操作すると、1km/h 単位で上がります。

レバーをいっぱいまで操作すると、 1km/h 単位が切り上がり、10km/ h 単位で上がります。

▶ 希望する速度になったら手を放します。

手を放したときの速度に設定されます。

追い越しなどで一時的に速度を上げるときは、アクセルペダルを踏んで速度を上げてください。アクセルペダルから足を放すと、元の設定速度に戻ります。

設定速度を下げる

▶ レバーを ④ の方向に操作します。 レバーを軽く操作すると、1km/h 単位で下がります。

レバーをいっぱいまで操作すると、 1km/h 単位が切り下がり、10km/ h 単位で下がります。

▶ 希望する速度になったら手を放します。

手を放したときの速度に設定され ます。

クルーズコントロールを解除する

- ▶ レバーを ⑥ の方向に軽く押します。 または
- ▶ ブレーキペダルを踏みます。

または

▶ レバーを ⑤ の方向に押します。

レバーの表示灯が点灯して、可変スピードリミッターが操作できる状態になります。

クルーズコントロールの設定を解除すると、クルーズコントロールインジケーター®が消灯し、スピードメーターのすべての速度部分が点灯します。

以下のときも、クルーズコントロールは解除されます。

- 走行速度が約30km/h以下になったとき
- ESP® が作動したときや、ESP® の 機能を解除したとき
- シフトポジションを N にしたとき このときは確認音が鳴り、マルチファンクションディスプレイに " クルーズコント ロール オフ " が約 5 秒間表示されます。

また、パーキングブレーキスイッチで パーキングブレーキを効かせたとき もクルーズコントロールは解除され ます。

↑ 警告

走行中はシフトポジションを N にしないでください。エンジンブレーキが効かないため、事故を起こしたり、トランスミッションを損傷するおそれがあります。

可変スピードリミッター

可変スピードリミッターは、制限速度 を設定すると、アクセルペダルを踏ん でいても、設定した速度を超えないよ うに走行できます。

設定できる速度は30km/hから 210km/hまたは250km/hの間です。

※ 上記は、車両の機能の説明です。公道を走行する際は、必ず法定速度や制限速度を遵守してください。

↑ 警告

走行しているときは、軽くブレーキを効かせ続けるなど、ブレーキペダルを踏み続けないでください。ブレーキシステムが過熱して制動距離が長くなったり、ブレーキが効かなくなるおそれがあります。

警告

路面が滑りやすいときは、急激なエンジンブレーキを効かせないでください。駆動輪がスリップして車のコントロールを失い、事故を起こすおそれがあります。

企警告

走行時は法定速度を遵守してください。可変スピードリミッター使用時の安全確保や危険回避については運転者に全責任があります。


- 可変スピードリミッターの設定速度の表示と、スピードメーターおよびマルチファンクションディスプレイの速度表示には、若干の誤差が生じることがあります。
- 【】マルチファンクションディスプレイに可変スピードリミッターに関する故障 / 警告メッセージが表示されたときは(▷412、413ページ)をご覧ください。
- 急な下り坂などで惰性がついたときは、速度を維持するために自動的にブレーキを効かせることがありますが、設定速度を維持できないことがあります。このようなときは、ブレーキペダルを踏むか、ティップシフトで低いギアレンジを選択し、エンジンブレーキの効きを強くして、減速してください。

ウィンタータイヤスピードリミッターを設定しているときは、可変スピードリミッターの設定速度の上限は、ウィンタータイヤスピードリミッターの設定速度になります。

- i 車の最高速度以上に設定しても、 最高速度以上の速度で走行すること はできません。

設定速度を維持できないときは、 警告音が鳴り、マルチファンクションディスプレイに "リミット超えました"と表示されることがあります。

可変スピードリミッターを設定する



- ① 現在の走行速度に設定する / 30km/h に設定する / 設定速度を上げる
- ②表示灯
- ③記憶されている前回の設定速度に設定する / 現在の走行速度に設定する / 30km/hに設定する
- ④ 現在の走行速度に設定する / 30km/h に設定する / 設定速度を下げる
- ⑤ 可変スピードリミッターとクルーズコントロールまたはディストロニック・プラス*を切り替える
- ⑥ 可変スピードリミッターを解除する

可変スピードリミッターは、クルーズ コントロール * (▷227 ページ) また はディストロニック・プラス * (▷234 ページ) と同じレバーで操作します。

▶表示灯②が点灯していることを確認します。

表示灯が消灯しているときは、レ バーを ⑤ の方向に押します。

表示灯が点灯します。

* オプションや仕様により、異なる装備です。

警告

運転を交代するときは、必ず交代する運転者に、可変スピードリミッターの機能と設定速度を伝えてください。

可変スピードリミッターの機能を知らずに運転すると、アクセルペダルを踏んでも速度が上がらず、事故を起こすおそれがあります。

可変スピードリミッターは設定速度 以上に加速する必要のないときに使 用してください。

可変スピードリミッターを設定して いるときは、以下の操作を行なった ときにのみ、設定速度以上の速度に することができます。

- レバーを操作する
- アクセルペダルを踏んでキックダウンさせる

ブレーキ操作により、可変スピード リミッターを解除することはできま せん。

↑ 警告

ディストロニック・プラス装備車は、可変スピードリミッターの設定速度 を維持するためにシステムが自動的 にブレーキを効かせます。このとき、 ブレーキペダルが自動的に引き込ま れます。決してブレーキペダルの動 きを妨げないでください。

- 足元に物を置かないでください
- フロアマットやカーペットが確実 に固定されていることを確認して ください。フロアマットを重ねて 使用しないでください。
- 足が挟まれるおそれがあるため、 ブレーキペダルの下には足を入れ ないでください。
- ▶ レバーを ① または ④ の方向に操作 します。
 - 走行速度が約 30km/h 以上のと きはそのときの速度に設定され ます。
 - 停車中および走行速度が約 30km/h以下のときは、30km/h に設定されます。

または

- ▶ レバーを ③ の方向に操作します。
 - 記憶されている前回の設定速度に設定されます。
 - 前回の設定速度が消去されていて、走行速度が30km/h以上のときは、そのときの走行速度に設定されます。
 - 前回の設定速度が消去されていて、走行速度が30km/h以下のときは、30km/hに設定されます。

⚠ 警告

可変スピードリミッターを設定すると きは、周囲の安全、特に後方の車など に注意しながら操作してください。

記憶されている設定速度が走行速度 より低いときは、記憶されている設 定速度に設定すると、アクセルペダ ルを踏んでいても車は減速します。



可変スピードメーターが設定されると、マルチファンクションディスプレイに "制限速度"と設定速度⑦が約5秒間表示されます。

また、設定速度より下の部分の可変スピードリミッターインジケーター®が表示されます。

設定速度を変更する

設定速度を上げる

▶ レバーを ① の方向に軽く操作します。

1km/h 単位で設定速度が上がります。

▶ レバーを ① の方向に操作します。

レバーを軽く操作すると、1km/h 単位で上がります。

レバーをいっぱいまで操作すると、 1km/h 単位が切り上がり、10km/ h 単位で上がります。

▶ 希望する速度になったら手を放します。

手を放したときの速度に設定されます。

設定速度を下げる

▶ レバーを ④ の方向に操作します。 レバーを軽く操作すると、1km/h 単位で下がります。

レバーをいっぱいまで操作すると、 1km/h 単位が切り下がり、10km/ h 単位で下がります。

▶ 希望する速度になったら手を放します。

手を放したときの速度に設定され ます。

可変スピードリミッターを解除する

- ▶ レバーを ⑥ の方向に操作します。 または
- ▶ レバーを⑤ の方向に操作します。 レバーの表示灯が消灯して、クルー ズコントロールまたはディストロニック・プラスの操作ができる状態 に切り替わります。

⚠ 警告

ブレーキ操作により、可変スピード リミッターを解除することはできま せん。

以下のときも、可変スピードリミッターは解除されます。

アクセルペダルを踏んでキックダウンしたとき

このときは確認音が鳴ります。

ただし、設定速度より約 20km/h 以上低い速度までは、キックダウン しても解除されません。

• エンジンを停止したとき

ディストロニック・プラス*

↑ 警告

電波望遠鏡施設の周辺では、レーダー センサーシステムは自動的に停止し ます。

ずィストロニック・プラスは、S
クラス HYBRID/HYBRID ロングには装備されません。

重要な安全事項

ディストロニック・プラスは速度を制御し、前方に検知された車両との距離を自動的に維持するための補助を行ないます。また、設定された速度を超えないように自動的にブレーキを効かせます。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

長い急な下り坂で、特に車両に荷物を 積載しているときは、適時シフトレン ジを 1、2、3 にしてください。 それによりエンジンブレーキを使用す ることにより、ブレーキシステムへの 負荷を軽減し、ブレーキの過熱と早期 の摩耗を防ぎます。

前方を走行している遅い車両を検知すると、ディストロニック・プラスは自動ブレーキを作動させ、あらかじめ設定した先行車との距離を維持します。

⚠ 警告

ディストロニック・プラスがブレーキを効かせているときは、ブレーキペダルが引き込まれます。以下のことに注意して、ペダルの動きが妨げられないようにしてください。

- 運転席の足元には物を置かないでください。
- フロアマットやカーペットが確実 に固定されていることを確認して ください。特に、複数枚のフロアマットを重ねて置かないでください。
- 挟まれるおそれがありますので、 ブレーキペダルの下に足を置かないでください。

事故の原因になったり、運転者や他 の人が重大なけがをすることがあり ます。

♠ 警告

滑りやすい路面では、よりエンジンブレーキを効かせるためのシフトダウンは行なわないでください。駆動輪がグリップを失い、車両がスリップする原因になります。

↑ 警告

ディストロニック・プラスは運転の 補助のみを行なうために設計された ものです。他の車両との距離、走行 速度、タイミングに合ったブレーキ 操作に関するすべての責任は運転者 にあります。

ディストロニック・プラスは、特に以下のようなものには反応しません。

- 歩行者
- 駐停車している車両など、道路上 の静止している障害物
- 対向車や横切る車両

ディストロニック・プラスは、オートバイなど前方を走行している幅の狭い車両や、左または右にずれて走行している車両を検知しないことがあります。そのため、ディストロニック・プラスを作動させているときでも、交通状況には常に注意してください。適切に危険を認識することができず、事故の原因になったり、運転者や他の人がけがをするおそれがあります。

⚠ 警告

ディストロニック・プラスは道路や 交通状況を考慮することはできませ ん。ディストロニック・プラスが先 行車を認識しない場合には、ディス トロニック・プラスを作動させない でください。特に以下の場合です。

- カーブの前
- 車線が狭くなった場合
- 流れの速い車線に車線変更する 場合
- 複雑な運転状況、または高速道路 での工事など、車線が迂回してい る場合

ディストロニック・プラスは現在設 定されている速度を維持するか、設 定した速度まで加速します。

ディストロニック・プラスは天候などの条件を考慮することはできません。以下のときは、ディストロニック・プラスを作動させないでください。

- 道路が滑りやすいとき、雪で覆われているとき、または凍結しているとき。ブレーキを効かせたときや加速したときに車輪がグリップを失うことがあります。車両が滑り始めるおそれがあります。
- センサーが汚れていたり、雪、雨、 または霧などで視界が悪いとき。 距離の制御ができないことがあります。

ディストロニック・プラスが作動していても、交通状況には常に注意してください。 危険を適切に認識することができず、事故の原因になったり、運転者や他の人がけがをするおそれがあります。

電波望遠鏡施設の周辺では、レーダー センサーシステムは自動的に停止し ます。

ディストロニック・プラスの補助のためには、レーダーセンサーシステムがオンになっていて、レーダーが作動していなければなりません。

前方に車両がいないとき、ディストロニック・プラスは、30km/h~200km/hの走行速度の範囲で、クルーズコントロールと同じように作動します。前方を車両が走行しているときは、ディストロニック・プラスは、0km/h~200km/hの走行速度の範囲で、前方の車両に追従して走行します。

※ 上記は車両の機能の説明です。公道を走行する際は、必ず法定速度や制限速度を遵守してください。

急な坂道を走行しているときは、ディストロニック・プラスを使用しないでください。

⚠ 警告

ディストロニック・プラスは、走行速度により、最大 4m/s² で車両にブレーキを効かせます。これは、車両の最大制動力の約 40%に相当します。この制動力が不十分なときは、運転者自身でブレーキを効かせてください。


ディストロニック・プラスが車両の 前方に衝突の危険性を検知したとき は、断続的な警告音が鳴ります。さ らに、メーターパネルの車間距離警 告灯 (A) が点灯します。衝突を避け るためにブレーキ操作を行なってく ださい。

クルーズコントロールレバー

レバーでディストロニック・プラスや 可変スピードリミッターを操作でき ます。

レバーの LIM 表示灯は選択したシステムを示しています。

- LIM 表示灯が消灯: ディストロニック・プラスが選択されています。
- LIM 表示灯が点灯:可変スピード リミッターが選択されています。



- ① 現在の走行速度に設定する、または 設定速度を上げる
- ② 車間距離を設定する
- ③ LIM 表示灯
- ④ 現在の走行速度に設定する、または 最後に記憶させた速度を呼び出す
- ⑤ 現在の走行速度に設定する、または 設定速度を下げる
- ⑥ディストロニック・プラスと可変ス ピードリミッターを切り替える
- ⑦ ディストロニック・プラスを解除する

ディストロニック・プラスの選択

▶ LIM 表示灯 ③ が消灯していること を確認します。

消灯しているときは、ディストロニック・プラスがすでに選択されています。

消灯していないときは、レバーを矢 印 ⑥ の方向に押します。

レバーの LIM 表示灯が消灯します。 ディストロニック・プラスが選択 されます。

現在の速度を記憶させ、それを維持さ せるようにディストロニック・プラス を作動させる

↑ 警告

ディストロニック・プラスが作動しているときは、車両にブレーキが効くことがあります。このため、他の方法(自走式洗車機に入れたり、けん引するときなど)で車両を動かすときは、ディストロニック・プラスを解除してください。

以下の条件を満たすときに、ディストロニック・プラスを作動させることができます。

- エンジンがかかっていること 約2分以上走行するとディストロニック・プラスの使用準備が整います。
- パーキングブレーキが解除されてい ること
- ESP® が待機状態になっていて、作動 していないこと

- シフトポジションが **D** にあること
- ボンネットが閉じていること
- シフトポジションを P から D にしたときに運転席ドアが閉じているか、運転者がシートベルトを着用していること
- 助手席側ドアとリアドアが閉じていること
- 車両がスリップしていないこと

走行中の作動

30km/h以下の速度で走行しているときは、先行車が検知されていて、マルチファンクションディスプレイに表示されているときにのみ、ディストロニック・プラスを作動させることができます。先行車が検知されなくなり、表示されなくなったときは、ディストロニック・プラスは解除され、確認音が鳴ります。

- ▶ レバーを運転者の方向 ④ に軽く引くか、クリックポイントまで上 ① または下 ⑤ に押します。
 - ディストロニック・プラスが選択されます。
- ▶ 希望の速度が設定されるまで、レ バーを上①または下⑤に押したま まにします。
- ▶ アクセルペダルから足を放します。 設定速度以下で先行車が走行している場合、自車の速度が先行車と同じ速度に調整されます。

アクセルペダルから足を完全に放していないときは、マルチファンクションディスプレイに "ディストロ ニックプラス 制御待機中" というメッセージが表示されます。前方を走行している遅い車両との車間距離は維持されなくなります。アクセルペダルの踏み具合で自車の速度を調整してください。

停止している先行車に向かって走行し ているときに作動させる

先行車が停車しているときは、自車が同様に停車してからのみ、ディストロニック・プラスを作動させることができます。

- ▶ レバーを運転者の方向 ④ に軽く引 くか、クリックポイントまで上 ① または下 ⑤ に押します。
 - ディストロニック・プラスが選択さ れます。
- 30km/h 以下では、先行車が検知 されたときにのみ、ディストロニック・プラスを作動させることができ ます。マルチファンクションディス プレイの車間ディスプレイを表示させて確認してください。
- ▶ 希望の設定速度になるまで、レバー を上① または下⑤ に押したままに します。
- しがしてを使用して記憶速度を設定したり、レバーのダイヤル②を使用して車間距離を設定することができます。

発進

- ▶ 前方の車両が発進したときは、ブレーキペダルから足を放します。
- ▶ レバーを運転者の方向 ④ に軽く引きます。

または

▶ 軽くアクセルペダルを踏みます。 先行車の走行速度に合わせるように して発進します。

走行

先行車がいないときは、ディストロニック・プラスはクルーズコントロールと同じように作動します。

ディストロニック・プラスが先行車の 減速を検知したときは、自動ブレーキ を作動させて、設定した車間距離を維 持します。

先行車が加速し、設定速度よりも速 くなったときは、設定速度まで加速 します。

⚠ 警告

ブレーキペダルを踏んだとき、自車が停止しているとき以外はディストロニック・プラスが解除されます。この後は、ディストロニック・プラスが車両にブレーキを効かせることはありません。そのような場合は、運転者のブレーキ操作のみで先行車との距離を調整することになります。 事故の原因になったり、運転者や他の人がけがをするおそれがあります。他の車両との車間距離、走行速度、タイミングに合ったブレーキ操作に関するすべての責任は運転者にあります。

車線変更

以下の状況で追い越し車線に変更する場合は、ディストロニック・プラスの加速によって運転者の車線変更操作を補助します。

- 約60 km/h 以上で走行している とき
- 先行車の速度が自車の設定速度より も遅く、ディストロニック・プラス が先行車との距離を維持して追従走 行しているとき
- 対応する方向指示灯を作動させたとき
- ディストロニック・プラスが衝突の 危険を検知していないとき

これらの条件を満たした場合は、車両 は加速します。車線変更に時間がかか りすぎたり、自車と先行車との距離が 短すぎるときは、加速は中断されます。

- 車線を変更するとき、ディストロニック・プラスは追い越し車線側の車両または障害物をモニターします。
- ※ 上記の機能は日本仕様では作動しない場合が あります。

警告

ディストロニック・プラスは、運転を補助するために設計されたものです。運転者の責任や注意を軽減させるものではありません。他の車両との車間距離、走行速度、タイミングに合ったブレーキ操作に関するすべての責任は運転者にあります。常に交通状況や周囲に注意してください。適切に危険を認識することができず、事故の原因になったり、運転者や他の人がけがをするおそれがあります。

停止

↑ 警告

ディストロニック・プラスが作動しているときは車両から降りないでください。

ディストロニック・プラスを同乗者 が操作したり、停車時に車外から作 動または解除するような操作はしな いでください。

ディストロニック・プラスは電気式 パーキングブレーキの代わりになる ものではありません。駐車するため に使用しないでください。

以下のときには、ディストロニック・プラスの自動ブレーキの作動が中断し、車両が動き出すことがあります。

- クルーズコントロールレバーを使用してディストロニック・プラスが解除されたとき
- アクセルペダルを踏んだとき
- システムに故障があるときやバッ テリー故障などで電力供給が中断 したとき
- エンジンルームの電気システムや、 バッテリーまたはヒューズが改造 されたとき
- バッテリーの接続を外したとき 車両から離れたり、駐車するときは、 ディストロニック・プラスを解除し、 車両が動き出さないようにしてくだ さい。

⚠ 警告

ディストロニック・プラスは、走行速度により、最大 4m/s² で車両にブレーキを効かせます。これは、車両の最大制動力の約 40%に相当します。この制動力が不十分なときは、運転者自身でブレーキを効かせてください。

ディストロニック・プラスが車両の前方に衝突の危険性を検知したときは、断続的な警告音が鳴ります。さらに、メーターパネルの車間距離警告灯 [A] が点灯します。衝突を避けるためにブレーキ操作を行なってください。

先行車が停止したことをディストロニック・プラスが検知すると、自車が停止するまでブレーキを効かせます。

一度自車が停止すると、停車したまま になり、ブレーキペダルを踏む必要は ありません。

- しばらくすると、電気式パーキングブレーキが作動して車両が動かなくなり、ブレーキの負担を軽減します。
- i 設定した車間距離によっては、自車は先行車後方の十分な距離があるところで停止することがあります。 車間距離はレバーのダイヤルを使用して設定します。

速度の設定

- ▶ レバーを、高い速度には上①に、 低い速度には下③に押します。
- ▶ 希望の速度が設定されるまで、レ バーを押したままにします。
- ▶ レバーから手を放します。

新しい速度が記憶されます。ディストロニック・プラスが作動し、新しく記憶させた速度に車両の速度を調整します。

1km/h 単位での調整

▶ レバーを、高い速度には上①に、 低い速度には下③に、クリックポ イントまで軽く押します。

記憶される速度が 1km/h 単位で変更されます。

10km/h 単位での調整

▶ レバーを、高い速度には上①に、 低い速度には下③に、クリックポイントを越えて押します。

記憶される速度が 10km/h 単位で 変更されます。

ディストロニック・プラスはアクセルペダルを踏んでも解除されません。追い越しを行なうために速度を上げたときは、追い越しが完了した後に、ディストロニック・プラスは車両の速度を設定速度に調整します。

現在の速度を記憶させる、または記憶 された速度を呼び出す

⚠ 警告

記憶されている速度を認識していて、また現在の交通や走行状況に合っているときにのみ、記憶させた速度を呼び出してください。意図せずに突然の加速やブレーキ作動が起こり、運転者や他の人がけがをするおそれがあります。

- ▶ レバーを運転者の方向 ④ に軽く引きます。
- ▶ アクセルペダルから足を放します。 ディストロニック・プラスが作動し、 現在の速度が記憶されます。または、 以前に記憶されていた巡航速度に車 両を設定します。

車間距離の設定

先行車との車間距離を所定の範囲で設定できます。

車間距離の設定を最短にしたとき、約 60km/h で走行しているときは約 17m の車間距離に設定されます。

車間距離の設定を最長にしたとき、約 60km/h で走行しているときは約 33m の車間距離に設定されます。

車間距離はマルチファンクションディスプレイで確認できます(▷242ページ)。



車間距離を長くする

▶ ダイヤル ② を矢印 ③ の方向にまわ します。

ディストロニック・プラスは、自車 と先行車の間に、より長い車間距離 を維持します。

車間距離を短くする

▶ ダイヤル ② を矢印 ① の方向にまわします。

ディストロニック・プラスは、自車 と先行車の間に、より短い車間距離 を維持します。

前 先行車と十分で安全な距離を維持していることを確認してください。 必要であれば、先行車との距離を調整してください。

スピードメーターのディストロニッ ク・プラス表示



ディストロニック・プラスを作動させたときは、設定速度に三角形 ② が表示されます。

- ※ 上記のイラストは車両の機能の説明です。公 道を走行する際は、必ず法定速度や制限速度 を遵守してください。

ディストロニック・プラスが先行車を 検知すると、先行車の速度 ① と設定 速度 ② の間のスピードメーター部分 が点灯します。

マルチファンクションディスプレイの ディストロニック・プラス表示

一般的な注意事項

マルチファンクションディスプレイ のアシストメニュー (▷216ページ) で、車間距離表示を選択することがで きます。

ディストロニック・プラスが解除され ているときの表示

▼ マルチファンクションディスプレイで、" 車間ディスプレイ"(▷216ページ)を選択します。

ディストロニック・プラスが解除されているときは、マルチファンクションディスプレイに以下の画面が表示されます。



- ① PRE-SAFE® ブレーキ作動マーク
- ②検知された先行車
- ③現在の先行車との距離を表示する車間 距離インジケーター
- ④ 先行車との間に設定された車間距離 (調整可能)
- ⑤ 自車

ディストロニック・プラスが作動して いるときの表示


▼ マルチファンクションディスプレイで、" 車間ディスプレイ"(▷216 ページ)を選択します。

ディストロニック・プラスを作動させたときは、設定速度が約5秒間表示されます。この後、ディストロニック・プラスを作動させている間は、マルチファンクションディスプレイに以下の画面が表示されます。



- ① ディストロニック・プラス作動表示
- ②自車
- ③先行車との間に設定された車間距離 (調整可能)
- 4 検知された先行車
- ※ 上記のイラストは車両の機能の説明です。公 道を走行する際は、必ず法定速度や制限速度 を遵守してください。

ディストロニック・プラスの解除



ディストロニック・プラスの解除には、いくつかの方法があります。

▶ レバーを前方 ① に軽く押します。

または

▶ 停車していないときに、ブレーキペ ダルを踏みます。

または

▶ レバーを矢印 ③ の方向に軽く押します。

可変スピードリミッターが選択されます。レバーの LIM 表示灯 ② が点灯します。

ディストロニック・プラスを解除する と、警告音が鳴り、マルチファンクショ ンディスプレイに "ディストロニックプラス 打" と約5秒間表示されます。

1 エンジンを停止すると、記憶された設定速度は消去されます。

以下のときはディストロニック・プラ スは自動的に解除されます。

- パーキングブレーキを効かせたとき や自動的にパーキングブレーキが作 動したとき
- 走行速度が 25km/h 以下のときに、 先行車がいなくなったときや先行車 が検知されなくなったとき
- ESP[®] が介入したときや ESP[®] を解 除したとき
- シフトポジションを N や P、R にしたとき
- 車両が電波望遠鏡施設の周辺にある とき
- レーダーセンサーシステムを停止したとき
- 助手席ドアまたはいずれかのリアドアが開いている状態で、発進させるためにクルーズコントロールレバーを手前に引いたとき
- 車両がスリップしたとき


ディストロニック・プラスが解除されると、マルチファンクションディスプレイに "ディストロニックプラス オフ "と約5秒間表示されます。

ディストロニック・プラスで走行する ときのヒント

一般的な注意事項


特に注意が必要な、道路と交通の特定の状況を以下に記載しています。このような状況下では、必要に応じてブレーキペダルを踏んでください。ディストロニック・プラスが解除されます。

カーブでの走行、カーブに入るときや カーブを抜けるとき




カーブでは、ディストロニック・プラスの機能が制限されます。車両が予期せずにブレーキを効かせたり、ブレーキが遅れることがあります。

自車の進路から左または右に少しずれ た位置に車両が走行しているとき




ディストロニック・プラスは、自車の 進行方向から左または右にずれて走行 している車両を検知できないことがあ ります。先行車との距離が非常に短く なることがあります。

自車の進路に車両が割り込んでくる とき




ディストロニック・プラスは割り込ん でくる車両を検知できないことがあ ります。この車両との距離が非常に短 くなることがあります。

横幅の狭い車両が前方を走行している とき




ディストロニック・プラスは、車線の端を走行している横幅の狭い車両を検知できないことがあります。先行車との距離が非常に短くなることがあります。

自車の進路に障害物や停車車両がある とき



ディストロニック・プラスは、障害物 や停車車両に対して自動ブレーキを作動させません。例えば、自車が追従していた先行車がカーブを曲がり、障害物や停車車両が現れたときは、ディストロニック・プラスはこれらに対して自動ブレーキを作動させません。

車両が横切ったとき



ディストロニック・プラスは、誤って 自車の車線を横切る車両を検知するこ とがあります。交差点でディストロニック・プラスを作動させているとき は、意図せずに自車が発進することが あります。

ホールド機能

坂道での発進や信号待ちをしているときなどに、車が前進または後退することを防ぐ機能です。ブレーキペダルを踏み続けたり、パーキングブレーキを効かせなくても、通常の路面で、停車した状態を維持できます。

警告

- 積雪路面や凍結路面、極端な急勾配の道路などタイヤが路面をグリップしない状況では、停車した状態を維持できません。ホールド機能を使用しないでください。
- ホールド機能使用時の安全確保や 危険回避については運転者に全責 任があります。
- エンジンを停止するときや駐車するとき、車から離れるときは、必ずパーキングブレーキを効かせ、シフトポジションを P にしてください。
- ホールド機能はパーキングブレー キに代わるものではありません。 絶対にパーキングブレーキとして 使用しないでください。
- ホールド機能が作動している状態で車から降りないでください。他の乗員がペダルなどに触れることにより車が動き出すおそれがあります。
- ホールド機能は、車外から、また は運転者以外の同乗者が操作した り解除しないでください。

⚠ 警告

ホールド機能が作動しているときは、車にブレーキがかけられています。 洗車機に入れるときやけん引などで 車を動かすときは、ホールド機能を 解除してください。

ホールド機能の作動条件

ホールド機能は、以下のときに作動させることができます。

- 停車しているとき
- エンジンがかかっているとき、または ECO スタート / ストップ * によりエンジンが自動的に停止しているとき
- 運転席ドアを閉じているとき(運転 席の乗員がシートベルトを着用して いるときは、運転席ドアが開いてい るときも作動します。)
- パーキングブレーキが解除されているとき
- ボンネットのロックが解除されていないとき
- シフトポジションが D、N、Rのいずれかのとき
 シフトポジションが Rのときは、トランクが閉じている必要があります。
- ディストロニック・プラス*が解除されているとき

ホールド機能を作動させる

- ▶ ホールド機能の作動の条件を確認します。
- ▶ ブレーキペダルを意識的に素早く深く踏み込みます。



メーターパネルにホールド機能表示灯 ① が表示されます。

表示されないときは、ブレーキペダル を少し戻して、再度意識的に素早く深 く踏み込みます。

ホールド機能が作動し、ブレーキペダルから足を放しても停車したままになります。

ホールド機能を解除する

以下のいずれかの操作をすると、ホールド機能は解除され、メーターパネルのホールド機能表示灯 ① が消灯します。

- シフトポジションが **D** または **R** で、アクセルペダルを踏んだとき
- シフトポジションを **P** にしたとき
- ブレーキペダルを再度踏んだとき
- パーキングブレーキを効かせたとき
- ディストロニック・プラス*を作動させたとき
- ↓ ホールド機能を解除したときは、 車の動きに十分注意してください。
- パーキングブレーキを効かせて ホールド機能を解除したときは、シ フトポジションを P にして確実 に停車してください。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

- ↓ シフトポジションを P にして ホールド機能を解除したときは、 パーキングブレーキを効かせるかブ レーキペダルを踏んで、確実に停車 してください。
- ホールド機能を作動させたままにすると、ブレーキシステムへの負荷を軽減するために、自動的にホールド機能が解除され、パーキングブレーキが効きます。
- ホールド機能が解除されると、ブレーキペダルが手前に戻ります。
- ! ホールド機能は、以下のいずれかの操作を行なったときも解除されます。
 - ボンネットのロックを解除した とき
 - シフトポジションが R のときに、トランクを開いたとき

これらのときは自動的にパーキング ブレーキが効きますが、シフトポジ ションを **P** にして確実に停車し てください。

- エンジンを停止したとき
- 運転席の乗員がシートベルトを 着用していない状態で運転席ド アを開いたとき

これらのときは自動的にパーキング ブレーキが効き、シフトポジション が **P** になります。

⚠ 警告

以下のときは、ホールド機能が解除され、車が動きだすおそれがあります。

- アクセルペダルを踏んだときや、 ブレーキペダルを再度踏んだとき
- システムまたは電力供給に異常 (バッテリーあがりなど)がある とき
- エンジンルームの電気システムや ヒューズなどが変更されたとき
- バッテリーの接続が断たれたとき 車から離れるときや駐車するときは、 ホールド機能を解除し、車が動き出 さないようにしてください。

AIR マティックサスペンション*

車高の自動調整

車高を自動的に調整することにより、 燃料消費と走行安定性を向上させます。 車高は以下のように自動的に調整され ます。

4MATIC 以外:

- 標準車高レベル
- 高い車高レベル 標準車高レベルから約30mm車高が 上がります。
- 低い車高レベル 標準車高レベルから約 20mm 車高が 下がります。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

4MATIC:

• 標準車高レベル

サスペンションモードがコンフォートモードのときは、スポーツモードから約 10mm 車高が上がります。

• 高い車高レベル

サスペンションモードがコンフォートモードのときは、標準車高レベルから約30mm 車高が上がります。スポーツモードのときは、標準車高レベルから約40mm 車高が上がります。

• 低い車高レベル

サスペンションモードがコンフォートモードのときは、標準車高レベルから約 20mm 車高が下がります。スポーツモードのときは、標準車高レベルから約 10mm 車高が下がります。

標準車高レベルと高い車高レベルは手動で選択できます。

低い車高レベルは自動的に調整されます。

以下の状況になると、車高が下がります。

- 4MATIC 以外は、走行速度が約 100km/h以上になったとき
- 4MATIC は、走行速度が約80km/ h以上になったとき
- ※ 上記は、車両の機能の説明です。公道を走行する際は、必ず法定速度や制限速度を遵守してください。

車高の手動調整

悪路を走行するときや、スノーチェーンを装着して走行するときは、車高を 上げることができます。

エンジンがかかっているときに操作で きます。

エンジンを停止しても、選択した車高 レベルは記憶されます。



車高を上げる

▶ 車高調整スイッチ ① を押します。 スイッチの表示灯 ② が点灯します。

車高を元に戻す

▶ 再度、車高調整スイッチ ① を押します。

スイッチの表示灯 ② が消灯します。標準の車高レベルに戻ります。

車高を上げたときは、以下の状況になると、車高が下がります。

- 走行速度が約 120km/h を超えた とき
- 約80km/h以上の速度で約3分間 走行したとき

上記の速度域を超えずに走行した ときは、高い車高レベルが維持さ れます。

※ 上記は、車両の機能の説明です。公道を走行する際は、必ず法定速度や制限速度を遵守してください。

警告

車高調整スイッチを操作するときは、ホイールハウスの近くや車の下に人がいないことを確認してください。 車高が変化するときに、身体を挟むおそれがあります。

- ! 連続して車高の調整を行なわない でください。ポンプの保護機能によ り、作動が停止することがあります。
- 車高を上げているときは、マルチファンクションディスプレイに "車高があがります"と表示されます。

サスペンションの自動制御

アダプティブ・ダンピング・システム (ADS) が、ダンパーとサスペンションを自動的に制御します。

サスペンション制御は、以下のものに 応じて各輪ごとに行なわれます。

- 運転者の運転スタイル
- 路面の凹凸などの状況

サスペンションモードの手動選択

サスペンションの特性を、スポーツ モードとコンフォートモードに切り替 えることができます。



1 エンジンを停止しても、設定した 車高は記憶されます。

スポーツモードにする

スポーツモードではサスペンション制御が固くなり、ステアリング操作時の路面追従性が向上します。カーブが連続する道路などを走行するときに、スポーツモードにしてください。

▶ エンジンがかかっているときに、サスペンションモード選択スイッチ① を押して、スイッチの表示灯 ② を点灯させます。

マルチファンクションディスプレイに数秒間 "AIRMATIC SPORT" と表示されます。

コンフォートモードにする

コンフォートモードでは、快適性を重視したサスペンション制御になります。直線の多い道路や高速道路を走行するとき、より快適性を向上させたいときに、コンフォートモードにしてください。

▶ エンジンがかかっているときに、サスペンションモード選択スイッチ① を押して、スイッチの表示灯 ②を消灯させます。

マルチファンクションディスプレイに数秒間 "AIRMATIC COMFORT" と表示されます。

ABC*

ABC(アクティブ・ボディ・コントロール)は、走行速度や路面状況、運転スタイルなどに応じてサスペンションを自動的に制御し、走行安定性を高める装置です。

車高の自動調整

車高は走行速度に応じて自動的に調整 されます。

走行速度が上がると、車高が最大約 15mm 下がり、走行安定性の向上と 燃料消費の軽減を図ります。

走行速度が下がると、手動で設定され ている車高に戻ります。

警告

S 63 AMG および S 65 AMG は、エ ンジンを停止すると車高が自動的に 下がります。

エンジンを停止するときは、ホイールハウスの近くや車の下に人がいたり物がないことを確認してください。身体や物が挟まれるおそれがあります。また、車体の下方に十分な空間があることを確認してください。

▼ S 63 AMG および S 65 AMG は、 エンジンを停止すると車高が約 10mm 下がります。駐車するときは、車の下や周りに縁石や突起物などがないことを確認してください。 車高が下がったときに接触し、車を損傷するおそれがあります。

車高の手動調整

悪路を走行するときや、スノーチェーンを装着して走行するときは、車高を 上げることができます。

エンジンがかかっているときに操作できます。



車高を上げる

▶ 車高調整スイッチ ① を押します。 スイッチの表示灯 ② が点灯します。 車高が 上がります。

車高を元に戻す

▶ 再度、車高調整スイッチ ① を押します。

スイッチの表示灯 ② が消灯します。標準の車高に戻ります。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

⚠ 警告

車高調整スイッチを操作するときは、ホイールハウスの近くや車の下に人がいないことを確認してください。 車高が変化するときに、身体を挟むおそれがあります。

- ! 連続して車高の調整を行なわない でください。ポンプの保護機能によ り、作動が停止することがあります。
- エンジンを停止しても、選択した 車高レベルは記憶されます。
- エンジンルーム内の温度が極端に 上がると、車高が自動的に上下する ことがありますが、走行を開始する と、車高は正常に戻ります。

サスペンションの自動制御

ABC は、以下のような状況に応じて各輪ごとにサスペンションを自動的に制御し、走行安定性や快適性を高めます。

- 運転者の運転スタイル
- 路面の凹凸などの状況
- 乗車人数や積載荷物の量

サスペンションモードの手動選択

サスペンションの特性を、スポーツ モードとコンフォートモードに切り替 *えることができ*ます。



1 エンジンを停止しても、設定した 車高は記憶されます。

スポーツモードにする

スポーツモードではサスペンション制御が固くなり、ステアリング操作時の路面追従性が向上します。カーブが連続する道路などを走行するときに、スポーツモードにしてください。

▶ エンジンがかかっているときに、サスペンションモード選択スイッチ① を押して、スイッチの表示灯 ② を点灯させます。

マルチファンクションディスプレイに数秒間 "ABC Active Body Control SPORT" と表示されます。

コンフォートモードにする

コンフォートモードでは、快適性を重視したサスペンション制御になります。直線の多い道路や高速道路を走行するとき、より快適性を向上させたいときに、コンフォートモードにしてください。

▶ エンジンがかかっているときに、サスペンションモード選択スイッチ① を押して、スイッチの表示灯 ②を消灯させます。

マルチファンクションディスプレイ に数秒間 "ABC Active Body Control COMFORT" と表示されます。

4MATIC*

4MATIC は、滑りやすい路面での発進時や加速時の走行安定性を向上させ、 車両操縦性を確保しようとする 4 輪駆動システムです。

↑ 警告

4MATIC はスピードの出しすぎなどの無謀な運転から事故の危険性を低減するものではありません。

車輪が空転した場合は、以下の操作 を行なってください。

- 発進するときは、アクセルペダル を必要以上に踏み込まないでくだ さい。
- 走行中はアクセルペダルをゆるめてください。
- 路面と交通状況に合わせて運転してください。

- I 前輪または後輪のみを持ち上げた 状態でけん引しないでください。駆動装置などを損傷するおそれがあり ます。このような場合での損傷は、 保証の対象外になります。けん引を 行なう場合は、すべての車輪を接地 させるか、すべての車輪を持ち上げ てください。
- i 雪道や凍結路などでは、ウィンタータイヤや、必要に応じてスノーチェーンを装着することにより、4MATICの効果を最大限に発揮することができます。

パークトロニック*

↑ 警告

パークトロニックは運転者を支援するシステムです。運転者はパークトロニックだけに頼らず、必ず周囲の状況を確認してください。

↑ 警告

周囲に人や動物がいないことを確認 してください。

パークトロニックは、超音波センサーによる電子式駐車補助システムです。 車両と障害物との距離を視覚的、聴覚 的に示します。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

パークトロニックは、以下のときに自 センサーの感知範囲 動的に作動します。

- イグニッション位置が 2 のとき
- シフトポジションが D、R、 **N** のいずれかのとき
- パーキングブレーキが解除されてい。 るとき

パークトロニックは、走行速度が約 18km/h以下のときに作動します。 走行速度が約 18km/h 以上になると 作動を停止します。

フロントバンパーの 6 個のヤンサーと リアバンパーの 4 個のセンサーが障害 物などを感知します。


のときは、パーキングブレーキが効 いているときにも作動します。

パークトロニックセンサー




① センサー(フロントバンパー)

■ センサーに泥や氷、雨、水しぶき などが付着した状態のときは、赤 色インジケーターだけが点灯し、約 20 秒後にパークトロニックが停止 します。センサーに損傷を与えない よう注意して、定期的に清掃してく ださい (▷383ページ)。



横方向から見た感知範囲



上方向から見た感知範囲

フロントバンパー側

	センサー感知範囲
センター部	約 100cm ~ 20cm
コーナー部	約 60cm ~ 20cm

リアバンパー側

	センサー感知範囲
センター部	約 120cm ~ 20cm
コーナー部	約 80cm ~ 20cm

- !! バンパーから約 20cm 以内にある 障害物は感知できません。
- センサーの周辺にアクセサリーなどを取り付けないでください。パークトロニックが正常に作動せず、車を損傷したり事故につながるおそれがあります。
- 計 針金やロープなどの細い物や、植木鉢や建物の張り出しなどセンサーの上下にあるものに十分注意してください。これらが至近距離内にあるとき、状況によっては、センサーがこれらを感知せず、車や物を損傷するおそれがあります。
- ! センサーは雪などの超音波を吸収 しやすい物を感知しないことがあり ます。
- 不整地などを走行しているときは、パークトロニックが正しく機能しないことがあります。
- 洗車機や大型車の排気ブレーキ、 工事用のエアコンプレッサーなどが 近くにあると、超音波が乱され、パー クトロニックが正常に作動しないこ とがあります。
- 温度や湿度が高いときや超音波や 低周波を発生させる機器が車の近くにあるとき、またエンジンルームの温度が高いときは、パークトロニックが正常に作動しないことがあります。
- ! 路面が平坦でないときは、パークトロニックは正常に作動しないことがあります。


インジケーター / 作動表示灯

フロントのインジケーターはメーター パネル内に、リアのインジケーターは ルーフ後方にあります。



フロント

- ① 左側インジケーター
- ② 右側インジケーター
- ③ 作動表示灯



リア

- ① 左側インジケーター
- ② 右側インジケーター
- ④ 作動表示灯

フロント、リアともに右側インジケーター②は車の右側を、左側インジケーター①は車の左側を感知した状況を表示します。

バンパーと障害物などとのおよその距離を、インジケーターの点灯数で示します。

センサー感知範囲に障害物が入ったとき

センサー感知範囲(▷254 ページ)に 障害物が入ると、黄色インジケーター が 1 個点灯します。

障害物との距離が短くなるにつれ、点 灯する黄色インジケーターの数が増え ていきます。

障害物との距離が近くなったとき

障害物との距離がセンサーの最短感知 距離に近くなると、黄色インジケー ター5つに加えて1個目の赤色イン ジケーターが点灯し、警告音が断続的 に約3秒間鳴ります。

最短感知距離(約20cm)になると、 上記のインジケーターに加えて2個目 の赤色インジケーターが点灯し、警告 音が連続的に約3秒間鳴ります。

パークトロニックの作動

パークトロニックは、シフトポジションに応じて、以下のように作動します。

シフト ポジション	作動内容
D	フロントのセンサー が作動し、フロント の作動表示灯 ③ が点 灯します。
RN	フロントとリアのセンサーが作動し、フロントとリアの作動表示灯 ③④ が点灯します。
P	パークトロニックは 作動しません。

パークトロニックの機能の解除



① パークトロニックオフスイッチ ② 表示灯

パークトロニックの機能を解除できます。

パークトロニックの機能を解除する

▶ イグニッション位置が 2 のときに、 パークトロニックオフスイッチ ① を押します。

スイッチの表示灯 ② が点灯します。

パークトロニックを作動させる

▶ パークトロニックオフスイッチ ① を押します。

スイッチの表示灯 ② が消灯します。

パークトロニックオフスイッチでパークトロニックを停止しても、次にイグニッション位置を2にしたとき、パークトロニックは自動的に作動します。

パークトロニックのトラブル

トラブル

パークトロニックの 赤色インジケーター だけが点灯して約2 秒間警告音が鳴り、約20秒後にパークトロニックの機能が解除され、パークトロニックオフスイッチの表示灯が点灯した。

パークトロニックの 赤色インジケーター だけが点灯し、約20 秒後にパークトロニックの機能が解除された。

考えられる原因および症状 / ▶ 対応

パークトロニックの故障のため、機能が解除されている。

▶ トラブルが続くようであれば、メルセデス・ベンツ指定サービス工場でパークトロニックの点検を受けてください。

パークトロニックセンサーが汚れているか、付着物などがある。

- ▶ パークトロニックセンサーを清掃してください(▷383ページ)。
 - ▶ 再度、イグニッション位置を 2 にしてください。

外部の電波や超音波の干渉などにより、機能が解除されている。

▶ 場所を変えて、パークトロニックの作動を確認してください(▷256 ページ)。

パーキングアシストリアビューカ メラ

パーキングアシストリアビューカメラは、車の後方の映像と音声により、車庫入れや縦列駐車などの後退操作を補助するシステムです。

↑ 警告

車の周辺に人や動物がいないことを確認してください。

↑ 警告

パーキングアシストリアビューカメラは運転の補助を行なう装備です。状況によっては、障害物が歪んで表示されたり、正しく表示されなかったり、全く表示されないおそれがあります。パーキングアシストリアビューカメラは、運転者の不注意を補うものではありません。以下のものは、パーキングアシストリアビューカメラに表示されないことがあります。

- リアバンパーのすぐ近くにあるもの
- リアバンパーの下方にあるもの
- トランクの近くにあるもの

パーキングアシストリアビューカメラ使用時の安全確保や危険回避については、運転者に全責任があります。パーキングアシストリアビューカメラを使用する際も、常に車両の周囲に注意を払ってください。

絶対に COMAND ディスプレイの映像だけを見て後退や車庫入れなどをしないでください。必ず自分の目やミラーで後方や周囲の安全を直接確認してください。

⚠ 警告

以下のときは、パーキングアシストリアビューカメラが正常に作動しなかったり、機能が制限されるおそれがあります。


- トランクが完全に閉じていないとき
- 激しい雨や雪が降っているときや 霧のとき
- 夜間や暗い場所にいるとき
- カメラにヘッドライトや日光の反射などの強い光が直接当たったとき(映像に白い縦線が入ることがあります)
- 蛍光灯の下で使用するとき(映像にちらつきが出ることがあります)
- 急激な温度変化があったとき(寒 冷時に暖房されたガレージに入っ たときやカメラに冷水や温水がか かったときなど)
- カメラが汚れていたり、付着物が あるとき
- 車の後部を損傷したとき 車の後部を損傷したときは、メル セデス・ベンツ指定サービス工 場でカメラ位置の点検と調整を行 なってください。

上記のような場合は、パーキングアシストリアビューカメラを使用して後退操作を行なわないでください。人や他の車、障害物に衝突したり、事故につながるおそれがあります。

- 必ず指定されたサイズのホイール やタイヤを装着してください。指定 以外のホイールやタイヤを装着する と、システムに影響を及ぼすおそれ があります。
- ↓ カメラの周囲に強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
- 乗員人数や荷物の積載量が多く車両が沈み込んだり傾いたりしている場合は、画面に表示されているガイドラインに誤差が生じます。必ず自分の目やミラーで後方や周囲の安全を直接確認してください。
- ガイドラインが表示されないなど 故障のおそれがあるときは、メルセ デス・ベンツ指定サービス工場にお たずねください。
- 以下のような場合はシステムを使用しないでください。
 - 積雪路面や凍結路面など、タイヤがスリップしやすいとき
 - 坂道やカーブなどの平坦または 直線でない道路


カメラの位置


カメラ ① はトランクハンドルの横に 装備されています。



① カメラ

COMAND ディスプレイの映像





後退駐車の映像

- ① 予想進路ガイドライン (黄色)
- ② 4.0m ガイドライン (黄色)
- ③ 1.0m ガイドライン (黄色)
- ④ 0.25m ガイドライン(赤色)

COMAND ディスプレイに映し出される映像は、ルームミラーやドアミラーで見るのと同じ左右反転させた鏡像となります。

⚠ 警告

安全のため、ガイドラインの色の識別が困難な方は、パーキングアシストリアビューカメラを使用しないでください。


- 後方に駐車している車のバンパーやトラックの荷台など、路面に接していない立体の障害物は、ディスプレイの映像では実際よりも遠くにあるように見えます。ガイドラインだけで距離を判断せず、必ず周囲の状況を直接確認してください。
- 障害物に向かって後退しているときは、障害物が 0.25m ガイドライン ④ を越えないように注意してください。障害物によっては、0.25m ガイドライン ④ まで後退する以前に衝突するおそれがあります。

- ↑ランクが開いているときにシフトポジションを R にしたときや、パーキングアシストリアビューカメラが作動しているときにトランクを開いたときは、パーキングアシストリアビューカメラは作動しません。このときは COMAND ディスプレイに"トランクが開いています ガイドできません"と数秒間表示されます。

- シフトポジションを R から D にしたときは、数秒間パーキ ングアシストリアビューカメラの 映像が COMAND ディスプレイに 表示されます。
- パーキングアシストリアビューカメラを作動させているときに、COMANDシステムの他の機能を作動させると、パーキングアシストリアビューカメラの映像が中断されます。

後退駐車モード

駐車場の駐車スペースに後退するとき などに補助をするモードです。




ステアリングをまわしていないとき

- ① 予想進路ガイドライン (黄色)
- ② 4.0m ガイドライン (黄色)
- ③ 1.0m ガイドライン (黄色)
- ④ 0.25m ガイドライン (赤色)

0.25m④、1.0m③、4.0m② の ガ イ ドラインは、それぞれ車の後端からの およその距離を示します。

予想進路ガイドライン ① は、車が後 退するときの予想進路を示します。



ステアリングをまわしているとき

- ⑤ 直進ガイドライン (青色)
- ⑥ 予想進路ガイドライン (黄色)

直進ガイドライン ⑤ は、ステアリングが直進状態で車が後退するときの進路を示します。

予想進路ガイドライン ⑥ は、そのときのステアリングの角度で車が後退するときの予想進路を示します。

後退駐車モードにする


- ▶ COMAND システムをオンにします。
- ▶ シフトポジションを R にします。 COMAND ディスプレイに後方の映像が表示されます。
- ▶ あまずが表示されていないときは、 を選択して(○)・○・、コントローラーを押します (○)。

後退駐車時のガイドラインが表示されます。

・・○、コット・○、コット・○、コットローラーを押すとり、パーキッグアシストリアビューカメラの映像が消え、元の画面に戻ります。


パーキングアシストリアビューカメ ラの映像を再度表示させるには、シフトポジションを \mathbf{R} 以外にして、再度 \mathbf{R} にします。

ステアリングをまわさないで、まっす ぐ後退駐車する



- ① COMAND ディスプレイの表示例
- ② ① が表示されているときの自車位置
- ▶ 周囲に注意しながら、まっすぐ後退します。
- ガイドライン内およびその周辺、 および上方の空間に障害物などがないことを確認してください。

ステアリングをまわしながら、後退駐 車する




- ① COMAND ディスプレイの表示例
- ② ① が表示されているときの自車位置
- ③ 直進ガイドライン(青色)
- ④ 予想進路ガイドライン (黄色)
- ▶ 予想進路ガイドライン ④ が駐車スペースのなかに収まるようにステアリングをまわしながら、注意して後退します。

- ▶ 直進ガイドライン③が、駐車しようとしているスペースと平行になったら、ステアリングを直進位置に戻して、後退してください。
- ↓ ガイドライン内およびその周辺、 および上方の空間に障害物などがないことを確認してください。
- ステアリングをまわして予想進路 ガイドライン ④ の位置を調整して も、予想進路ガイドライン内に障害 物が入ってしまう場合は、駐車ス ペースが狭すぎます。そのスペース には駐車しないでください。

縦列駐車モード

路上の駐車スペースなどに縦列駐車するときに、画面表示と音声案内で後退操作を補助するモードです。

縦列駐車する




- ①自車
- ② 駐車スペース前方の駐車車両
- ③ 駐車スペース
- ▶ 駐車スペース前方の駐車車両②から約1m間隔を空けて平行に、駐車車両②の前端から自車が約半分ほど前に出た位置で、停車します。

ステアリングは直進状態にします。

- 前 駐車スペース ③ の前方に駐車車 両がないときは、後退駐車モードで 駐車することをお勧めします。
- ▶ COMAND システムをオンにします。
- ▶ シフトポジションを R にします。
- ▶ が表示されていないときは、 を選択して(◎)・+◎・、コントローラーを押します ◎。


COMAND ディスプレイに後方の映像と、縦列駐車時のガイドラインが表示されます。

・・● 、コントローラーを押すとり、パーキングアシストリアビューカメラの映像が消え、元の画面に戻ります。パーキングアシストリアビューカメラの映像を再度表示させるには、シフトポジションを R 以外にして、再度 R にします。




- ② 駐車スペース前方の駐車車両
- ④ 垂直ガイドライン
- ▶ 垂直ガイドライン ④ が、駐車スペース前方の駐車車両 ② の後端に合うまでステアリングをまわさずに後退します。
- ▶ 垂直ガイドライン ④ が駐車車両の 後端に合ったら、停車します。

■ 垂直ガイドライン ④ が駐車車両② の後端から外れていると、正しい位置に駐車できません。



⑤ 駐車位置ガイドライン

停車すると、数秒後に駐車位置ガイド ライン ⑤ が表示されます。



- ④ 垂直ガイドライン
- ⑥ 駐車位置ガイドライン(道路側)
- ⑦ 駐車位置ガイドライン (縁石側)
- ▶ 停車した状態で、駐車位置ガイドライン(道路側)⑥が駐車車両のタイヤの接地面に接するまで、ステアリングをまわします。


また、このとき駐車位置ガイドライン(縁石側)⑦が、駐車スペースの前後の車両や道路の縁石、塀や電柱など道路脇の障害物にかかっていないことを確認してください。

- 駐車位置ガイドライン(道路側)が駐車車両のタイヤ部分に交わっていると、正しい位置に駐車することができません。
- ・駐車位置ガイドライン(縁石側) ⑦が正しい位置に合っていること を確認してください。正しい位置に 合わせないまま後退すると、駐車車 両や障害物に衝突するおそれがあり ます。
- ステアリングをまわしすぎたとき は " ガイドできません ステアリング を戻してください"と表示されます。
- ▶ 駐車位置ガイドライン(縁石側)② を正しい位置に合わせたら、ステア リングはそのままで、ゆっくりと後 退します。

後退をはじめると、画面から垂直ガイドライン ④、駐車位置ガイドライン (道路側) ⑥、駐車位置ガイドライン (縁石側) ⑦ が消えます。

周囲の安全を確認しながら、ゆっくり後退してください。


- 以下のときはガイドが中止されます。
 - シフトポジションを R 以外の 位置にしたとき
 - "戻る"、または **・** を選択 したとき
 - COMAND システムの他の機能を 作動させたとき
 - ステアリングを操作したとき
- 後退するときは必ず周囲の状況を 直接確認してください。特に車の フロント部が人や他の車、障害物 などに衝突しないように注意して ください。
- 後退をはじめた後は、ステアリングをまわさないでください。ステアリングをまわすとガイドが中止され、COMANDディスプレイに"ガイドできません"または"ガイドできませんステアリングがずれました"と表示されます。
- i ガイドが中止された場合は、最初から後退操作をやりなおしてください。



⑧ ステアリング角度ガイドライン

- ゆっくり後退をはじめると、ステ アリング角度ガイドライン ® が表 示されます。
- ▶ 縁石などの駐車スペースの縁に、ス テアリング角度ガイドライン®が 合うまでステアリングをまわさない で、そのままゆっくり後退します。
- ▶ ステアリング角度ガイドライン ® が 正しい位置に合ったら、停車します。
- ▶ ステアリングを反対方向にいっぱいまでまわします。

直進ガイドライン ⑨ と予想進路ガイドライン ⑩ が表示されます。



- ⑨ 直進ガイドライン(青色)
- ⑩ 予想進路ガイドライン (黄色)
- ▶ 直進ガイドライン⑩が縁石などの駐車スペースの縁と接するまでゆっくり後退します。
- 後退するときは必ず周囲の状況を 直接確認してください。特に車のフ ロント部が前方の駐車車両などに衝 突しないように注意してください。
- ▶ 車が、駐車しようとしているスペースと平行になったら、ステアリングを直進位置に戻します。

パーキングアシストリアビューカメラ の起動設定



- ▶ イグニッション位置を 1 か 2 にします。
- ▶ ▼ を押して、"リアビュ-カメラ"を選択します。
- ▶ OK を押します。
 画面に"リアと"ューカメラ"と表示されます。
- ▶ OK を押します。設定内容が変更されます。

表示	作動内容
R シフト時 自動起動	シフトポジションを R にすると、パーキ ングアシストリアビュー カメラの映像が自動的に 表示されます。
オフ	パーキングアシストリ アビューカメラの映像 は表示されません。

- **1** 工場出荷時は "*R シフト時自動起動*" に設定されています。
- イグニッション位置を0にしても、 設定内容は記憶されています。

パーキングアシストリアビューカメラ の音声ガイド設定



パーキングアシストリアビューカメラ の音声ガイドをオフにできます。

- ▶ イグニッション位置を1か2にします。
- ▶ ステアリングスイッチの または か を押して、"アシスト"を選択します。
- ▶ ▼ を押して、"リアと、ューカメラ"を選択します。
- ▶ OK を押します。
 画面に"リアド`ュ-カメラ"と表示されます。
- ▶ ▼ を押します。

画面に "*リアビュ-カメラ ボイスガイダンス* " と表示されます。

▶ OK を押します。設定内容が変更されます。

表示	作動内容
オン	音声ガイドが行なわれ ます。
オフ	音声ガイドは行なわれ ません。

- パーキングアシストリアビューカメラの起動設定をオフにしているときは、音声ガイドの設定はできません。

アテンションアシスト*

アテンションアシストは、高速道路や幅の広い道路を走行するときなど、長時間にわたる単調な運転を行なっているときに運転者を補助するシステムです。

アテンションアシストは、約80km/h ~約180km/h で走行しているときに作動します。運転者の運転スタイルや運転時間などから、運転者が疲労していたり、注意力が低下していると思われるときに警告を行ない、休憩を促します。

※ 上記は、車両の機能の説明です。公道を走行する際は、必ず法定速度や制限速度を遵守してください。

⚠ 警告

アテンションアシストは、あくまで 運転者の補助のみを行なうものであ り、疲労や注意力低下にともなう車 両の操作に対する警告が遅れたり、 まったく警告が行なわれないことが あります。また、十分な休憩を取り、 集中力を持つ運転者の代わりになる ものではありません。

疲労により、危険な状況の認知が非常に遅れたり、また、状況の判断を誤ったり、反応が遅れることがあります。運転前や運転中は疲労していないことを確認してください。運転が長時間にわたるときは、適時の定期的に休憩を取ってください。危険を認知することができず、事故を起こすなど運転者や他の人がけがをするおそれがあります。

アテンションアシストは、以下のよう な状況を考慮して、運転者の疲労や注 意力低下を判断します。

- ステアリング操作などの運転スタイル
- 時刻や運転時間などの運転状況

以下のようなときは、アテンションアシストの機能が制限され、警告が遅れたり、警告がまったく行なわれないことがあります。

- 大きな凹凸や穴があるなど、道路状 況が悪いとき
- 横風が強いとき
- スピードを出してカーブを曲がって いるときや急加速で運転していると きなど、非常にスポーティな運転を 行なっているとき

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

- 約80km/h以下や約180km/h以上の速度で走行していることが多いとき
- ※ 上記は、車両の機能の説明です。公道を走行する際は、必ず法定速度や制限速度を遵守してください。
- COMAND システムを操作している ときや COMAND システムの電話 機能で通話しているとき
- 車線を変えたり走行速度を変える など、絶えず運転状況に変化があ るとき

アテンションアシストの設定と解除

アテンションアシストの設定と解除は マルチファンクションディスプレイで 行ないます(▷217ページ)。



アテンションアシストが設定されているときは、マルチファンクションディスプレイにアテンションアシストインジケーター ① が表示されます。

アテンションアシストの警告

アテンションアシストが設定されていても、運転を開始してから約 20 分以内は警告は行なわれません。

警告が行なわれると断続的な警告音とともに、マルチファンクションディスプレイに"アテンションアシスト 休憩してください"と表示されます。

このときは

- ▶ 必要であれば、休憩を取ります。
- ▶ OK を押します。

マルチファンクションディスプレイ のメッセージが消えます。

長時間の運転では、適切な休息をするために、適時かつ定期的な休憩を設けてください。休憩することなく運転を続けたときは、運転者の運転パターンや運転時間などから、約15分経過以降に再度警告を行ないます。

以下の操作を行なうと、アテンション アシストはリセットされます。

- エンジンを停止したとき
- 運転を交代したり休憩を取るなどで、運転者がシートベルトを外して、 運転席ドアを開いたとき

ナイトビューアシストプラス*

ナイトビューアシストプラスは、赤外 線を利用して、通常のヘッドライトと 同じように道路上を照射します。

フロントウインドウにあるカメラが赤 外線の反射光を映像化して、マルチ ファンクションディスプレイに白黒表 示で映し出します。

また、歩行者検知機能が作動している ときは、歩行者の周囲にフレームが表 示され、強調して表示されます。

⚠ 警告

ナイトビューアシストプラスは、あくまで運転操作を補助するためのものであり、運転者の注意についての責任を軽減させるものではありません。運転者はナイトビューアシストプラスの映像に頼るのではなく、フロントウインドウを通して周囲の交通状況に注意してください。ナイトビューアシストプラス作動時の安全確保や危険回避については、運転者に全責任があります。

以下のときは、システムの作動に影響を与えたり、システムが作動しないことがあります。

- 降雪時や降雨時、霧や小雨のとき など視界が悪いとき
- フロントウインドウが汚れていた り、曇っているとき、またはカメ ラ付近にステッカーなどが貼付さ れているとき
- カーブや上り坂、下り坂を走行しているとき

対向車のヘッドライトからの光は、COMANDディスプレイに表示されるナイトビューアシストプラスの映像に影響を与えることはありません。対向車がいるために、ヘッドライトを下向きで点灯しているときも同様です。このことにより、道路状況や障害物などを、適時確認することができます。

↑ 警告

ナイトビューアシストプラスは、車の直前にある物は検知しません。運転するときは、周囲の交通状況を直接確認してください。また、周囲に人や動物がいないことを確認してください。

ナイトビューアシストプラスカメラの 位置



① ナイトビューアシストプラスカメラ

ナイトビューアシストプラスカメラ ① はフロントウインドウ上部にあり ます。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

ナイトビューアシストプラスの作動



左ハンドル車

※ 右ハンドル車のナイトビューアシストプラススイッチは、ライトスイッチの右側にあります。

ナイトビューアシストプラスを作動さ せる

ナイトビューアシストプラスは、以下 の条件がすべて満たされたときに作動 します。


- 周囲が暗いとき
- イグニッション位置が 2 のとき
- ライトスイッチが A または の でヘッドライトが点灯しているとき
- シフトポジションが R 以外の とき
- ▶ ナイトビューアシストプラススイッチ ① を上または下に操作します。 マルチファンクションディスプレイにナイトビューアシストプラスの映像が表示されます。

↓ 赤外線は走行速度が約10km/h 以上になると照射されます。走行速度が約10km/h以下のときも画像は表示されますが、赤外線が照射されているときの画像に比べると暗くなります。

ナイトビューアシストプラスを停止 する

- ▶ 再度、ナイトビューアシストプラス スイッチ ① を上または下に操作し ます。
 - 周囲が明るいときにナイトビューアシストプラススイッチを操作すると、マルチファンクションディスプレイに "ナイトビューアシスト 使用は暗い場合のみ "と表示されます。
- 周囲が暗く、ヘッドライトが点灯 していないときにナイトビューアシストプラススイッチを操作すると、マルチファンクションディスプレイに"ナイトビュ-アシスト ライト 確実に点灯"と表示されます。
- i シフトポジションが R のときにナイトビューアシストプラススイッチを操作すると、マルチファンクションディスプレイに "ナイトビューアシスト R レンジ以外にシフト "と表示されます。

マルチファンクションディスプレイの 映像



P54.32-7947-31

- ①ナイトビューアシストプラスの映像
- ② 検知された歩行者
- ③ 検知された歩行者を囲むフレーム
- ④ 歩行者検知機能インジケーター
- ⑤ スピードメーター

ナイトビューアシストプラスを作動させると、スピードメーター ⑤ はマルチファンクションディスプレイ下部に目盛りで表示されます。

歩行者検知機能

シルエットなどの特徴により、システムが歩行者を検知します。

歩行者検知機能は以下のときに作動し ます。

- ナイトビューアシストプラスが作動 しているとき
- 走行速度が約 10km/h 以上のとき
- 街路灯がない郊外を走行するときな ど、周囲が非常に暗いとき

歩行者検知機能が作動すると、歩行者 検知機能インジケーター ④ が表示されます。歩行者が検知されると、歩行 者はフレームで囲まれます。このときは、マルチファンクションディスプレイの映像ではなく、フロントウインドウ越しに、直接前方の状況を確認してください。マルチファンクションディスプレイの映像では、障害物や歩行者までの距離を正確に把握することはできません。

↑ 警告

以下のような状況下では、歩行者が 正常に検知されなかったり、まった く検知されないことがあります。

- 歩行者の身体の一部または全部が 駐車車両などに隠れているとき
- 強い光の反射などで、ディスプレイの映像が不完全なとき
- 歩行者が周囲の背景などに溶け込んでいるとき
- 座っていたり、かがんでいる、または横たわっているなど、歩行者が立っていない状態のとき

マルチファンクションディスプレイの 明るさを調整する



左ハンドル車

- ▶ ナイトビューアシストプラスを作動 させます。
- ▶ メーターパネル照度調整ノブ①を 左右にまわします。

フロントウインドウの曇りや汚れ

ナイトビューアシストプラスカメラ前方のフロントウインドウの内側または外側が曇っていたり汚れていると、ナイトビューアシストプラスの映像が不鮮明になります。

フロントウインドウの曇りを取る

▶ エアコンディショナーの設定を確認し、カメラのカバーを開きます。

フロントウインドウ内側の汚れを取る

▶ カメラのカバーを開いて、フロントウインドウを清掃します。

ナイトビューアシストプラスカメラの 清掃については(▷385 ページ)をご 覧ください。

ナイトビューアシストプラスのトラブル

トラブル

ナイトビューアシス トプラスを作動させ たときに画質が鮮明 でない。

考えられる原因および症状 / ▶ 対応

ワイパーに付着物がある。

▶ ワイパーブレードを交換してください。

洗車機で洗車した後など、フロントウインドウに付着物がある。

▶ フロントウインドウを清掃してください。

カメラ部分のフロントウインドウに損傷がある。

▶ フロントウインドウを交換してください。

フロントウインドウの内側が曇っている。

▶ フロントウインドウ内側の曇りを取ってください。

フロントウインドウが凍結している。

▶ フロントウインドウを解凍してください。

フロントウインドウの内側が汚れている。

▶ フロントウインドウの内側を清掃してください。

アクティブブラインドスポットア シスト *

⚠ 警告

電波望遠鏡施設の周辺では、レーダー センサーシステムは自動的に停止し ます。

重要な安全事項

アクティブブラインドスポットアシス トは、レーダーセンサーシステムを使 用して、車両後方約3mまでの側方 の範囲をモニターします。ドアミラー の警告灯によって、モニターしている 範囲で検知された車両に運転者の注意 を喚起します。車線変更するために対 応する方向指示灯を作動させると、衝 突に対する警告灯および警告音による 警告を行ないます。後側方の障害物と の衝突の危険性が検知されると、修正 のためのブレーキが衝突回避を補助し ます。進路修正ブレーキの適用を補助 するために、アクティブブラインドス ポットアシストは前方のレーダーセン サーシステムも使用します。アクティ ブブラインドスポットアシストは約 30 km/h 以上の速度で運転者を補助 します。

♠ 警告

アクティブブラインドスポットアシストは補助のみを行なうものであり、 車両や障害物を正しく、またはまったく検知しないことがあります。

以下のときはシステムが影響を受けたり、機能しないことがあります。

- 雪や雨、霧や小雨などで視界が悪いとき
- リアやフロントのセンサーが汚れているとき

アクティブブラインドスポットアシストは、オートバイや自転車のような幅の狭い車両を検知しなかったり、非常に遅れて検知することがあります。至近距離で追い越して死角に入った車両を検知することはできません。

アクティブブラインドスポットアシストは道路や交通状況を検知できません。運転者の責任や注意を軽減を せるものではありません。車両のまというに合ったブレーキ責に 適切なステアリング操作の運転者にあります。常に、運転者にあります。常に、運転子の世では運転と タイルを実際の道路や天候状況や高いできない。常に交通状況に注意してください。適切に危険を認識することができる切りにたったり、運転者の人がけがをするおそれがあります。


レーダーセンサーシステムは電波望遠鏡施設の周辺では自動的に停止します。

運転中にアクティブブラインドスポットアシストが運転者を補助するためには、レーダーセンサーシステムがオンになっていて、作動していなければなりません。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

モニター範囲

アクティブブラインドスポットアシストは図に示すように、車両後方約3mまでの側方の範囲をモニターします。このために、アクティブブラインドスポットアシストはリアバンパーのレーダーセンサーを使用します。



⚠ 警告

アクティブブラインドスポットアシストは、車両近辺の特定の範囲をモニターします。高速で近づいて通り過ぎていく車両は検知されません。警告灯および警告音による警告は発せられず、進路を修正するためにシステムが車両にブレーキを効かせることはしません。

車線の幅が非常に広いときは、隣りの車線の幅すべてをモニターしないことがあります。このため隣りの車線の車両が特にずれた位置を走行している場合は、その車両が検知されないことがあります。これは、車両が自車からかなり離れた車線の外端部を走行している場合などです。

常に交通状況や周囲に注意してください。適切に危険を認識することができず、事故の原因になったり、運転者や他の人がけがをするおそれがあります。

車線が狭い場合、特に車両が車線の中央を走行していない場合は、自車の2車線隣りの車両を検知することがあります。これは、車線の自車寄りに車両がいる場合などです。

以下は、システムの特性に起因するものです。

- ガードレールや類似の連続している 車線境界物の近くを走行していると きに、誤って警告が発せられること があります。
- トラックのように特に長い車両の脇 を長い間走行しているときに、警告 が中断されることがあります。

2 つのアクティブブラインドスポット アシストのレーダーセンサーがそれぞ れフロントとリアのバンパーに内蔵さ れています。ラジエーターグリルのカ バーの裏にもレーダーセンサーがあり ます。センサーとその周辺に、汚れ、 氷、または泥がないことを確認してく ださい。リアセンサーが自転車用ラッ ク、または突き出た荷物などによって 覆われないようにしてください。強い 衝撃を受けたり、バンパーに損傷を与 えたときは、メルセデス・ベンツ指定 サービス工場でレーダーセンサーの機 能を点検してください。アクティブブ ラインドスポットアシストが正しく作 動しないことがあります。

表示灯と警告表示



① 黄色表示灯 / 赤色警告灯

アクティブブラインドスポットアシストが設定されているとき、ドアミラーの表示灯①は、約30km/h以下の速度では黄色に点灯します。約30km/h以上の速度では表示灯は消え、アクティブブラインドスポットアシストが作動可能になります。

レーダーセンサーシステムが自動 的に停止したときは、ドアミラーの 表示灯が黄色に点灯したままになり ます。

約30km/h以上の速度でアクティブブラインドスポットアシストのモニター範囲内に車両が検知されると、対応する側の警告灯①が赤色に点灯します。この警告は後方から、または側方から車両がブラインドスポットのモニター範囲に入ったときに常に行なわれます。遅い車両を追い越すときは、速度差が約12km/h以下の車両のみが警告の対象になります。

黄色の表示灯はリバースギアになると 消灯します。アクティブブラインドス ポットアシストは作動しなくなります。

表示灯 / 警告灯の明るさは周囲の明るさによって自動的に調整されます。

⚠ 警告

アクティブブラインドスポットアシストは約30 km/h以下の速度では作動しません。ドアミラーの表示灯は黄色に点灯します。モニター範囲にある車両の検知状況は表示されません。

常に交通状況や周囲に注意してください。適切に危険を認識することができず、事故の原因になったり、運転者や他の人がけがをするおそれがあります。

表示灯および警告音による衝突警告

側方のモニター範囲内で車両が検知され、対応する側の方向指示灯を作動させると、衝突警告が発せられます。警告音が聞こえ、赤色の警告灯①が点滅します。方向指示灯を作動させたままのときは、車両の検知は赤色の警告灯①の点滅により示されます。警告音はそれ以上鳴りません。

進路修正ブレーキの適用

アクティブブラインドスポットアシストがモニター範囲で側方衝突の危険性を検知すると、進路修正ブレーキの適用が行なわれます。これは、運転者の衝突回避を補助するために設計されています。

進路修正ブレーキの適用は、30km/hから200km/hの範囲で行なわれます。

※ 上記は車両の機能の説明です。公道を走行する際は、必ず法定速度や制限速度を遵守してください。

進路修正ブレーキの適用が行なわれると、ドアミラーの赤色の警告灯① が点滅し、マルチファンクションディスプレイに以下のイラストが表示されます。



表示例

⚠ 警告

アクティブブラインドスポットアシストは、運転を補助するためだけに設計されています。運転者の注意についての責任を軽減させるものではありません。状況によっては、衝突を防ぐためにはシステムによる自動ブレーキでは不十分な場合があります。そのような場合は、運転者自身でステアリング操作、ブレーキ操作、またはアクセル操作を行なう必要があります。

ごくまれに、システムが誤って周辺にあるガードレール、または類似の車線境界物との衝突の危険を検知し、自動ブレーキを作動させることがあります。

アクティブブラインドスポットアシストは、すべての交通状況と車両などを検知するわけではありません。他の車両や障害物などとの側方距離が十分であることを常に確認してください。ステアリングを反対方向に軽く操作する、または加速すると、不適切なブレーキの適用を中断できます。

車両の速度、適切なステアリング操作およびタイミングに合ったブレーキ操作の責任は運転者にあります。常に、運転スタイルを実際の道路や天候状況に合わせてください。常に交通状況や周囲に注意してください。適切に危険を認識することができず、事故の原因になったり、運転者や他の人がけがをするおそれがあります。

以下のときは、進路修正ブレーキの適用は少しだけ行なわれるか、またはまったく行なわれません。

- 車両の両側に車両やガードレールなどの障害物があるとき
- 側方すぐのところに車両が接近して いるとき
- 高い速度でカーブを曲がるスポー ティな運転を行なっているとき
- 明確にブレーキ操作またはアクセル 操作を行なっているとき
- ESP® または PRE-SAFE® ブレーキ のような走行安全装備が介入してい るとき
- ESP® の機能が解除されているとき
- タイヤ空気圧の低下やタイヤの不具合が検知されたとき

アクティブブラインドスポットアシス トを設定する

- ▼ マルチファンクションディスプレイで、レーダーセンサーシステムが設定されていることを確認します(▷226ページ)。
- ▶ アクティブブラインドスポットアシストを設定します (▷218 ページ)。 アクティブブラインドスポットアシストが設定されているときは、イグニッション位置をに 2 したときに、ドアミラーの警告灯 ① が約 1.5 秒間赤色に点灯し、黄色に変わります。

アクティブレーンキーピングアシ スト *

重要な安全事項

アクティブレーンキーピングアシストは、フロントウインドウ上部のカメラにより車両前方の範囲をモニターします。アクティブレーンキーピングアシストは路面の車線マークを検知し、運転者が意図せずに車線を外れそうになったときに警告を行ないます。運転者が警告に反応しないときは、車線修正ブレーキの適用により、車両を元の車線内に戻そうとします。



① アクティブレーンキーピングアシスト カメラ

アクティブレーンキーピングアシスト は速度が約 60km/h 以上のときに作 動します。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

⚠ 警告

アクティブレーンキーピングアシストは、車両を車線内に維持させるものではありません。補助のみを行なうものであり、路面の車線マークを正確に検知できなかったり、まったく検知できないことがあります。

以下のときは、システムの作動に影響を与えたり、機能しないことがあります。

- ひとつの車線に複数のマークが あったり、マークがないとき
- 道路の照明が不十分だったり、雪 や雨、霧や小雨のときなどで視界 が悪いとき
- 対向車、太陽、他の車両の反射などで眩惑があるとき
- フロントウインドウが汚れていたり、曇っているとき、またはカメラ付近にステッカーなどが貼付されて覆われているとき
- 車線マークが摩耗していたり、黒 ずんでいるとき、または汚れや雪 などに覆われているとき
- 前方の車両との距離が短すぎて、 車線マークを検知できないとき
- 工事の周辺などで、路面の車線マークが不鮮明なとき
- 車線の分流や交差、合流などで車 線マークが急に変わるとき
- 道路が狭いときや曲がっているとき

アクティブレーンキーピングアシストは、道路や交通状況を検知することはできません。安全運転の代わりになるものではありません。車両の速度、タイミングに合ったブレーキ、適切なステアリングの責任は運転スタイミングの責任は運転スタイミングの責任は運転スタイミングの遺路や天候状況に合わせてください。常に交通状況や周囲に注意してください。適切に危険を認識することができず、事故の原因になったり、運転者や他の人がけがをするおそれがあります。

ステアリングホイールの振動による警告

警告は、前輪が車線マークを越えたときに行なわれます。警告は、ステアリングホイールを断続的に最大 1.5 秒間振動させることにより行なわれます。

車線マークを越えたときに必要かつ適切なタイミングで警告を行なうため、システムは状況を認識し、以下のように警告を行ないます。

以下のときは、振動による警告が早めに行われます。

- カーブの外側の車線マークに接近したとき
- 高速道路などの車線が広い道路のとき
- システムが切れ目のない車線マーク を認識しているとき

以下のときは、振動による警告が遅めに行なわれます。

- 道路が狭い車線のとき
- カーブの内側の車線マークを越えた とき

以下のときは警告は行なわれません。

- 明確に、かつ意図的にステアリング 操作やブレーキ操作、加速操作をし たとき
- きついカーブで車線ラインを越えた とき
- ABS、BAS または ESP® などの走 行安全装備が介入したとき
- 方向指示灯を点滅させたとき このときは、一定時間警告が停止す ることがあります。

車線修正ブレーキの適用

特定の状況下で車線を外れたとき、車両の片側に軽くブレーキが効きます。 これは、車両を元の車線内に戻そうと するものです。

この機能は、60km/h ~ 200 km/h の間で行なわれます。

※ 上記は車両の機能の説明です。公道を走行する際は、必ず法定速度や制限速度を遵守してください。

車線修正ブレーキの適用は、システム が認識できる車線マークを越えて走 行した後にのみ行なわれます。これよ り前に、ステアリングホイールの断続 的な振動による警告が必ず行なわれ ます。加えて、両側に車線マークがあ る車線であることが認識されていなけ ればなりません。ブレーキの適用によ り、走行速度がわずかに下がります。 車線修正ブレーキの適用が行われた ときは、マルチファンクションディス プレイに以下のイラストが表示され ます。



 次の車線修正ブレーキの適用は、 車両が元の車線に戻った後にのみ、 行なわれます。

⚠ 警告

アクティブレーンキーピングアシストは、車両を車線内に維持させるものではありません。運転の補助を行なうためのみに設計されています。運転者の注意についての責任を軽減させるものではありません。修正ブレーキが常に、車両を元の車線に戻すために十分なものであるわけではありません。そのようなときは、車線から出ないために、運転者自身が車両のステアリング操作を行なわなければなりません。

アクティブレーンキーピングアシストは、そのときの交通状況や他としまるできません。自に、そのというないできませんの間にとないできませんの間にをできませんの間にをできませんではないできます。 切れ目のいときないのではないというないというできます。 でいった できます。 できます。

アクティブレーンキーピングアシストは、天候状況は考慮しません。

車両の速度、適切なステアリング操作、タイミングに合ったブレーキ操作の責任は運転者にあります。常に、運転スタイルを実際の道路や天候状況に合わせてください。常に交通状況や周囲に注意してください。適切に危険を認識することができず、事故の原因になったり、運転者や他の人がけがをするおそれがあります。

以下のときは、車線修正ブレーキの適 用は行なわれません。

- 明確、かつ意図的にステアリング操作、ブレーキ操作、または加速を行なったとき
- 急なカーブで車線ラインを越えた とき
- 方向指示灯を点滅させているとき
- ESP®、PRE-SAFE® ブレーキ、アク ティブブラインドスポットアシスト などの走行安全装備が介入している とき
- 速い速度でカーブを走行したり、急加速を行なうなど、スポーティな走行をしているとき
- ESP® の機能が解除されているとき
- シフトポジションが D 以外のとき
- タイヤ空気圧が低下しているときや 不具合のあるタイヤが検知されて表 示されたとき

アクティブレーンキーピングアシストは、道路や交通状況を検知しません。 不適切なブレーキの適用は、以下によりいつでも中断できます。

- 進行方向と反対方向に軽くステアリング操作を行なったとき
- 方向指示灯を点滅させたとき
- 明確なブレーキ操作または加速を行 なったとき

以下のときは、車線修正ブレーキの適 用が自動的に中断されます。

- ESP®、PRE-SAFE® ブレーキ、アク ティブブラインドスポットアシスト などの走行安全装備が介入したとき
- 車線マークが認識されなくなった とき

アクティブレーンキーピングアシス トの設定



▼マルチファンクションディスプレイを使用して、アクティブレーンキーピングアシストを設定します(▷218ページ)。

メーターパネルにマーク ① が表示 されます。

60km/h 以上の速度で走行していて、車線マークが検知されたときは、マーク① が緑色に表示されます。アクティブレーンキーピングアシストを使用できる準備が整っています。

エアコンディショナー

エアコンディショナーは、設定温度や 外気温度、日射の強さなどに応じて、 送風量や送風口の組み合わせなどを自 動的に調整し、車内の温度や湿度など を快適な状態に保ちます。

♀ 環境

- エアコンディショナーの冷媒には、 新冷媒 R134a を使用しています。
- 地球環境を保護するため、フロンガスを大気放出することは法律で禁止されています。また、すべての自動車オーナーは、フロンガスが適切に処理されるよう努めなければなりません。
- エアコンディショナーの冷媒の補充、交換、廃棄などは、必ずメルセデス・ベンツ指定サービス工場で行なってください。

魚 警告

エアコンディショナーの設定は、以降の説明に従って正しく行なってください。ウインドウが曇ります。これにより交通状況を把握できず、事故の原因になります。

- ! ボンネットの吸気口が雪や氷で覆われないようにしてください。

- 対気温度が高いときは、エアコンディショナーを作動させる前に換気をしてください。リモコン操作で車外からドアウインドウとリアドアウインドウ、スライディングルーフ*、パノラミックスライディングルーフ*を開くことができます(▷171ページ)。
- ドアウインドウやスライディング ルーフ * が開いていると、設定温 度を維持できません。
- 一度に大幅に設定温度を変更して も、設定温度に達するまでの時間は あまり変わりません。
- エアコンディショナーの機能や モードのなかには、併用可能な組み 合わせがあります。
- エアコンディショナーのフィルター類は定期的な交換が必要です。また、交換時期は使用環境によって異なります。フィルター類が目づまりを起こしていると送風量が減ることがあります。
- ① エンジンスイッチからキーを抜い てから約 40 分経過すると、エアコ ンディショナーシステムの乾燥のた め、約 30 分間自動的に送風が行な われることがあります。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

コントロールパネルでの操作



エアコンディショナーの基本的な操作は、センターコンソールのコントロールパネルで行ないます。

さらに詳細な設定は、COMAND システムで行ないます。

- ① AUTO スイッチ (左側前席)
- ② 送風温度調整スイッチ(左側前席)
- ③ 送風量調整スイッチ(左側前席)
- ④ デフロスタースイッチ
- ⑤ 内気循環スイッチ
- ⑥ オフスイッチ
- 余熱ヒーター・ベンチレーションスイッチ
- ⑧ リアデフォッガースイッチ
- ⑨ 送風量調整スイッチ(右側前席)
- ⑩ 送風温度調整スイッチ(右側前席)
- ① AUTO スイッチ(右側前席)

COMAND システムでの操作


COMAND システムでは以下の操作を 行なうことができます。

- 送風温度の調整 (▷284 ページ)
- 送風量の調整 (▷286ページ)
- 送風口の選択 (▷287ページ)
- ACモードの設定/解除(▷288ページ)
- 運転席連動モードの設定 / 解除 (▷294ページ)
- 足元への送風温度の調整(▷294 ページ)
- 送風モードの設定 (▷295 ページ)
- リアエアコンディショナーの操作 * (▷296ページ)

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

COMAND ディスプレイのエアコン ディショナーエリア

COMAND ディスプレイのエアコン ディショナーエリアには、エアコン ディショナーの作動状況が表示され ています。



- (a) 送風温度インジケーター(左側前席)
- (b) 送風口インジケーター(左側前席)
- © 送風量インジケーター(左側前席)
- 団 モードインジケーター
- (e) 送風量インジケーター(右側前席)
- f 送風口インジケーター(右側前席)
- 選 送風温度インジケーター(右側前席)

通常の使いかた(AUTO モード)

エアコンディショナーを作動させる

► AUTO スイッチ Auto を上または下に操作します。

AUTO スイッチ AUTO の表示灯が点灯し、COMAND ディスプレイの送風ロインジケーター⑥(予と送風量インジケーター⑥(®に "AUTO" と表示されます。

エアコンディショナーが AUTO モードで作動します。

または


▶オフスイッチ OFF を上または下に 操作するか、COMAND ディスプレ イのエアコンディショナーエリアで モードインジケーター@の "off" を 選択して ◎ •、コントローラーを押 します ®。

エアコンディショナーが停止前の設 定で作動します。

 Tアコンディショナーが AUTO モードで作動しているときに、送風 量や送風口を手動で操作すると、操 作した側の AUTO モードが解除され、AUTO スイッチ AUTO の表示灯が消灯します。

送風温度の調整

運転席と助手席、後席または後席左側 および右側で、それぞれ異なる温度を 設定できます。



設定温度ゾーンのイメージ(リアエアコンディショナー装備車)

- 前 通常は 22℃に設定することをお 勧めします。
- 介却水温度が低いときは、設定した温度の送風が行なわれないことがあります。

コントロールパネルでの操作

送風温度を上げる

▶ 送風温度調整スイッチ ▼▲ を上に 操作します。

送風温度を下げる

▶ 送風温度調整スイッチ ▼▲ を下に 操作します。

エアコンディショナーが AUTO モードで作動しているときは、設定温度に合わせて、送風口の組み合わせと送風量、送風温度が自動的に調整されます。

COMAND システムでの操作



▶ エアコンディショナーエリアで、送 風温度インジケーター@®を選択し て【◎】・◆◎◆、コントローラーを 押します ®。



送風温度調整画面が表示されます。



▶ 送風温度を選択して【◎】・†◎↓、コントローラーを押します ⑤。



送風温度が設定されます。

その後、設定した席側の送風温度を変更すると、もう一方の席側は元の送風温度に戻ります。もう一方の席側の送風温度を変更すると、設定した席側の送風温度が LO のときは 16℃に、HI のときは 28℃になります。

エアコンディショナーの停止

エアコンディショナーを停止する

▶ オフスイッチ OFF を上または下に 操作します。

オフスイッチ OFF の表示灯が点灯し、COMAND ディスプレイのモードインジケーター ©に "off" が表示されます。

再度、オフスイッチ OFF を上または下に操作すると、オフスイッチ OFF の表示灯が消灯し、停止前の設定で作動します。

ドアウインドウやスライディングルーフ*が閉じているときにエアコンディショナーを停止すると、ウインドウが曇りやすくなります。

送風量の調整

送風量を手動で調整できます。

コントロールパネルでの操作

送風量を上げる

▶ 送風量調整スイッチ (等) を上に操作します。

COMAND ディスプレイの送風量 インジケーター©®の数字が増え ます。

送風量を下げる

▶ 送風量調整スイッチ (金) を下に操作します。

COMAND ディスプレイの送風量 インジケーター©®の数字が減り ます。

COMAND システムでの操作



▶ エアコンディショナーエリアで、送 風量インジケーター©®を選択し て【◎】・・・◎・、コントローラーを 押します ®。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。



送風量調整画面が表示されます。



▶ 送風量を選択して【◎】・†◎↓、コントローラーを押します ®。



送風量が設定されます。

i 左側前席または右側前席の送風量を 7 に設定すると、もう一方の席側も 7 に設定されます。その後、設定した席側のスイッチで送風量を変更すると、もう一方の席側は元の送風量に戻ります。もう一方の席側のスイッチで送風量を変更すると、設定した席側の送風量は 6 になります。

Tアコンディショナーが AUTO モードで作動しているときに、送 風量を手動で調整すると、調整し た側の送風量の AUTO モードが解 除され、AUTO スイッチ AUTO の表 示灯が消灯します。再度、AUTO モードにするときは、AUTO スイッチ AUTO を操作します。

送風口の選択

送風口を手動で選択できます。

送風口の選択は COMAND システムで 行ないます。

送風口を選択する



▶ エアコンディショナーエリアで送風 ロインジケーター⑥①を選択して 【◎】・◆◎◆、コントローラーを押し ます ⑧。



送風口選択画面が表示されます。



▶ 送風したい送風口の矢印を表示させて【◎】、コントローラーを押します ⑤。



選択した送風口に設定されます。

送風口インジケーター プロントウインドウ送風ロ、サイド送風ロ、ドアウインドウ送風ロ、サイド送風ロ、アウインドウ送風ロ、サイド送風ロ、中央上部送風口、中央と風口、中央と風口、サイド送風口、中央と風口、サイド送風口、ナイド送風口、カイド送風口、カイド送風口、カイド送風口、カイド送風口、カイド送風口、カイド送風口、カイド送風口、カイド送風口、カイド送風口、カイド送風口、カイド送風口、カイド送風口、カイド送風口、カイド送風口、カイド送風口、カイド送風口、カーマルカー

元送風口

送風口 インジ ケーター

主に送風される送風口



足元送風口

- (1) 送風ロインジケーターに複数の矢 印を表示させると、組み合わせた送 風口から送風ができます。
- 送風ロインジケーターの矢印の大きさは、各送風口から送風される割合を表しています。
- (1) 選択した送風口以外の送風口から も、微量の送風が行なわれることが あります。
- エアコンディショナーが AUTO モードで作動しているときに、送風 口を手動で選択すると、送風口の AUTO モードが解除され、AUTO ス イッチの表示灯が消灯します。

再度、AUTO モードにするときは、 AUTO スイッチを操作します。

AC モード

AC モードでは除湿 / 冷房された空気 が送風されます。

AC モードの設定 / 解除は COMAND システムで行ないます。

↑ 警告

AC モードが解除されているときは、車内の空気が除湿または冷房されません。ドアウインドウやスライディングルーフ*またはパノラミックスライディングルーフ*が閉じているときに AC モードを解除すると、ウインドウの内側が曇りやすくなり、交通状況を把握できずに事故の原因になります。

除湿 / 冷房された空気は、エンジンがかかっているときに送風されます。

♀ 環境

AC モードを解除すると、エンジンへの負荷が軽減し、燃費が向上します。

AC モードを設定 / 解除する



▶ エアコンディショナーエリアでモードインジケーター @ を選択して 【◎】・◆◎◆、コントローラーを押します ⑤。



▶ サブメニューで "AC OFF" を選択して (◎)・・・○、コントローラーを押し ます ⑤。



コントローラーを押すたびに、左側 のボックスのチェックマークが表示 / 消去されます。

AC モードが解除されているとき は、左側のボックスにチェックマー クが表示されます。



▶ コントローラーを左か右に操作します *◎*。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

AC モードが解除されているときは、モードインジケーター値に "AC ^{OFF}" と表示されます。

AC モードを解除しても、しばらくは除湿 / 冷房された空気が送風される場合があります。

AC モードのトラブル

COMAND システムで AC モードに設定できないときは、故障のためエアコンディショナーの機能が停止しています。

▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

デフロスターモード

フロントウインドウやフロントドアウ インドウの内側の曇りを取るときに使 用します。

フロントウインドウやフロントドアウインドウの内側が曇っているときは、曇りが取れるまでデフロスターモードを解除しないでください。

デフロスターモードに設定する

▶ デフロスタースイッチ (薬) を上または下に操作します。

デフロスタースイッチ ® の表示 灯が点灯し、COMAND ディスプレイのモードインジケーター ©に ® が表示されます。

以下の内容でエアコンディショナーが 作動します。

- 除湿 / 冷房された空気が送風されます。
- 外気温度によっては、送風量が上が ります。
- 外気温度によっては、送風温度が高くなります。
- フロントウインドウ送風口とドアウインドウ送風口、サイド送風口を中心に送風されます。
- サイド送風口が開いていることを 確認してください(▷303ページ)。
- 内気循環モードに設定していたときは、内気循環モードが解除されます。

デフロスターモードを解除する

▶ 再度、デフロスタースイッチ (****) を上または下に操作します。

または

▶ COMAND ディスプレイのエアコン ディショナーエリアに表示されてい る "(金)" を選択して ◎↓、コント ローラーを押します ®。

デフロスタースイッチ (学) の表示 灯とモードインジケーターの "(学)" が消灯し、元の設定に戻ります。

ただし、デフロスターモードにする 前に内気循環モードに設定していた ときは内気循環モードが解除され、 AC モードを解除していたときは AC モードに設定されます。

i 曇りが取れたら、すみやかに解除 してください。

ウインドウの外側が曇るとき

- ▶ ワイパーを作動させます。
- ► AUTO モードに設定します (▷284 ページ)。
- 1 上記の設定は、曇りが取れるまでの間にとどめてください。

リアデフォッガー

リアウインドウの曇りを取るときに使 用します。

↑ 警告

ウインドウに雪や氷が付着している ときは、運転前にそれらを取り除い て視界を確保してください。事故を 起こすおそれがあります。

リアデフォッガーを使用する

▶ リアデフォッガースイッチ 歴 を 上または下に操作します。

リアデフォッガースイッチ **歴**の あった のである あった あんします。

リアデフォッガーを停止する

▶ 再度、リアデフォッガースイッチ
歴 を上または下に操作します。

リアデフォッガースイッチ **デ**の 表示灯が消灯します。

リアデフォッガーは、一定の時間が経 過すると自動的に停止します。

- 消費電力が大きいため、曇りが取れたら早めに停止してください。
- **う** 外気温度と走行速度により、リア デフォッガーが自動的に停止するま での時間は異なります。

バッテリーの電圧が低くなると自動的に停止します。電圧が回復すると自動的に作動を再開します。

リアデフォッガーのトラブル

リアデフォッガーが短時間で停止したり、使用することができないときは、 多くの電気装備が使用されているため に電圧が低下しています。

▶ 読書灯やルームランプなど、必要でない電気装備を停止してください。

バッテリーの電圧が回復すると、リアデフォッガーは自動的に作動します。

内気循環モード

トンネル内など、空気が汚れた場所で 外気を車内に入れたくないときなどに 使用します。

内気循環モードに切り替えると、車内の空気が循環されます。

内気循環モードの設定 / 解除に連動して、ドアウインドウやスライディングルーフ * またはパノラミックスライディングルーフ * を開閉できます。

<u></u> 警告

外気温度が低いときは、内気循環モードの設定は一時的にとどめてください。ウインドウが曇りやすくなり、視界が損なわれ、交通状況を把握することができずに事故の原因になります。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

↑ 警告

ドアウインドウを開閉するときは、身体を挟まれないようにしてください。また、身体や物がドアウインドウに触れないようにしてください。ドアウインドウが作動しているときにドアウインドウに引き込まれたり、ドアウインドウとドアフレームの間に挟まれるおそれがあります。挟まれそうになったときは、ドアウインドウスイッチを反対の方向に操作してください。

スライディングルーフ*またはパノラミックスライディングルーフ*を開閉するときは、スライディングルーフまたはパノラミックスライディングルーフ*に身体を挟まれないようにしてください。挟まれそうになったときは、スライディングルーフスイッチまたはパノラミックスライディングルーフスイッチを反対の方向に操作してください。

内気循環モードに設定する

▶ 外気導入モードのときに、内気循環 スイッチ ② を上または下に操作 します。

内気循環スイッチ 🗐 の表示灯が 点灯します。

または

▶ 外気導入モードのときに、ドアウインドウやスライディングルーフ* またはパノラミックスライディングルーフ*が閉じはじめるまで、内気循環スイッチ ⑤ を上または下に操作して保持します。 開いているドアウインドウやスライ ディングルーフ*またはパノラミッ クスライディングルーフ*が自動 で閉じます。

内気循環スイッチ 🔊 の表示灯が 点灯し、内気循環モードに設定され ます。

内気循環モードに設定されていても、 一定時間が経過すると以下のように自 動的に外気導入をはじめます。

外気温度が 5℃以下の とき	約5分後
AC モードを解除し ているとき	約5分後
外気温度が 5℃以上の とき	約 30 分後

内気循環モードを解除する(外気導入 モードにする)

▶ 内気循環モードのときに、内気循環 スイッチ ☎ を上または下に操作 します。

内気循環スイッチ 🚳 の表示灯が 消灯します。

または

▶ 内気循環モードのときに、ドアウインドウやスライディングルーフ* またはパノラミックスライディングルーフ*が開きはじめるまで、内気循環スイッチ ② を上または下に操作して保持します。

ドアウインドウやスライディング ルーフ*またはパノラミックスラ イディングルーフ*が前回開いてい た位置まで自動で開きます。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

内気循環スイッチ **6** の表示灯が 消灯し、内気循環モードが解除され ます。

- 内気循環モードのときに、AC モードを解除するかデフロスターモードにすると、外気導入モードになります。
- 外気温度が非常に高いときは、自動的に内気循環モードに切り替わることがありますが、このとき内気循環スイッチの表示灯は点灯しません。約30分経過すると、一定の割合で外気導入をはじめます。

余熱ヒーター・ベンチレーション

エンジンを停止した後に車内を暖房したり、車内に外気を導入して換気を行なうときに使用します。

イグニッション位置が0か1のとき、またはキーを抜いているときに使用できます。

余熱ヒーター・ベンチレーションを使 用する

▶ 余熱ヒーター・ベンチレーション スイッチ REST を上または下に操作 します。

余熱ヒーター・ベンチレーション スイッチ \mathbb{REST} の表示灯が点灯します。

エンジンを停止する前の設定温度や 外気温度により、送風口や送風温度 は自動的に調整されます。

余熱ヒーター・ベンチレーションを停 止する

▶ 再度、余熱ヒーター・ベンチレーショ ンスイッチ REST を上または下に操 作します。

余熱ヒーター・ベンチレーション スイッチ \mathbb{REST} の表示灯が消灯します。

以下のときは、余熱ヒーター・ベンチ レーションが自動的に停止します。

- イグニッション位置を 2 にしたとき
- 使用を開始してから約30分経過したとき
- バッテリーの電圧が低下したとき
- i 冷却水温度が低いときや、外気温度が高いときは、暖気が送風されないことがあります。
- かかい送風量で一定に保たれます。
- 外気温度が高いときは換気のみが 行なわれます。このときは、中程度 の送風量になります。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

運転席連動モード

助手席および後席*のエアコンディショナーの設定を運転席と同じ設定にできます。

運転席の設定を変更すると、助手席および後席の設定も同時に変更されます。

運転席連動モードの設定は COMAND システムで行ないます。

運転席連動モードを設定 / 解除する



▶ エアコンディショナーエリアでモードインジケーター @ を選択して 【◎】・◆◎◆、コントローラーを押します ⑤。



▶ サブメニューで " 運転席連動 " を選択して (◎)・ * ◎ + 、コントローラーを押します)。



コントローラーを押すたびに、左側の ボックスのチェックマークが表示 / 消 去されます。

運転席連動モードが設定されている ときは、左側のボックスにチェック マークが表示されます。

- 動手席や後席の設定を変更したと きは、運転席連動モードは自動的に 解除されます。
- 運転席連動モードが設定されているときは、リアエアコンディショナーのコントロールパネルに "MONO" が表示されます。

足元への送風温度の調整

足元への送風温度を独立して調整できます。

足元暖房の調整は COMAND システムで行ないます。

設定温度や送風温度レベルにより、 冷風が送風されることもあります。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

足元への送風温度を調整する



▶ エアコンディショナーエリアでモードインジケーター@を選択して 【◎】・◆◎◆、コントローラーを押します ⑧。



▶ サブメニューで "足元暖房 "を選択して【◎】・ †◎ +、コントローラーを押します ⑤。



▶ 送風温度レベルを選択して【◎】・
 †◎‡、コントローラーを押します ⑤。
 車内の設定温度を基準にして、-2
 ~+2まで設定できます。



足元暖房が設定されます。

送風モードの設定

エアコンディショナーを AUTO モードで作動させたときの送風のしかたを以下のように設定できます。

"集中"

主に送風されている送風口からの送風がさらに強調されます。

"標準"

標準の設定です。

" 拡散 "

主に送風されている送風口以外の送風口からの送風の割合を高めます。

送風モードの設定は COMAND システムで行ないます。

送風モードを設定する



▶ エアコンディショナーエリアでモードインジケーター @ を選択して 【◎】・◆◎◆、コントローラーを押します ®。



▶ サブメニューで "送風調整 "を選択 して (◎)・・・○・、コントローラー を押します)。



現在選択されている送風モードの左側には"•"が表示されています。

▶ 送風モードを選択して【◎】・↑◎↓、 コントローラーを押します ®。



送風モードが設定されます。


COMAND システムでのリアエアコンディショナーの操作 *

COMAND システムでリアエアコンディショナーの以下の操作を行なうことができます。

- 作動 / 停止
- AUTO モードでの作動
- AUTO モードの解除
- 送風温度の調整
- 送風量の調整
- 送風口の選択
- リアエアコンディショナーの左右の送風量は独立して調整できません。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

リアエアコンディショナーを操作できる状態にする



▶ エアコンディショナーエリアでモードインジケーター®を選択して【◎】・•◎・、コントローラーを押します ⑤。

サブメニューが表示されます。



▶ "後席 // を選択して (○)・○・、 コントローラーを押します ⑤。



リアエアコンディショナーが作動し ているときはモードインジケーター に " 後席 " と表示されます。 リアエアコンディショナーが停止し ているときは、"後席 ^{OFF}" と表示され ます。

↑COMAND システムでリアエアコンディショナーを操作しているときは、リアセンターコンソールのコントロールパネルのディスプレイ右上に"ルグ"が表示されます。

このときは、リアセンターコンソールのコントロールパネルでリアエアコンディショナーを操作できません。

リアエアコンディショナーの以下 の操作は、フロントエアコンディ ショナーの操作と同様です。リア エアコンディショナーを操作でき る状態にして各操作を行なってく ださい。

操作方法は該当ページをご覧くだ さい。

- 送風温度の調整 (▷284 ページ)
- 送風量の調整 (▷286 ページ)
- 送風口の選択 (▷287ページ)

COMAND システムでリアエアコン ディショナーを作動させる



▶ エアコンディショナーエリアでモードインジケーター ⑥を選択して ◎・、コントローラーを押します ⑤。サブメニューが表示されます。



▶ "後席 ON" を選択して【◎】・◎↓、 コントローラーを押します ⑤。



モードインジケーターに " 後席 " と表示され、リアエアコンディショナーが作動します。

前 " 前席 " を選択すると、標準画面に 戻ります。

リアエアコンディショナーを AUTO モードで作動させる



► エアコンディショナーエリアでリア モードインジケーター@を選択して (◎)・・◎→、コントローラーを押し ます ®。

サブメニューが表示されます。



リアエアコンディショナーの AUTO モードが解除されていると きは、"後席 AUTO 解除"の左側 に"•"が表示されています。

▶ "後席 AUTO"を選択して【◎】・ ★◎↓、コントローラーを押します⑤。 リアエアコンディショナーが AUTO モードで作動します。

AUTO モードを解除するときは、 "後席 AUTO 解除"を選択して (◎)・◎・、コントローラーを押し ます ®。 ① リアエアコンディショナーの送 風量や送風口を手動で操作すると、 AUTO モードは自動的に解除され ます。

リアエアコンディショナーを停止する



▶ エアコンディショナーエリアでリア モードインジケーター @を選択して 【◎】・•◎◆、コントローラーを押し ます ⑤。



▶ サブメニューで "後席 OFF"を選択して (◎)・・・○・、コントローラーを押します (◎)。

フロントエアコンディショナーを操作 できる状態にする



▶ エアコンディショナーエリアでリア モードインジケーター @を選択して 【◎】・◆◎◆、コントローラーを押し ます ⑧。



▶ サブメニューで "前席 "を選択して (◎】・ *○、コントローラーを押し ます ®。




エアコンディショナーエリアが切り替わり、フロントのエアコンディショナーが操作できる状態になります。

リアエアコンディショナー*

リアエアコンディショナーのコント ロールパネルは、リアセンターコン ソールにあります。

COMAND システムやフロントのコントロールパネルでリアエアコンディショナーを操作できる状態 (▷296ページ) のときは、リアセンターコンソールのコントロールパネルではリアエアコンディショナーを操作できません。このときは、コントロールパネルのディスプレイ右上に "♣★" が表示されます。



リアセンターコンソールのコントロールパネル

- ①送風温度調整スイッチ(左側)
- ② 送風口選択スイッチ (左側)
- ③ 送風量調整スイッチ
- ④ モード切替スイッチ
- ⑤ 送風口選択スイッチ (右側)
- ⑥ 送風温度調整スイッチ (右側)
- ⑦ 送風温度インジケーター (左側)
- (8) 送風口インジケーター (左側)
- 9 送風量インジケーター
- ⑩ モードインジケーター
- ⑪ 送風口インジケーター (右側)
- ⑫ 送風温度インジケーター (右側)

リアエアコンディショナーを AUTO モードで作動させる

- ► モード切替スイッチ ④ を上または下に操作して、モードインジケーター ⑩ の "AUTO" の左側に " "を表示させます。
- ① リアエアコンディショナーが停止しているときに、①②③⑤②のいずれかのスイッチを操作すると、リアエアコンディショナーが AUTOモードで作動します。

リアエアコンディショナーを停止する ときは、モード切替スイッチ ④ を上 に操作して、モードインジケーター ⑩ の "OFF" の左側に " • " を表示させ ます。

リアエアコンディショナーの AUTO モードを解除する

► モード切替スイッチ ④ を下に操作して、モードインジケーター ⑩ の "MAN"の左側に "• "を表示させます。

リアエアコンディショナーの送風温度 を調整する

- ▶ 送風温度調整スイッチ ①⑥ を上または下に操作します。
- **前** 通常は 22℃に設定することをお 勧めします。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

↑ 左側または右側の送風温度を LO または HI に設定すると、もう一方 の席の設定も同様の内容に設定され ます。

その後、設定した席側のスイッチで送風温度を変更すると、もう一方の席側は元の送風温度に戻ります。もう一方の席側のスイッチで送風温度を変更すると、設定した席の送風温度が LO のときは 16℃に、HI のときは 28℃になります。

リアエアコンディショナーの送風量を 調整する

リアエアコンディショナーの送風量を 手動で調整できます。

送風量を上げる

▶ 送風量調整スイッチ ③ を上に操作 します。

送風量インジケーター ⑨ の点灯数 が増えます。

送風量を下げる

▶ 送風量調整スイッチ ③ を下に操作 します。

送風量インジケーター ⑨ の点灯数 が減ります。

送風量を手動で調整すると、モードインジケーター ⑩ の "MAN" の左側に "• "が表示されます。

リアエアコンディショナーの送風口を 選択する

リアエアコンディショナーの送風口 (▷304、305ページ)を手動で選択できます。

▶ 送風口選択スイッチ②⑤ を上または下に操作し、送風口インジケーター⑧⑪に送風したい送風口の矢印を表示させます。

送風口 インジケーター	主に送風される 送風口
ن ر-	リア中央送風口 リアサイド送風口
نرټ	リア中央送風口 リアサイド送風口 リア足元送風口
فر٠	リア足元送風口 リアサイド送風口

送風口を手動で選択すると、モードインジケーター ⑩ の "MAN" の左側に "• " が表示されます。

リア余熱ヒーター・ベンチレーション

エンジンを停止した後に車内を暖房したり、車内に外気を導入して換気を行なうときに使用します。

イグニッション位置が0か1のとき、またはキーを抜いているときに使用できます。

リア余熱ヒーター・ベンチレーション を使用する

▶ 送風口選択スイッチ ⑤ を上または 下に操作します。

モードインジケーター ⑩ に "AUTO" が表示され、余熱ヒーター・ベンチレーションが作動します。

エンジンを停止する前の設定温度や 外気温度により、送風口や送風温度 は自動的に調整されます。

リア余熱ヒーター・ベンチレーション を停止する

▶ 再度、送風口選択スイッチ ⑤ を上または下に操作します。

ディスプレイの表示が消え、余熱 ヒーター・ベンチレーションが停止 します。

余熱ヒーター・ベンチレーションはイグニッション位置を **2** にしたときに自動的に停止します。

また、以下のときも自動的に停止する ことがあります。

- 使用を開始してから約30分経過したとき
- バッテリーの電圧が低下したとき
- かない送風量で一定に保たれます。
- 外気温度が高いときは換気のみが 行なわれます。このときは、中程度 の送風量になります。
- エンジン停止前の設定温度により、暖気が送風される時間は異なります。

送風口の調整

↑ 警告

送風温度を高めに設定してあるときは、送風口が過熱して高温になることがあり、火傷をするおそれがあります。また、暖気が送風されているときは、送風口に身体を近付けたままにしていると低温火傷のおそれがあります。十分に注意してください。 送風温度を低めに設定してあるともやけなどを起こすおそれがあります。

皮膚の弱い人は、送風口に身体を近付けずぎないように注意してください。

ので十分に注意してください。

車外の空気を車内に取り入れるため に、以下の点に注意してください。

- ボンネット上部の吸気口が、氷や雪、 葉などで覆われていないこと
- 車内の送風口や吸排気口が覆われていないこと
- (1) 送風効率を上げるため、各送風口 の向きが中央になるように調整して ください。

中央送風口 / 中央上部送風口



- ①中央上部送風口
- ②中央送風口(右側)
- ③ 送風口開閉ダイヤル (右側)
- ④ 送風口開閉ダイヤル (左側)
- ⑤ 中央送風口(左側)

中央送風口を開く

▶ 送風口開閉ダイヤル ③④ を上側に まわします。

徐々に送風口が開き、送風量が上がります。

中央送風口を閉じる

▶ 送風口開閉ダイヤル ③④ を下側に まわします。

徐々に送風口が閉じ、送風量が下が ります。


送風口開閉ダイヤルを停止するまで下側にまわすと、送風口が閉じます。

- 1 中央送風口と中央上部送風口の開 閉ダイヤルは共通です。

中央送風口の風向きを調整する

▶ 中央送風口②または⑤のノブを 上下左右に動かします。

サイド送風口



左側サイド送風口

- ① ドアウインドウ送風口
- ②サイド送風口
- ③ 送風口開閉ダイヤル

サイド送風口を開く

▶ 送風口開閉ダイヤル ③ を上側にま わします。

徐々に送風口が開き、送風量が上がります。

サイド送風口を閉じる

▶ 送風口開閉ダイヤル ③ を下側にま わします。

徐々に送風口が閉じ、送風量が下がります。

送風口開閉ダイヤルを停止するまで下側にまわすと、送風口が閉じます。

サイド送風口の風向きを調整する

- ▶ サイド送風口②のノブを上下左右 に動かします。
- 送風口開閉ダイヤルを停止するまで下側にまわしても、送風口を完全に閉じることはできません。
- サイド送風口② を閉じても、ドアウインドウ送風口① を完全に閉じることはできません。

グローブボックス送風口



左ハンドル車

グローブボックス内に送風することができます。


グローブボックス送風口を開く

▶ 開閉ダイヤル ① をまわして、送風 口を 2 の位置にします。

グローブボックス送風口を閉じる

- ▶ 開閉ダイヤル ① をまわして、送風□を ③ の位置にします。
- 送風量はエアコンディショナーの 設定に連動します。
- グローブボックス内には、外気または冷気が送風されます。
- エアコンディショナーの設定温度 を上げるときは、グローブボックス 内の送風口を閉じてください。

リア中央送風口



リアエアコンディショナー装備車

- ① リア中央送風口(左側)
- ② リア中央送風口(右側)
- ③ 送風口開閉ダイヤル (右側)
- ④ リアエアコンディショナーコントロー ルパネル
- ⑤ 送風口開閉ダイヤル (左側)

送風口を開く

▶ 送風口開閉ダイヤル ③⑤ を右側に まわします。

徐々に送風口が開き、送風量が上が ります。

送風口を閉じる

▶ 送風口開閉ダイヤル ③⑤ を左側に まわします。

徐々に送風口が閉じ、送風量が下が ります。

送風口開閉ダイヤルを停止するまで左側にまわすと、送風口が閉じます。

風向きを調整する

▶ リア中央送風口のノブを上下左右に 動かします。

リアサイド送風口



- ① 57 57 下及風口② 送風口開閉ダイヤル
- 送風口を開く

▶ 送風口開閉ダイヤル ② を右側にまわします。

徐々に送風口が開き、送風量が上が ります。

送風口を閉じる

▶ 送風口開閉ダイヤル ② を左側にま わします。

徐々に送風口が閉じ、送風量が下が ります。

送風口開閉ダイヤルを停止するまで左側にまわすと、送風口が閉じます。

風向きを調整する

▶ リアサイド送風口のノブを上下左右 に動かします。

- **1** フロントシートの下にリア足元送 風口があります。
- ・リアエアコンディショナー非装備 車のリア送風口からの送風量は、対 応する前席左右のエアコンディショナーの設定に連動します。
- リアエアコンディショナー非装備車は、フロントの送風口から暖気を送風しているときも、リア中央送風口からは暖気が送風されないことがあります。このときは、必要に応じてリア中央送風口を閉じてください。

スライディングルーフ *

↑ 警告

スライディングルーフを開閉すると きは、身体や物が挟まれないように 注意してください。挟まれそうになっ たときは、ただちにスライディング ルーフスイッチを操作して、スライ ディングルーフを開いてください。

↑ 警告

子供が車内からスライディングルー フを開閉すると、けがをするおそれ があります。子供だけを残して車か ら離れないでください。短時間でも、 車から離れるときは、キーを携帯し てください。

↑ 警告

スライディングルーフのガラスは事 故のときに割れるおそれがあります。 シートベルトを着用していないと、 車が横転したときにスライディング ルーフの開口部から車外に投げ出さ れて、致命的なけがをするおそれが あります。乗員全員がシートベルト を着用してください。

- 走行中はスライディングルーフか ら身体を出さないでください。けが をするおそれがあります。
- スライディングルーフの開口部に 腰をかけたり、荷物を載せたりして 大きな力を加えないでください。ス ライディングルーフを損傷するおそ れがあります。
- 車から離れるときや洗車のとき は、ドアウインドウとスライディン グルーフが完全に閉じていることを 確認してください。
- スライディングルーフの開口部か ら、角の尖ったものを出し入れし ないでください。スライディング ルーフのシール部を損傷するおそれ があります。
- 降雨後や降雪後にスライディング ルーフを開くときは、ルーフ上の水 や雪などを取り除いてください。車 内に水や雪などが入るおそれがあり ます。
- スライディングルーフ上に雪や氷 が付着した状態で操作しないでく ださい。スライディングル一フを損 傷するおそれがあります。
- 介 スライディングルーフは、車外か らリモコン操作で開くことができ ます (▷171 ページ)。
- ↑ スライディングルーフは、車外 からリモコン操作またはキーレス ゴー操作で閉じることができます (▷172 ページ)。
- 🚹 スライディングルーフが自動的に 作動しているときに、スイッチを操 作すると、その位置で停止します。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

- ① PRE-SAFE®(▷46 ページ) が作動すると、スライディングルーフはわずかに開いた状態まで自動的に閉じます。
- イグニッション位置を0にするか、 エンジンスイッチからキーを抜いて から約5分間は、スライディング ルーフを操作できます。約5分以 内にフロントドアを開くと、スライ ディングルーフの操作はできなくな ります。

ガラス・スライディングルーフ *

スライディングルーフを開閉する



- ① チルトアップする
- ② 開く
- ③閉じる / チルトダウンする

イグニッション位置が 1 か 2 のとき に操作できます。

スライディングルーフを開く

▶ スライディングルーフスイッチを② の方向に軽く操作します。

操作している間だけ開きます。

サンシェードが閉じている場合は連 動して開きます。

② の方向にいっぱいまで操作すると、前回開いていた位置まで自動で開きます。

さらに②の方向にいっぱいまで操作すると、自動で全開します。

スライディングルーフを閉じる

▶ スライディングルーフスイッチを③ の方向に軽く操作します。

操作している間だけ閉じます。

③ の方向にいっぱいまで操作する と、自動で閉じます。

スライディングルーフをチルトアップ / チルトダウンする

スライディングルーフは、後部をチル トアップすることができます。

チルトアップする

▶ スライディングルーフスイッチを① の方向に軽く操作します。

操作している間だけチルトアップし ます。

① の方向にいっぱいまで操作すると、自動でチルトアップします。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

チルトダウンする

▶ スライディングルーフスイッチを③ の方向に軽く操作します。

操作している間だけチルトダウンし ます。

③ の方向にいっぱいまで操作すると、自動でチルトダウンします。

サンシェード



スライディングルーフを開くと、連動 して開きます。

サンシェードは、スライディングルーフが閉じているか、チルトアップしているときに開閉できます。

サンシェードを開閉する

- ▶ グリップ ① を持って開閉します。 スライディングルーフを開くと、連動 して開きます。
- スライディングルーフが開いているときに、サンシェード②とルーフ内張りとの間に身体が挟まれないように注意してください。

レインクローズ機能

スライディングルーフを開いた状態で、イグニッション位置を 0 にするか、エンジンスイッチからキーを抜いたときは、以下のときにスライディングルーフが自動で閉じ、チルトアップした状態で停止します。

- 降雨などによりレインセンサーが雨 滴を感知したとき
- 外気温度が極端に高いとき、または 低いとき
- 約6時間経過したとき
- 電力供給に異常が発生したとき
- 以下のときは、レインクローズ機能は作動しません。
 - スライディングルーフをチルト アップしているとき
 - スライディングルーフの作動が 妨げられたとき
 - レインセンサーに雨滴がかから ないとき

挟み込み防止機能

スライディングルーフには挟み込み防 止機能があります。

↑ 警告

強い力でスライディングルーフを閉 じるときや、挟み込み防止機能が作 動しない状態でスライディングルー フを閉じるときは十分注意してくだ さい。閉じているスライディングルー フに身体が挟まれると、致命的なけ がをするおそれがあります。

スイッチを操作し続けてスライディン グルーフを閉じるかチルトダウンし ているとき

挟み込みなどの抵抗があると、ただち に停止し、その位置から少し開きます。

ただし、挟み込み防止機能が作動した 後に再度操作して、挟み込みなどの抵 抗を検知したときは、より強い力で閉 じます。

さらに、この状態で再度操作して挟み 込みなどの抵抗を検知したときは、挟 み込み防止機能は作動しません。

自動でスライディングルーフを閉じた りチルトダウンしているとき

挟み込みなどの抵抗があると、スラ イディングルーフはただちに停止し て、その位置から少し開きます。

スライディングルーフのリセット

スライディングルーフがスムーズに作 動しないときや、自動で開閉しないと きは、スライディングルーフのリヤッ トを行なってください。

- ▶ イグニッション位置を 2 にします。
- ▶ スイッチを①の方向(▷307ペー ジ) に軽く操作して、スライディン グルーフを完全にチルトアップし、 そのまま約2秒以上保持します。
- ▶ スライディングルーフが自動で開 閉することを確認します。

自動で開閉しないときは、再度リ セット作業を行ないます。

■ スライディングルーフをリセット しても、自動で開閉しないときは、 メルセデス・ベンツ指定サービスT 場に連絡してください。

パノラミックスライディングルーフ*

パノラミックスライディングルーフを 開閉する



- ① チルトアップする
- ② 開く
- ③ 閉じる

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

イグニッション位置が **1** か **2** のとき に開閉できます。

開く

▶ フロントサンシェードが全開しているときに、パノラミックスライディングルーフスイッチを②の方向に軽く操作します。

操作している間だけ開きます。

②の方向にいっぱいまで操作すると、自動で開きます。

閉じる

▶ パノラミックスライディングルー フスイッチを③の方向に操作します。

操作している間だけ閉じます。

③ の方向にいっぱいまで操作する と、自動で閉じます。

パノラミックスライディングルーフを チルトアップ / チルトダウンする

パノラミックスライディングルーフ は、後部をチルトアップすることがで きます。

チルトアップする

▶ スイッチを ① の方向に軽く操作します。

操作している間だけチルトアップし ます。

① の方向にいっぱいまで操作すると、自動でチルトアップします。

チルトダウンする

▶スイッチを③の方向に操作します。

操作している間だけチルトダウンし ます。

- ③ の方向にいっぱいまで操作すると、自動でチルトダウンします。
- フロントサンシェードが閉じているときにパノラミックスライディングルーフのチルトアップ操作をすると、最初にフロントサンシェードが開き、次にパノラミックスライディングルーフがチルトアップします。

レインクローズ機能

パノラミックスライディングルーフを 開いた状態で、イグニッション位置 を **0** にするか、エンジンスイッチから キーを抜いたときは、以下のときにパ ノラミックスライディングルーフが自 動で閉じ、チルトアップした状態で停 止します。

- 降雨などによりレインセンサーが雨 滴を感知したとき
- 外気温度が極端に高いとき、または 低いとき
- 約6時間経過したとき
- 電力供給に異常が発生したとき

- 以下のときは、レインクローズ機能は作動しません。
 - パノラミックスライディング ルーフをチルトアップしている とき
 - レインクローズ機能でパノラミックスライディングルーフが閉じているときに挟み込みなどの抵抗を感知したとき

このときは、挟み込み防止機能が作動し、パノラミックスライディングルーフが停止し、その位置から少し開いた状態になります。また、レインクローズ機能が解除されます。

レインセンサーに雨滴がかから ないとき

電動サンシェード*

電動サンシェードにはフロントサン シェードとリアサンシェードがあり、 それぞれ独立して開閉できます。

イグニッション位置が 1 か 2 のとき に操作できます。

⚠ 警告

電動サンシェードを閉じるときは、 身体や物が挟まれないように注意し てください。

挟まれそうになったときは、ただちにスイッチから手を放してください。 さらに、スイッチを操作して、電動 サンシェードを開いてください。

- ! 電動サンシェードを開いているときに、サンシェードとルーフ内張りとの間に身体や物が引き込まれないように注意してください。
- (i) イグニッション位置を 0 にするか、エンジンスイッチからキーを抜いてから約5分間は、電動サンシェードを操作できます。約5分以内にフロントドアを開くと、電動サンシェードの操作はできなくなります。

フロントサンシェード



- ① サンシェードを開く
- ② サンシェードを開く
- ③ サンシェードを閉じる

フロントサンシェードは、パノラミックスライディングルーフが閉じている ときに開閉できます。

フロントサンシェードを開く

- ▶ フロントサンシェードスイッチを② の方向に軽く操作します。
 - 操作している間だけ開きます。
 - ② の方向にいっぱいまで操作すると、自動で全開します。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

または

▶ フロントサンシェードスイッチを① の方向に軽く操作します。

操作している間開き、全開した後に、 パノラミックスライディングルーフ がチルトアップします。

- ① の方向にいっぱいまで操作する と、自動で全開し、パノラミックス ライディングルーフがチルトアップ します。
- フロントサンシェードが自動で 開いているときやパノラミックスラ イディングルーフが自動でチルト アップしているときに、スイッチを 操作すると、その位置で停止します。

フロントサンシェードを閉じる

▶ フロントサンシェードスイッチを③ の方向に操作します。

操作している間だけ閉じます。

リアサンシェード

リアサンシェードは、前席上方のス イッチ、またはリアドアのスイッチで 開閉できます。

リアサンシェードを前席上方のスイッ チで開閉する



前席上方のスイッチ

▶ リアサンシェードスイッチ ① を押します。

リアサンシェードが自動で開閉します。

リアサンシェードをリアドアのスイッ チで開く



左リアドアのスイッチ

▶ リアサンシェードスイッチ ① を軽く押します。押している間だけ開きます。

スイッチをいっぱいまで押すと、自動で開きます。

リアサンシェードをリアドアのスイッチで閉じる

▶ リアサンシェードスイッチ ① を軽く引きます。引いている間だけ閉じます。

スイッチをいっぱいまで引くと、自動で閉じます。

- リアサンシェードが自動で開閉しているときに、前席または後席のリアサンシェードスイッチを操作すると、リアサンシェードはその位置で停止します。
- 1 セーフティスイッチ(▷57ページ) が設定されているときは、リアドア のスイッチでリアサンシェードを開 閉することはできません。

フロントサンシェード / パノラミック スライディングルーフのリセット

パノラミックスライディングルーフや電動サンシェードがスムーズに作動しないときや、自動で開閉しないときは、パノラミックスライディングルーフや電動サンシェードのリセットを行なってください。

- ▶ イグニッション位置を 1 か 2 にします。
- ▶ スイッチを ③ の方向(▷311 ページ)に操作し続けてパノラミックス ライディングルーフを全閉し、その まま約 2 秒以上保持します。
- ▶ 再度、スイッチを③の方向に操作し続けてフロントサンシェードを全閉し、そのまま約1秒以上保持します。

- ▶ パノラミックスライディングルーフおよびフロントサンシェードが自動で開閉することを確認します。
- ▶ 自動で開閉しないときは、再度リセット操作を行ないます。

リアサンシェードのリセット

リアサンシェードが自動で開閉しないときは、リアドアのスイッチでリアサンシェードのリセット作業を行なってください。



左リアドアのスイッチ

- ▶ イグニッション位置を 1 か 2 にします。
- ▶ リアサンシェードスイッチ ① を引き続けてリアリアサンシェードを全閉し、そのまま約2秒以上保持します。
- ▶ リアサンシェードが自動で開閉することを確認します。
- ▶ 自動で開閉しないときは、再度リセット操作を行ないます。

スライディングルーフのトラブル

下記の内容は、スライディングルーフ およびパノラミックスライディング ルーフに該当します。

スライディングルーフを閉じることができず、原因がわからないとき

⚠ 警告

強い力でスライディングルーフを閉じるときや、挟み込み防止機能が作動しない状態でスライディングルーフを閉じるときは十分注意してください。閉じているスライディングルーフに身体が挟まれると、致命的なけがをするおそれがあります。

閉じているスライディングルーフが停止して、少し開くときは、以下のようにしてください。

▶ スライディングルーフが停止したら ただちに、スライディングルーフが 閉じるまでスイッチを③の方向に 軽く操作し続けてください。

強い力でスライディングルーフが閉 じます。

閉じているスライディングルーフが再 度停止して、少し開くときは、以下の ようにしてください。

▶ スライディングルーフが停止したら ただちに、スライディングルーフが 閉じるまでスイッチを③の方向に 軽く操作し続けてください。

挟み込み防止機能が作動しない状態 で、スライディングルーフが閉じ ます。

荷物の積み方 / 小物入れ

荷物を積むときの注意点

警告

荷物を積むときは、以降に記載されている注意点を守り、確実に固定してください。急ブレーキ時や急な進路変更時、事故のときなどに前方に投げ出されて、乗員がけがをするおそれがあります。

荷物を積むときは、「荷物の固定」 (▷320ページ) もご覧ください。

また、荷物を積むときの注意点を守ったとしても、荷物を積むことにより、 事故のときなどに乗員がけがをする 可能性は高まります。

⚠ 警告

エンジンをかけた状態でトランクを 開いたままにしないでください。排 気ガスが車内に入り、意識不明になっ たり、中毒死するおそれがあります。

荷物を積むときは、以下の点に注意し てください。

- 荷物の重量が、制限重量(▷472 ページ)を超えないようにしてください。
- 荷物はできるだけトランクに積んでください。
- 重量が偏らないよう均等に積んでく ださい。

- 重い物は車の中心近く(トランクの前方)の低い位置に積み、確実に固定してください。確実に固定できていないと、急ブレーキ時などに荷物が動き、トランクの内部を損傷するおそれがあります。
- 燃料を入れた容器やスプレー缶など を積まないでください。引火や爆発 のおそれがあります。
- 荷物を車内に積むときは、シートの バックレストより高く積み上げない でください。
- トランクに荷物を積むときは、トランクの前端に接するようにしてください。
- なるべく乗員のいない席の後方に荷物を積んでください。
- 強度の十分な荷物固定用ストラップ などを使用して、荷物を確実に固定 してください。
- 鋭い角のある荷物は、角の部分にカ バーをしてください。
- ウインドウに荷物が当たらないよう にしてください。ウインドウガラス を損傷したり、リアデフォッガーの 熱線やアンテナなどを損傷するおそ れがあります。
- 荷物固定用のアクセサリーは Daimler AG の推奨品の使用をお 勧めします。詳しくはメルセデス・ ベンツ指定サービス工場におたず ねください。

小物入れ

⚠ 警告

荷物が収納されているときは、小物入れを必ず閉じてください。また、収納ネットは重い荷物を固定するためには設計されていません。

以下のときに荷物が投げ出されて乗員がけがをするおそれがあります。


- 急ブレーキ時
- 急な進路変更時
- 事故のとき

収納ネットには、鋭利な角のある物や こわれやすい物を入れて運搬しない でください。

収納ポケットには、かたい物を入れ て運搬しないでください。また収納 ポケットの上部から、物がはみ出ない ようにしてください。

- ! 小物入れには貴重品を保管しない でください。
- 小物入れには食料品を収納しないでください。
- 小物入れが閉じなくなるような大きな物を小物入れに収納しないでください。小物入れや収納物を損傷するおそれがあります。

グローブボックス



左ハンドル車

グローブボックスを開く

▶ ボタン ① を押します。

グローブボックスを閉じる

▶ カバー②を押してロックします。



左ハンドル車

キーシリンダーにエマージェンシー キーを差し込んでグローブボックスを 施錠 / 解錠できます。

グローブボックスを施錠する

▶ エマージェンシーキーを差し込んで、施錠位置 ② にまわします。
確実に施錠されていることを確認します。

グローブボックスを解錠する

- ▶ エマージェンシーキーを差し込んで 解錠位置 「」にまわします。
- ↑ グローブボックス内部に ETC 車載 器を装備しています。詳しくは、別冊「COMAND システム取扱説明書」をご覧ください。
- 駐車場などでキーを預ける場合 に、グローブボックスを開けられた くないときは、グローブボックスを 施錠してください。その際は、エマー ジェンシーキーをキー本体から取り 外し、携帯してください。
- **う** グローブボックス内に送風することができます。

サングラスケース



サングラスケースのカバーを開く

- ▶ マーク ① を押します。
 カバーが開きます。
- ! 走行中はカバーを閉じてください

前席アームレストの小物入れ



前席アームレストの小物入れのカバー を開く

- ▶ ボタン ① を押して、カバーを右または左の方向に開きます。

携帯電話の接続

前席アームレストの小物入れには携 帯電話用のコネクターが装備され ています。

コネクターに携帯電話を接続すると、 電話の発信 / 受信などができます。

電 話 の 操 作 に つ い て は、 別 冊 「COMAND システム取扱説明書」を ご覧ください。

携帯電話をコネクターに無理に取り付けないでください。携帯電話やコネクターを損傷するおそれがあります。

ドアの小物入れ



ドアの小物入れのカバーを開く

▶ カバー ① を上方に開きます。

↑ 警告

ドアの小物入れのカバーは閉じておいてください。シートベルトが挟まれて、シートベルトの位置がずれるおそれがあります。

コートフック

- コートフックを使用するときは、 ハンガーなどを使用せず、衣類を直 接かけてください。

リアドアウインドウ上方のコート リアシートテーブル* フック*



リアドアウインドウの上方にコート フックがあります。

コートフックを使用する

▶ コートフックの ① の部分を押し ます。

コートフックが下方に開きます。

コートフックを収納する

▶ コートフックの ① の部分を押して ロックします。

リアドアウインドウ前方のコート フック



リアドアウインドウの前方にコート フック ① があります。

↑ 警告

走行するときは、リアシートテーブ ルを収納してください。急ブレーキ 時や急な進路変更時、事故のときな どにテーブルに載せているものが投 げ出されたり、乗員がリアシートテー ブルにぶつかって、けがをするおそ れがあります。



リアシートテーブルを使用する

- ▶ ロック解除ボタン ① を押します。
- ▶ リアシートテーブル ② をゆっくり 引き上げます。
- ▶ 最初に「カチッ」と音がした角度 でリアシートテーブルから手を放 します。

その角度でリアシートテーブルが固 定されます。

さらにリアシートテーブルを引き上 げると、リアシートテーブルの角度 を2段階上げることができます。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

リアシートテーブルを収納する

- ▶ リアシートテーブルをいっぱいまで 引き上げてから、下ろします。
- ▶ リアシートテーブルを前方に押し 込んでロックします。

リアシートテーブルが確実に収納されていることを確認します。

後席アームレスト下部の小物入れ



後席アームレストのコントロールパネル非装備車

小物入れのカバーを開く

- ▶ 後席アームレストを引き出します。
- ▶ レバー ① を引いて、アームレストのカバーを矢印の方向に開きます。
- 引き出したアームレストの上に座ったり、体重をかけないでください。アームレストを損傷するおそれがあります。
- カバーが確実に閉じていることを確認してアームレストを収納してください。次にアームレストを使用しようとしたときにカバーが引っかかり、損傷するおそれがあります。



後席アームレストのコントロールパネル装備車

小物入れのカバーを開く

- ▶ 後席アームレストを引き出します。
- ▶ ボタン ① を押して、カバー ② を矢 印の方向に開きます。

後席間の小物入れ *



小物入れのカバーを開く

▶ ノブ ① を持ち、カバーを矢印の方向に開きます。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

後席中央の小物入れ



小物入れのカバーを開く

- ▶ 後席アームレストを引き出します。
- ▶ レバー ① を引いて、カバー ② を開 きます。
- 🚹 電動シートバック装備車は、バッ クレストをもっとも起こした状態 にすると、カバーが開きやすくなり ます。


収納ポケット*

前席シートの背面に、新聞や雑誌など を収納できるポケット①を備えてい ます。



① 収納ポケット

助手席足元の収納ネット



左ハンドル車 ① 収納ネット

↑ 警告

収納ネットには、軽い物のみを収納 してください。重い物や鋭利な角の ある物、こわれやすい物、かたい物 やビンや缶を収納するために使用し ないでください。事故のときに収納 ネットが収納物を十分に固定でき ないおそれがあります。

荷物の固定

荷物固定用フック

个警告

荷物固定用フックには均等に力がか かるようにしてください。急ブレー キ時や急な進路変更時、事故のとき などに荷物が投げ出されて、乗員が けがをするおそれがあります。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

荷物を固定するときは、以下の点に注 意してください。

- 荷物固定用フックを使用して、荷物 を固定してください。
- 伸縮性のあるストラップやネットは 軽い荷物のずれを防ぐためのもの です。これらを使用して荷物を固定 しないでください。
- 固定用具が荷物のとがった部分や角に当たらないようにしてください。
- 鋭い角のあるものは、角の部分にカ バーをしてください。

トランク内には 4 個の荷物固定用フックを装備しています。



トランクフック

警告

トランクフックには、軽い物のみを掛けてください。重い物や鋭利な角のある物、こわれやすい物を掛けないでください。急ブレーキ時や急な進路変更時、事故のときにトランクフックが収納物を十分に固定できず、乗員がけがをするおそれがあります。

! トランクフックには、約3kg以上 の荷物を掛けないでください。また、 トランクフックを荷物の固定のため に使用しないでください。

トランクルームの上部に、バッグなど をかけるフックがあります。



トランクフックを使用する

▶ ストラップ ① を引いて、フック ② を下げます。

トランク内の収納

トランク内のトランクフロアボードの 下には、車載工具や応急用スペアタイ ヤなどが収納されています。

トランクフロアボードには、分割型と 一枚型の 2 種類があります。

※ 車種や仕様により、トランクフロアボードの下には、ラゲッジトレイが装備されています。

トランクフロアボード(一枚型)




- ①ハンドル
- ② トランクフロアボード

トランクフロアボードを開く

- ▶ ハンドル ① を起こし、トランクフロアボード ② を引き上げます。
- ▶ トランクフロアボード②を支えながら、ハンドル①の上端部をリアウインドウ下側のトランクの縁にかけます。
- ハンドル①をリアウインドウ下側のトランクの縁にかけたままトランクを閉じないでください。ハンドルやシール部を損傷します。

トランクフロアボード(分割型)



- ① 前部トランクフロアボード
- ② 後部トランクフロアボード
- ③④ ストラップ

前部トランクフロアボードを開く

ストラップ③を持ち、前部トランクフロアボード①を後方に開きます。閉じるときは、前部トランクフロアボードを前方に倒します。

後部トランクフロアボードを開く

▶ ストラップ ④ を持ち、後部トランク フロアボード ② を前方に開きます。 閉じるときは、後部トランクフロア ボード裏面のストラップを持って、 後方に倒します。

ラゲッジトレイ*



① 後部トランクフロアボード ② 後部ラゲッジトレイ



③ 前部ラゲッジトレイ④ 前部トランクフロアボード

前部および後部トランクフロアボード の下にはラゲッジトレイ ②③ があり ます。

ラゲッジトレイの下には、車載工具や 応急用スペアタイヤなどがあります (▷391 ページ)。

ルーフラック

企警告

- ルーフラックを取り付けるときは、製品に添付の取扱説明書に従ってください。誤った取り付け方によってルーフラックが脱落すると、乗員がけがをしたり、事故の原因になります。
- ルーフの最大積載量(約 100kg)を超えないように注意してください。また、ルーフに荷物を積んでいるときは、車の重心位置が変化し、走行安全性に影響を与えます。運転するときは十分注意してください。
- ルーフラックは Daimler AG の純正品および指定品の使用をお勧めします。詳しくはメルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。
- ! 純正品および指定品以外のルーフラックを取り付けると車を損傷するおそれがあります。

ルーフラックを取り付けるとき、また、ルーフラックに荷物を積んだときは下記に注意してください。車を損傷するおそれがあります。

- スライディングルーフ*をチルトアップさせたときに接触しないこと
- パノラミックスライディング ルーフ*をチルトアップさせた ときや開いたときに接触しない こと
- トランクを開いたときに接触しないこと

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

ルーフラックを取り付ける



- ▶ カバー ① を注意しながら矢印の方向に開きます。
- ▶ カバー① を開いた位置で固定します。
- ▶ カバー ① 内部のマウント部にルーフラックを取り付けます。
- ▶ 製品に添付の取扱説明書の指示に 従ってください。

室内装備

カップホルダー

↑ 警告

走行中はカップホルダーを閉じ、使用しないでください。以下のときに物が投げ出されて、乗員がけがをするおそれがあります。

- 急ブレーキ時
- 急な進路変更時
- 事故に巻き込まれたとき

カップホルダーのサイズに合ったフタ付きの容器を使用してください。 飲み物がこぼれるおそれがあります。 熱い飲み物のためにカップホルダー を使用しないでください。火傷をするおそれがあります。

♪ カップホルダーに飲み物を置くときは、スイッチや電装品などに飲み物をこぼしたり、結露した水滴が垂れないように注意してください。スイッチや電装品などを損傷したり、ショートして発火するおそれがあります。

センターコンソールのカップホルダー



カップホルダーを使用する

▶ マーク ① を押します。
カバーが開きます。

カップホルダーを閉じる

- ▶ カバーを押してロックさせます。
- カップホルダーを取り外して清掃することができます。カップホルダーの清掃にはぬるま湯だけを使用してください。



カップホルダーを取り外す

- ▶ マーク②を押します。
 カバーが開きます。
- ▶ロックノブ①を後方にスライド させます。
- ▶ カップホルダーを引き上げます。

カップホルダーを取り付ける

- ▶ ロックノブ ① が前方にくるように カップホルダーを取り付けます。
- ▶ ロックノブ ① を前方にスライド させます。

リアアームレストのカップホルダー*

- 引き出したアームレストの上に座ったり、体重をかけないでください。アームレストを損傷するおそれがあります。



後席アームレストのコントロールパネル非装備車



後席アームレストのコントロールパネル装備車

カップホルダーを使用する

- ▶ 後席アームレストを引き出します。
- ▶ カップホルダー ① を押します。 カップホルダーが開きます。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

カップホルダーを閉じる

▶ カップホルダーを押して、ロックさせます。

リアシート下部のカップホルダー*



カップホルダーを使用する

▶ カップホルダー ① を押します。 カップホルダーが開きます。


カップホルダーを閉じる

▶ カップホルダーを押して、ロックさせます。

サンバイザー

警告

走行中はバニティミラーのカバーを 閉じてください。眩惑により交通状 況の視認が損なわれ、事故の原因に なります。



- ① 照明
- ② フック
- ③ カードクリップ
- ④ バニティミラー
- ⑤ バニティミラーカバー

前方からの眩しさを防ぐ

▶ サンバイザーを下げます。

横方向からの眩しさを防ぐ

- ▶ サンバイザーを下げます。
- ▶ サンバイザーをフック②から外し、 横にまわします。

使用後は、サンバイザーを元の位置に 戻します。

↓ サンバイザーを横にまわすときは、バニティミラーカバー⑤を閉じてください。ルーフ内張りやバニティミラーカバーを損傷するおそれがあります。

バニティミラー

バニティミラーを使用する

- ▶ サンバイザーを下げます。
- ▶ バニティミラーカバー ⑤ を上方に 開きます。

照明①が点灯します。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

- 前 照明 ① はサンバイザーがフック にかかっているときに点灯します。
- バニティミラーの横にカードク リップ ③ を備えています。

リアバニティミラー



①マーク

リアバニティミラーを使用する

▶ マーク ① を押します。 バニティミラーが下方に開き、照明 が点灯します。

リアバニティミラーを収納する

- ▶ バニティミラーを上方に押してロックさせます。
- フロントシートを調整するときは、リアバニティミラーが収納されていることを確認してください。

リアバニティミラーが開いている状態でフロントシートを調整すると、 リアバニティミラーを損傷するおそれがあります。

電動ブラインド(リアウインドウ)

電動ブラインド (リアウインドウ) は、 ファンクションスイッチかリアドアの スイッチ、または COMAND システム で操作します。

イグニッション位置が **1** か **2** のとき に操作できます。

- ブラインドが作動する範囲に物を 置かないでください。ブラインドや 物を損傷するおそれがあります。
- **1** 外気温度が約-20℃以下のときは、ブラインドは作動しません。
- i 電動ブラインド(後席左右)装備車は、リモコン操作でリアウインドウのブラインドを開くことができます (▷171 ページ)。
- ・ 電動ブラインド(後席左右)装備 車は、リモコン操作やキーレスゴー 操作でリアウインドウのブライン ドを閉じることができます(▷172 ページ)。
- ↑COMAND システムまたはファンクションスイッチでブラインドを作動させているときは、リアドアのスイッチではブラインドを操作できません。ブラインドによる挟み込みには十分注意してください。
- 1 セーフティスイッチ(▷57ページ)を設定すると、リアドアの電動ブラインド(リアウインドウ)スイッチによる開閉操作ができなくなります。

ファンクションスイッチでの操作



ブラインドを開閉する

- ▶ スイッチ ① を押します。
 ブラインドが自動で開閉します。
- ブラインドが自動で開閉している ときにスイッチを押すと、反対方向 に作動します。

COMAND システムでの操作 ①



▶ メインエリアが車両設定画面以外の ときは、アプリケーションエリアで "車両"を選択して(◎)・・◎→、コ ントローラーを押します ®。 メインエリアが車両設定画面になります。



開いているブラインドを閉じる

▶ メインエリアに "電動ブラインド閉める "を表示させて (◎)・・◎→、コントローラーを押します ®。

ブラインドが自動で閉じ、"電動ブラインド開ける"と表示されます。



閉じているブラインドを開く

▶ メインエリアに "電動ブラインド開ける "を表示させて (◎)・•◎・、コントローラーを押します (◎)。


ブラインドが自動で開き、" 電動ブ ラインド 閉める " と表示されます。

COMAND システムでの操作②



▶ メインエリアが車両設定画面のときに、アプリケーションエリアで "車両"を選択して (○)・・○・、コントローラーを押します (○)。


車両設定メニューが表示されます。



開いているブラインドを閉じる

▶ "電動ブラインド閉める "を選択して(◎)・・・○、コントローラーを押します ®。

ブラインドが自動で閉じ、"電動ブラインド開ける"と表示されます。



閉じているブラインドを開く

▶ "電動ブラインド 開ける "を選択して(◎)・・・○、コントローラーを押します ⑤。

ブラインドが自動で開き、"電動ブラインド閉める"と表示されます。

リアドアのスイッチでの操作



ブラインドを閉じる

▶ スイッチ ① を引きます。
ブラインドが自動で閉じます。

ブラインドを開く

▶ スイッチ ① を押します。
ブラインドが自動で開きます。

灰皿

- 紙くずなどの燃えやすい物は入れないでください。
- ↓ 使用後は確実にカバーを閉じてく ださい。
- ▼ 灰皿を取り外して小物入れとして 使用しているときは、灰皿として使 用しないでください。
- 後席用灰皿を取り外すときは、 カバーに無理な力をかけないでく ださい。カバーを損傷するおそれ があります。

前席用灰皿



灰皿カバーを開く

▶ カバー ① を前方にいっぱいまで押します。

灰皿カバーを閉じる

▶ カバー ① を前方に軽く押します。 カバーが自動で閉じます。

灰皿を取り外す

▶ 灰皿 ③ の左右端部 ② を持ち、引き上げます。

灰皿を取り付ける

▶ 灰皿 ③ を押し込んで、ロックさせます。

後席用灰皿



灰皿カバーを開く

▶ カバー ② を上方に開きます。
閉じるときは、カバー ② を閉じます。

灰皿を取り外す

▶ 開いているカバー②をさらに押します。

灰皿 ① のロックが解除されます。

▶ 灰皿を取り外します。

灰皿を取り付ける

▶ 灰皿を押し込んで、ロックさせます。

ライター

⚠ 警告

ライターは必ずノブの部分を持って ください。金属部を持つと火傷をす るおそれがあります。

安全のため、子供を乗車させるときはライターを抜き取ってください。

- ↓ 赤熱部に灰や異物が付着したまま 使用しないでください。火災が発生するおそれがあります。
- ライターが戻らなくなったときは、イグニッション位置を 0 にするか、エンジンスイッチからキーを抜いて、メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。

前席用ライター



ライターを使用する

- ▶ イグニッション位置を 1 か 2 にします。
- ▶ ライター ① を押し込みます。
 熱せられると、ライターは元の位置に戻ります。
- ▶ ライター ① を引き抜きます。
 使用後は灰皿で灰を落とし、元の位置に戻します。

後席用ライター



リアエアコンディショナー装備車

ライターを使用する

▶ イグニッション位置を 1 か 2 にします。

- ▶ ライター ① を押し込みます。
 熱せられると、ライターは元の位置に戻ります。
- ▶ ライター ① を引き抜きます。
 使用後は灰皿で灰を落とし、元の位置に戻します。

12V 電源ソケット *


グローブボックス内とセンターコン ソール後部、トランク内に 12V 電源ソ ケットを装備しています。

グローブボックス内の 12V 電源ソケット



左ハンドル車

センターコンソール後部の 12V 電源 ソケット



リアエアコンディショナー装備車

トランク内の 12V 電源ソケット



12V 電源ソケットを使用する

- ▶ソケットカバー ① を開き、電気 製品の電源コネクターを差し込み ます。
- ▶ イグニッション位置を **2** にします。
- 最大消費電流 15A 以下(最大消費電力 180W 以下)の規格に合った電気製品を使用してください。規格外の製品や規格以上の大きな容量の製品を使用すると、ヒューズが切れたり、火災が発生するおそれがあります。
- ■電源ソケットにライターを差し込まないでください。
- ソケット内に指などを入れないでください。感電するおそれがあります。
- 電源ソケットを使用しないときは カバーを閉じてください。異物が 入ったり、水がかかると故障の原因 になることがあります。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

バッテリー電圧が低下したときは、エンジン始動のための電力を確保するため、12V電源ソケットは自動的に作動を停止します。

クーリングボックス*

警告

クーリングボックスを作動させているときは、トランク内のクーリングボックスユニットから温風が排気され、トランク内の温度が上昇します。トランク内に熱に弱いものや燃えやすいものを積まないでください。

また、トランクに荷物を積むときは、荷物がクーリングボックスユニットの排気口を覆わないようにしてください。


クーリングボックスの冷却機能は、周 囲の温度や冷却温度の設定に応じて調 整されます。

以下のときは、クーリングボックスの 冷却機能が低下したり停止します。

- 多くの電気装備を使用している
- バッテリーの電圧が低下している

このときは作動スイッチの表示灯が点滅します。電圧が回復すると、再び自動的に作動します。

- ↓ クーリングボックスを作動させているときは、クーリングボックスのカバーおよびクーリングボックス手前のカバーを確実に閉じてください。リアアームレストのスイッチが結露して、スイッチを損傷したり、ショートして発火するおそれがあります。
- * オプションや仕様により、異なる装備です。



クーリングボックスのカバーを開く

- ▶ リアアームレストを引き出します。
- ▶ クーリングボックス手前のカバーを 開きます。
- ▶ レバー②を押し下げながら、クーリングボックスのカバーを開きます。

クーリングボックスの作動

イグニッション位置が 2 のときに作動させることができます。

クーリングボックスを作動させる

▶ 作動スイッチ ③ の左側を押します。 スイッチの表示灯が点灯します。

クーリングボックスを停止する

- ▶ 作動スイッチ ③ の右側を押します。 スイッチの表示灯が消灯します。
- クーリングボックスを作動させているときは、クーリングボックスのカバーを開くと、内部の照明が点灯します。

クーリングボックスの冷却温度を調 整する

クーリングボックスを強で作動させる

▶ 温度設定スイッチ ① の左側を押します。

クーリングボックスを弱で作動させる

▶ 温度設定スイッチ ① の右側を押します。


クーリングボックスを長期間作動させ ないとき

クーリングボックスを長期間作動させないときは、クーリングボックスを停止して、クーリングボックス内部を清掃し、水分を拭き取ってください。

さらに、クーリングボックスカバーを しばらく開いたままにしてください。

クーリングボックス内部のラック は取り外すことができます。

クーリングボックスユニットの取り 外し



- ① プラグ
- ② スクリュー
- ③ フラップ

トランクルーム内のクーリングボックスユニットを取り外すことができます。

- ▶ エンジンスイッチからキーを抜き ます。
- ▶ クーリングボックスが停止している ことを確認します。
- ▶ トランクを開きます。
- ▶ プラグ ① のケーブルをホルダーから外します。
- ▶ プラグ ① のコネクターを取り外します。
- ▶ 左右のスクリュー② を反時計回り にまわしてゆるめます。
- ▶ クーリングボックスユニットを引き 出します。
- ▶ フラップ ③ を閉じます。

クーリングボックスを取り付けるときは、取り外したときと反対の手順で取り付けます。

フラップ ③ には磁石が装着されていて、開いたときにリアシートバックレストの背面に固定できます。.

- (1) 後席アームレスト奥のヒューズ ボックスを開くときは、クーリン グボックスユニットを取り外して ください。
- ① クーリングボックスユニットを取り付けているときは、ラゲッジトレイのフック(▷392ページ)をトランクの縁にかけることはできません。

アシストグリップ


各ドアウインドウの上方にアシストグ リップがあります。コーナリング時の 姿勢保持などに使用します。

警告

アシストグリップにハンガーやアクセサリーなど物をかけないでください。SRS ウインドウバッグの作動を妨げたり、作動時に物が飛んで乗員がけがをするおそれがあります。

- アシストグリップにぶらさがったり、必要以上の大きな荷重をかけないでください。アシストグリップを損傷するおそれがあります。

フロアマット*



左ハンドル車

⚠ 警告

運転席のフロアマットを使用するときは、ペダルとの間に十分な空間があり、確実に固定されていることを確認してください。

運転席のフロアマットは、フロアの 凸部②とフロアマットの凹部①で確 実に固定してください。

走行前にフロアマットが確実に固定されていることを確認してください。 確実に固定されていないと、フロア マットが滑ったり、ペダル操作を妨 げるおそれがあります。

運転席のフロアマットを重ねて使用 しないでください。

運転席のフロアマットを取り付ける

- ▶ 運転席シートを後方に動かします。
- ▶ フロアマットを敷きます。
- ▶ フロアマットの凹部 ① を押し、フロアの凸部 ② にはめ込みます。

運転席のフロアマットを取り外す

▶ フロアの凸部②からフロアマットを取り外します。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

慣らし運転3	38
燃料の給油3	39
エンジンルーム3	43
タイヤとホイール3	59
寒冷時の取り扱い3	68
走行時の注意3	7(
メンテナンス3	75
日常の手入れ3	78



慣らし運転

⚠ 警告

新品のブレーキパッドは、目安として走行距離が数百 km を超えるまでは制動能力を完全には発揮できません。この期間は、必要に応じてブレーキペダルを少し強めに踏んでください。また、ブレーキパッドやブレーキディスクの交換を行なったときも同様です。

新車の場合、エンジンなどの機械部分 が馴染むまで「慣らし運転」すること をお勧めします。

新車時に十分な慣らし運転を行なうことにより、将来にわたって安定した性能を維持することができます。

最初の 1,500km までは以下の注意事 項を守ってください。

- エンジン回転数が許容限度の 2/3 (許容限度が 6,000 回転のときは約 4,000 回転) を超えないように運転 してください。
- エンジンに大きな負担のかかる運転 は避けてください。
- いつも一定のエンジン回転数で走 行するのではなく、負担のかから ない範囲で回転数と速度を変えて ください。
- キックダウンや過度のエンジンブレーキは避けてください。

 ギアレンジ位置 [D3]、[D2]、[D1] および 1 ~ 3 速のギアは山道などを 低速で走行するときだけ使用してください。

走行距離が 1,500km を超えたら、エンジン回転数を徐々に高回転まで上げてください。

- **1** S 63 AMG と S 65 AMG は、最初の 1,500km までは以下の注意事項を守ってください。
 - 走行速度が140km/hを超えない ようにしてください。
- ※ 上記は車両の機能の説明です。公道を走 行する際は、必ず法定速度や制限速度を 遵守してください。
 - エンジン回転数が 4,500 回転を 超えた状態で長時間走行しない でください。
- エンジンや駆動系部品の分解や交換をした後も、慣らし運転を行なってください。
- (i) キックダウン: 走行中にアクセルペダルをいっぱいまで踏み込むと、自動的に低いギアに切り替わり、エンジンの回転数が上がって素早く加速します。これをキックダウンといいます。

燃料の給油

燃料を給油する

↑ 警告

給油するときは、必ずエンジンを停 止してください。また、周囲に燃料 があるときや燃料の匂いがするとき は、決して火気を近付けないでくだ さい。火災が発生したり、爆発する おそれがあります。

↑ 警告

燃料は可燃性の高い物質です。燃料 を取り扱うときは、火気を近付けた り、近くで喫煙をしないでください。 燃料を給油する前に、エンジンを停 止してください。

↑ 警告

肌や衣服に燃料が付着しないように 注意してください。燃料が肌に直接 触れたり、気化した燃料を吸い込む と、健康を害するおそれがあります。

↑ 警告

S クラス HYBRID については、別冊 「S-Class HYBRID 取扱説明書 補足版 | もご覧ください。





- ①燃料給油フラップ
- ②キャップ
- ③ タイヤ空気圧ラベル
- 4)使用燃料表示
- ⑤ ホルダー

燃料給油フラップは、リモコン操作 やキーレスゴー操作による車の解錠 / 施錠に連動して解錠 / 施錠されます。

燃料給油口は車両の右側後方にあり ます。また、メーターパネル内には 給油口の位置を示す ▶ が表示され ています。

給油口を開いて給油する

- ▶ エンジンを停止します。
- ▶ エンジンスイッチに取り付けてい るキーレスゴースイッチを押して イグニッション位置を 0 にするか、 エンジンスイッチにキーを差し 込んでいるときは、エンジンスイッ チからキーを抜きます。

または

▶ エンジンスイッチにキーレスゴースイッチを取り付けているときは、 運転席側ドアを開き、イグニッション位置を0にします。

再び運転席側ドアを閉じても、イグ ニッション位置は **0** のままになり ます。

▶ 燃料給油フラップ ① の矢印の部分を押します。

燃料給油フラップ①が少し開き ます。

- ▶ 燃料給油フラップ ① を開きます。
- ▶ キャップ②を反時計回りに少しゆるめて、タンク内の圧力を抜きます。 圧力が抜けたら、さらに反時計回りにまわして取り外します。
- ▶ 外したキャップを燃料給油フラップの裏側にあるホルダー⑤に置きます。
- ▶ 給油を開始します。
 給油ノズルが最初に自動停止した時点で給油を停止してください。

給油口を閉じる

- ▶ キャップを燃料給油口に合わせ、時計回りにいっぱいまでまわします。
 キャップがロックする音が聞こえます。
- ▶ 燃料給油フラップ ① を閉じます。
- 燃料を給油するときは、以下の点に注意してください。
 - 燃料は無鉛プレミアムガソリンを使用してください。有鉛ガソリンや粗悪なガソリン、指定以外の燃料(高濃度アルコール含有燃料など)を使用したり、添加剤などを混入すると、エンジンなどを損傷するおそれがあります。
 - 燃料の添加剤は、純正品または 承認されている製品のみを使用 してください。故障の原因にな ります。
 - 燃料に軽油を使用したり、無鉛 プレミアムガソリンに混ぜて使 用しないでください。少量を混 ぜただけでもエンジンなどを損 傷するおそれがあります。また、 このような場合は保証の適用外 になります。
 - 誤って軽油を給油してしまった場合は、決してエンジンを始動しないでください。軽油が燃料系部品全体にまわるおそれがあります。誤って給油した場合はメルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡し、燃料タンクや燃料系部品を交換してください。

- 目的地まで余裕をもって走れる ように、十分な量を給油してく ださい。
- 燃料給油口には、純正品以外の キャップを使用しないでください。
- ↓ セルフ式のガソリンスタンドな どで給油するときは必ず以下の点 を守り、安全に十分注意して作業 を行なってください。
 - エンジンを停止して、ドアやド アウインドウなどを閉じてくだ さい。
 - 燃料給油口を開くことからはじまる一連の給油作業は、必ずひとりで行なってください。
 - 給油作業をする人以外は燃料給 油口に近付かないでください。
 - 給油作業をする人は、作業の前に金属部分に触れるなどして身体の静電気を除去してください。
 身体に静電気を帯びていると、放電による火花で燃料に引火したり、火傷をするおそれがあります。
 - 作業中は車内に戻らないでください。帯電するおそれがあります。
 - キャップの取り外し/取り付け は確実に行ない、火気を近付け ないようにしてください。
 - 燃料が塗装面に付着しないよう に注意してください。塗装面を 損傷するおそれがあります。
 - 給油ノズルは給油口の奥まで確実に差し込んでください。

- 給油が自動的に停止したら、それ以上は給油しないでください。 燃料漏れのおそれや、エンジンが不調になったり停止するおそれがあります。
- 手動で給油しているときは、状況を見ながら、給油の勢いを強くしないでゆっくりと給油してください。燃料が吹きこぼれるおそれがあります。
- ガソリンスタンド内に掲示されている注意事項を遵守してください。
- ・ 燃料給油フラップの裏側に、タイヤ空気圧ラベル③が貼付してあります。タイヤ空気圧ラベルの見かたについては(▷363ページ)をご覧ください。
- 車を施錠する前に燃料給油フラップを閉じてください。施錠後に燃料給油フラップを閉じようとしても、ロックピンにより、燃料給油フラップが閉じなくなります。
- リモコン操作やキーレスゴー操作 で燃料給油フラップが解錠されない ときは、メルセデス・ベンツ指定サー ビス工場に連絡してください。

燃料と燃料タンク

トラブル	可能性のある原因 / 症状および ▶ 対応
車から燃料が漏れている。	
燃料給油フラップが開かない。	燃料給油フラップが解錠されていない。 または キーの電池が消耗している。 ▶ リモコン操作またはキーレスゴー操作で解錠してください。
	燃料給油フラップは解錠されるが、給油フラップの開閉機構に異常がある。 ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。

エンジンルーム

ボンネット

<u></u> 警告

走行中はボンネットロック解除レバーを引かないでください。ボンネットが開いて視界を遮られるおそれがあります。

警告

S クラス HYBRID については、別冊「S-Class HYBRID 取扱説明書 補足版」もご覧ください。

↑ 警告

ボンネットから炎や煙が見えたときは、ボンネットを開かないでください。火傷をするおそれがあります。

↑ 警告

エンジンが停止していても、エンジンルーム内には高温になっている部分があります。エンジンルーム内に触れるときは、各部の温度が下がっていることを確認してください。

警告

エンジンを始動しているときやエンジンがかかっているとき、イグニッション位置が 2 のときは、エンジンルーム内には手を触れないでください。

高電圧の発生部分や高温部分、回転 している部分があり、それらに触れ ると非常に危険です。

↑ 警告

エンジンスイッチからキーを抜いていて、イグニッション位置が 0 のときでも、冷却水の温度が高いときはエンジンファンなどが自動的に回転することがあります。エンジンファンなどの回転部分には身体や物を近付けないでください。

ボンネットを開く

↑ 警告

ボンネットを開くときは、エンジンスイッチからキーを抜くか、イグニッション位置を 0 にして、ワイパーのスイッチが停止の位置になっていることを確認してください(▷165 ページ)。ボンネットを開いているときにワイパーが作動すると、けがをしたり、車やワイパーを損傷するおそれがあります。

- □ ワイパーアームを起こしたままボンネットを開かないでください。ボンネットとワイパーが当たり、損傷するおそれがあります。
- 強風のときにボンネットを開く と、風にあおられ、ボンネットが不 意に下がることがあります。風の 強い日は十分に注意してください。

また、ボンネットに雪が積もっているときも同様に注意してください。

▶ エンジンスイッチからキーを抜き、ワイパーのスイッチが停止の位置になっていることを確認します(▷165ページ)。



左ハンドル車

▶ 運転席側のインストルメントパネル 下にあるボンネットロック解除レ バー①を手前に引きます。



▶ ロック解除ノブ② を矢印の方向に 引きながら、ラジエターグリルを 持って、ボンネットを開きます。

ボンネットを約 40cm ほど持ち上げると、ガス封入式ダンパーによりボンネットは自動的に開き、保持されます。

ロック解除ノブ②だけを持ち上 げてボンネットを開かないでくだ さい。

ボンネットを垂直に開く



垂直位置まで開く

▶ 開いているボンネットを少し押し下 げながら、向かって右側のヒンジに あるロックレバー③を矢印の方向 に押してロックを解除します。

車種や仕様により、向かって左側の ヒンジにもロックハンガーがある場 合は、ロックレバーを押してロック を解除します。

▶ ボンネットを垂直の位置に開きます。

垂直位置から閉じる

▶ ボンネットを少し押し上げながら、 向かって右側のヒンジにあるロック レバー ③ を押し、ロックを解除して ボンネットを閉じます。

ボンネットを閉じる

警告


走行前に、ボンネットが確実にロック されていることを確認してください。 走行中にボンネットが開いて視界を 遮られるおそれがあります。

警告

ボンネットを閉じるときは、身体や物を挟まないように十分注意してください。

- エンジンルーム内に物を置いたままボンネットを閉じると、ボンネットやエンジンルーム内の機器類などを損傷するおそれがあります。
- ボンネットが完全に閉じていない 状態で走行すると、警告音が鳴り、 マルチファンクションディスプレイ に警告マークが表示されます。
- ▶ ボンネットを引き下げ、約 20cm の高さから手を放して閉じます。 完全に閉じなかったときは、もう一 度ボンネットを開き、同じ方法で少 し強めに閉じます。


エンジンルーム



S 350 (左ハンドル車)

1	冷却水リザーブタンク	355
2	エンジンオイル レベルゲージ	350
3	エンジンオイル フィラーキャップ	353
4	ブレーキ液 リザーブタンク	357
5	ウォッシャー液 リザーブタンク	358

※ 右ハンドル車の ④ は左右対称の位置にあります。



S 550 / S 550 long (左ハンドル車)

1	冷却水リザーブタンク	355
2	エンジンオイル レベルゲージ	350
3	エンジンオイル フィラーキャップ	353
4	ブレーキ液 リザーブタンク	357
5	ウォッシャー液 リザーブタンク	358

※ 右ハンドル車の ④ は左右対称の位置にあ ります。




1	冷却水リザーブタンク	355
2	エンジンオイル レベルゲージ	350
3	エンジンオイル フィラーキャップ	353
4	ブレーキ液 リザーブタンク	357
5	ウォッシャー液 リザーブタンク	358



S 600 long

1	冷却水リザーブタンク	355
2	エンジンオイル フィラーキャップ	353
3	ブレーキ液 リザーブタンク	357
4	ウォッシャー液 リザーブタンク	358



S 63 AMG long (左ハンドル車)

1	冷却水リザーブタンク	355
2	エンジンオイル レベルゲージ	350
3	エンジンオイル フィラーキャップ	353
4	ブレーキ液 リザーブタンク	357
5	ウォッシャー液 リザーブタンク	358

※ 右ハンドル車の ④ は左右対称の位置にあ ります。



S 65 AMG long

1	冷却水リザーブタンク	355
2	エンジンオイル フィラーキャップ	353
3	ブレーキ液 リザーブタンク	357
4	ウォッシャー液 リザーブタンク	358

 II S 600 / S 65 AMG は、エンジン 上部後方にあるキャップ ① を絶対 に開かないでください。エンジンを 損傷するおそれがあります。



S 65 AMG

S 600 / S 65 AMG には、エンジンオイルレベルゲージはありません。マルチファンクションディスプレイのエンジンオイル量表示(▷350ページ)で点検し、必要に応じて規定のオイル量を補給してください。

エンジンルーム内の点検

エンジンルーム内の各所を点検するときは以下の事項を厳守してください。

♠ 警告

- イグニッションシステムおよびキセノンヘッドランプのバルブソケットや配線に手を触れないでください。高電圧が発生しているため、感電するおそれがあります。
- エンジンスイッチからキーを抜いていたり、イグニッション位置がののときも、冷却水の温度が高いときはエンジンファンなどが自動的に回転することがあります。エンジンファンなどの回転部には身体や物を近付けないでください。

エンジンルーム内の手入れ

手作業で拭いてください。火傷や感電 をしないように注意してください。

エンジンルームには多くの電気装備があり、水分や湿気を嫌います。水をかけたり、スチーム洗浄をしないでください。

♀ 環境

環境保護のため、オイルなどの油脂類やフルード類の交換および廃棄は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で行なってください。

- 油脂類(オイルなど)やフルード類(ブレーキ液、ウォッシャー液、 冷却水など)は、十分注意して取り扱ってください。万一、目に入った場合は、ただちに清潔な水で十分に洗い流し、医師の診断を受けてください。
- 油脂類やフルード類が皮膚に付着したときは、すぐに石けんを使用して洗い流してください。放置すると皮膚に障害を起こすおそれがあります。
- 適切な工具を使用してください。
- 部品や工具をエンジンの上など、 エンジンルーム内に置かないでくだ さい。中に落とすおそれがあります。
- ! 油脂類やフルード類の容器は、子供の手が届くところや火気の近くに保管しないでください。

Vベルト

自動調整式のため、調整の必要はあり ません。

亀裂や損傷がないか点検してください。

エンジンオイル

車の使用状況により、1,000km につき最大で約 0.8 リットルのエンジンオイルが消費されます。

慣らし運転中のエンジンオイルの消費 量は多少増加することがあります。また、頻繁にエンジン回転数を上げて走 行すると、エンジンオイル消費量は増 加します。

⚠ 警告

エンジンやエンジンオイルが熱く なっているときは、身体に触れない ように注意してください。火傷をす るおそれがあります。

↑ 警告

S クラス HYBRID については、別冊 「S-Class HYBRID 取扱説明書 補足版」 もご覧ください。

- エンジンオイルに添加剤を使用しないでください。エンジンを損傷するおそれがあります。
- ▼ エンジンオイルは使用している間に汚れたり劣化するだけでなく、消費され減少します。定期的に点検し、必要であれば必ず補給または交換してください。
- マルチファンクションディスプレイにエンジンオイル量に関する故障/警告メッセージが表示されたときは(▷407ページ)をご覧ください。


エンジンオイル量の点検

S 600 / S 65 AMG には、エンジンオイルレベルゲージはありません。マルチファンクションディスプレイのエンジンオイル量点検画面で点検し、必要に応じて規定のオイル量を補給してください。

エンジンオイル量を点検するときは、 以下の点に注意してください。

- 水平な場所に停車している
- エンジンが温まっているときは、エンジンを停止してから約5分間経過している
- エンジンが温まる前にエンジンを停止したときは、エンジンを停止してから約30分以上経過している

エンジンオイル量を点検する (S 600/S 65 AMG を除く車種)



S 350

エンジンオイルレベルゲージでエンジンオイル量を点検します。

▶ エンジンオイルレベルゲージ ① を 抜き取り、きれいに拭いていっぱい まで差し込みます。 ▶ エンジンオイルレベルゲージを抜き 取り、付着したエンジンオイル量と 汚れ具合を点検します。

オイル量はエンジンオイルレベル ゲージの上限 (MAX) ②と下限 (MIN) ③の間にあれば正常です。

- ▶ エンジンオイルが下限以下のときは、エンジンオイルフィラーキャップを開いて、指定のエンジンオイルを規定の量まで補給します。
- エンジンオイルレベルゲージの上限と下限の間は約1.5~2リットルです。

エンジンオイル量を点検する(S 600/ S 65 AMG)

マルチファンクションディスプレイの エンジンオイル量点検画面でエンジン オイル量を点検します。

- ▶ イグニッション位置を **2** にします。



- ▶ ▲ または ▼ を押して、"エンジン がります。
- ▶ OK を押します。



画面に"エンジンオイル レベル測定中 正 しい測定は 車両水平時のみ可能" と表示されます。

数秒後に点検結果が表示されます。

ディスプレイ表示

点検結果に応じて、以下のいずれかのメッセージが表示されます。

ディスプレイ表示	可能性のある原因 / 症状および ▶ 対応
エンジンオル量正常	エンジンオイル量は正常です。
Iンジンオイルを 1 リッター 補充して下さい	エンジンオイル量が不足している。 ▶ エンジンオイルを約 1 リットル補充してください。
Iンジンオイルを 1.5 リッター 補充して下さい	エンジンオイル量が不足している。 ▶ エンジンオイルを約 1.5 リットル補充してください。
Iンジンオイルを 2 リッター 補充して下さい	エンジンオイル量が不足している。 ▶ エンジンオイルを約 2 リットル補充してください。
Iンデンオ小を 抜いて下さい	エンジンオイル量が多すぎる。 ▶ 適正量になるまで、エンジンオイルを抜いてください。
Iンジンオイル量 測定するには イグニッションオン	イグニッションがオンになっていない。 ▶ イグニッション位置を 2 にしてください。
もう少し待ってから Iンジンオイル量を 測定してください	エンジンを停止してからの待ち時間が足りない。 ▶ エンジンが温まっているときは、約5分間経過した後に点検を行なってください。 エンジンが温まる前にエンジンを停止したときは、約30分間経過した後に点検を行なってください。
エンジンオ小量 エンジン停止時のみ 測定できます	エンジンがかかっているときはエンジンオイル量の点検ができない。 ▶ エンジンを停止してください。 ▶ エンジンが温まっているときは、約5分間経過した後に点検を行なってください。 エンジンが温まる前にエンジンを停止したときは、約30分間経過した後に点検を行なってください。

エンジンオイルの補給

警告

エンジンオイルをエンジンルーム内 にこぼさないでください。エンジン が熱くなっているときにエンジンオ イルが付着すると、発火して火傷をす るおそれがあります。

♀ 環境

環境保護のため、エンジンオイルを 地面や排水溝などに流さないでくだ さい。

! 必ず車両の点検整備用として承認 されたエンジンオイルとオイルフィ ルターだけを使用してください。

以下の原因により、エンジンや排気 システムを損傷するおそれがあり ます。

- 車両の点検整備用として承認されていないエンジンオイルとオイルフィルターを使用すること
- 指定の交換時期を過ぎてからエンジンオイルとオイルフィルターを交換すること
- エンジンオイルに添加剤を入れること
- エンジンオイル量がエンジンオイルレベルゲージの上限を超えているときは、エンジンオイルを抜いてください。エンジンや触媒を損傷するおそれがあります。



エンジンオイルフィラーキャップの例

- ▶ エンジンオイルフィラーキャップ ① を反時計回りにまわして取り外 します。
- ▶ 指定のエンジンオイルを補給します。

エンジンオイルレベルゲージ非装備車は、マルチファンクションディスプレイでエンジンオイル量を確認しながら作業を行なってください。

エンジンオイルレベルゲージ装備車は、エンジンオイル量がエンジンオイルイルでルゲージの下限かそれ以下のときは、エンジンオイルを約 0.5~1 リットル補給します。

▶ エンジンオイルフィラーキャップ ① を補給口に合わせ、時計回り にいっぱいまでまわして取り付け ます。

エンジンオイルフィラーキャップが 確実に取り付けられていることを確 認します。

▶ 再度エンジンオイルレベルゲージまたはマルチファンクションディスプレイで、エンジンオイル量を点検します。

- 種類の異なるエンジンオイルを混ぜないでください。エンジンオイルの特性が発揮されません。
- エンジンオイルがエンジンルーム 内に付着したときは完全に拭き取っ てください。
- エンジンオイルの減りかたが著 しいときは、ただちにメルセデス・ ベンツ指定サービス工場で点検を受 けてください。

エンジンオイル交換の時期

エンジンオイルおよびエンジンオイルフィルターは定期的に交換することをお勧めします。交換時期はメンテナンスインジケーターを目安としてください。

ただし、交換時期は使用状況によって 異なりますので、詳しくはメルセデス・ ベンツ指定サービス工場におたずねく ださい。

使用するエンジンオイル

指定のエンジンオイルを使用してください。詳しくはメルセデス·ベンツ指定サービス工場におたずねください。

オートマチックトランスミッション オイル

オートマチックトランスミッションオイルのオイル量を点検する必要はありません。

オイルの漏れを見つけたり、トランス ミッションの作動に異常を感じたとき は、メルセデス・ベンツ指定サービス 工場で点検を受けてください。

- オートマチックトランスミッションオイルの交換については別冊「整備手帳」をご覧ください。

冷却水

小警告

冷却システムには圧力がかかっています。水温が少しでも高いときは、絶対にリザーブタンクのキャップを開かないでください。高温の蒸気や熱湯が吹き出して、火傷をするおそれがあります。

↑ 警告

不凍液をエンジンルームにこぼさないでください。熱くなったエンジンに不凍液が付着すると、発火して火傷をするおそれがあります。

冷却水の減りかたが著しいときは、ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

冷却水の量を点検する

▶ 水平な場所に停車します。

冷却水の量の点検は、水平な場所に 停車していて、エンジンが十分に冷 えているときにのみ行なってくだ さい。

- ▶ イグニッション位置を 2 にします。
- ▶ メーターパネルのエンジン冷却水温 度計で冷却水の温度が冷えていることを確認します。
- ▶ エンジンスイッチからキーを抜く か、イグニッション位置を 0 にします。



- ▶ リザーブタンク ② のキャップ ① を 反時計回りにゆっくりと約 1/2 回 転までまわして、圧力を抜きます。
- ► 圧力が抜けたら、キャップ ① をさらに反時計回りにゆっくりとまわして取り外します。
- ▶ 冷却水の液面がリザーブタンク② 内のバー③の上面に達していれば 適量です。

冷却水が温かいときは、液面がマーカー ③ より約 1.5cm 上にあれば適量です。

▶ 必要であれば、冷却水を補給します。

▶ キャップ ① を合わせ、いっぱいまで時計回りにまわします。

冷却水を補給する

冷却水が不足している場合は、リザー ブタンクに補給します。

- ▶ 冷却水が冷えていることを確認します。
- ▶ リザーブタンク ② のキャップ ① を 反時計回りにゆっくり約 1/2 回転 までまわして、圧力を抜きます。
- ▶ 圧力が抜けたら、キャップ ① をさらに反時計回りにゆっくりまわして取り外します。
- ▶ 液面の高さに注意して冷却水を補給 します。

通常は水道水に純正の不凍液を混ぜ て使用します。

車を使用する地域(最低気温)によって濃度を変えます(▷471ページ)。

- ▶ キャップ ① を確実に閉じます。
- 沖却水には必ず不凍液を混ぜてください。不凍液には防錆の効果もあります。
- ↓ 指定以外の不凍液や不適当な水を 使用しないでください。錆や腐食な どの原因になります。
- ▼ 不凍液は塗装面を損傷させます。 ボディに付着したときは、すみやか に水で洗い流してください。

▼ルチファンクションディスプレイに冷却水に関する故障 / 警告メッセージ (▷406ページ) が表示されたときは、オーバーヒートしてエンジンを損傷するおそれがあります。ただちに安全な場所に停車し、メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。

冷却水の交換時期

冷却水は時間の経過とともに劣化しますので、整備手帳に従い定期的に交換してください。

詳しくはメルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

オーバーヒートしたとき

オーバーヒートしたときの症状

- 水温計の針が約 120℃以上を示している
- マルチファンクションディスプレイ に冷却水に関する故障 / 警告メッ セージが表示される
- エンジンルームから蒸気が出ている

警告

エンジンルームから蒸気が出ているときや冷却水が吹き出しているときは、ただちにエンジンを停止し、十分に冷えるまで車から離れてください。エンジンルームの中に漏れた液体が発火して火災が発生するおそれがあります。

⚠ 警告

水温が下がるまで、絶対にボンネットやリザーブタンクのキャップを開かないでください。高温の蒸気や冷却水が吹き出して火傷をするおそれがあります。

- オーバーヒートした状態で走行したり、冷却水が吹き出している状態でエンジンをかけたままにすると、エンジンを損傷するおそれがあります。
- オーバーヒートしたときは必ずメ ルセデス・ベンツ指定サービス工 場で点検を受けてください。

オーバーヒートしたときは、以下のように処置してください。

- ▶ ただちに安全な場所に停車します。
- ▶ エンジンをアイドリング状態で冷却 します。

エンジンルームから蒸気が出ている ときや冷却水が吹き出していると き、エンジンファンが停止している ときは、エンジンを停止して冷却し てください。

- ▶ エンジンが十分に冷えてから、冷却水量、水漏れ、エンジンファンなどを点検します。
- ▶ 冷却水が不足しているときは補給します (▷355 ページ)。
- 冷却水は、エンジンが熱いときに 補給しないでください。エンジンを 損傷するおそれがあります。

ブレーキ液

⚠ 警告

マルチファンクションディスプレイにブレーキに関する故障 / 警告メッセージが表示されたり(▷402ページ)、ブレーキ警告灯(▷420、421ページ)が点灯したときは、むやみにブレーキ液を補給しないでください。補給によって故障が解消することはありません。

安全な場所に停車し、メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡して ください。

▲ 警告

必ず指定のブレーキ液を使用してください。指定以外のブレーキ液を使用したり、他の銘柄を混ぜると、ブレーキの効き具合やブレーキシステムに悪影響を与え、安全なブレーキ操作ができなくなるおそれがあります。

♠ 警告

ブレーキ液の補給は、エンジンが冷え てから行なってください。また、上限 (MAX)を超えないように補給してく ださい。あふれたブレーキ液がエン ジンや排気系部品などに付着すると、 発火して火傷をしたり、火災が発生す るおそれがあります。

▼マルチファンクションディスプレイにブレーキ液に関する故障/警告メッセージが表示されたときは(▷402ページ)をご覧ください。

ブレーキ液の量を点検する



左ハンドル車

- ▶ ブレーキ液の液面が、ブレーキ液 リザーブタンク①のレベルイン ジケーター上限(MAX)②と下限 (MIN)③の間にあれば正常です。
- ※ 右ハンドル車のブレーキ液リザーブタン クは、エンジンルームに向かって左側に あります。

ブレーキ液の交換

定期的にメルセデス・ベンツ指定サービス工場で交換をしてください。詳しくはメルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

- ↓ ブレーキ液の減りかたが著しいときは、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。
- ブレーキ液の補給や交換は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で 行なってください。
- 補給のときは、ゴミや水がリザー ブタンクの中に入らないようにして ください。たとえ小さなゴミでも、 ブレーキが効かなくなるおそれがあ ります。

- 補給はエンジンが冷えてから行なってください。エンジンや排気 系部品などにブレーキ液が付着すると、火災が発生するおそれがあります。
- レベルインジケーターの上限を超えて補給すると、走行中に漏れて塗装面を損傷するおそれがあります。ボディに付着したときは、すみやかに水で洗い流してください。
- ブレーキ液は使用している間に大 気中の湿気を吸収して劣化します。 劣化した状態で使用すると、苛酷な 条件下ではベーパーロックが発生す るおそれがあります。
- べーパーロック: 長い下り坂や急な下り坂などでブレーキペダルを踏み続けると、ブレーキ液が沸騰してブレーキパイプ内に気泡が発生し、ブレーキペダルを踏んでも圧力が伝わらず、ブレーキが効かなくなる現象のことです。


ウォッシャー液

♠ 警告

ウォッシャー液は可燃性です。火気 を近付けたり、近くで喫煙をしない でください。また、エンジンが熱く なっているときには補給しないでく ださい。

① ウォッシャー液には夏用と冬用の 2 種類があります。夏用には油膜の 付着を防ぐ効果があり、冬用には凍 結温度を下げる効果があります。

ウォッシャー液を補給する



S 550

- ▶ リザーブタンクに補給する前に、 ウォッシャー液と水を適正な混合比 に混ぜます。
- ▶ リザーブタンクのキャップ①を 開いて補給します。
- ▶ ウォッシャー液を補給します。
- ▶ キャップ ① を取り付けます。

ウインドウウォッシャー液とヘッドラ イトウォッシャー液のリザーブタンク は共用です。

使用するウォッシャー液

専用の純正ウォッシャー液を水に混ぜ て使用します。

- 補給する前に別の容器で適正な混合比に混ぜてください。
- ウォッシャー液が出なくなったときは、ウォッシャーの操作をしないでください。ウォッシャーポンプを損傷するおそれがあります。

- ▼ マルチファンクションディスプレイにウォッシャー液に関する故障 / 警告メッセージが表示されたときは(▷416ページ)をご覧ください。

タイヤとホイール

タイヤとホイールは必ず純正品および 承認されている製品を使用してくだ さい。詳しくはメルセデス・ベンツ指 定サービス工場におたずねください。

安全に関する注意

↑ 警告

純正品および承認されている製品以外のタイヤやホイールを装着したり、タイヤやホイールを正しく装着しないと、車両の安全性を損なうおそれがあります。

魚 警告

パンクしたタイヤにより、車両の走行、ステアリング、制動特性が著し く損なわれます。事故の危険性があります。

- パンクしたタイヤでは走行しないでください。
- ただちに応急用スペアタイヤに 交換するか、メルセデス・ベンツ 指定サービス工場に連絡してく ださい。

ブレーキシステムやホイールを改造しないでください。また、スペーサーやダストシールドを使用しないでください。保証の適用外になります。

走行時の注意

• 走行しているときは、振動や騒音、ステアリングが片方向にとられるなどの不自然なステアリングの動きに注意してください。ホイールやタイヤが損傷しているおそれがあります。タイヤやホイールの損傷が疑われるときは、ただちに安全な場所に停車して、タイヤとホイールを点検してください。目に見えないタイヤやホイールの損傷も、不自然なステアリングの動きの原因になります。

異常が見つからないときも、メル セデス・ベンツ指定サービス工場 で点検を受けてください。

駐車時は、タイヤやホイールが縁石 や障害物に接触しないようにしてく ださい。

縁石などを乗り越える必要があるときは、走行速度を落とし、縁石に対してタイヤをできるだけ直角にしてください。タイヤを損傷するおそれがあります。

タイヤの点検

⚠ 警告

損傷しているタイヤは空気圧低下の 原因になります。その結果、車のコントロールを失うことがあります。 事故の危険性があります。損傷の兆 候がないかタイヤを定期的に点検し、 損傷しているタイヤはただちに交換 してください。

タイヤを点検する

- ▶ タイヤ空気圧ゲージを使用するか、 タイヤ接地部のたわみ状態(別冊「整 備手帳」参照)を見て、空気圧が適 切であることを点検します。
- ▶ タイヤに大きな傷がないこと、くぎ や石などがささったり、かみ込ん でいないことを点検します。
- ▶ タイヤが偏摩耗を起こしたり、極端にすり減っていないことを点検します。スリップサイン(別冊「整備手帳」参照)が出ているときは、新しいタイヤに交換します。
- タイヤの溝の深さや接地面の状態は 定期的に点検してください。必要で あれば、タイヤを左側または右側 にいっぱいまで切った状態で、タイヤの内側も点検してください。
- ほこりや水分の浸入を防ぎバルブを 保護するため、ホイールバルブの キャップを必ず装着してください。 また、市販のタイヤ空気圧計測装 置をホイールバルブに装着するな ど、純正品または承認されたバルブ キャップ以外のものをホイールバル ブに装着しないでください。
- 応急用スペアタイヤも含め、タイヤ の空気圧は定期的に点検してくだ さい。
- タイヤに空気を入れても、すぐに空気圧が低下するときは、パンクやホイールの損傷、タイヤバルブからの空気漏れなどのおそれがあります。ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

タイヤトレッド

警告

以下の点に注意してください。

- タイヤの摩耗には十分に注意し、スリップサイン(別冊「整備手帳」参照)が現われたら、すみやかにに交換してください。タイヤの溝の深さが約3mm以下になると著しく滑りやすくなり、事故につながるおそれがあります。
- ウィンタータイヤの溝の深さが約 4mm以下になったときは、必ず新 品と交換してください。
- タイヤの摩耗は均一ではありません。タイヤの溝の深さや接地面の状態は定期的に点検してください。必要であれば、タイヤを片方向に向けて、タイヤの内側も点検してください。

タイヤの選択、装着と交換

- 装着するタイヤは指定されたサイズ、および4輪とも同じ銘柄のものにしてください。
- 新品のタイヤを装着したときは、走 行距離が約 100km を超えるまでは 速度を控えて運転することをお勧め します。
- トレッドがひどく摩耗したタイヤでは、濡れた路面を走行しないでください。タイヤのグリップが著しく低下し、ハイドロプレーニング現象を起こすおそれがあります。

 摩耗具合にかかわらず、6年以上経 過したタイヤは新品のタイヤと交換 してください。

応急用スペアタイヤも同様に交換してください。

- 純正品または承認されている製品以外のタイヤやホイールを装着すると、車両操縦性やロードノイズ、燃料消費などに悪影響をおよぼすおそれがあります。また、乗車人数や荷物が増えた場合などには、タイヤやホイールと車体などが接触して、タイヤや車体を損傷するおそれがあります。
- 再生タイヤを装着した場合、安全性の保証はできません。
- 大口径のホイールを装着したときは、路面状況が悪いときに乗り心地が悪くなることがあります。また、障害物を乗り越えたときの快適性も低下し、ホイールやタイヤを損傷する危険性も高まります。

ウィンタータイヤ

雪道や凍結路を走行するときや外気温度が約7℃以下のときは、ウィンタータイヤの装着をお勧めします。

このような状況では、ウィンタータイヤを装着することで、ABS や ESP® などの効果が発揮されます。

装着するウィンタータイヤは、指定されたサイズで 4 輪とも同じ銘柄のものにしてください。

⚠ 警告

ウィンタータイヤの溝の深さが約4mm以下になったときは、必ず新品と交換してください。十分なグリップを発揮できず、雪道や凍結路の走行に適さなくなります。これにより、車両のコントロールを失い、事故の原因になります。

ウィンタータイヤを装着したときは、 正しいタイヤ空気圧に調整して、タイ ヤ空気圧警告システムを再起動してく ださい。

- ウィンタータイヤを装着していて も、雪道や凍結路面では、クルー ズコントロールは使用しないでく ださい。
- ウィンタータイヤについて、詳し くはメルセデス・ベンツ指定サービ ス工場におたずねください。

警告

ウィンタータイヤの装着時に、応急 用スペアタイヤを装着すると、タイヤのサイズと種類が異なるため、事 故を起こすおそれがあります。

以下の事項を守ってください。

- 状況に合わせて慎重に運転してください。
- 応急用スペアタイヤを2本以上装 着して走行しないでください。
- 応急用スペアタイヤはウィンター タイヤとはサイズが異なるため、 短時間のみ使用してください。
- ESP® の機能を解除しないでください。
- 応急用スペアタイヤを交換するときは、最寄りのメルセデス・ベンツ指定サービス工場で行なってください。交換するタイヤのサイズと種類が正しいことを確認してください。


スノーチェーン

ウィンタータイヤでも走行が困難なと きは、スノーチェーンを装着してくだ さい。

スノーチェーンは、Daimler AG の指 定品を使用してください。取り扱いに ついては、スノーチェーンに添付され ている取扱説明書に従ってください。 スノーチェーンを装着するときは、以下のことに注意してください。

- 車種や仕様により、標準タイヤ、ホイールにスノーチェーンを装着できない場合があります。詳しくは(▷474 ~ 476 ページ)をご覧ください。
- 応急用スペアタイヤにはスノー チェーンを装着しないでください。
- スノーチェーンは、4MATIC 車で あっても必ず後輪に装着してくだ さい。前輪に装着すると、ボディや フェンダーの内側またはサスペン ションなどに接触して、タイヤや車 体を損傷するおそれがあります。
- スノーチェーン装着時は約50km/ h以下の速度で走行してください。
- 指定品以外のスノーチェーンを装 着すると、タイヤから外れたり、車 体に接触するおそれがあります。
- スノーチェーンの脱着は、周囲の交通を妨げない、安全で平坦な場所で行なってください。
- 路面に雪や凍結がなくなったとき は、スノーチェーンを外してくだ さい。
- AIR マティックサスペンションまたは ABC (アクティブ・ボディ・コントロール) 装備車にスノーチェーンを装着したときは、車高を上げて走行してください(▷249、251 ページ)。
- スノーチェーン装着中は、ESP®の 機能を解除したほうが走行しやすい 場合があります。
- スノーチェーンについて、詳しく はメルセデス・ベンツ指定サービス 工場におたずねください。

タイヤ空気圧ラベル



タイヤ空気圧ラベルの例

※ タイヤ空気圧ラベルは車種により異なります。

タイヤ空気圧ラベルは燃料給油フラップ 裏側に貼付されています。

装着されているタイヤのサイズや乗車 人数、荷物の量などに応じて、前輪と 後輪の空気圧を調整してください。

単位は「kPa (100kPa=1bar)」と「psi」で示しています。

↑ 警告

- 空気圧の低いタイヤで走行しないでください。タイヤが過熱して破裂したり、火災を起こすおそれがあります。必ず規定の空気圧を守ってください。
- タイヤに空気を入れすぎないでください。空気を入れすぎたタイヤは、路上の破片や凹みなどにより損傷したりパンクしやすくなります。また、タイヤ空気圧警告システムが正しく作動しなくなったり、車両操縦性に悪影響をおよぼすおそれがあります。

警告

市販のタイヤ空気圧計測装置をホイールバルブに装着するなど、純正品または承認されたバルブキャップ以外のものをホイールバルブに装着しないでください。それらを装着すると、バルブが常に開いた状態になるため、空気圧低下の原因になります。

- 型 空気圧はタイヤが冷えているときに測定してください。約3時間駐車したままのとき、または1.6km以上走行していないときは、タイヤは冷えています。周囲の気温が約10℃変化すると、タイヤ空気圧は約10kPa(0.1bar / 1.5psi)変化します。タイヤ空気圧を点検するときは周囲の気温に注意してください。
- 少ない荷物に対応した空気圧値は、良い乗り心地をもたらすための 最低空気圧です。

荷物が少ないときも、多い荷物に対応した空気圧を使用することもできます。この空気圧値は許容されている値であり、走行性能に悪影響を与えることはありません。

環境

定期的にタイヤの空気圧を点検して ください。タイヤの空気圧が低いと、 燃料を余計に消費します。

- **i)** "up to 210km/h" の表示がある ときは、"up to 210km/h" の空気 圧に調整してください。
 - S 63 AMG および S 65 AMG 以外の車種では、"up to 210km/h"の空気圧から 30kPa (0.3bar / 4psi)低い空気圧までは、安全性を損なうことなく空気圧を下げることができます。これにより、乗り心地を向上させることができますが、消費燃料はやや多くなります。
- ※ 上記は車両の機能の説明です。公道を走 行する際は、必ず法定速度や制限速度を 遵守してください。
- 日頃からタイヤの空気圧を点検してください。特に重い荷物を積んで高速走行するときなどは必ず行なってください。
- i 応急用スペアタイヤの空気圧は、 応急用スペアタイヤのホイールまた はタイヤに記載されています。

タイヤ空気圧警告システム*

4 輪すべてのタイヤの回転速度をモニターし、タイヤ空気圧が低下することにより他のタイヤとの回転速度に差が生じると、マルチファンクションディスプレイに警告メッセージを表示します。

タイヤ空気圧警告システムは、以下の 状況のときは作動しません。

- カーブを曲がっているとき
- 加速または減速をしているとき
- 砂地や舗装されていない地面など の滑りやすい路面を走行している とき
- 積雪路や凍結路などを走行しているとき
- スノーチェーンを装着しているとき
- 重い荷物を積んでいるとき

上記に該当しない条件で約 20km/h 以上の速度で数分間走行した後、異常 が検知されると警告が行なわれます。

警告

- 空気の入れすぎなど、誤ったタイヤ空気圧の調整に対しては警告が行なわれません。燃料給油フラップの裏側にあるタイヤ空気圧ラベルを参照し、必ず規定の空気圧に調整してください。
- タイヤ空気圧警告システムは、複数のタイヤから同量の空気が漏れた場合などは検知できません。また、タイヤ空気圧の点検を行なうシステムではありません。

↑ 警告

突然の空気圧低下(タイヤに異物が 貫通した場合など)に対しては警告 を行なうことができません。このと きは、急ブレーキや急ハンドルを避 け、しっかりステアリングを支えな がら、徐々に減速して安全な場所に 停車してください。

タイヤ空気圧警告システムを再起 動する

以下のときは、タイヤ空気圧警告システムを再起動させてください。

- タイヤ空気圧を調整したとき
- ホイールやタイヤを交換したとき
- 新しいホイールやタイヤを装着した とき
- ▶ タイヤ空気圧警告システムを再起動する前に、燃料給油フラップの裏側に貼付されているタイヤ空気圧ラベル(▷363ページ)を参照して、すべてのタイヤが、適正な空気圧に調整されていることを確認してください。

企警告

タイヤ空気圧警告システムは、タイヤ空気圧が適正に調整されていない ときは、正常に作動しません。

- ▶ イグニッション位置を 2 にします。
- ▶ ステアリングスイッチの または から "メンテナンス" を選択します。
- ▶ ▲ または ▼ を押して、" タイヤ空 気圧 " を選択します。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

- ▶ OK を押します。
 - "タイヤ空気圧 警告システム 作動 OK ボタンで再起動 "と表示されます。



- (1) "タイヤ空気圧 警告システム イグニッションオンで 作動できます "と表示されたときは、イグニッション位置を2にしてください。
- ▶ OK を押します。
 - " タイヤ空気圧は 正常ですか? " と表示 されます。



▶ ▼ を押して、"はい"を選択し、 OK を押します。



"タ仲空気圧 警告汎元 再始動しました"と表示されます。

数秒後に、タイヤ空気圧警告システムが作動を始めます。

再起動を中断する

▶ ステアリングスイッチの ¹ を押します。

または

▶ "タ/か空気圧は 正常ですか?"と表示 されているときに、"キャンセル"を選択 し、「OK」を押します。


タイヤローテーション

⚠ 警告

- タイヤまたはホイールのサイズが 前後で異なるときは、タイヤロー テーションを行なわないでくだ さい。前後のタイヤを入れ替える と走行安定性や車両操縦性が確保 できません。
- ホイールボルトの締め付けトルクは15kg-m(150Nm)です。タイヤローテーションを行なった後は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場でホイールボルトの締め付けトルクを確認してください。

タイヤの摩耗具合は、走行距離や運転 方法、路面状況によって大きく異なります。

5,000 ~ 10,000km を目安に摩耗具合を点検し、偏摩耗の兆候がはっきりした時点でタイヤローテーションを行なってください。



タイヤローテーションの方法

タイヤローテーションを行なう

- ▶ 前後のタイヤ位置を入れ替えます。
- す タイヤローテーションを適切に実施すると、タイヤの摩耗を均一化することができます。この結果、タイヤの寿命を延ばすことができます。
- すり タイヤを入れ替えたあとにタイヤ 空気圧を調整して、タイヤ空気圧 警告システム*を再起動してください。タイヤ空気圧は、燃料給油フラップの裏側に貼付してあるタイヤ 空気圧ラベルで確認してください。

タイヤの回転方向について

回転方向が指定されているタイヤは、正しい方向に回転するように装着することで、ハイドロプレーニング現象などを発生しにくくし、タイヤの性能を発揮することができます。

タイヤの側面に記載された回転方向の 矢印などの指示に従って装着してくだ さい。

応急用スペアタイヤは、どちらの回転 方法でも装着できます。

応急用スペアタイヤを使用するときは、速度制限および使用期限に従って ください。

タイヤの保管

装着していないタイヤは、オイルやグリース類、燃料などの付着するおそれのない、乾燥した冷暗所に保管してください。

タイヤの清掃

⚠ 警告

高圧式スプレーガンを使用してタイヤを清掃しないでください。タイヤを損傷するおそれがあります。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

寒冷時の取り扱い

寒冷時には、通常とは異なった取り 扱いが必要です。必ず以下の注意事項 を守ってください。

冷却水 / バッテリー

メルセデス・ベンツ指定サービス工場で、冷却水の不凍液の濃度が適正であることやバッテリーの液量や充電状態に不足がないことを点検してください。

エンジンオイル

車を使用する場所の外気温に合わせた グレードと粘度のエンジンオイルを使 用してください。

ウォッシャー液

ウォッシャー液には、夏用と冬用があります。冬用の純正ウォッシャー液を 使用してください。

ウィンタータイヤ / スノーチェーン

積雪地域では、ウィンタータイヤ、 スノーチェーンが必要です(▷361、 362ページ)。

スノーチェーンは、Daimler AG の指定品を使用してください。取り扱いについては、スノーチェーンに添付されている取扱説明書に従ってください。

※ ウィンタータイヤ、スノーチェーンについて、詳しくはメルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

冬季の手入れ

凍結防止剤がまかれた道路を走行したときは、早めに下回りの洗車をしてください。凍結防止剤が付着したまま放置すると、腐食の原因になります。凍結防止用の塩類をまく地方の場合、少なくとも1年に一度ボディ下回りの防錆処理をすることをお勧めします。

積雪

ボディやウインドウに雪が積もったときはすべて取り除いてください。走行中に雪が落ちて視界を妨げるおそれがあります。

ドアやトランクの凍結

ドアやトランクが凍結しているときは 以下のような方法で走行する前に解 凍するか、氷を取り除いてください。

- 氷を取り除くときは、樹脂製のへらなどを使用し、ボディやウインドウを傷付けないように注意してください。
- ドアやトランクが凍結して開かない ときは、開口部周囲にぬるま湯をか け、解凍してから開いてください。 また、キーシリンダーにはぬるま湯 がかからないようにしてください。
- 再凍結を防止するため、余分な水分はきれいに拭き取ってください。
- 凍結したまま無理にドアやトランク を開こうとすると、周囲の防水シー ルを損傷するおそれがあります。

ボディ下部の着氷

- 走行前にボディ下部やフェンダーの 内側を点検してください。ブレーキ 関連部品やステアリング関連部品、 サスペンションなどに雪や氷塊が付 着していたり、フェンダーの内側に 雪が詰まって固まっていると、ボ ディを損傷したり、車のコントロー ルを失って事故を起こすおそれがあ ります。
- 雪や氷塊が付着しているときは、ぬるま湯をかけるなどして、部品やボディを損傷しないように注意しながら、雪や氷塊を取り除いてください。
- 走行中にも、はね上げた雪や水しぶきが凍結し、氷となってボディ下部やフェンダーの内側に付着します。休憩時などにこまめに点検し、雪や氷塊が付着しているときは、大きくなる前に取り除いてください。

ワイパーなどの凍結

ワイパーやドアミラー、ドアウイン ドウやスライディングルーフ *、自 動開閉トランクリッド * などが凍結 しているときに、無理に動かすとモー ターを損傷するおそれがあります。

周囲にぬるま湯をかけるなどして、必ず解凍してから操作してください。

また、ドアミラーは手で動かさないで ください。

乗車前に

靴底などに付着した雪や氷を取り除いてから乗車してください。ペダルを操作するときに滑ったり、車内の湿度が高くなってウインドウの内側が曇りやすくなります。

雪道で動けないとき

雪道で動けなくなったときは、先にマフラー(排気ガスの出口)と車の周囲から雪を取り除いてください。 排気ガスが車内に侵入するおそれがあります。

⚠ 警告

マフラーなどが雪に埋もれた状態で エンジンをかけていると、排気ガスが 車内に入り一酸化炭素中毒を起こし たり、中毒死するおそれがあります。

駐車するとき

寒冷時や積雪地での駐車時は以下の点に注意してください。

- パーキングブレーキが凍結するお それがある場合は、パーキングブ レーキを使用せず、シフトポジショ ンを P にして、確実に輪止めを してください。
- できるだけ風下や建物の壁、日光 の当たる方向にエンジンルームを 向けて駐車し、エンジンが冷えす ぎないようにしてください。
- 軒下や樹木の陰には駐車しないでく ださい。雪やつららが落ちてきてボ ディを損傷するおそれがあります。
- エンジンを毛布でカバーしたり、フロントグリルの内側にダンボールや 新聞紙などを挟まないでください。 放置したままエンジンを始動すると、火災や故障の原因になります。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

走行時の注意

エンジンを停止しての走行

⚠ 警告

走行中はエンジンを停止しないでく ださい。

エンジンが停止しているときは、ス テアリングとブレーキのパワーアシ ストが働きません。

ステアリングとブレーキの操作に非常に大きな力が必要になるため、車のコントロールを失い、事故を起こすおそれがあります。

ブレーキ

↑ 警告

ブレーキ操作が、後続車などに危険 をおよぼすことがないように注意し てください。

下り坂を走行するとき

長い下り坂や急な下り坂では必ず ティップシフトで低いギアレンジを選 択し、エンジンブレーキを効かせてく ださい。

エンジンブレーキを併用することにより、ブレーキシステムへの負荷が減り、ブレーキの過熱を防ぐことができます。また、ブレーキの摩耗を防ぐことができます。

より強い制動力が必要なときは、ブレーキペダルを踏み続けるのではなく、繰り返し踏んでください。

- (i) エンジンブレーキ: 走行中、アクセルペダルを戻したときに発生するエンジンの内部抵抗を利用した減速をエンジンブレーキといいます。低いギアのときほど効きが強くなります。

ブレーキシステムに強い負荷がかかっ たとき

↑ 警告

ブレーキペダルの上に足を置いたまま運転しないでください。ブレーキパッドが早く摩耗するだけでなく、ブレーキが過熱して効かなくなったり、火災が発生するおそれがあります。

ブレーキに大きな負担がかかったときは、すぐに停車するのではなく、しばらく走行を続けてください。ブレーキシステムに風を当てることにより、より早く冷却することができます。

ブレーキを効かせずに長時間走行しているときなどは、ブレーキの効きが悪くなることがあります。このようなときは後続車に注意しながら、ブレーキの効きが回復するまで、ブレーキペダルを数回軽く踏んでください。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

路面が濡れているとき

警告

滑りやすい路面で急激なエンジンブレーキを効かせないでください。スリップして車のコントロールを失い、事故を起こすおそれがあります。

濡れた路面を走行しているときや洗車 直後は、ブレーキの効きが悪くなるこ とがあります。このようなときは後続 車に注意しながら低速で走行し、ブ レーキの効きが回復するまで、ブレー キペダルを数回軽く踏んでください。

凍結防止剤を散布した路面でのブレー キ性能の制限について

小警告

ブレーキディスクやブレーキパッド に塩分が付着すると、ブレーキの効 きが遅れるため、制動距離が大幅に 長くなり、事故につながるおそれが あります。

危険を回避するため、以下の指示に 従ってください。

- 凍結防止剤を散布した道路を走行するときは、周囲の交通を妨げないように注意しながら、数回に分けてブレーキを効かせてください。ブレーキペダルを踏むことにより、ブレーキディスクやブレーキパッドに付着した塩分を除去することができます。
- 前車との車間距離を十分に確保して、慎重に運転してください。
- 駐車する前や発進直後は注意して ブレーキを効かせ、ブレーキディ スクから塩分を除去してください。

ブレーキパッドについて

⚠ 警告

新車時または交換した新品のブレーキパッドは、目安として走行距離が数百 km を超えるまでは制動性能を完全には発揮できません。最初の数百 km までは、必要に応じてブレーキペダルを少し強めに踏んでください。

ブレーキが過熱している状態のときは、ブレーキに水がかからないようにしてください。ブレーキディスクを損傷するおそれがあります。

必ず純正のブレーキパッドを使用してください。純正以外のブレーキパッドを使用すると、ブレーキ特性が変わって安全なブレーキ操作ができなくなるおそれがあります。

S 63 AMG、S 65 AMG のブレーキ の注意事項

S 63 AMG、S 65 AMG の AMG 強化ブレーキシステムは、走行速度やブレーキペダルの踏力、気温や湿度などの外気環境により、ブレーキノイズが発生することがあります。

また、S 63 AMG、S 65 AMGのブレーキパッドやブレーキディスクなどブレーキシステムを構成する部品は、運転スタイルや走行状況に応じて摩耗度合いが異なってきます。走行距離は摩耗度合いを測る目安にはなりません。負荷の高い運転を行なったときは、摩耗度合いは高くなります。

■ ブレーキシステムに高い負荷を与えるような走行をした後は、必ずメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

(①) ブレーキ警告灯

イグニッション位置を 2 にしたときに 点灯し(点灯しないときは警告灯が故 障しています)、エンジン始動後に消 灯します。

エンジン始動後に消灯しないときやエンジンがかかっているときに点灯する場合は、ブレーキ液の量が減っています。安全な場所に停車し、メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。

▼マルチファンクションディスプレイにブレーキ液またはブレーキパッドに関する故障 / 警告メッセージが表示されたときは(▷402ページ)をご覧ください。

タイヤグリップについて

↑ 警告

安全な走行のため、濡れた路面や凍結した路面では、乾燥した路面を走行するときよりも低い速度で走行してください。

外気温度が低いときは、路面の状態に十分注意してください。路面が凍結しているときは、ブレーキ時にタイヤと路面の間に薄い水の層が形成され、タイヤのグリップが大きく低下します。

濡れた路面での走行

ハイドロプレーニング現象

一定以上の深さがある水たまりを走行するときは、以下の状態でも、ハイドロプレーニング現象が発生するおそれがあります。

- 走行速度を落としている
- タイヤトレッドの溝の深さが十分に ある

できるだけ水たまりや轍を避け、ブレーキを効かせるときは注意してください。

道路が冠水しているときや車が水没したとき

やむを得ず冠水した道路を走行すると きは、以下の点に注意してください。

- 許容されている最大水深は約 25cm です。
- 波が立たないような速度で走行して ください。
- 前方を走行している車両や、すれ 違う車両からも波が発生します。これにより、最大水深を超えることが あります。
- 車が水没した場合は、水が引いた 後でもエンジンを始動せずに、メル セデス・ベンツ指定サービス工場に 連絡してください。

雪道や凍結路面の走行

雪道や凍結路面ではタイヤが非常に滑りやすくなっています。十分な車間距離を確保し、いつもより控えめな速度で慎重に走行してください。

安全な走行と車両操縦性を確保するため、以下の注意事項を守ってください。

- ウィンタータイヤまたはスノー チェーンを必ず使用してください。
- 走行モードをEモードまたはCモードに切り替えてください(▷192ページ)。
- 急ハンドル、急ブレーキ、急加速な どは避けてください。
- ホールド機能やクルーズコントロール*またはディストロニック・プラス*は使用しないでください。
- ブレーキに付着した雪や水滴が凍結して、ブレーキの効きが悪くなることがあります。このようなときは、後続車に注意しながら低速で走行して、ブレーキの効きが回復するまでブレーキペダルを数回軽く踏んでください。

⚠ 警告

路面が滑りやすいときは、急激なエンジンブレーキを効かせないでください。駆動輪がスリップして車のコントロールを失い、事故を起こすおそれがあります。

走行するとき

アクセルペダルはおだやかに操作

- 発進や加速するときは、タイヤを空 転させないようにおだやかにアクセ ルペダルを操作してください。タイ ヤを空転させると、タイヤだけでな くトランスミッション、駆動系部品 を損傷するおそれがあります。
- 車間距離を十分に確保し、不要な急 発進や急加速、急ブレーキを避けて ください。

横風が強いとき

横風が強く、車が横方向に流されそうなときは、ステアリングをしっかりと握り、いつもより速度を下げて進路を保ってください。

トンネルの通過

トンネルに進入するときは、ヘッドライトを点灯してください。内部照明が暗いトンネルでは、進入直後に視界が悪くなることがありますので、十分注意してください。

走行中に異常を感じたら

警告灯が点灯したときやマルチファンクションディスプレイに故障 / 警告メッセージが表示されたとき

ただちに安全な場所に停車してエンジンを停止し、本書に従い対処してください。それでも警告灯や故障 / 警告メッセージが消灯しないときは、メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。そのまま走行を続けると、事故を起こしたり、車に重大な損傷を与えるおそれがあります。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

ボディ下部に強い衝撃を受けたとき

ただちに安全な場所に停車してボディの下部を点検し、ブレーキ液や燃料などが漏れていないか確認してください。漏れやボディ下部に損傷を見つけたときは、運転を中止してメルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。損傷を放置したまま走行を続けると、事故を起こすおそれがあります。

走行中にタイヤがパンクしたり、破裂 したとき

あわてずにしっかりステアリングを支えながら、徐々に減速して安全な場所に停車してください。急ブレーキや急ハンドル操作をすると、車のコントロールを失い、事故を起こすおそれがあります。

駐停車するとき

駐停車するときの注意事項

- マフラーは非常に高温になります。 周囲に枯れ草や紙くず、油など燃え やすいものがある場所には駐停車し ないでください。
- 同乗者がドアを開くときは、周囲に 危険がないことを運転者が確認して ください。
- 見通しの悪い場所や暗い場所では駐車しないでください。
- 炎天下での駐車時には、車内各部の 温度が非常に高くなります。ステア リングやセレクターレバー、シート などに触れると、火傷をするおそれ があります。

- 炎天下に駐車するときは、ウインド ウにカバーをしたり、ステアリング やセレクターレバー、シートなどに カバーやタオルをかけて、温度の上 昇を抑えてください。
- 炎天下に駐車した後は、乗車する前に換気をするなどして、車内各部の 温度を下げてください。
- フロントウインドウやボンネットの 周囲に枯れ葉や異物がある場合は、 必ず取り除いてください。車両下部 の排水口が目詰まりを起こし、車内 に水が浸入するおそれがあります。

急な坂道では

急な坂道で駐車するときは、シフトポジションを [P] にして、パーキングブレーキを確実に効かせてください。さらに輪止めをして、前輪を歩道方向に向けてください。

仮眠するとき

やむを得ず車内で仮眠するときは、安全な場所に駐車して必ずエンジンを停止してください。無意識のうちにセレクターレバーを動かしたり、アクセルペダルを踏み込むと、車が動き出して、事故を起こすおそれがあります。

また、アクセルペダルを踏み続けると、 エンジンやマフラーが異常過熱して火 災の原因になります。

後退するとき

後方視界が十分に確保できないとき は、車から降りて後方の安全を確認し てください。

雨降りや濃霧時の運転

雨が降っていたり、濃霧が発生しているときは、以下の点に注意して、いつもより慎重に運転してください。

路面が滑りやすいため、タイヤの接地力が大きく低下し、通常より制動 距離も長くなります。

また、見通しが悪いため、歩行者 や障害物の発見が遅れがちになり ます。いつもより速度を下げ、車間 距離を十分に確保してください。

- 安全な視界を確保するため、必要に 応じてデフロスターやリアデフォッ ガーを作動させてください。または AC モードでエアコンディショナー を作動させて車内を除湿してくだ さい。
- 雨降りや濃霧時は、自分の車の存在を周囲に知らせるため、ヘッドライトやリアフォグランプを点灯してください。ただし、ヘッドライトを上向きにすると、雨や霧に反射して視界を損なったり、対向車を眩惑するので、下向きで点灯してください。
- 濃霧のときはリアフォグランプを 点灯し、速度を落として走行して ください。危険を感じるときは、 霧が晴れるまで安全な場所に停車 してください。

メンテナンス

車の性能を十分に発揮させ、安全かつ快適に運転するためには、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検整備を受ける必要があります。メルセデス・ベンツ指定サービス工場では以下のような点検を行ないます。

Daimler AG 指定の点検整備

Daimler AG の指示による点検整備項目があります。これらはメンテナンスインジケーターの表示に応じて実施します。

1年および2年点検整備

1年、2年点検整備は、車検時を含め、 法律で定められ実施するものです。次 の点検時期を示すステッカーがフロン トウインドウに貼付してあります。詳 しくはメルセデス・ベンツ指定サービ ス工場におたずねください。

整備手帳

車には整備手帳が備えてあります。点 検整備で実施された作業は整備手帳で 確認してください。

日常点検

長距離走行前や洗車時、燃料補給時など、日常、車を使用するときに、お客様ご自身の判断で実施していただく点検です。

点検項目は整備手帳に記載されてい ます。

点検を実施したときに異常が発見された場合は、すみやかにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

メンテナンスインジケーター



走行距離や経過時間などに応じて、 メーカー指定点検整備の実施時期を表示します。

メンテナンスインジケーターが表示されたときは、メーカー指定点検整備を行なってください。

- メンテナンスインジケーターは、 エンジンオイル量表示やエンジンオ イル量の警告表示ではありません。

自動表示機能

次のメーカー指定点検整備実施日の約1カ月前になると、イグニッション位置を2にしたときやエンジンがかかっているときに、メンテナンスインジケーターが自動的に表示されます。

メンテナンスインジケーターを消したいときは、ステアリングスイッチの (土) または OK を押します。

手動表示

メンテナンスインジケーターは、手動 でも表示できます。

- ▶ イグニッション位置を 1 か 2 にします。
- ▶ ステアリングスイッチの または から * メンテナンス * を選択します。
- ▶ ▲ または ▼ を押して、"メゾデナス" を選択します。
- ▶ OK を押します。次回のメーカー指定点検整備実施時期が表示されます。

表示メッセージ

表示メッセージは、日頃の運転スタイルなどに応じて以下のように変化します。#には "A" から "H" までのアルファベットが表示されます。

- 点検整備実施前の表示例
 - "次回のメンテナンス#まであと XX 日です"
 - " 次回のメンテナンス # まであと XX km です "
- 点検整備実施時期になったときの表 示例
 - "メンテナンス # 期限"
- 点検整備実施時期を過ぎたときの表示例
 - " メンテナンス # 期限 XX 日超過 "
 - "メンテナンス # 期限 XX km 超過 "

(1) "メンデナンス A" "メンデナンス B" など、"メンデナンス" の後に表示される "A" から "H" のアルファベットは、次回のメーカー指定点検整備の範囲が、点検項目の少ない点検整備から総合的な点検整備まで、どれに該当するかを示すものです。

ただし、日本では法定点検があるため、これらの範囲は該当しません。

- ** メンテナンス A + " " メンテナンス B + " など、 "A" から "H" のアルファベットの後に" + "の表示があるときは、ブレーキ部品交換などの点検整備が含まれていることを示します。
- ブレーキパッドは次回のメーカー 指定点検整備以前に摩耗の限界に 達することがあります。ブレーキ パッドの交換については、メルセデ ス・ベンツ指定サービス工場で相談 の上、以下のどちらかで対処してく ださい。
 - 今回のメーカー指定点検整備で 交換する
 - 後日に別途交換する

メンテナンスインジケーターのリセット

メーカー指定点検整備後に、メルセデス・ベンツ指定サービス工場でメンテナンスインジケーターをリセットしてください。

リセット後、次回メーカー指定点検整備までの基本サイクルは、走行距離では 15,000km、日数では 365 日に設定されます。いずれか先に達する距離または時期を次回のメーカー指定点検整備時期として表示します。

メンテナンスインジケーターの表示などに異常があるときは、すみやかにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

日常の手入れ

定期的に手入れをすることで、いつまでも車を美しく保つことができます。

日常の手入れには、Daimler AG が指定する用品のみを使用してください。

詳しくはメルセデス·ベンツ指定サー ビス工場におたずねください。

企警告

- 一部の合成クリーナーなどには、 有機溶剤や可燃性物質が含まれていることがあります。カーケア 用品を使用するときは、必ず添付の取り扱い上の注意を読み、指示 に従ってください。
- 車内でカーケア用品を使用するときはドアやドアウインドウを開き、十分に換気してください。有機溶剤による中毒を起こしたり、静電気が可燃性ガスに引火して火災を起こすおそれがあります。
- 車の手入れをするときに、ガソリンやシンナーなどを使用しないでください。中毒を起こしたり、気化ガスに引火して火災を起こすおそれがあります。
- カーケア用品は、子供の手が届く ところや火気の近くに置いたり保 管しないでください。
- 車の手入れをするときは、以下の ものを使用しないでください。
 - 乾いた布や目の粗い布、かたい 布など
 - 研磨剤を含むクリーナー
 - 有機溶剤
 - 有機溶剤を含むクリーナー

また、強くこすったり、スクレーパーなどのかたい物が塗装面や保護フィルムなどに触れないようにしてください。塗装面や保護フィルムなどを損傷したり、こすり傷が付くおそれがあります。

♀ 環境

オイル・液類は、環境に配慮して廃棄してください。

- 走行後は、ボディに付着したほこり を毛ばたきなどで払い落としてくだ さい。
- 少なくとも月に1度は洗車してく ださい。
- 飛び石などにより塗装面を損傷する と、錆の原因になります。早めに補 修を行なってください。
- 保管や駐車は、風通しの良い車庫や 屋根のある場所をお勧めします。
- 凍結防止剤が散布してある道路を走行したときは、すみやかに洗車し、ボディ下側やフェンダー内を洗い流してください。
- 直射日光が強く当たる場所や走行した直後でボンネットが熱くなっているようなときに、塗装面の手入れをすると、塗装面を損傷するおそれがあります。

■ 車を清掃した後、特にホイールクリーナーでホイールを清掃した後は、そのまま放置しないでください。ホイールクリーナーにより、ブレーキディスクやブレーキパッドなどが腐食するおそれがあります。そのため、洗車後は数分間走行してください。ブレーキ時の摩擦熱によりブレーキディスクやブレーキパッドが乾燥します。その後に車を駐車してください。

外装

洗車時の注意

洗車をするときは、以下の点に注意してください。

- 水が凍るような寒いときや直射日光 が強く当たる場所、走行した直後で ボンネットが熱くなっているような ときは洗車をしないでください。
- 虫の死がいなどは、洗車前に取り 除いてください。
- コールタールやアスファルトの汚れは、乾いてしまうと落としにくくなるため、早めに処理してください。
- 洗車をするときはマフラーに注意 してください。マフラー後端に触れ て火傷をしたり、けがをするおそれ があります。
- 走行した直後は、ブレーキディスク やホイールに直接水などをかけない でください。ブレーキディスクが 熱いときに急激に冷やすと、ブレー キディスクを損傷するおそれがあり ます。

- ホイールには酸性のホイールクリーナーを使用しないでください。ホイールやホイールボルトが腐食するおそれがあります。
- ホイールクリーナーなどでホイール を清掃した後にそのまま放置する と、ブレーキディスクやブレーキ パッドなどが腐食するおそれがあり ます。

このようなときは、しばらく走行して、ブレーキディスクやブレーキパッドを乾燥させてください。

洗車

- ▶ ボディ全体に低圧で水をかけ、ほこりなどを洗い流します。
- ▶ 水にカーシャンプーなどを混ぜた洗 浄液を用意し、車全体にかけます。 外気取り入れ口付近では少量にし、 ダクト内に洗浄液が残らないように 注意してください。
- ▶ スポンジやセーム皮などを使用して、十分な量の水で洗い流します。
- ▶ 洗車後は、すみやかに水滴を拭き取ります。

自動洗車機の使用

⚠ 警告

自動洗車機で洗車したあとは、ブレーキの効きが悪くなることがあります。 ブレーキディスクやブレーキパッドが 乾くまでは、十分注意して走行してく ださい。

↑ 警告

ホールド機能またはディストロニック・プラス*が作動しているときは車両にブレーキが効いています。自動洗車機で洗車するときは、ホールド機能またはディストロニック・プラスを解除してください。

- 高圧洗浄を行なう自動洗車機は使用しないでください。車内に水が浸入するおそれがあります。
- 自動洗車機が車のサイズに合っていることを確認してください。また、洗車前にドアミラーを格納してください。車体やドアミラーを損傷するおそれがあります。

車の汚れがひどいときは、自動洗車 機で洗車する前に水洗いをしてくだ さい。

- ☑ 以下の点に注意してください
 - ドアウインドウとスライディン グルーフ*が完全に閉じている ことを確認してください。
 - 余熱ヒーター / ベンチレーションを停止してください(▷293ページ)。
 - ワイパーを停止してください (▷165ページ)。
 - 洗車前にドアミラーを格納して ください。

- 回転ブラシのかたさによっては、 細かな傷が付き、塗装面の光沢 が失われたり、劣化を早めるお それがあります。
- リアウインドウ上部のアンテナの損傷を防ぐため、洗車機のローラーがアンテナに強く触れないよう洗車機を操作するか、ルーフからアンテナにかけてガムテープなどを貼り、アンテナ部を保護してください。

車を損傷するおそれがあります。

自動洗車機で洗車した後は、フロントウインドウやワイパーブレードに付着した洗浄液を拭き取ってください。フロントウインドウに残った残留物による汚れを防ぎ、ワイパーノイズを低減させます。

手洗いによる洗車

- 熱湯を使用しないでください。また、 直射日光が当たっているときは洗車 をしないでください。
- 柔らかいスポンジで洗車してくだ さい。
- 水にカーシャンプーなどを混ぜた洗 浄液を使用してください。
- ボディ全体に低圧で水をかけます。
- 外気取り入れ口付近には直接水をかけないでください。
- 十分な量の水を使用して、スポンジ で洗い流します。
- きれいな水で洗い流し、セーム皮な どで水滴を拭き取ります。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

• 塗装面に洗浄液がある状態で乾かないでください。

冬季に車両を使用したときは、すみやかに凍結防止剤を丁寧に取り除いてください。

高圧式スプレーガンの使用

↑ 警告

高圧式スプレーガンのノズルをタイヤに向けないでください。水圧が高いため、タイヤを損傷して、事故の原因になります。

・車両と高圧式スプレーガンのノズ ル間には、常に最低でも約30cm の間隔を確保してください。

高圧式スプレーガンのノズルは円を描くように動かしてください。

高圧式スプレーガンのノズルを直接、以下の物に向けないでください。

- タイヤ
- ドア接合面、ルーフ接合面、ジョイントなど
- 電気装備
- バッテリー
- コネクター
- ライト
- シール部
- トリム部品
- 吸気□
- ウインドウガラス接合面
- ボディパネルの継ぎ目部分
- サスペンション

シール部や電気装備や塗装面が損傷することにより、車内への水の浸入や故障につながります。

ホイールの清掃

- ホイールには酸性のホイールク リーナーを使用しないでください。 ホイールやホイールボルト、ブレー キ構成部品を損傷するおそれがあり ます。
- ↓ 車を清掃した後、特にホイールクリーナーでホイールを清掃した後は、そのまま放置しないでください。ホイールクリーナーにより、ブレーキディスクやブレーキパッドなどが腐食するおそれがあります。そのため、洗車後は数分間走行してください。ブレーキディスクやブレーキパッドが乾燥します。その後に車を駐車してください。

塗装面の清掃

不適切な手入れによる傷や腐食、損傷 は完全に修復することはできません。 メルセデス・ベンツ指定サービス工場 で補修することをお勧めします。

- ▶ 不純物は、強くこすることなく、ただちに取り除いてください。
- ▶ 虫の死がいはインセクトリムーバー で取り除き、周囲をよく洗い流して ください。
- ▶ 鳥のふんは水で落とし、周囲をよく 洗い流してください。
- ▶油脂類、樹液、オイル、燃料、グリースなどは、ベンジンまたはライター用オイルを染み込ませた布で軽くふいてください。

- ▶ タールはタールリムーバーで取り 除いてください。
- ▶ ワックスはシリコンリムーバーで取り除いてください。
- 塗装面に以下のものを貼付しないでください。
 - ステッカー
 - ・フィルム
 - マグネットなど

塗装面を損傷するおそれがあり ます。

マットペイント塗装車の取り扱い

マットペイント塗装車は、艶消しクリアコートで塗装されています。

非常にデリケートな塗装のため、日常の手入れなどで独特の質感を損なうおそれがあります。詳しくはメルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

マットペイント塗装されたホイールについても、同様の手入れを行なってください。

- 塗装面を磨かないでください。
- ↓ 以下のことは塗装面に光沢を持た せたり、マット塗装の質感を損なわ せるおそれがあります。
 - 不適切な素材で力強くこすること
 - 頻繁に洗車を行なうこと
 - 直射日光下で洗車を行なうこと

- 塗装面に汚れが付着したときは、すみやかに取り除いてください。
- 樹脂類や油脂類などを塗装面に付着したままにしないでください。 質感を損なったり、塗装面を損傷するおそれがあります。
- ワックスなどの汚れが付着したときは、シリコン除去剤を使用して、軽くたたきながら汚れを拭き取ってください。
- 高圧式スプレーガンやスチームク リーナーは使用しないでください。塗装面を損傷するおそれがあります。
- 塗装の修復などは、メルセデス・ ベンツ指定サービス工場で行なって ください。
- 洗車は、柔らかいスポンジとカーシャンプー、十分な水で、手洗いで行なうことをおすすめします。

ウインドウの清掃

⚠ 警告

フロントウインドウを清掃するときは、必ずエンジンスイッチからキーを抜くか、イグニッション位置を**0**にしてください。ワイパーが作動してけがをするおそれがあります。

▶ ウインドウの外側と内側を水で湿らせた柔らかい布で清掃してください。

- ウインドウの内側を清掃するときは、乾いた布や研磨剤、有機溶剤を含むクリーナーなどを使用しないでください。また、かたい物でこすらないでください。ウインドウを損傷するおそれがあります。
- フロントウインドウおよびリアウインドウの排水口にたまった枯葉やほこりなどを定期的に清掃してください。排水口が目詰まりを起こし、腐食の原因になったり、電気装備を損傷するおそれがあります。

ワイパーブレードの清掃

↑ 警告

ワイパーブレードを清掃するときは、必ずエンジンスイッチからキーを抜くか、イグニッション位置を 0 にしてください。ワイパーが作動してけがをするおそれがあります。

- ワイパーブレードを引っ張らない でください。ワイパーブレードを損 傷するおそれがあります。
- □ ワイパーブレードの清掃は、頻繁には行なわないでください。また強くこすったりしないでください。表面のコーティングが損傷して異音などの原因になります。
- ▶ ワイパーアームを起こします。
- ▶ ワイパーブレードを、湿らせた柔らかい布で軽く拭きます。
- ▶ ワイパーアームを元の位置に戻します。

 □ ワイパーアームを元の位置に戻す ときは、ワイパーアームを持って ゆっくりと戻してください。ウイン ドウを損傷するおそれがあります。

ライト類の清掃

ヘッドライトを含むライト類は樹脂製 レンズです。流水または水とカーシャ ンプーを混ぜた洗浄液で洗い流してく ださい。

センサー*の清掃





センサー ① を清掃するときは、流水または水とカーシャンプーを混ぜた洗浄液で洗い流してください。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

- ▼センサーを清掃するときは、乾いた布、目の粗い布、かたい布などは使用しないでください。また、純正以外の手入れ用品を使用したり、強い力で乾拭きしないでください。センサーを損傷するおそれがあります。
- ↓ センサーには、高圧式スプレーガンやスチームクリーナーを使用しないでください。センサーや塗装面を損傷するおそれがあります。

パーキングアシストリアビューカメラ の清掃



▶ きれいな水でレンズ ① の汚れを落 とし、やわらかい布で拭き取ってく ださい。

- カメラのレンズやカメラ周辺を 清掃するときは、以下のことに注 意してください。カメラを損傷す るおそれがあります。
 - 高圧式スプレーガンやスチームク リーナーを使用するときは、ノズ ルをカメラやカメラの周囲に近付 けないでください。
 - 強い力で乾拭きしないでください。
 - 有機溶剤や強アルカリ洗剤など は使用しないでください。
 - ボディにワックスをかけるときは、カメラにワックスが付着しないように注意してください。付着したときは、水にカーシャンプーなどを混ぜた洗浄液で拭き取ってください。

マフラーの清掃

路面の小石や腐食性のある環境物質などの不純物の影響により、マフラーの表面にサビが発生することがあります。

特に冬場や洗車後は、定期的にマフラーを手入れすることにより、マフラーの輝きを保ち、また元の輝きを取り戻すことができます。

ホイールクリーナーなど、アルカ リ性のクリーナーでマフラーの手入 れを行なわないでください。

マフラーの手入れについては、メルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

車内

⚠ 警告

清掃するときは、プラスチック部品の端部や、シート下部などにあるリンケージやヒンジなどの金属部分が露出した箇所に注意してください。触れるとけがをするおそれがあります。

• ウインドウに、極細の熱線やアンテナ線がプリントされている車種があります。ガラス面の内側を清掃するときは、湿った柔らかい布を使用して、熱線やアンテナ線に沿って拭き取り、傷を付けないように注意してください。

また、乾いた布で拭いたり、研磨剤 や有機溶剤を含むクリーナーなどを 使用しないでください。

ウインドウに遮光フィルムなどを 貼付すると、携帯電話やラジオな どの電波に影響をあたえるおそれ があります。詳しくはメルセデス・ ベンツ指定サービス工場におたず ねください。

COMAND ディスプレイの清掃

- ▶ ディスプレイの手入れを行なう前に、必ず COMAND システムをオフにして、ディスプレイの表面が熱くなっていないことを確認してください。
- ▶ 市販の不織布とディスプレイクリーナーを使用して、ディスプレイの表面を拭き取ります。
- ▶ 乾いた不織布でディスプレイを拭き ます。

- **!** ディスプレイが熱くなっているときは、冷えるまで待ってください。
- ! COMAND ディスプレイを清掃するときに以下のものを使用しないでください。ディスプレイを損傷するおそれがあります。
 - アルコール分を含んだ溶剤や有機溶剤、燃料
 - 研磨剤を含んだクリーナー
 - 家庭用クリーナー

また、強い力で COMAND ディスプレイをこすらないでください。ディスプレイの表面を損傷するおそれがあります。

ナイトビューアシストプラス * の映像 が不鮮明なとき

ナイトビューアシストプラスカメラ前方のフロントウインドウの内側または外側が曇っていたり汚れていると、ナイビューアシストプラスの映像が不鮮明になります。

フロントウインドウ内側の汚れを取る

- カメラのレンズを拭かないでください。レンズが汚れているときは、メルセデス・ベンツ指定サービス工場に作業を依頼してください。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。



▶ へこみの部分からカメラカバー ①
を取り外します。



▶ やわらかい布で、レンズ②前面の ウインドウを清掃します。

プラスチックトリムの清掃

↑ 警告

エアバッグの収納部分には、スプレー式の車内クリーナーや有機溶剤を含むクリーナーなどを使用しないでください。有機溶剤を含むクリーナーなどで清掃すると、収納部分の表面が劣化し、エアバッグが作動したときにプラスチック部品が損傷して車内に飛散し、重大なけがをするおそれがあります。

- プラスチックトリムに、ステッカーやフィルム、芳香剤のボトルなどを貼付しないでください。プラスチックトリムを損傷するおそれがあります。
- プラスチックトリムに、化粧品や 防虫剤、日焼け止めなどが付着し ないようにしてください。表面の劣 化の原因になります。
- ▶ 水で湿らせた不織布で拭き取ります。
- ▶ 頑固な汚れには専用のクリーナーを 使用します。

表面の色が一時的に変化しますが、 乾くと元に戻ります。

ステアリングおよびセレクターレバー の清掃

▶ 水で湿らせた布で全体を拭くか、指 定のレザーケア用品を使用してくだ さい。

ウッドトリムの清掃

- ▶ 水で湿らせた不織布で拭き取ります。
- ▶ 頑固な汚れには専用のクリーナーを 使用します。

シート表皮の清掃

■ 本革、人工皮革または アルカンターラ®の表皮の清掃には、不織布を使用しないでください。 頻繁に使用すると、表皮を損傷するおそれがあります。

- 請掃するときは、以下のことに注意してください。
 - 本革の表皮は、湿らせた布で注意して清掃し、その後に乾いた布で表皮を拭き取ります。 革が濡れないように注意してください。 硬化やひび割れにつながります。承認されたレザーケア用品のみを使用してください。 詳細は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。
 - 人工皮革の表皮は、1%の洗剤(洗 濯液など)を含む溶液で湿らせ た布で清掃します。
 - 布の表皮は、1%の洗剤(洗濯液など)を含む溶液で湿らせた不織布で清掃します。拭き残しがないように、注意深くこすり、シート全体をまんべんなく拭きます。 その後、シートを乾燥させます。 清掃の効果は、汚れの種類およびどの程度の期間汚れていたかによります。
 - アルカンターラ®の表皮は、湿らせた布で清掃します。拭き残しがないように、シート全体をまんべんなく拭きます。
- (i) 定期的な手入れを行なうことにより、表皮の見栄えと快適さを長期間維持することができます。

シートベルトの清掃

- ▶ ぬるま湯か薄めた石鹸水を使用して 拭き取ります。
- ! 化学薬品を含むクリーナーを使用 しないでください。また、直射日光 に当てたり、80℃以上の温度で乾 燥させないでください。

ルーフライニングおよびカーペットの 清掃

- ▶ ルーフライニングは、柔らかいブラシを使用して清掃します。ひどい汚れには、指定のクリーナーを使用します。
- ▶ カーペットは、指定のクリーナーを 使用して清掃します。

車載品の収納場所390
故障 / 警告メッセージ 394
メーターパネルの表示灯 / 警告灯
419
非常時の解錠 / 施錠424
NECK PRO アクティブ
ヘッドレストのリセット 426
キーの電池交換 427
電球の交換429
ワイパーブレードの交換431
パンクしたとき433
バッテリー448
バッテリーがあがったとき 450
けん引453
ヒューズ457



車載品の収納場所

事故・故障のとき

小警告

燃料などが漏れている場合は、ただち にエンジンを停止してください。ま た、車に火気を近付けないように注 意してください。火災が発生したり、 爆発するおそれがあります。

事故が起きたとき

すみやかに、以下の処置を行なってく ださい。

- 続発事故を防ぐため、交通の妨げに ならない安全な場所に停車し、エン ジンを停止してください。
- 負傷者がいるときは、消防署に救 急車の出動を要請するとともに、 負傷者の救護を行なってください。 ただし、頭部を負傷している場合 は負傷者をむやみに動かさないで ください。
- 警察に連絡してください。事故が 発生した場所や事故状況、負傷者 の有無や負傷状態などを報告して ください。
- 相手の方の氏名や住所、電話番号な どを確認してください。
- 自動車保険会社に連絡してください。

路上で故障したとき

安全な場所に停車して、非常点滅灯を 点滅させてください。高速道路や自動 車専用道路では、車の後方に停止表示 板を置くことが法律で義務付けられて います。追突のおそれがあるため、乗 員は車内に残らず、ただちに安全な場 所に避難してください。

車が動かなくなったとき

シフトポジションを \mathbb{N} にして、同 乗者や付近の人に救援を求めて、安全 な場所まで車を押して移動してくださ い。このときは、車速感応ドアロック によるキーの閉じ込みに注意してくだ さい。

シフトポジションを N にできない ときは、乗員を安全な場所に避難させ、 続発事故を防いでください。

■ 踏切内で動けなくなったときは、 ただちに踏切の非常ボタンを押して ください。緊急を要するときは非常 信号用具も使用してください。

非常信号用具

懐中電灯をフロントドアポケットに装 備しています。

🚹 新品時は電池の自然放電を防ぐた め、電池の間に紙が挟まれています。 使用するときは紙を取り除いてくだ さい。

懐中電灯が十分な明るさで点灯する ことを定期的に点検してください。

停止表示板



停止表示板はトランクリッドの裏側に 収納されています。

停止表示板を取り外す

- ▶ トランクを開きます。
- ▶ ロックノブ②を矢印の方向に約90 度まわして、停止表示板①を取り 外します。

停止表示板の組み立て



- ▶ 左右のスタンド ① を拡げて地面に立てます。
- ▶ 反射板②を上方に引き出して、頂点のフック③をかみ合わせます。

救急セット



救急セットはトランクルーム内右側の 収納ネットに収納されています。

- ▶ ストラップ ① を外します。
- ▶ 救急セット②を取り出します。
- i 救急セットの中身が揃っていて、 使用可能であることを定期的に点検 してください。

車載工具

車載工具はトランク内のトランクフロ アボード下に収納されています。

分割型トランクフロアボード装備車



▶ トランク内の後部トランクフロアボード①を開きます。

- ▶ ハンドル②を持ってラゲッジトレイ③を引き上げ、フック④をリアウインドウ下側のトランクの縁にかけます。

一枚型トランクフロアボード装備車




- ▶ ハンドル②を起こし、トランクフロアボード①を引き上げます。
- ▶ トランクフロアボード ① を支えながら、ハンドル ② の上端部をリアウインドウ下側のトランクの縁にかけます。




- ▶ ラゲッジトレイ ③ を引き上げ、フック ④ をトランクフロアボードの縁にかけます。

- ※ 車種や仕様により、ラゲッジトレイは装備されません。

応急用スペアタイヤが車載されている 車種



- ① 輪止め
- ②カバー
- ③車載工具
- ④ ジャッキ



- ⑤ 応急用スペアタイヤ
- ⑥ トレイ
- ⑦ ホルダー

車載工具やジャッキなどは、応急用スペアタイヤ ⑤ に取り付けられたトレイ ⑥ に収納されています。

車載工具には以下のものが収納されています。

- ホイールレンチ
- ガイドボルト
- けん引フック
- 手袋

車載工具とともに、輪止め ① とジャッキ ④ が収納されています。


応急用スペアタイヤを取り出す

- ▶ ホルダー ⑦ を反時計回りにまわして取り外します。
- ▶ 応急用スペアタイヤ ⑤ を取り出します。
- ※ 車種や仕様により、ホルダーの形状が異なります。

警告

- 車載のジャッキは、この車のタイヤ交換で一時的にジャッキアップするためだけに設計されています。
- 車が車載のジャッキだけで支えられているときは、決して車の下に身体を入れないでください。ジャッキが外れると、車に挟まれて致命的なけがをするおそれがあります。
- ジャッキは、かたくてすべりにくい、水平な場所で使用してください。また、ジャッキの下に、ブロックや木材などを置いてジャッキアップしないでください。ジャッキアップした車が落下するおそれがあります。
- ジャッキアップしているときは、 エンジンを始動したり、ドアやト ランクを開閉したり、パーキング ブレーキを解除しないでください。 車が落下するおそれがあります。

タイヤフィットが車載されている車種



- ① 電動エアポンプ
- ② 輪止め
- ③ジャッキ
- ④ タイヤフィット
- ⑤ 車載工具
- ※ タイヤフィットは、日本仕様には装備されません。
- ※ 仕様により、車載工具の配置や内容が異なる場合があります。

輪止め



輪止めは、図の順番で組み立てます。

↓ 輪止めを使用するときは、図 ④
の矢印の方向にタイヤがあたるよう
にします。方向に注意してください。

故障 / 警告メッセージ

車の機能やシステムに故障や異常が発生すると、マルチファンクションディスプレイに警告や注意、対応方法などが表示されます。

故障 / 警告メッセージによっては警告音が鳴ることがあります。

メッセージの色は白色、黄色、赤色で表示され、重要度の高いメッセージは 赤色で表示されます。

故障 / 警告メッセージが表示された 場合は、本書の指示に従ってください。

<u></u> 警告

- メーターパネルやマルチファンクションディスプレイが故障した場合は、走行速度や外気温度、表示灯/警告灯、故障/警告メッセージなどの情報が表示されません。車両操縦性に悪影響をおよぼすような故障や異常が発生した場合は内容が確認できないため、ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。
- 表示される故障や異常は、一部の限られた装備についてであり、また表示される内容も限られています。故障表示の機能は運転者を支援する装置です。発生した故障や異常に対処して車の安全性を維持する責任は運転者にあります。
- 走行中にステアリングのスイッチ を操作するときは、直進時に行なっ てください。ステアリングをまわ しながら操作すると、事故を起こ すおそれがあります。

- 走行する前には必ずイグニッション位置を2にして、メーターパネルの表示灯/警告灯が点灯し、マルチファンクションディスプレイが表示されることを確認してください。
- 点検整備や修理などは、必要な専門知識と専用工具を備えたメルセデス・ベンツ指定サービス工場で行なうことをお勧めします。

特に安全に関わる整備については、必ずメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検整備や修理を行なってください。不適切な作業を行なうと、事故や故障の原因になります。

↑ 警告

S クラス HYBRID については、必ず 別冊「S-Class HYBRID 取扱説明書 補足版」をご覧ください。

故障 / 警告メッセージを表示させる

▶ ステアリングの または ♪ ス イッチを押して、メインメニューから "メンデナンス" を選択します。

故障や異常がある場合は、ディスプレイに "2 メッセージ " のように故障や異常の件数が表示されます。

故障や異常がない場合は、"0 メッセージ"と表示されます。

- ▶ ▼ または ▲ を押して、"2 メッセージ" などの件数表示を選択します。
- ▶ OK を押します。

▶ ▼ または ▲ を押して、故障 / 警告メッセージを表示します。

故障や異常がない場合は、"メッセーシではありません"と表示されます。

故障 / 警告メッセージを消す

重要度の低いメッセージは表示されて から数秒後に自動的に消えます。その 他のメッセージは、手動で消すまでマ ルチファンクションディスプレイに表 示されたままになります。

ただし、重要度の高いメッセージは消すことができません。故障や異常の原因が解消するまで、故障 / 警告メッセージが繰り返し表示されます。

▶ メッセージが表示されているときに、ステアリングスイッチの OK または 「コ」を押します。

メッセージが消え、故障内容が記憶 されます。

※ 記載の故障 / 警告メッセージは、取扱説明書作成時点のものです。マルチファンクションディスプレイの表記などは、予告なく変更・追加されることがあります。

安全装備

ディスプレイ表示



現在 使用できません 取扱説明書参照

考えられる原因および症状 / ▶ 対応

⚠ 事故のおそれがあります

ABS(アンチロック・ブレーキング・システム)、ESP®(エレクトロニック・スタビリティ・プログラム)、BAS(ブレーキアシスト)、PRE-SAFE®、ホールド機能、ヒルスタートアシストが一時的に作動しない状態になっている。アダプティブブレーキランプと BAS プラス、PRE-SAFE® ブレーキも作動しない。

加えて、メーターパネルの「裏」と「暴」、「⑩」も点灯している。

自己診断機能が終了していない可能性がある。

アテンションアシストは解除される。

ブレーキは通常通り作動するが、上記の機能は作動しない。そのため、急ブレーキ時などに車輪がロックするおそれがある。

▶ 適切な直線路で約 20km/h 以上の速度でステアリングを軽く左右に操作し、注意して走行してください。

メッセージが消えると、上記の機能は再度作動できる状態になります。 メッセージが表示されたままのとき:

- ▶ 注意して走行してください。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

↑ 事故のおそれがあります

ABS、ESP®、BAS、PRE-SAFE®、ホールド機能、ヒルスタートアシストが一時的に作動しない状態になっている。

アダプティブブレーキランプと BAS プラス、PRE-SAFE® ブレーキも作動しない。

加えて、メーターパネルの 📳 と 🖺 、 🎯 も点灯している。

電圧が低下している可能性がある。

アテンションアシストは解除される。

ブレーキは通常通り作動するが、上記の機能は作動しない。そのため、急ブレーキ時などに車輪がロックするおそれがある。

▶ 注意して走行してください。

メッセージが消えると、上記の機能は再度作動できる状態になります。 メッセージが表示されたままのとき:

- ▶ 注意して走行してください。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

ディスプレイ表示

考えられる原因および症状 / ▶ 対応





故障

取扱説明書参照



故障のため、ABS、ESP®、BAS、PRE-SAFE®、ホールド機能、ヒルスター トアシストが作動しない状態になっている。

アダプティブブレーキランプと BAS プラス、PRE-SAFE® ブレーキも作動し ない。

加えて、メーターパネルの「〇)、「景」、「磊」および「〇)も点灯している。 ブレーキは通常通り作動するが、上記の機能は作動しない。そのため、急 ブレーキ時などに車輪がロックするおそれがある。 アテンションアシストは解除される。

- ▶ 注意して走行してください。
- ▶ ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。



現在使用できません 取扱説明書参照

↑ 事故のおそれがあります

ESP®、BAS、PRE-SAFE®、ホールド機能、ヒルスタートアシストが一時的 に作動しない状態になっている。

アダプティブブレーキランプと BAS プラス、PRE-SAFE® ブレーキも作動し ない。

加えて、メーターパネルの「賃」と「暴」も点灯している。

自己診断機能が終了していない可能性がある。

アテンションアシストは解除される。

ブレーキは通常通り作動するが、上記の機能は作動しない。

▶ 適切な直線路で約 20km/h 以上の速度でステアリングを軽く左右に操 作し、注意して走行してください。

メッセージが消えると、上記の機能は再度作動できる状態になります。

- メッセージが表示されたままのとき: ▶ 注意して走行してください。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

↑ 事故のおそれがあります

メッセージが表示され、同時にメーターパネルの「賃」が点滅していると きは、ブレーキの過熱を防ぐため ETS の機能が解除されている。

▶ メッセージが消え、メーターパネルの「賃」が消灯するまで、ブレーキ を冷やしてください。

ETS は再び待機状態になります。

ディスプレイ表示

考えられる原因および症状 / ▶ 対応



故障

取扱説明書参照

⚠ 事故のおそれがあります

故障のため、ESP®、BAS、PRE-SAFE®、ホールド機能、ヒルスタートアシストが作動しない状態になっている。

アダプティブブレーキランプと BAS プラス、PRE-SAFE® ブレーキも作動しない。

加えて、メーターパネルの 🕫 と 🖫 も点灯している。

アテンションアシストは解除される。

ブレーキは通常通り作動するが、上記の機能は作動しない。

- ▶ 注意して走行してください。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。



故障のため、 $ESP^{@}$ 、BAS、 $PRE-SAFE^{@}$ 、ホールド機能、ヒルスタートアシストが作動しない状態になっている。

アダプティブブレーキランプと BAS プラス、PRE-SAFE® ブレーキも作動しない。

加えて、メーターパネルの [夏] と [磊] も点灯している。 アテンションアシストは解除される。

- ▶ 注意して走行してください。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。



故障

取扱説明書参照

⚠ 事故のおそれがあります

故障のため、EBD (エレクトロニック・ブレーキ・ディストリビューション)、ABS、ESP®、BAS、PRE-SAFE®、ホールド機能、ヒルスタートアシストが作動しない状態になっている。

アダプティブブレーキランプと BAS プラス、PRE-SAFE® ブレーキも作動しない。

加えて、メーターパネルの [夏] と [磊]、[📵 も点灯し、警告音が鳴った。 アテンションアシストの機能は解除される。

ブレーキは通常通り作動するが、上記の機能は作動しない。そのため、急ブレーキ時などに車輪がロックするおそれがある。

- ▶ 注意して走行してください。
- ▶ ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。



ハ゜ーキンク゛ ブ゛レーキ 解除

してください

考えられる原因および症状 / ▶ 対応

赤色の (®) が点滅し、警告音も鳴っている。

電気式パーキングブレーキを効かせた状態で走行している。

▶ 電気式パーキングブレーキを解除してください。

または

▶ 慎重に走りはじめてください。

赤色の (®) が点滅し、警告音も鳴っている。

電気式パーキングブレーキを使用して、緊急停車を行なっている(▷184 ページ)。

▶ 緊急停車を終えたら、パーキングブレーキから手を放してください。

赤色の「⑩」が点滅し、黄色の「⑩」が点灯している。警告音が鳴った。 電気式パーキングブレーキの故障により、制動力が制限されている。

走行しているとき:

▶ 電気式パーキングブレーキを解除してください。

停車しているとき:

- ▶ イグニッション位置を 0 にしてから、1 にしてください。
- ▶ 電気式パーキングブレーキを解除してください。

メッセージが消えないときは:

- ▶ シフトポジションを P にしてください。
- ▶ 車が動かないように輪止めをします (▷394ページ)。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。



ハ゜ーキンク゛フ゛レーキ

取扱説明書参照

考えられる原因および症状 / ▶ 対応

黄色の 📵 が点灯している。赤色の 📵 が点灯することがある。

電気式パーキングブレーキが故障している。

パーキングブレーキを解除する:

▶ 手動で電気式パーキングブレーキを解除してください。

または

- ▶ 慎重に走りはじめてください。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

パーキングブレーキを効かせる:

- ▶ イグニッション位置を 0 にしてください。
- ▶ メッセージが消えるまでパーキングブレーキスイッチを約 10 秒以上押してください。

メッセージが消えないときは:

- ▶ シフトポジションを P にしてください。
- ▶ 車が動かないように輪止めをします (▷394ページ)。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。

赤色の (1) が点滅している。

パーキングブレーキへの電力供給が断たれた。

▶ パーキングブレーキスイッチを引いてください。

または

▶ 慎重に走りはじめてください。

または

▶ メッセージが消えるまで、パーキングブレーキスイッチを引いてください。

赤色の (191) が点滅し、黄色の (191) が点灯している。

電気式パーキングブレーキが故障している。

- ▶ イグニッション位置を 0 にしてから、1 にしてください。
- ▶ 電気式パーキングブレーキを効かせるか解除してください。

または

- ▶ 慎重に走りはじめてください。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

(P)

ハ°ーキンク゛ ブ゛レーキ 取扱説明書参照

考えられる原因および症状 / ▶ 対応

黄色の **(®)** が点灯している。電気式パーキングブレーキを効かせたか、 解除した後に、赤色の [**®**] が約 10 秒間点滅した。その後に点滅は消灯 するか、点灯したままになっている。

電圧が高すぎるか、低すぎるために、電気式パーキングブレーキが故障し ている。

- ▶ 慎重に走りはじめてください。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

過電圧または電圧不足のときは:

- ▶ バッテリーを充電するか、エンジンを始動するなどして、電圧超過また は電圧低下の原因を解消してください。
- ▶ イグニッション位置を 0 にしてから、1 にして、電気式パーキングブレー キを効かせるか、解除してください。

電気式パーキングブレーキを解除することができないときは:

- ▶ 走行しないでください。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。

黄色の「⑩」が点灯している。電気式パーキングブレーキを効かせたか、 解除した後に、赤色の [19] が約 10 秒間点滅し、その後、消灯するか点 灯し続ける。

電気式パーキングブレーキが過熱している。

- ▶ システムが冷えるまで待ってください。このときは電気式パーキングブ レーキを効かせたり、解除しないでください。
- ▶ 車が動かないように輪止めをします (▷394 ページ)。
- ▶ システムが冷えた後にイグニッション位置を 0 にしてから、1 にして、 電気式パーキングブレーキを効かせるか、解除してください。



ハ°ーキンク゛ ブ゛レーキ 故障

黄色の「◉ が点灯している。電気式パーキングブレーキを効かせたか、 解除した後に、赤色の 🎯 が約 10 秒間点滅した。その後に点滅は消灯 するか、点灯したままになっている。

電気式パーキングブレーキが故障している。

▶ イグニッション位置を 0 にしてから、1 にして、電気式パーキングブレー キを効かせてください。

電気式パーキングブレーキを効かせることができないときは:

- ▶ シフトポジションを P にしてください。
- ▶ 車が動かないように輪止めをします (▷394 ページ)。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。



ハ°ーキング ブレーキ イグニッション オンで 解除できます

赤色または黄色の 📵 が点灯している。

イグニッション位置が 0 のときに、電気式パーキングブレーキを解除し ようとしている。

▶ エンジンスイッチを 1 の位置にしてください。

または

▶ イグニッション位置を 1 にしてください。

考えられる原因および症状 / ▶ 対応



ください

↑ 事故のおそれがあります

ブレーキ液レベル 点検して

リザーブタンクのブレーキ液量が不足している。加えて、メーターパネルの [107] が点灯し、警告音も鳴った。

- ▶ 道路や交通状況に注意しながら、すみやかに安全に停車してください。 状況を問わず、走行しないでください。
- ▶ パーキングブレーキを効かせてください。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。
- ▶ ブレーキ液を補給しないでください。問題は解消しません。



システムに異常がある。ブレーキは通常通り作動する。

- ▶ 注意して走行してください。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

ブレーキパッドの摩耗が限界に達している。

ブレーキパッド 摩耗 点検し アイギさい - ソルトデス かいいおウサ バスエ担索す

点検してください

取扱説明書参照

▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

プレセーフ

故障

取扱説明書参照

PRE-SAFE®の重要な機能に異常がある。エアバッグなど他の乗員保護システムの機能は確保されている。

▶ ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

考えられる原因および症状 / ▶ 対応

プレセーフ

機能が現在

制限されています 取扱説明書参照

↑ 事故のおそれがあります

以下により、PRE-SAFE®ブレーキが一時的に作動停止している。

- フロントグリルのディストロニック・プラスカバーが汚れている。
- 豪雨や雪のため機能に支障がある。
- バンパーのセンサーが汚れている。
- 近くのテレビ局やラジオ局からの電磁波や、その他の電磁波の発生源な どにより、レーダーセンサーシステムが一時的に作動停止している。
- システムが作動温度外になっている。
- バッテリーの電圧が低くなっている。

メッセージが消えないとき:

- ▶ 道路や交通状況に注意しながら、すみやかに安全に停車してください。
- ▶ 電気式パーキングブレーキを効かせてください。
- ▶ フロントグリルのディストロニック・プラスカバーを清掃してください (▷383ページ)。
- ▶ バンパーを清掃してください(▷383ページ)。
- ▶ エンジンを再始動してください。

センサーが完全に作動可能であることをシステムが検知したときは、メッ セージが消えます。

PRE-SAFE® ブレーキは、再度作動可能になります。

プレセーフ

機能が制限

されています

取扱説明書参照

↑ 事故のおそれがあります

PRE-SAFE® ブレーキが故障している。BAS プラスまたは車間距離警告も 機能しない。

▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

チャイルドシート

位置が違います

取扱説明書参照

↑ けがのおそれがあります

チャイルドセーフティシート検知システム装備車:

センサー付き純正チャイルドセーフティシートが不適切な位置に装着され ている。

▶ センサー付き純正チャイルドセーフティシートを適切な位置に装着し てください。

↑ けがのおそれがあります

チャイルドセーフティシート検知システム装備車:

チャイルドセーフティシート検知システムのセンサーが故障している。

▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。



SRS システム

故障

工場で点検

↑ けがのおそれがあります

SRS(乗員保護補助装置)が故障している。

メーターパネルの [* も点灯している。

▶ メルヤデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

考えられる原因および症状 / ▶ 対応



フロント左 故障

工場で点検

または

フロント右

故障

工場で点検

↑ けがのおそれがあります

前席左側、または前席右側の乗員保護補助装置に異常がある。 メーターパネルの 🦻 も点灯している。

▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。



リア左

故障

工場で点検 または

リア右

故障

工場で点検

⚠ けがのおそれがあります

後席左側、または後席右側の乗員保護補助装置に異常がある。 メーターパネルの 🥦 も点灯している。

▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

左ウインドウバッグ

故障

工場で点検

または

右ウインドウバッグ

故障

工場で点検

↑ けがのおそれがあります

左側、または右側のウインドウバッグに異常がある。 メーターパネルの [* も点灯している。

▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

ライト

ディスプレイ表示	考えられる原因および症状 / ▶ 対応
左ロービーム 1)	左ヘッドライト(ロービーム)が切れている。 ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。
小 インテリジェントライト システム故障	インテリジェントライトシステムが故障している。インテリジェントライトシステムは作動しないが、ライトは通常通り点灯する。 ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。
故障 取扱説明書を参照	車外ライトが故障している。 ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。
オートライト 故障	ライトセンサーに異常がある。 ▶ マルチファンクションディスプレイのヘッドライト点灯モードの設定 (▷222 ページ) で、常時点灯モードをオフにしてください。 ▶ ライトスイッチでライトを点灯 / 消灯してください。 ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。
ライトを 消して ください	ランプスイッチが [返底] の位置にあり、イグニッション位置が 0 でエンジンスイッチにキーが差し込まれていないときに運転席ドアを開いた。警告音も鳴った。 ▶ ランプスイッチを [0] または [A] の位置にしてください。

- 1)他のランプが切れたときは、この例以外のメッセージが表示されます。 車外ランプのいずれかに異常が発生すると、その箇所が表示されます。
- **(i)** LED ライトについては、すべての LED が切れたときにメッセージが表示されます。

エンジン

ディスプレイ表示

考えられる原因および症状 / ▶ 対応



冷却水を点検 してください

取扱説明書参照

冷却水量が不足している。

▶ 冷却水補給時の注意事項を読んでから、冷却水を補給してください。

▶ 通常よりも頻繁に冷却水を補給している場合は、メルセデス・ベンツ指 定サービス工場でエンジン冷却システムの点検を受けてください。



停車して

エンジンを停止

冷却水の温度が高すぎる。

▶ 道路や交通状況に注意しながら、ただちに停車して、エンジンを停止してください。

▶ 雪や泥、または氷などにより、ラジエターへの送風が遮られていない か確認してください。

▶ メッセージが消えるまで待ってからエンジンを再始動してください。 エンジンを損傷します。

▶ エンジン冷却水温度計(▷200ページ)で冷却水温度を点検してください。

▶冷却水温度が再び上昇する場合は、ただちにメルセデス・ベンツ指定 サービス工場で点検を受けてください。



ラジエターの冷却ファンが故障している。

▶ 冷却水温度が約 120℃以下の場合は、最寄りのメルセデス・ベンツ指 定サービス工場まで走行を続けることができます。

▶ 山道の走行や発進と停止を繰り返す走行など、エンジンへの大きな負荷がかかる走行は避けてください。



バッテリーが充電されていない。

理由として、以下の可能性がある。

- オルタネーターの故障
- Vベルトの摩耗
- 電気システムの故障
- ▶ 道路や交通状況に注意しながら、ただちに停車して、エンジンを停止してください。
- ▶ ボンネットを開いてください。
- ▶ V ベルトが切れていないかを点検してください。

V ベルトが摩耗しているとき:

■ 走行を続けないでください。エンジンがオーバーヒートするおそれがあります。

▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。

V ベルトが損傷していないとき:

▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

ディスプレイ表示 考えられる原因および症状 / ▶ 対応



給油の際に

オイル量を点検

エンジンオイルレベルゲージ装備車:

エンジンオイル量が非常に不足している。

- ▶ 遅くとも、次の給油時までにエンジンオイル量を点検してください。
- ▶ 必要であれば、エンジンオイルを補給してください。
- ▶ 通常よりも頻繁にエンジンオイルを補給している場合は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場でオイルが漏れていないかエンジンの点検を受けてください。



エンジンオイルを

1 リッター

補充して下さい

エンジンオイルレベルゲージ非装備車:

エンジンオイル量が不足している。

- ▶ エンジンオイル量を点検してください。
- ▶ 必要であれば、エンジンオイルを補給してください。
- ▶ 通常よりも頻繁にエンジンオイルを補給している場合は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場でオイルが漏れていないかエンジンの点検を受けてください。



エンジンオイル量

減少

停車して

エンジンを停止

エンジンオイルレベルゲージ非装備車:

エンジンオイル量が不足している。エンジンを損傷するおそれがある。

- ▶ 道路や交通状況に注意しながら、ただちに停車して、エンジンを停止してください。
- ▶ パーキングブレーキを効かせてください。
- ▶ エンジンオイルを補給し、エンジンオイル量を点検してください。



エンジンオイルを 抜いて下さい エンジンオイルレベルゲージ非装備車:

エンジンオイル量が多すぎる。エンジンや触媒を損傷するおそれがある。

▶ 適正量になるまで、エンジンオイルを抜いてください。エンジンオイル を廃棄するときは規則に従ってください。



エンジンオイル量

測定不可能

エンジンオイルレベルゲージ非装備車: エンジンオイル量計測システムが故障している。

▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。



給油してください

燃料の残量が少なくなっている。

▶ 最寄りのガソリンスタンドで給油してください。



燃料タンクに燃料がほとんどない。

▶最寄りのガソリンスタンドで給油してください。

走行装備

ディスプレイ表示

考えられる原因および症状 / ▶ 対応



アテンションアシスト 休憩してください

評価基準を基に、運転者が疲労しているか、または注意力が欠如している とアテンションアシストが判断している。警告音も鳴った。

▶ 必要であれば、休憩を取ってください。


長距離運転時では、定期的に休憩を取り、身体を十分に休ませてください。



アテンションアシスト

アテンションアシストが作動しない状態になっている。

▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。





ナイトビューアシストプラスが故障している。

▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。



ナイトビューアシスト現在使用できません

ナイトビューアシストプラス用カメラの温度が高すぎる。

▶ メルセマルチファンクションディスプレイに"ナイトビューアシスト再び使用可能"と表示されるまで待ってください。

以下の方法でカメラを冷やすことができます。

- ▶ナイトビューアシストプラス用カメラのカバーを開いてください。
- ▶ エアコンディショナーの送風が上を向くように調整してください。



ナイトビューアシスト ライト確実に 点灯 ナイトビューアシストプラスの作動条件を満たしていない。

▶ ライトスイッチを A か ® の位置にしてください。



ナイトビューアシスト R レンジ以外にシフト ナイトビューアシストプラスの作動条件を満たしていない。

▶ シフトポジションを P N D のいずれかにしてください。



ナイトビューアシスト ライト確実に点灯 R レンジ以外にシフト ナイトビューアシストプラスの作動条件を満たしていない。

- ▶ ライトスイッチを A か ® の位置にしてください。



ナイトビューアシスト 使用は暗い場合のみ 周囲が明るいときにナイトビューアシストプラスを作動させようとして いる。

ナイトビューアシストプラスは、周囲が暗いときにのみ作動させることができます。

ディスプレイ表示 考えられる原因および症状 / ▶ 対応 車高が上昇している。 (a) 車高が あがります 停車時の車高が下がりすぎている。警告音も鳴った。 **©**€0 ▶ 走行しないでください。 車高あがります メッセージが消えれば、車高が調整されます。 お待ちください 車高が下がりすぎている状態で発進しようとした。 **6**€0 AIR マティックサスペンションが設定した車高に調整するまでには少し時 停車してください 間がかかる。 車高が ▶ 道路や交通状況に注意しながら、すみやかに安全に停車してください。 低すぎます ▶ パーキングブレーキを効かせてください。 ▶ メッセージが消えるまで待ってから、発進してください。 ↑ 事故のおそれがあります AIR マティックサスペンションが故障している。警告音も鳴った。 ▶80km/h を超えないように走行してください。 ▶ ステアリングを大きくまわさないでください。フロントフェンダーとタ イヤを損傷するおそれがあります。 ▶ タイヤとボディの擦れる音がしないか確認してください。 ▶ 道路や交通状況に注意しながら、安全に停車して、車高調整スイッチを 押してください。故障内容によっては、これにより車高が上がることが あります。 ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。 ↑ 事故のおそれがあります (D) AIR マティックサスペンションの機能の一部が制限され、操縦安定性に影 故障 響する可能性がある。 ▶80km/h を超えないように走行してください。 ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。 ABC ABC(アクティブ・ボディ・コントロール)の車高が下がりすぎている。 ▶ 道路や交通状況に注意しながら、すみやかに安全に停車してください。 故障 停車してください 数秒後に車高調整が終わり、メッセージは消えます。 ABC のシステムからオイルが漏れている。 メッセージが表示され続けている。

状況を問わず、走行しないでください。

▶ 道路や交通状況に注意しながら、すみやかに安全に停車してください。

▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。

オフ

取扱説明書参照

ディスプレイ表示 考えられる原因および症状 / ▶ 対応 ABC メッセージが表示され続けている。 故障 ABC が故障している。 80km/h を超えないように走行してください。 停車してください ▶ ステアリングを大きくまわさないでください。フロントフェンダーとタ イヤを損傷するおそれがあります。 ▶ タイヤとボディの擦れる音がしないか確認してください。 ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。 ABC 停車時の車高が下がりすぎている。 車高があがります ▶ 走行しないでください。 お待ちください メッセージが消えれば、車高が調整されます。 ABC の機能の一部が制限され、操縦安定性に影響する可能性がある。 ABC 故障 ▶80km/h を超えないように走行してください。 ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。 HOLD ホールド機能が解除されている。車が構すべりしている。 オフ 警告音も鳴った。 ▶ 時間をおいてから、再度ホールド機能を作動させてください。 ホールド機能が解除されている。作動条件を満たしていないときにブレー キペダルを強く踏み込んだ。 警告音も鳴った。 ▶ ホールド機能の作動条件を確認してください。 電波望遠鏡施設の周辺では、レーダーからの電波の発信が禁止されている レーダーセンサー ため、レーダーセンサーシステムが自動的に停止する(▷478ページ)。 自動停止されました ディストロニック・プラス(▷234ページ)が作動していた場合、システ 取扱説明書参照 ムが自動的に解除され、警告音が鳴る。 アクティブブラインドスポットアシスト(▷273ページ)が作動していた 場合は、自動的に解除され、ドアミラーの黄色の表示灯 ▲ が点灯する。 BAS プラス (▷60 ページ) と PRE-SAFE® ブレーキ (▷66 ページ) も機 能を停止する。 ▶ 走行を続けてください。 電波望遠鏡から十分離れた場所に移動すれば、上記の機能は再び作動 させることができます。 レーダーセンサー レーダーセンサーシステムが解除されている。

(▷226ページ)。

▶ レーダーセンサーシステムが作動していることを確認してください

▶ レーダーセンサーシステムを作動させてください(▷226ページ)。

ディスプレイ表示	考えられる原因および症状 / ▶ 対応
アクティブ レーンキープ アシスト 現在使用できません 取扱説明書参照	以下の理由により、アクティブレーンキーピングアシストが一時的に停止している。
アクティブ゛レーンキープ゜アシスト 作動できません	アクティブレーンキーピングアシストが故障している。 ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。
アクティブ ア・ライント・スポット 現在使用できません 取扱説明書参照	以下により、アクティブブラインドスポットアシストが一時的に停止している。 • センサーが汚れている。 • 豪雨や雪のため機能に支障がある。 • レーダーセンサーが作動温度外になっている。 • 近くのテレビ局やラジオ局からの電磁波や、その他の電磁波の発生源などにより、レーダーセンサーシステムが一時的に作動停止している。ドアミラーの黄色の表示灯 ▲ も点灯している。メッセージが消えないとき: ▶ 道路や交通状況に注意しながら、すみやかに安全に停車してください。 ▶ 電気式パーキングブレーキを効かせてください。 ▶ センサーを清掃してください(▷383 ページ)。 ▶ エンジンを再始動してください。 センサーが完全に作動可能であることをシステムが検知したときは、メッセージが消えます。 アクティブブラインドスポットアシストは、再度作動可能になります。
アクティブ ブ゛ライント゛スホ゜ット 故障	アクティブブラインドスポットアシストが故障している。 ドアミラーの黄色の表示灯 ▲ も点灯している。 ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。
デ゛ィストロニックフ゜ ラス オフ	ディストロニック・プラスが解除された(▷234 ページ)。自動的に解除されたときは、警告音も鳴る。
ディストロニックフプラス	ディストロニック・プラスが一時的に停止した状態から再び作動可能な状態になった。ディストロニック・プラスを再度作動できます(▶234ペーミ)

ジ)。

可変

な。

一ト

・リミッタ

故障

警告音も鳴った。

ディスプレイ表示 考えられる原因および症状 / ▶ 対応 デ゛ィストロニックフ° ラス 以下により、ディストロニック・プラスが解除され、一時的に作動停止し ている。 現在使用できません フロントグリルのディストロニック・プラスカバーが汚れている。 取扱説明書参照 豪雨や雪などのため機能に支障がある。 バンパーのセンサーが汚れている。 • 近くのテレビ局やラジオ局からの電磁波や、その他の電磁波の発生源な どにより、レーダーセンサーシステムが一時的に作動停止している。 システムが作動温度外になっている。 バッテリーの電圧が低くなっている。 警告音も鳴った。 メッセージが消えないとき: ▶ 道路や交通状況に注意しながら、すみやかに安全に停車してください。 ▶ 電気式パーキングブレーキを効かせてください。 ▶ フロントグリルのディストロニック・プラスカバーを清掃してください (▷383ページ)。 ▶ バンパーを清掃してください(>383ページ)。 ▶ エンジンを再始動してください。 センサーが完全に作動可能であることをシステムが検知したときは、メッ ヤージが消えます。 ディストロニック・プラスは、再度作動可能になります。 デ゛ィストロニックフ° ラス ディストロニック・プラスが故障している。BAS プラスと PRE-SAFE® ブ レーキも機能しない。 故障 警告音も鳴った。 ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。 デ、ィストロニックフ°ラス アクセルペダルを踏んだ。ディストロニック・プラスが車両の速度の制御 しなくなった。 制御待機中 ▶ アクセルペダルから足を放してください。 デ゛ィストロニックフ° ラス ディストロニック・プラスの作動条件を満たしていない。 ▶ ディストロニック・プラスの作動条件を確認してください(▷234ペー --- km/h ディストロニックフ。ラスと ディストロニック・プラスと可変スピードリミッターが故障している。

▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

ディスプレイ表示	考えられる原因および症状 / ▶ 対応	
クルース*コントロールと 可変スピードリミッタ 故障	クルーズコントロールと可変スピードリミッターが故障している。 ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。	
制限速度 km/h	アクセルペダルをいっぱいに踏み込んでキックダウンしているため、可変スピードリミッターを設定できない。	
クルーズ・コントロール 故障	クルーズコントロールが故障している。 ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。	
グル−ス゛コントロ−ル km/h	クルーズコントロールの作動条件を満たしていない。 例えば、約 30km/h 以下の速度でクルーズコントロールを作動させよう とした。 ▶ 設定可能な状況であれば、約 30km/h 以上の速度で走行し、クルーズ コントロールを設定してください。 ▶ クルーズコントロールの作動条件を確認してください(▷227 ページ)。	

タイヤ

ディスプレイ表示

考えられる原因および症状 / ▶ 対応

タイヤ空気圧 タイヤを点検 してください

⚠ 事故のおそれがあります

タイヤ空気圧警告システムが空気圧の急激な低下を検知した。

警告音も鳴った。

- ▶ 急ハンドルや急ブレーキを避けて停車してください。そのときは、交通 状況に注意してください。
- ▶ タイヤを点検し、必要であれば該当するタイヤを修理するか、交換して ください。
- ▶ タイヤ空気圧を点検し、必要であれば空気圧を適正にしてください。
- ▶ 適正なタイヤ空気圧に調整した後に、タイヤ空気圧警告システムを再起 動してください (▷365ページ)。

タイヤ空気圧 空気圧 点検後 警告システム 再始動

タイヤ空気圧警告システムの警告が行なわれ、その後に再起動が行なわれ ていない。

- ▶ すべてのタイヤの空気圧を適正にしてください。
- ▶ タイヤ空気圧警告システムを再起動してください。

タイヤ空気圧

警告システム 故障

タイヤ空気圧警告システムに異常がある。

▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

車両

ディスプレイ表示	考えられる原因および症状 / ▶ 対応
エンジン始動 P または N にシフト	シフトポジションが D または R のときにキーレスゴー操作でエンジンを始動しようとした。 ▶ シフトポジションを P または N にしてください。
バックアップ バッテリ 故障 (白色で表示)	オートマチックトランスミッション用の補助バッテリーが充電されていない。 ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。
バックアップ バッテリ 故障 (赤色で表示)	オートマチックトランスミッション用の補助バッテリーがあがっている。電気システムに異常がある場合は、オートマチックトランスミッションを変速できない可能性がある。 道路や交通状況に注意しながら、すみやかに安全に停車してください。 状況を問わず、走行しないでください。メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。
P レンジからシフト ブレーキを踏んで ください	ブレーキペダルを踏まずに、セレクターレバーを D 、R または N にしようとした。 ▶ ブレーキペダルを踏んだ状態で、セレクターレバーを操作してください。
セレクタが 走行位置	シフトポジションが N のときに運転席ドアを開いた。 ▶ シフトポジションを P にしてください。 ▶ パーキングブレーキを効かせてください。
ギアチェンジせず 工場で点検!	故障により、シフトポジションを変更できない。 警告音も鳴った。 シフトポジションが D のとき: ▶ シフトポジションを D から動かさないようにして、メルセデス・ベンツ指定サービス工場まで走行してください。 シフトポジションが N 、R 、P のいずれかのとき: ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。
停止中のみ P レンジにシフトで きます	約 10km/h 以上で走行しているときにシフトポジションを P にしようとした。 ▶ 道路や交通状況に注意しながら、すみやかに安全に停車してください。 状況を問わず、走行しないでください。 ▶ シフトポジションを P にしてください。
655	トランクが完全に閉じていない状態で走行している。 ▶ トランクを確実に閉じてください。

ウォッシャ液を 補充してください

ディスプレイ表示 考えられる原因および症状 / ▶ 対応 ↑ 事故のおそれがあります **\$** ボンネットが完全に閉じていない状態で走行している。 ▶ 道路や交通状況に注意しながら、すみやかに安全に停車してください。 ▶ パーキングブレーキを効かせてください。 ▶ ボンネットを確実に閉じてください。 ドアが完全に閉じていない状態で走行している。 合 ▶ ドアを確実に閉じてください。 ⚠ 事故のおそれがあります \bigcirc ! パワーステアリングのアシストが低下している。 パワーステアリング ステアリング操作により大きな力が必要になる。 故障 ▶ 大きな力でステアリングが操作できるか確認してください。 取扱説明書を参照 安全にステアリング操作ができるとき: ▶ 注意しながら、メルセデス・ベンツ指定サービス工場まで走行してくだ さい。 安全にステアリング操作ができないとき: ▶ 走行を続けないでください。最寄りのメルセデス・ベンツ指定サービス 工場に連絡してください。 <u>a</u> リザーブタンクのウォッシャー液量が最低レベルまで減っている。

▶ ウォッシャー液を補給してください。

+-

ディスプレイ表示

考えられる原因および症状 / ▶ 対応



キーが違います

エンジンスイッチに不適切なキーを差し込んでいる。

▶正しいキーを使用してください。



ーーー キーを交換 してください キー交換する必要がある。

▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。



キーの電池を 交換してください

キーを認識できません。

(赤色のメッヤージ)

キーの電池が消耗している。

▶ 電池を交換してください。



車内にキーがない。

警告音も鳴った。

エンジンを停止すると、車の施錠やエンジン始動ができなくなる。

- ▶ 道路や交通状況に注意しながら、すみやかに安全に停車してください。
- ▶ パーキングブレーキを効かせてください。
- ▶ キーを探してください。

強い電波の干渉により、エンジンがかかっているときに、キーが検知されていない。

警告音も鳴った。

- ▶ 道路や交通状況に注意しながら、すみやかに安全に停車してください。
- ▶ パーキングブレーキを効かせてください。
- ▶ 必要であれば、エンジンスイッチにキーを差し込んで操作を行なって ください。



キーを認識

できません

(白色のメッセージ)

キーが検知されていない。

▶ 車内でキーの位置を変えてください。

それでもキーが検知されないとき:

- ▶ 車内でキーの位置を変えてください。
- ▶ 必要であれば、エンジンスイッチにキーを差し込んで操作を行なってください。



キーが

車内にあります

キーを入れてください

施錠時に車内でキーが検知されている。

▶ 車内からキーを出してください。



____ スタートボタンを外し

システムが一時的に故障しているか異常がある。

- ▶ エンジンスイッチにキーを差し込んで、希望の位置にまわしてください。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

考えられる原因および症状 / ▶ 対応



ドアを閉めてから ロックしてください 施錠時にいずれかのドアが開いている。警告音も鳴った。

▶ すべてのドアを閉じてから、再度施錠操作を行なってください。

メーターパネルの表示灯 / 警告灯

シートベルト

トラブル

考えられる原因および症状 / ▶ 対応

*

フロントドアを閉じ てエンジンを始動す ると、赤色のシート ベルト警告灯が点灯 する。

↑ けがのおそれがあります

運転席または助手席の乗員がシートベルトを着用していない。

▶ シートベルトを着用してください。 シートベルト警告灯が消灯します。

↑ けがのおそれがあります

助手席シートの上に荷物を置いている。

▶ 助手席シートに置いてある荷物を、別の場所に確実に固定してください。 シートベルト警告灯が消灯します。

*

赤色のシートベルト 続的な警告音も鳴る。

↑ けがのおそれがあります

運転席または助手席の乗員がシートベルトを着用していない状態で走行 警告灯が点滅し、断し、速度が約25km/hを超えた。

> ▶ シートベルトを着用してください。 シートベルト警告灯が消灯し、断続的な警告音も停止します。

⚠ けがのおそれがあります

助手席シートの上に荷物を置いた状態で走行し、速度が約 25km/h を超 えた。

▶ 助手席シートに置いてある荷物を、別の場所に確実に固定してください。 シートベルト警告灯が消灯し、断続的な警告音も停止します。

安全装備

トラブル

(I)

エンジンがかかって いるときに赤色のブ レーキ警告灯が点灯す る。警告音も鳴った。

考えられる原因および症状 / ▶ 対応

⚠ 事故のおそれがあります

リザーブタンクのブレーキ液量が不足している。

- ▶ 道路や交通状況に注意しながら、すみやかに安全に停車してください。 状況を問わず、走行を続けないください。
- ▶パーキングブレーキを効かせてください。
- ▶ ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。
- ▶ マルチファンクションディスプレイの追加メッセージに従ってください。 ブレーキ液を補給しないでください。問題は解消しません。

(es)

エンジンがかかっているときに黄色のABS 警告灯が点灯する。

⚠ 事故のおそれがあります

ABS(アンチロック・ブレーキング・システム)に異常があるため機能が解除されている。そのため、BAS(ブレーキアシスト)、BAS プラス(ブレーキアシストプラス)、ESP®(エレクトロニック・スタビリティ・プログラム)、PRE-SAFE®、PRE-SAFE® ブレーキ、ホールド機能、ヒルスタートアシスト、アダプティブブレーキランプも解除されている。

ブレーキは通常通り作動するが、上記の機能は作動しない。そのため、急 ブレーキ時などには車輪がロックする可能性がある。

アテンションアシストは解除される。

- ▶ マルチファンクションディスプレイの追加メッセージに従ってください。
- ▶ 注意して走行してください。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

エンジンがかかっているときに黄色の ABS 警告灯が点灯する。

↑ 事故のおそれがあります

ABS の機能が一時的に作動しない。BAS、BAS プラス、ESP®、EBD(エレクトロニック・ブレーキ・ディストリビューション)、PRE-SAFE®、PRE-SAFE® ブレーキ、ホールド機能、ヒルスタートアシスト、アダプティブブレーキランプも解除されている。

システムの自己診断が終了していない。または、例えばバッテリーの電圧が低下している可能性がある。

ブレーキは通常通り作動するが、上記の機能は作動しない。そのため、急ブレーキ時などには車輪がロックする可能性がある。

アテンションアシストは解除される。

▶ 適切な直線路で約20km/h以上の速度でステアリングを軽く左右に操作し、注意して走行してください。

警告灯が消灯すれば、上記の機能は再度作動できる状態になります。

警告灯が点灯したままのとき:

- ▶ マルチファンクションディスプレイの追加メッセージに従ってください。
- ▶ 注意して走行してください。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

トラブル

考えられる原因および症状 / ▶ 対応

(ABS)

エンジンがかかっているときに黄色の ABS 警告灯が点灯する。警告音も鳴った。

↑ 事故のおそれがあります

EBD に異常がある。そのため、ABS、BAS、BAS プラス、ESP®、PRE-SAFE®、PRE-SAFE® ブレーキ、ホールド機能、ヒルスタートアシスト、アダプティブブレーキランプも作動しない状態になっている。

ブレーキは通常通り作動するが、上記の機能は作動しない。そのため、急ブレーキ時などには車輪がロックする可能性がある。

アテンションアシストは解除される。

- ▶ マルチファンクションディスプレイの追加メッセージに従ってください。
- ▶ 注意して走行してください。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

エンジンがかかって いるときに赤色のブ レーキ警告灯と黄 色の ESP®表示灯、 ESP® オフ表示灯、黄 色の ABS 警告灯が点 灯する。

⚠ 事故のおそれがあります

ABS と ESP® に異常がある。そのため、BAS、BAS プラス、EBD、PRE-SAFE®、PRE-SAFE® ブレーキ、ホールド機能、ヒルスタートアシスト、アダプティブブレーキランプなども、故障のため作動しない状態になっている。

ブレーキは通常通り作動するが、上記の機能は作動しない。そのため、急ブレーキ時などには車輪がロックする可能性がある。

アテンションアシストは解除される。

- ▶ マルチファンクションディスプレイの追加メッセージに従ってください。
- ▶ 注意して走行してください。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

F

走行中に黄色の ESP® 表示灯が点滅する。

⚠ 事故のおそれがあります

車が横滑りをする危険性があるか、少なくとも 1 つの車輪が空転し始めているため、ESP® やトラクションコントロールなどが作動している。

クルーズコントロールまたはディストロニック・プラスの機能は解除される。

- ▶ 発進するときは、アクセルペダルを必要以上に踏み込まないでください。
- ▶ 走行中はアクセル操作をより慎重に行なってください。
- ▶ 道路と天候の状態に合わせて運転してください。
- ▶ ESP® の機能を解除しないでください。例外は(▷64 ページ)をご覧 ください。

ÖFF

エンジンがかかって いるときに黄色の ESP®オフ表示灯が点 灯する。

ESP®の機能が解除されている。車が横滑りし始めたときや車輪が空転し始めたときに、走行安定性を確保しようとすることができない。

- ▶ ESP® を待機状態にしてください。例外は(▷64ページ)をご覧ください。
- ▶ 道路と天候の状態に合わせて運転してください。

ESP® を待機状態にできないとき:

▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で、ESP® の点検を受けてください。

トラブル

考えられる原因および症状 / ▶ 対応

エンジンがかかってい るときに黄色の FSP®

るときに黄色の ESP® 表示灯と ESP® オフ表 示灯が点灯する。

⚠ 事故のおそれがあります

故障のため、ESP®、BAS、BAS プラス、PRE-SAFE®、PRE-SAFE® ブレーキ、ホールド機能、ヒルスタートアシスト、アダプティブブレーキランプの機能が解除されている。

車が横滑りし始めたときや車輪が空転し始めたときに、ESP®により走行安定性を確保しようとすることができない。 ブレーキは通常通り作動するが、上記の機能は作動しない。

アテンションアシストは解除される。

- ▶ マルチファンクションディスプレイの追加メッセージに従ってください。
- ▶ 注意して走行してください。
- ▶メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

€ Service Ser

エンジンがかかってい るときに黄色の ESP® 表示灯と ESP® オフ表

示灯が点灯する。

↑ 事故のおそれがあります

しない可能性がある。

ESP®、BAS、PRE-SAFE®、ホールド機能、ヒルスタートアシストが一時的に作動しない状態になっている。 アダプティブブレーキランプと BAS プラス、PRE-SAFE® ブレーキも作動

車が横滑りし始めたときや車輪が空転し始めたときに、ESP® により走行

安定性を確保しようとすることができない。 システムの自己診断が終了していない。

ブレーキは通常通り作動するが、上記の機能は作動しない。そのため、急ブレーキ時などには車輪がロックする可能性がある。

アテンションアシストは解除される。

▶ 適切な直線路で約 20km/h 以上の速度でステアリングを軽く左右に操作し、注意して走行してください。
メッセージが消えれば、上記の機能は作動できる状態になります。

表示灯や警告灯が点灯したままのとき:

- ▶ マルチファンクションディスプレイの追加メッセージに従ってください。
- ▶ 注意して走行してください。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

(P)

走行中に赤色のパーキングブレーキ表示灯が点滅するか、黄色のパーキングブレーキ警告灯が点灯する。または、両方の表示灯/警告灯が点滅/点灯している。

電気式パーキングブレーキが一時的に故障しているか、作動を停止している。

▶ マルチファンクションディスプレイの追加メッセージに従ってください。

トラブル

考えられる原因および症状 / ▶ 対応

2;

____ エンジンがかかって いるときに赤色のエ アバッグシステム警 告灯が点灯する。

⚠ けがのおそれがあります

乗員保護装置が故障している。エアバッグやシートベルトテンショナーが 不意に作動したり、事故のときに作動しない可能性がある。

- ▶ 注意して走行してください。
- ▶ ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

エンジン

トラブル

考えられる原因および症状 / ▶ 対応



エンジンがかかって いるときに黄色のエ ンジン警告灯が点灯 する。 以下のものが故障している可能性がある。

- エンジン制御システム
- 燃料噴射システム
- 排気システム
- イグニッションシステム
 - 燃料システム

排出ガスの制限値を超えたために、エンジンがエマージェンシーモードに なっている可能性がある。

▶ すみやかにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてくだ さい。

エンジンがかかって いるときに黄色の燃 料残量警告灯が点灯 する。 燃料の残量が少なくなっている。

▶ 最寄りのガソリンスタンドで給油してください。

走行安全装備

トラブル

考えられる原因および症状 / ▶ 対応

走行中に赤色の車間距 離警告灯が点灯する。

⚠ 事故のおそれがあります

先行車との車間距離が短すぎる。

▶ 車間距離を長くとってください。

走行中に赤色の車間 距離警告灯が点滅し、 警告音も鳴る。

↑ 事故のおそれがあります

先行車または走行車線上にある障害物に、非常に高い速度で接近している。

- ▶ ただちにブレーキ操作を行なう準備を整えてください。
- ▶交通状況に十分注意してください。必要であれば、ブレーキペダルを踏 おか、同避操作を行なってください。

さらなる情報については、ディストロニック・プラス(▷234 ページ)、 または PRE-SAFE® ブレーキ(▷66 ページ)をご覧ください。

非常時の解錠 / 施錠

エマージェンシーキー

リモコン操作やキーレスゴー操作で車 を解錠できないときは、エマージェン シーキーで運転席ドアやトランクを解 錠できます。

車を施錠してから約 10 秒以上経過した後に、エマージェンシーキーで運転 席ドアやトランクを解錠して開くと、 盗難防止警報システムが作動します。

以下のいずれかの操作をすると、警報 が停止します。

- キーをエンジンスイッチに差し込む
- キーのいずれかのボタンを押す
- キーがキーレスゴーの左右側アンテナの検知範囲にあるときはドアハンドルに触れる
- トランクのキーレスゴースイッチ*を押す
- キーがキーレスゴーのトランク側ア ンテナの検知範囲にあるときは、ト ランクのハンドルを引く
- キーが車室内またはトランク内にあるときは、エンジンスイッチに取り付けたキーレスゴースイッチを押すただし、キーがトランク内にあるときは、位置によっては警報を停止することはできません。

エマージェンシーキーで運転席ドアを 解錠しても、他のドア、トランク、燃 料給油フラップは解錠されません。

キーからエマージェンシーキーを取り 出す



▶ ストッパー ① を矢印の方向に押し ながら、エマージェンシーキー ② を矢印の方向に抜きます。

運転席ドアの解錠

リモコン操作またはキーレスゴー操作 で車両を解錠できないときは、以下の 操作を行なってください。

- ▶ キーからエマージェンシーキーを取り外します。
- ▶ エマージェンシーキーを、運転席ドアのドアハンドルのキーシリンダーに差し込みます。



左ハンドル車

▶ エマージェンシーキーを解錠の位置① にまわします。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

- 左ハンドル車は反時計回りに、 右ハンドル車は時計回りにまわします。
- ▶ ドアハンドルをいっぱいに引きます。 運転席ドアのロックノブが上がり、 運転席ドアが解錠されます。
- ▶ エマージェンシーキーを元の位置に まわして、キーシリンダーから抜き ます。
- ▶ ドアハンドルを引きます。
- ▶ エマージェンシーキーをキーに収納 します。

車両の施錠

リモコン操作またはキーレスゴー操作 で車両を施錠できないときは、以下の 操作を行なってください。

- ▶ リアドアを開き、リアドアのロック ノブを押し込みます。
- ▶ リアドアを閉じます。
- ▶ 助手席ドアを開きます。
- ▶ 運転席ドアとトランクを閉じます。
- ▶ 運転席ドアのロックノブを押し込み ます。
- ▶ 開いている助手席ドアのロックノブ を押し込みます。
- 1 キーを携帯していていて、キーが 車内に残っていないことを確認して ください。
- ▶ 助手席ドアを閉じます。

▶ ドアとトランクが施錠されていることを確認します。

トランクが施錠されていないとき は、トランクを独立施錠します (▷107ページ)。

- 1 上記の操作で車両を施錠したときは、燃料給油フラップは施錠されません。また、盗難防止警報システムは待機状態になりません。

トランクの解錠

リモコン操作またはキーレスゴー操作でトランクを解錠できないときは、以下の操作を行なってください。

- ▶ キーからエマージェンシーキーを取り外します。
- ▶ エマージェンシーキーを、トランク のキーシリンダーにいっぱいまで差 し込みます。



▶ エマージェンシーキーを ① の位置 から反時計回りにまわして、② の 位置にします。

トランクが解錠して開きます。

- ▶ エマージェンシーキーを ① の位置 に戻して、キーシリンダーから抜 きます。
- ▶ エマージェンシーキーをキーに収納 します。

NECK PRO アクティブヘッドレス トのリセット

事故などのときに NECK PRO アクティブヘッドレストが作動した場合、リセットをしないと次に後方から衝撃を受けたときに NECK PRO アクティブヘッドレストが作動せず、頭部・頸部を保護することができません。

このときは、NECK PRO アクティブ ヘッドレストのリセット作業を行なっ てください。

- NECK PRO アクティブヘッドレス トのリセット作業は非常に大きな力 を必要とするため、メルセデス・ベ ンツ指定サービス工場で行なうこと をお勧めします。
- 車種や仕様により、リセット方法 が異なる場合があります。このとき は、メルセデス・ベンツ指定サービ ス工場で作業を行なってください。




- ▶ ヘッドレストの下部を ② の方向に 押します。
- ▶ ヘッドレストを③の方向に押し下 げます。
- ▶ ヘッドレストの上部を ① の方向に 押して、確実にロックさせます。

もう一方の前席ヘッドレストでも同様の作業を行なってください。

リセットできないときは、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で作業を 行なってください。

ラグジュアリーヘッドレスト *



- ▶ トランクの車載工具からリセット ツールを取り出します。
- ▶ ラグジュアリーヘッドレストとヘッドレストのリアカバーの間にあるガイド②の中にリセットツールを差し込みます。
- ▶ ロックする音が聞こえるまでリセットツールを押し込みます。
- ▶ リセットツール ① を抜きます。
- ▶ ラグジュアリーヘッドレストのクッション③がロックするまで押し戻します。
- ▶ もう一方の前席ヘッドレストでも同様の作業を行ないます。
- ▶ 車載工具にリセットツール ① を戻します。
- ↓ 安全のため、追突など後方からの 衝撃を受けたときは、NECK PRO アクティブヘッドレストの点検を受けてください。

* オプションや仕様により、異なる装備です。

キーの電池交換

リモコンの作動可能距離が短くなったり、リモコン操作ができない場合は、電池の消耗が考えられます。メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

電池の交換はメルセデス・ベンツ指定 サービス工場で行なうことをお勧めし ます。

⚠ 警告

電池には毒性および腐食性を持つ物質が含まれています。子供の手の届かないところに保管してください。

誤って電池を飲み込んでしまったと きは、ただちに医師の診断を受けて ください。

♀ 環境

電池には有害物質が含まれています。環境保護のため、使用済みの電池を廃棄するときは、新しい電池をお買い求めになった販売店に廃棄処分を依頼するか、ボタン電池専用の回収箱に廃棄してください。

キーの電池を点検する



▶ キーの解錠ボタンまたは施錠ボタン を押します。

キーの表示灯 ① が 1 回点滅すれば 電池は正常です。

電池交換の手順


リチウム電池 (CR2025 3V) を用意 します。



▶ ストッパー ① を矢印の方向に押し ながら、エマージェンシーキー ② を抜き取ります。



- ▶ エマージェンシーキー② を図の位置に差し込み、カバー③ が浮き上がるまで、エマージェンシーキーを矢印の方向に押します。
- 指でカバー③を押さえないよう にしてください。カバーが浮き上が りません。



- ▶ カバー ③ を取り外します。
- 電池側が下になるようにキーを手の ひらの上に乗せて、電池 ④ が外れ るまでキーを軽くたたきます。
- ■電池のプラス(+)面が見えるようにして、新しい電池を取り付けます。このとき、脂分を含まないきれいな布で電池を持つようにしてください。

- ■電池の表面に汚れや脂分が付着していないことを確認します。
- ▶ カバー③の凸部⑤をキーに差し込んでから、カバーを押してロックします。
- ▶ エマージェンシーキー②をキーに 収納します。
- ▶ キーのすべての機能が作動すること を確認します。

電球の交換

電球に関する注意

バイキセノンヘッドライト

バイキセノンヘッドライトはお客様ご 自身で交換することはできません。電 球の交換については、必ずメルセデス・ ベンツ指定サービス工場に作業を依頼 してください。

↑ 警告

バイキセノンヘッドライトには高電圧が発生しています。バイキセノンヘッドライトのバルブソケットや配線に手を触れると感電して、重大なけがや致命的なけがをするおそれがあります。バイキセノンヘッドライトのカバーは決して取り外さないでください。

バイキセノンヘッドライトの交換は 行なわないでください。交換は必ず メルセデス・ベンツ指定サービス工 場で行なってください。

ライト類は車両の重要な安全装備のひ とつです。すべてのライト類が正しく 点灯することを確認してください。

電球が切れてライトが点灯しないときは、同規格・同容量の電球と交換してください。交換したライトが点灯しない場合や、すぐに切れた場合は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

その他のライト

⚠ 警告

- 電球は非常に熱くなります。電球 の交換は電球が冷えた状態で行 なってください。火傷をするおそ れがあります。
- 電球は子供の手の届かないところに保管してください。電球を損傷 したり、子供がけがをするおそれがあります。
- 落下したり、衝撃が加わった電球 を使用しないでください。破裂す るおそれがあります。
- ハロゲンライトには圧力のかかったガスが封入されているため、電球が熱くなっているときに電球に触れたり、電球を取り外さないでください。破裂するおそれがあります。
- ハロゲンライトを交換するときは、 防護眼鏡や手袋などを着用し、直 接手で電球に触れないようにして ください。
- 電球の交換はメルセデス・ベンツ 指定サービス工場で行なうことをお 勧めします。やむを得ずお客様自身 で交換するときは、以下の注意を 守って該当箇所の電球を交換してく ださい。
- 電球には素手で触れないようにしてください。電球の表面に少しでも汚れや脂分が付着すると、ガラス表面で溶けて、電球の寿命が短くなります。電球に触れるときは、きれいな布や手袋などを使用するか、バルブの金属部を持つようにしてください。

- 指定以外の電球を使用しないでく ださい。過熱してレンズを損傷した り、故障の原因になります。
- 電球は高温になるため、電球の表面に油などが付着すると切れやすくなります。触れたときは、薄めた中性洗剤を含ませた柔らかい布で電球をよく拭いてください。
- マルチファンクションディスプレイにライトに関する故障 / 警告メッセージが表示されたときは(▷405ページ)をご覧ください。

このときは、すみやかに電球を交換してください。

バイキセノンヘッドライト以外にもお客様自身で交換できない電球があります。お客様ご自身で交換できない場合や、その他の電球の交換については、必ずメルセデス・ベンツ指定サービス工場に作業を依頼してください。

交換可能な電球について

お客様自身で交換できる電球は以下 の通りです。交換する場合は、必ず指 定された電球を使用してください。

ヘッドライト



1	ヘッドライト (上向き) ¹⁾	H11 55 W
2	赤外線照射ラ イト * ¹⁾	H11 55 W

- 1) 左側ライトの電球交換はメルセデス・ベン ツ指定サービス工場で行なってください。
- 電球の交換を行なうときは、実際に車両に装着されている電球の規格を確認してください。

ワイパーブレードの交換

警告


ワイパーブレードを交換するときは、必ずエンジンスイッチからキーを抜くか、キーレスゴー操作でイグニッション位置を **0** にしてください。ワイパーが作動してけがをするおそれがあります。

- ワイパーブレードの損傷を避ける ため、ワイパーブレードのゴム部分 に触れないようにしてください。
- ワイパーアームを起こしたままボンネットを開かないでください。ボンネットとワイパーが当たり、損傷するおそれがあります。
- ワイパーアームが取り付けられて いない状態で、ワイパーアームを元 の位置に戻さないでください。
- □ ワイパーブレードを交換するときは、ワイパーアームを確実に持ってください。ワイパーブレードが取り付けられていない状態でワイパーアームから手を放すと、ワイパーアームがフロントウインドウに当たり、フロントウインドウを損傷するおそれがあります。
- ワイパーブレードの交換はメルセ デス・ベンツ指定サービス工場で行 なうことをお勧めします。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

ワイパーブレードを取り外す

- ► イグニッション位置を 1 か 2 にします。
- ▶ コンビネーションスイッチをまわして、ワイパースイッチを の位置にします。
- ▶ ワイパーアームが垂直の位置になったときに、イグニッション位置を 0 にするか、エンジンスイッチにキーを差し込んでいるときはキーを抜きます。
- ▶ ワイパーアーム ① をいっぱいまで 起こします。
- □ ワイパーアームを起こすときにボンネットと接触するときは、ワイパーを停止する位置が不適切です。ボンネットを損傷するおそれがありますので、再度ワイパーを作動させ、ワイパーアームが垂直の位置になったときにワイパーを停止させてください。



- ▶ ワイパーブレードを図の位置にま わします。
- ▶ ワイパーブレードを矢印の方向に 動かし、ワイパーアームの固定部 から取り外します。

ワイパーブレードを取り付ける

- ▶ 新しいワイパーブレードを、取り付けたときとは反対の方向にワイパーアームの固定部に差し込みます。
- ▶ ワイパーブレードをワイパーアームと平行の位置にします。
- ▶ ワイパーアームを元の位置に戻します。

パンクしたとき

⚠ 警告

- パンクしたときは、あわててブレーキペダルを踏まないでください。ステアリングをしっかり握って徐々に速度を落とし、安全な場所に停車してください。
- 停車したときは、非常点滅灯を点滅させてください。また、十分注意しながら車の後方に停止表示板を置いてください。
- パンクしたタイヤで走行しないでください。車のコントロールを失い、事故を起こすおそれがあります。また、タイヤが異常に過熱し、火災が発生するおそれがあります。

タイヤ交換およびタイヤ修理の準備

- ▶ 安全を確保できる、かたくてすべり にくい、水平な場所に停車します。
- ▶ 非常点滅灯を点滅させます。
- ▶ パーキングブレーキを効かせます。
- ▶ ステアリングを直進の位置にします。
- ▶ シフトポジションを P にします。
- ▶ エンジンを停止します。
- ► エンジンスイッチからキーを抜きます。キーレスゴースイッチでエンジンを停止したときは、運転席ドアを開きます。
- ▶ キーレスゴーを使用していたときは、エンジンスイッチからキーレスゴースイッチを取り外します(▷110ページ)。

- ▶ 周囲の状況に注意しながら乗員を車から降ろして、ただちに安全な場所に避難させます。
- ▶ 周囲の状況に注意しながら車から降ります。
- ▶ 運転席ドアを閉じます。
- ▶ 車の後方に停止表示板を置きます。
- i 高速道路や自動車専用道路では、 車の後方に停止表示板を置くことが 法律で義務付けられています。

応急用スペアタイヤが車載されている場合

応急用スペアタイヤに交換したときは、標準タイヤとサイズが異なるため、必ず 80km/h 以下で走行してください。

⚠ 警告

- 応急用スペアタイヤと標準タイヤのサイズが異なるため、応急用スペアタイヤを装着した場合、走行特性が大きく変化します。注意して走行してください。
- 応急用スペアタイヤを2本以上装 着して走行しないでください。
- 応急用スペアタイヤの使用は短い 時間にとどめてください。また、 ESP®の機能を解除しないでくだ さい。
- 応急用スペアタイヤを交換するときは、最寄りのメルセデス・ベンツ指定サービス工場で行なってください。交換するタイヤのサイズと種類が正しいことを確認してください。

- 応急用スペアタイヤは各車専用です。他車のものは使用しないでください。
- タイヤ交換をするときは、エンジンを始動しないでください。
- 車速感応ドアロック (▷101 ページ)を設定した状態で車を押したり、タイヤ交換などで車を持ち上げるときは、イグニッション位置を0にしてください。車輪が回転すると車が自動的に施錠され、車外に閉め出されるおそれがあります。

タイヤ交換の準備

- ▶ タイヤ交換に必要な準備を行ないます(▷433ページ)。
- ▶ 輪止め、ホイールレンチ、ジャッキ、 ガイドボルト、応急用スペアタイヤ、 応急用スペアタイヤ用ホイールボル ト*を準備します(▷391ページ)。



P40.10-5910-31

- 水平な場所で輪止めをする場合▶ 作業中に車が動き出すのを防ぐた
- ▶作業中に単か割さ出すのを防ぐため、交換するタイヤの対角線の位置にあるタイヤの前後に輪止めをします。
- * オプションや仕様により、異なる装備です。



傾斜地で輪止めをする場合

- ▶ やむを得ず傾斜地でタイヤ交換をするときは、交換するタイヤの反対側の両輪の下り側に輪止めをします。
- 前輪止めは1個車載されています。 もう1個必要なときは、適切な大きさの木片か石を輪止めとして使用してください。

ジャッキアップする

↑ 警告

ジャッキが交換するタイヤに適した 位置のジャッキサポートに正しく取 り付けられていないと、ジャッキアッ プした車が落下して、けがをするお それがあります。

ジャッキは、交換するタイヤに適した位置のジャッキサポートにのみ取り付けてください。ジャッキは側面から見て垂直になるように取り付け、ジャッキの底面がジャッキサポートの真下にくるようにしてください。

ジャッキアップするときは、以下の点に注意してください。

- ジャッキアップするときは、必ずメルセデス・ベンツによりテストされ承認された、車載のジャッキのみを使用してください。不適切なジャッキを使用すると、ジャッキアップしたときに車が落下するおそれがあります。
- 車載のジャッキは、この車のタイヤ交換で一時的にジャッキアップするためだけに設計されています。車の下に入って作業するには適していません。
- 上り坂や下り坂でのタイヤ交換は 避けてください。
- ジャッキアップする前に、パーキングブレーキを効かせるとともに輪止めをして、車が動き出さないようにしてください。ジャッキアップしているときは、決してパーキンブレーキを解除しないでください。
- ジャッキは、かたくて滑りにくい、水平な場所で使用してください。 不整地などでは、荷重を支えるものをジャッキの下に敷く必要があります。滑りやすい場所では、ラバーマットなどの滑り止めを使用してください。
- ジャッキの下に、ブロックや木材 などを置いてジャッキアップしな いでください。ジャッキアップし た際の高さが制限されるため、本 来の耐荷重を支えることができま せん。
- タイヤと地面との間隔が 3cm 以上 離れないようにしてください。

- ジャッキアップした車の下には決して手や足を入れないでください。
- ジャッキアップした車の下には決し て横たわらないでください。
- ジャッキアップしているときは、 決してエンジンを始動しないでく ださい。
- ジャッキアップしているときは、決してドアやトランクを開閉しないでください。
- ジャッキアップしているときは、車の下に人がいないことを確認してください。
- ジャッキに不具合や損傷があるとき は使用しないでください。
- ジャッキを使用する前にジャッキサポートを点検し、汚れが付着している場合は取り除いてください。
- ジャッキサポートに亀裂や損傷がある場合は、作業を行なわないでください。




▶ ホイールレンチ ① で、交換するタイヤのホイールボルト(5本)を約1回転ほどゆるめます。

この時点では、ホイールボルトを取り外しません。


ホイールレンチを使用するとき、ホイールレンチがホイールボルトから外れるとけがをしたり、ホイールボルトを損傷するおそれがあります。

以下の点に注意してください。

- ホイールレンチを確実に差し込んでください。
- 足で踏んでまわさないでください。
- 両手で握り、ホイール側に押し 付けるようにしながらまわして ください。




ジャッキサポートは、前輪の後方、後輪の前方のボディ下部 4 カ所(矢印の位置)に設けられています。



※ ジャッキの色や形状が異なる場合があります。

▶ ジャッキハンドル②を矢印の方向に起こしてから、時計回りにまわします。

ジャッキアームが上がります。



▶ ジャッキアーム ④ の先端を車体の ジャッキサポート ③ の位置に合わ せます。



- (左) 正しい取り付けかた
- (右) 間違った取り付けかた
- ▶ ジャッキ ⑤ の底面が、交換するタイヤに近いジャッキサポートの真下にあることを確認します。
- ▶ ジャッキハンドル②を時計回りにまわして、ジャッキアーム④の先端をジャッキサポート③に合わせます。このとき、ジャッキの底面を確実に地面に接地させます。
- ▶ タイヤが地面から最大 3cm 離れる まで、ジャッキハンドル ② をまわ します。

警告

ジャッキアームの先端がジャッキサポートに合っていることを確認してください。ジャッキが外れると、けがをしたり、車を損傷するおそれがあります。

タイヤの取り外し



- ▶上側のホイールボルトを1本外します。
- ▶ そのネジ穴に車載工具のガイドボルト ① をねじ込みます。
- ▶ 残りのホイールボルトを外して、タイヤを取り外します。
- ホイールボルトを砂の上や汚れた場所に置かないでください。ホイールボルトを締めたときに、ホイールボルトのネジ山やホイールハブを損傷するおそれがあります。

ホイールを外したときは、ホイールの内側を十分に清掃し、点検をしてください。リムの凹みや曲がりはタイヤ空気圧減少の原因になり、タイヤを損傷するおそれがあります。

応急用スペアタイヤを取り付ける

↑ 警告

ホイールボルトに損傷や錆があるときは交換してください。また、ネジ山には決してオイルやグリスを塗布しないでください。ホイールボルトがゆるむおそれがあります。

警告


ホイールハブのネジ山が損傷しているときは、走行しないで、メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。

↑ 警告

ホイールボルトは、ホイールに適合した純正品だけを使用してください。 純正品以外のボルトを使用すると、ホイールが脱落して事故を起こすお それがあります。


ジャッキアップした状態でホイール ボルトを強く締め付けないでください。締め付ける勢いでジャッキが外 れるおそれがあります。

S 63 AMG、S 65 AMG を除く車種



- ① 応急用スペアタイヤ用ホイールボルト② 標準タイヤ用ホイールボルト
- ▶ 応急用スペアタイヤ用ホイールボルト①(短いホイールボルト)を用意します。

応急用スペアタイヤ用ホイールボルトは、応急用スペアタイヤに添付されているか、車載工具(▷391ページ)に収納されています。



① 応急用スペアタイヤに添付された、応 急用スペアタイヤ用ホイールボルト

警告

標準タイヤ用ホイールボルトで応急 用スペアタイヤを取り付けないでく ださい。

ホイールを確実に取り付けることができず、ブレーキシステムを損傷したり、走行中に車輪が外れて事故を起こすおそれがあります。

S 63 AMG, S 65 AMG

応急用スペアタイヤ用ホイールボルト は車載されていません。標準タイヤを 取り付けているホイールボルト②で、 応急用スペアタイヤを取り付けてくだ さい。

▶ 応急用スペアタイヤのホイールおよびハブの接合面を清掃します。



- ▶ ガイドボルト ① に合わせて応急用 スペアタイヤ ② を取り付けます。
- ▶ 4 本のホイールボルトを取り付け、 対角線の順番に軽く締め付けます。
- ▶ ガイドボルトを取り外し、5 本目の ホイールボルトを取り付け、軽く締め付けます。

ジャッキダウンする

警告

- 空気圧の低いタイヤで走行しないでください。タイヤが過熱して破裂したり、火災を起こすおそれがあります。必ず規定の空気圧を守ってください。
- タイヤに空気を入れすぎないでください。空気を入れすぎたタイヤは、路上の破片や凹みなどにより損傷を受けたりパンクしやすくなります。必ず規定の空気圧を守ってください。
- ▶ ジャッキハンドルを反時計回りにまわし、ゆっくりボディを下げてタイヤを接地させます。
- ▶ ジャッキを外します。



警告

ホイールボルトの締め付けトルクが 規定値で締め付けられていないと、 ホイールが緩み、事故を起こすおそ れがあります。

ホイールを交換した後は、ただちに メルセデス・ベンツ指定サービス工 場でホイールボルトの締め付けトル クを確認してください。 ▶ 図の順番でホイールボルトを均一 に締め付けます。

ホイールボルトの締め付けトルク の規定値は 15kg-m (150Nm)です。

- ホイールレンチを使用するとき、ホイールレンチがホイールボルトから外れると、けがをしたり、ホイールボルトを損傷するおそれがあります。以下の点に注意してください。
 - ホイールレンチを確実に差し込んでください
 - 足で踏んでまわさないでください
 - 両手で握り、ホイール側に押し 付けるようにしながらまわして ください

また、ホイールレンチにパイプを継ぎ足してまわすなど、必要以上にホイールボルトを締め付けないでください。ホイールボルトやネジ穴を損傷するおそれがあります。

- ▶ ジャッキを元の状態に戻し、車載工 具や輪止めなどとともに元の位置に 戻します。
- ▶ 取り外したタイヤはトランク内に収納してください。
- 応急用スペアタイヤを装着して走行したときは、タイヤ空気圧警告システムは正常に作動しません。

タイヤフィットが車載されている 車種

タイヤの傷が約 4mm 以下のときは、 タイヤフィットでパンクしたタイヤを 修理して、一時的に走行することがで きます。

タイヤフィットは外気温度が - 20℃ 以上のときに使用できます。

企警告


- タイヤフィットによるパンク修理 は、応急的なものです。修理後は、 空気圧が適正であっても、必ず標 準タイヤに交換してください。
- 以下の状況のときはタイヤフィットでタイヤを修理することができません。他の方法で車両を移動させてください。
 - ◇タイヤの傷が約 4mm 以上の場合や、凹み、亀裂、ひびなどがある場合
 - ◇ タイヤの接地面以外に傷がある 場合
 - ◇ホイールに損傷がある場合
 - ◇ タイヤの空気圧が非常に低かったり、空気が完全に抜けた状態のタイヤで走行した場合

このようなときは、絶対に走行しないで、メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。

- タイヤを修理するときは、エンジンを始動しないでください。
- 異常のない適正な空気圧のタイヤ には、タイヤフィットを使用しない でください。タイヤの空気圧でタイ ヤフィットが漏れ出すおそれがあり ます。
- タイヤフィットで修理したタイヤ は必ず交換してください。そのまま 使用することはできません。
- タイヤフィットには使用期限があります。期限が過ぎたときは新品に交換してください。また、タイヤフィットの使用期限が過ぎている場合は使用しないでください。

タイヤフィットの準備

- ▶ タイヤに刺さった、パンクの原因と 思われるクギまたはネジなどは取り 除かないでください。
- ▶ トランクフロアボードの下からタイヤフィット、電動エアポンプを準備します。



- ▶ タイヤフィットに付属の最高速度の ステッカー①をはがし、運転者の見 やすい場所に貼ります。
- ▶ 修理するタイヤのバルブ付近にタイヤフィットのステッカー②を貼ります。

↑ 警告

タイヤフィットは、身体や衣服に付 着しないように注意してください。

- 眼や皮膚に付着した場合は、ただちに清潔な水で十分に洗い流してください。
- 衣服に付着した場合は、ただちに付着した衣服を着替えてください。
- アレルギー症状が出た場合は、ただちに医師の診断を受けてください。

タイヤフィットは、子供の手が届かない場所に保管してください。

- 万一、子供がタイヤフィットを飲み込んだ場合は、ただちに水で口を十分すすぎ、水を大量に飲ませてください。
- タイヤフィットを吐かせないでく ださい。ただちに医師の診断を受 けてください。
- タイヤフィットの臭気を吸い込まないでください。

すイヤフィットが漏れ出た場合は、そのまま乾燥させてください。 乾燥すればフィルム状になり、剥がすことができます。

もし、衣類にタイヤフィットが付着 した場合は、すみやかに洗濯してく ださい。

⚠ 警告

使用上の注意を記載したステッカーが、電動エアポンプに貼付してあります。使用する前に内容を確認してください。


車種や仕様により、車載されている電 動工アポンプが異なります。

タイヤを修理する (空気圧ゲージ別体型)



- ※ 電動エアポンプの形状や絵柄などは、イラストと異なることがあります。使用方法がわからないときは、メルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。
- 電動エアポンプのフラップ②を開きます。
- 電源プラグ⑤とエアホース⑥を取り 出します。
- ▶ エアホース⑥をタイヤフィット①の バルブ⑦に確実に取り付けます。

- ! 電動エアポンプのエアホースはタイヤフィットのバルブに確実に取り付けてください。電動エアポンプの作動時に接続部からタイヤフィットが漏れ、身体や衣類に付着するおそれがあります。
- ▶ タイヤフィット①のバルブ⑦を下に して持ち、電動エアポンプの凹部③ に差し込みます。



- ▶ パンクしたタイヤのバルブ⑨からバルブキャップを取り外します。
- ▶ タイヤフィットのホース®を、パン クしたタイヤのバルブ®に確実に取 り付けます。



- ▶ 空気圧調整バルブ⑩が閉じていることを確認します。
- ▶ 電動エアポンプの電源スイッチ④ が 0 (停止の位置)になっていることを確認します。

- ▼電源プラグ⑤をライターソケット (▷331ページ) または 12V電源ソケット(▷332ページ) に差し込みます。
- ▶ イグニッション位置を 1 にします。
- ▶ 電動エアポンプの電源スイッチ④を I(作動の位置)にします。

電動エアポンプが作動して、タイヤ が膨らみはじめます。

① 最初にタイヤフィットがパンクしたタイヤに送り込まれます。このとき、空気圧が一時的に約 500kPa (5bar / 73psi) まで高まることがあります。

この間は電動エアポンプの電源スイッチ④を **0**(停止の位置)にしないでください。

- ▼電動エアポンプを約5分間作動させます。空気圧が少なくとも180kPa (1.8bar / 26psi) に達していることを確認してください。
- ■電動エアポンプを、作動時間の上限を超えて連続して作動させないでください。ポンプが過熱して損傷したり、火傷をするおそれがあります。

連続作動時間の上限は、電動エアポンプに貼付してあるステッカーに記載されています。

電動エアポンプを再び作動させると きは、ポンプが冷えた状態になって いることを確認してください。 約5分後に空気圧が180kPa(1.8bar/26psi)に達しているときは、(▷443ページ) をご覧ください。

約5分後に空気圧が180kPa(1.8bar/ 26psi) に達していないときは、(▷443 ページ)をご覧ください。

空気圧が 180kPa(1.8bar / 26psi) に達しない場合

- ▶ 電動エアポンプの電源スイッチ④ を 0 (停止の位置) にします。
 電動エアポンプが停止します。
- ▶ タイヤのバルブからタイヤフィット のホースを取り外します。
- ▶ タイヤフィットがタイヤ内に行き渡るように、低速で車を約 10m 前進または後退させます。
- タイヤのバルブからタイヤフィットのホースを取り外すときは、接続部にタイヤフィットが収納されていた袋か布などを被せてください。取り外すときにタイヤフィットが漏れ、身体や衣服に付着するおそれがあります。
- ▶ 再度、タイヤに空気を入れます。 約5分後に、空気圧が少なくとも 180kPa (1.8bar / 26psi) に達し ていなければなりません。

↑ 警告

電動エアポンプを約5分間作動させても空気圧が180kPa (1.8bar / 26psi) に達しない場合は、タイヤがかなり損傷しています。それ以上走行せず、メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。

空気圧が 180kPa (1.8bar / 26psi) に達している場合

- ▶ 電動エアポンプの電源スイッチを 0 (停止の位置) にします。
 - 電動エアポンプが停止します。
- ▶ ライターソケットまたは 12V 電源ソケットから電源プラグを抜きます。
- ▶ タイヤのバルブからタイヤフィット のホースを取り外します。
- タイヤのバルブからタイヤフィットのホースを取り外すときは、接続部にタイヤフィットが収納されいた袋か布などを被せてください。取り外すときにタイヤフィットが漏れ、身体や衣服に付着するおそれがあります。
- タイヤフィットを使用した後は、タイヤフィットのホースからタイヤフィットが漏れることがあります。タイヤフィットはシミやサビの原因になりますので、タイヤフィットが収納されていた袋にタイヤフィットを入れてください。
- ▶ 修理したタイヤのバルブキャップを 取り付けます。
- ▶ タイヤフィットと電動エアポンプ、 停止表示板を収納します。
- ▶ ただちに走行します。

タイヤフィットがタイヤ内に行き 渡り、損傷箇所が固まりやすくな ります。

⚠ 警告

タイヤフィットでタイヤを修理した後は、車両操縦性に変化が現れることがあります。高速での走行には適していません。事故を起こすおそれがあります。慎重な運転を心がけてください。

タイヤフィットでタイヤを修理した 場合の最高速度を超えないようにし てください。

タイヤフィットでタイヤを修理した場合の最高速度は 80km/h です。必ずタイヤフィットに付属の最高速度のステッカーを運転者の見やすい場所に貼付してください。

▶ 約 10 分間走行した後、電動エアポンプのエアホースを修理したタイヤのバルブに取り付けて、空気圧ゲージでタイヤ空気圧を点検します。

个警告

空気 圧 が 130kPa(1.3bar / 20psi) 以下になっている場合は、タイヤがか なり損傷しています。それ以上走行せ ず、メルセデス・ベンツ指定サービス 工場に連絡してください。

▶ 空気圧が 130kPa (1.3bar / 20psi) 以上の場合は、規定の空気圧に調整 します。規定の空気圧は燃料給油フラップ裏側に貼付されているタイヤ空気圧ラベルを参照してください。

空気圧を上げる

▶ 電動エアポンプを作動させます。

空気圧を下げる


- ▶ 空気圧ゲージ⑪の空気圧調整バルブ⑩を緩めて調整します。
- ▶ タイヤフィットと電動エアポンプ、 停止表示板を収納します。
- ▶ 最寄りのメルセデス・ベンツ指定 サービス工場まで走行し、パンク したタイヤを交換します。
- ▶ 新しいタイヤフィットについては、 メルセデス・ベンツ指定サービス 工場でお買い求めください。

♀ 環境

タイヤフィットやそのボトルの廃棄 は、メルセデス・ベンツ指定サービ ス工場で行なってください。


▶ タイヤフィットは、4 年ごとにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で交換してください。

タイヤを修理する (空気圧ゲージー体型)



※電動エアポンプの形状や絵柄などは、イラストと異なることがあります。使用方法がわからないときは、メルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

- ▼電動エアポンプの背面から電源プラグ④とエアホース⑤を取り出します。
- ▶ エアホース⑤をタイヤフィット① のバルブ⑥に確実に取り付けます。
- ・電動エアポンプのエアホースはタイヤフィットのバルブに確実に取り付けてください。電動エアポンプの作動時に接続部からタイヤフィットが漏れ、身体や衣類に付着するおそれがあります。
- ▶ タイヤフィット①のバルブ⑥を下に して持ち、電動エアポンプの凹部② に差し込みます。



- ▶ パンクしたタイヤのバルブ⑦からバルブキャップを取り外します。
- ▶ タイヤフィットのホース®を、パン クしたタイヤのバルブ⑦に確実に取 り付けます。
- ■電動エアポンプの電源スイッチ③が0(停止の位置)になっていることを確認します。
- ■電源プラグ④をライターソケット (▷331ページ) または 12V電源ソケット(▷332ページ) に差し込みます。
- ▶ イグニッション位置を 1 にします。

■電動エアポンプの電源スイッチ③をI(作動の位置)にします。

電動エアポンプが作動して、タイヤ が膨らみはじめます。

最初にタイヤフィットがパンクしたタイヤに送り込まれます。このとき、空気圧が一時的に約500kPa(5bar / 73psi)まで高まることがあります。

この間は電動エアポンプの電源スイッチ③を **0** (停止の位置) にしないでください。

- ▶ 電動エアポンプを約5分間作動させます。空気圧が少なくとも180kPa (1.8bar / 26psi) に達していることを確認してください。
- 電動エアポンプを、作動時間の上限を超えて連続して作動させないでください。ポンプが過熱して損傷したり、火傷をするおそれがあります。

連続作動時間の上限は、電動エアポンプに貼付してあるステッカーに記載されています。

電動エアポンプを再び作動させると きは、ポンプが冷えた状態になって いることを確認してください。

約5分後に空気圧が180kPa(1.8bar/26psi)に達しているときは、(▷443ページ) をご覧ください。

約 5 分後に空気圧が 180kPa(1.8bar/ 26psi) に達していないときは、(▷443 ページ) をご覧ください。

空気圧が 180kPa (1.8bar / 26psi) に達しない場合

- ■電動エアポンプの電源スイッチ③を 0 (停止の位置) にします。電動エアポンプが停止します。
- ▶ タイヤのバルブからタイヤフィット のホースを取り外します。
- ▶ タイヤフィットがタイヤ内に行き渡るように、低速で車を約 10m 前進または後退させます。
- タイヤのバルブからタイヤフィットのホースを取り外すときは、接続部にタイヤフィットが収納されていた袋か布などを被せてください。取り外すときにタイヤフィットが漏れ、身体や衣服に付着するおそれがあります。
- ▶ 再度、タイヤに空気を入れます。 約5分後に、空気圧が少なくとも 180kPa (1.8bar / 26psi) に達し ていなければなりません。

警告

電動エアポンプを約5分間作動させても空気圧が180kPa (1.8bar / 26psi) に達しない場合は、タイヤがかなり損傷しています。それ以上走行せず、メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。

空気圧が 180kPa(1.8bar / 26psi) に達している場合

■電動エアポンプの電源スイッチ③を 0(停止の位置)にします。電動エアポンプが停止します。

- ▶ ライターソケットまたは 12V 電源 ソケットから電源プラグを抜きま す。
- ▶ タイヤのバルブからタイヤフィット のホースを取り外します。
- タイヤのバルブからタイヤフィットのホースを取り外すときは、接続部にタイヤフィットが入っていた袋か布などを被せてください。取り外すときにタイヤフィットが漏れ、身体や衣服に付着するおそれがあります。
- タイヤフィットを使用した後は、タイヤフィットのホースからタイヤフィットが漏れることがあります。タイヤフィットはシミやサビの原因になりますので、タイヤフィットが収納されていた袋にタイヤフィットを入れてください。
- ▶ 修理したタイヤのバルブキャップを 取り付けます。
- ▶ タイヤフィットと電動エアポンプ、 停止表示板を収納します。
- ▶ ただちに走行します。

タイヤフィットがタイヤ内に行き 渡り、損傷箇所が固まりやすくな ります。

警告

タイヤフィットでタイヤを修理した 後は、車両操縦性に変化が現れるこ とがあります。高速での走行には適 していません。事故を起こすおそれ があります。慎重な運転を心がけて ください。

タイヤフィットでタイヤを修理した 場合の最高速度を超えないようにし てください。

タイヤフィットでタイヤを修理した場合の最高速度は 80km/h です。必ずタイヤフィットに付属の最高速度のステッカーを運転者の見やすい場所に貼付してください。

▶約10分間走行した後、電動エアポンプのエアホースを修理したタイヤのバルブに取り付けて、電動エアポンプの空気圧ゲージでタイヤ空気圧を点検します。

↑ 警告


空気 圧 が 130kPa(1.3bar / 20psi) 以下になっている場合は、タイヤがか なり損傷しています。それ以上走行せ ず、メルセデス・ベンツ指定サービス 工場に連絡してください。

▶ 空気圧が 130kPa (1.3bar / 20psi) 以上の場合は、規定の空気圧に調整 します。規定の空気圧は燃料給油フラップ裏側に貼付されているタイヤ空気圧ラベルを参照してください。

空気圧を上げる

▶ 電動エアポンプを作動させます。

空気圧を下げる



- ▶ 空気圧ゲージ⑩の横にある空気圧調整ボタン⑨を押して調整します。
- ▶ タイヤフィットと電動エアポンプ、 停止表示板を収納します。
- ▶ 最寄りのメルセデス・ベンツ指定 サービス工場まで走行し、パンク したタイヤを交換します。
- ▶ 新しいタイヤフィットについては、 メルセデス・ベンツ指定サービス 工場でお買い求めください。

♀ 環境

タイヤフィットやそのボトルの廃棄は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で行なってください。

▶ タイヤフィットは、4 年ごとにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で交換してください。

バッテリー

バッテリー取り扱いの一般的な注意

バッテリーの性能を長期にわたって最 大限に発揮させるためには、バッテ リーが常に十分充電されていることが 必要です。

車を長期間使用しないときや、短距離、 短時間の走行が多いときは、通常より も頻繁にバッテリー液量などを点検し てください。

バッテリーの爆発を防ぐため、バッ テリーは必ず指定品を使用してくだ さい。

車を長期間使用しないときの保管方法 などは、メルセデス・ベンツ指定サー ビス工場におたずねください。

↑ 警告

S クラス HYBRID については、必ず 別冊「S-Class HYBRID 取扱説明書 補足版」をご覧ください。



爆発の危険があります。



バッテリーを取り扱ってい るときは、火気や裸火、火 花、タバコなどを近付けな いでください。

火花が出ないように注意し てください。



バッテリー液は腐食性があ ります。皮膚や眼、衣服に 付着しないように注意して ください。

手袋やエプロン、マスクを 着用してください。

バッテリー液が付着したと きは、ただちに清潔な水で 十分に洗い流し、医師の診 断を受けてください。



バッテリーを取り扱うとき は保護眼鏡を着用してくだ さい。



子供を近付けないでくだ さい。



取扱説明書の指示に従って ください。

Φ

環境

バッテリーは家庭用ごみとして廃棄 しないでください。バッテリーは環 境に配慮した適切な方法で処理して ください。

環境保護のため、使用済みのバッテ リーを廃棄するときは、新しいバッ テリーをお買い求めになった販売店 に廃棄処分を依頼してください。

↑ 警告

安全のため、バッテリーは必ず指定 品を使用してください。指定された バッテリーは衝撃保護性能に優れて おり、事故などでバッテリーが損傷 した際に乗員がバッテリー液により 火傷をする危険性を低減します。


爆発や火傷を防ぐため、バッテリー を取り扱うときは以下の事項を守っ てください。

- バッテリーを傾けたり横倒しにしないでください。
- 金属製の工具などをバッテリーの 上に置かないでください。バッテ リーがショートして可燃性のガス に発火し、バッテリーが爆発する おそれがあります。
- 静電気を防ぐため、合成繊維の衣服を着用しないでください。また、カーペットの上などでバッテリーを引きずらないでください。
- バッテリーに触れるときは、先に 車体などに触れて、身体の静電気 を放電させてください。
- 布などでバッテリーを拭かないでください。静電気や火花が発生して、バッテリーが爆発するおそれがあります。
- 安全のため、バッテリー端子をゆるめたり外すときは、イグニッション位置を 0 にして、エンジンスイッチからキーを抜いてください。電気系部品やオルタネーターを損傷するおそれがあります。

- 必要でなければ、駐車時はエンジンスイッチからキーを取り外してください。エンジンスイッチにキーが差し込まれているときはわずかに電力が消費され、バッテリーを消耗します。
- バッテリー端子の取り外し、バッテリーの取り外し、充電、交換については、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で作業することをお勧めします。
- バッテリーの接続が一時的に断たれたときは、以下のような作業が必要になることがあります。
 - スライディングルーフ*また はパノラミックスライディング ルーフ*のリセット
 - COMAND システムの再設定

バッテリーの位置

バッテリーは、エンジンルーム内助手 席側にあります。



左ハンドル車

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

VRLA バッテリー

バッテリーのケースが黒色で、上面に VRLA-BATTERY のラベルがある場合 は、バッテリー液量の点検や補充はできません。また、危険ですので分解は 絶対に行なわないでください。点検に ついてはメルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

インジケーター付きバッテリー



ケースが黒色で、上面にインジケー ター ① があるバッテリーは、バッテ リー液の補充はできません。

インジケーター ① は、バッテリーの 液量や充電状態が適正なときは黒色 に、バッテリーの交換が必要なときは 白色になります。

インジケーターが白色になったときは、メルセデス・ベンツ指定サービス 工場に交換を依頼してください。

また、危険ですので分解は絶対に行なわないでください。

バッテリーがあがったとき

バッテリーの電圧が低下し、エンジンの始動が困難なときは、ブースターケーブルを使用して他車のバッテリーを電源として始動することができます。

↑ 警告

- 作業を始める前に必ず以降に記載する説明を読んでください。説明を守らないと、電気装備を損傷したり、バッテリーが爆発してけがをするおそれがあります。
- 他車のバッテリーを電源として始動しているときは、バッテリーをのぞき込まないでください。万一爆発したときに、けがをするおそれがあります。

⚠ 警告

他車のバッテリーを電源としてエンジンを始動しているときは、ガスが発生し、爆発の原因になります。火気や裸火、火花を近付けたり、近くで喫煙しないでください。バッテリーを取り扱うときは、安全に注意し、保護対策を取ってください。

↑ 警告

未燃焼の燃料が排気システムに入る と、発火して火災が発生するおそれが あります。エンジン始動操作を長時間 繰り返して行なわないでください。

↑ 警告

たばこなどの火気を近付けたり、火花を発生させたりしないでください。 バッテリーが爆発してけがをするお それがあります。

↑ 警告

S クラス HYBRID については、必ず 別冊「S-Class HYBRID 取扱説明書 補足版」をご覧ください。

▼ エンジン始動操作を長時間繰り返して行なわないでください。


エンジン始動を 2 ~ 3 回試みても 始動できないときは、メルセデス・ ベンツ指定サービス工場に連絡して ください。


エンジンを始動できたときも、すみやかにメルセデス・ベンツ指定サービス工場でバッテリーの点検を行なってください。

- ブースターケーブルは、ケーブル部分や絶縁部分が損傷しているものは使用しないでください。
- ブースターケーブルをバッテリー に接続するときは、他の金属部分に 触れないようにしてください。
- 救援車により接続方法が異なることがあります。接続前に救援車の取扱説明書もお読みください。

作業を始める前に、必ず以降に記載する説明を読んでください。

- ▶ すべての車でバッテリーにブースターケーブルを接続できるとは限りません。バッテリーにブースターケーブルを接続できないときは、補助バッテリーやエンジン始動用装置の電源を使用して、エンジンを始動してください。
- ▶ エンジンと触媒が冷えているときに 行なってください。
- ▶ バッテリーが凍結しているときは、 エンジン始動を行なわないでくだ さい。火気を近付けずにバッテリー 全体を暖め(約50℃以下)、バッテ リー液を解凍してから行なってく ださい。
- ▶ 救援車のバッテリーが、12V バッテリーであることを確認してください。
- ▶ 十分な容量と太さがあり、絶縁されたクランプを持つブースターケーブルを使用してください。
- ▶ ブースターケーブルがラジエター冷却ファンや回転ベルトに巻き込まれないようにしてください。
- ▶ バッテリーが完全に放電しているときは、ケーブルを接続してすぐに始動操作を行なうのではなく、数分間経過してから行なってください。完全に放電したバッテリーに充電が行なわれます。
- 他車のバッテリーを電源としたエンジン始動について、不明な点があるときは、メルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。





左ハンドル車

- ※ 右ハンドル車のバッテリーおよび [-] 端子 ④ は、エンジンルームに向かって右側にあります。
- ▶ 自車と救援車が接触していないこと を確認します。
- ▶ パーキングブレーキを効かせます。
- ▶ シフトポジションを P にします。
- ▶ 両車の電気装備をすべて停止します。
- ▶ ボンネットを開きます。
- ▶ 自車の [+] 端子のカバーを外します。
- ▶ 自車のバッテリーの [+] 端子 ① に 赤色ブースターケーブルを接続し ます。
- ▶ 救援車のバッテリー ⑤ の [+] 端子② に赤色ブースターケーブルの反対側を接続します。
- ▶ 救援車のエンジンを始動し、アイドリング状態にします。

- ▶ 救援車のバッテリーの [-] 端子 ③ に黒色ブースターケーブルを接続 します。
- ▶ 自車のバッテリーの [-] 端子 ④ に 黒色ブースターケーブルの反対側を 接続します。
- ▶ 自車のエンジンを始動します。
- ▶ ブースターケーブルの接続を外すまで、数分間エンジンをかけたままにします。
- ▶ 自車のバッテリーの [-] 端子 ④ → 救援車のバッテリーの [-] 端子 ③
 →自車のバッテリーの [+] 端子 ①
 →救援車のバッテリーの [+] 端子
 ② の順序でケーブルの接続を外します。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工 場でバッテリーの点検を受けてくだ さい。
- 他車のバッテリーを電源としたエンジン始動は緊急の対応です。

けん引

けん引時の注意

⚠ 警告

S クラス HYBRID のけん引については、必ず別冊「S-Class HYBRID 取扱説明書 補足版」をご覧ください。

警告

- エンジンがかかっていないときは ブレーキやステアリングの操作に 非常に大きな力が必要になります。
- けん引されるときは、エンジンス イッチからキーを抜かないでくだ さい。
- ホールド機能またはディストロニック・プラス*が作動しているときは、車にブレーキがかけられています。けん引で車を動かすときは、ホールド機能またはディストロニック・プラスを解除してください。

けん引はできるだけ避けてください。 自走できないときは、専門業者に依頼 して車両運搬車で移送してください。

- * オプションや仕様により、異なる装備です。

- ! ぬかるみからの脱出などの目的に、けん引フックを使用しないでください。車を損傷するおそれがあります。
- けん引されるときは、ゆっくり発進し、車両に過大な力をかけないでください。車を損傷するおそれがあります。

けん引されるときは、必ずシフトポジションを $\boxed{\mathbf{N}}$ にしてください。

以下の理由により、けん引される前に バッテリーが接続されていて、電圧が 低下していないことを確認してくだ さい。

- イグニッション位置を2にすることができません
- シフトポジションを **N** にすることができません
- エンジンを始動できないときは、他車のバッテリーを電源とした始動を試みてください。やむを得ず、他車にけん引してもらうときは以降に記載する説明に従い、最寄りのメルセデス・ベンツ指定サービス工場に移送してください。

- ▼ フロントをつり上げてけん引する ときやダイナモメーターでパーキン グブレーキの検査を行なうときは、 必ずイグニッション位置を 0 にし てください。ESP® が作動して接地 している車輪にブレーキがかかりま す。また、ブレーキシステムを損傷 するおそれがあります。
- ↓ 4MATIC 車は、前輪または後輪の みを持ち上げた状態でけん引しない でください。駆動装置などを損傷す るおそれがあります。
- オートマチックトランスミッションを損傷しているときは、プロペラシャフトを外してけん引してください。

- けん引ロープを使用してけん引されるときは、以下の点に注意してください。
 - ロープは両車ともできるだけ同じ 側につないでください。
 - ロープの長さは5m以内とし、 ロープの中央に白布(30cm× 30cm以上)を付けて2台の車 がロープでつながれていること を周囲に明示してください。
 - ロープに無理な力や衝撃がかから ないようにしてください。
 - けん引フック以外にはロープを かけないでください。
 - 走行中、ロープをたるませない ように前車のブレーキランプに 注意しながら車間距離を調整し てください。
 - ワイヤーロープやチェーンを使用 しないでください。車を損傷する おそれがあります。
- けん引されるときは、車速感応ドアロックを解除してください(▷101ページ)。車輪が回転すると車が自動的に施錠され、車外に閉め出されることがあります。また、けん引防止警報も解除してください(▷70ページ)。

けん引フックの取り付け

けん引フックを取り付ける

▶ 車載工具(▷391 ページ)からけん 引フックを取り出します。

↑ 警告

リアのカバーを取り外すときは、マフラーに注意してください。マフラーは高温になるため、マフラーに触れると火傷をするおそれがあります。

けん引フックの取り付け部はフロントとリアのバンパーにあります。けん引フックを取り付けるときはカバーを外します。





- ▶ カバー ① のマーク部を矢印の方向 に押します。
- ▶ カバー ① を外します。
- ▶ 内部のネジ穴に、けん引フックを時計回りにまわしてねじ込み、停止するまで手で締め込みます。
- ※ 車種や仕様により、カバー ① の形状やマーク部の位置は異なります。

けん引フックを取り外す

- ▶ けん引フックを取り外します。
- ▶ カバー ① をバンパーに押し込んで 取り付けます。
- ▶ けん引フックを車載工具に収納します。

後輪を上げてけん引する

この操作は 4MATIC 以外の車種のみ可能です。

後輪を上げてけん引するときは、 (▷453ページ)の注意事項を守って ください。

- 後輪を上げてけん引するときは、 必ずイグニッション位置を 0 にしてください。ESP® が作動して接地している車輪にブレーキがかかります。また、ブレーキシステムを損傷するおそれがあります。
- ▶ 非常点滅灯を点滅させます (▷150 ページ)。
- ▶ エンジンスイッチからキーを抜く か、イグニッション位置を 0 にします。
- ▶ 車から離れるときは、キーを携帯します。

前後輪を接地させてけん引する

前後輪を接地させてけん引するとき は、(▷453 ページ) の注意事項を守っ てください。

⚠ 警告

エンジンがかかっていないときはブレーキやステアリングの操作に非常に大きな力が必要になります。注意して操作を行なってください。

運転席ドアを開くか、エンジンスイッチからキーを抜くと、シフトポジションは自動的に P になります。けん引するときは、以下の方法に従ってシフトポジションを N のままにしてください

- ▶ 停車して、エンジンスイッチのキー のイグニッション位置を0にします。
- ▶ エンジンスイッチのキーのイグニッション位置を 2 にします。

キーレスゴーを使用していた場合は、キーレスゴースイッチの代わりにキーを使用します(▷109ページ)。

- ▶ ブレーキペダルを踏んで保持します。
- ▶ シフトポジションを N にします。
- ▶ ブレーキペダルから足を放します。
- ▶ パーキングブレーキを解除します。
- ▶ 非常点滅灯を点滅させます(▷150 ページ)
- ▶ エンジンスイッチのキーのイグニッション位置を2のままにします。

非常点滅灯を点滅させてけん引されているときでも、コンビネーションスイッチを操作して方向指示灯を点滅させることができます。このときは、方向指示灯が消灯すると、再び非常点滅灯に切り替わります。

車両を運搬する

けん引フックは、車両運搬車に車を積 載するときにも使用できます。

- ▶ イグニッション位置を **2** にします。
- ▶ ブレーキペダルを踏みながらシフト ポジションを N にします。

車を積載したらすみやかに以下のことを行ないます。

- ▶ パーキングブレーキを効かせて、車が動かないようにします。
- ▶ シフトポジションを P にします。
- ▶ エンジンスイッチからキーを抜く か、イグニッション位置を 0 にします。
- ▶ 車を固定します。
- ■車両運搬車に積載して車両を固定 するときは、固定ロープをサスペ ンションなどのメンバー部分にか けないでください。車体を損傷す るおそれがあります。

4MATIC 車についての注意事項

↓ 4MATIC 車は、前輪または後輪の みを持ち上げた状態でけん引しな いでください。トランスミッショ ンを損傷するおそれがあります。

トランスミッションまたはフロントアクスルまたはリアアクスルが損傷しているときは、車両運搬車で運搬してください。

電気システムが損傷しているとき

バッテリーに不具合があるときは、シフトポジションが **P** に固定されます。他車のバッテリーを電源としたエンジン始動と同様に、車両の電気システムに電力を供給しなくてはなりません(▷450 ページ)。

電力が供給できない場合は、車両運搬車で運搬してください。

押しがけ

押しがけでエンジンを始動することはできません。トランスミッションを損傷します。他車のバッテリーを電源としたエンジン始動については(▷450ページ)をご覧ください。

ヒューズ

ヒューズ交換についての注意

電気装備に異常が発生するとヒューズが切れて電気装備への接続が切断されます。これにより電気装備は作動しなくなります。

⚠ 警告

規格や容量の異なるヒューズ、改造や修理をしたヒューズなどを使用しないでください。電気回路に負荷がかかり、火災の原因になります。

ヒューズ切れの原因の点検や修理は メルセデス・ベンツ指定サービス工 場に作業を依頼してください。

ヒューズを交換するときは、必ず同じ電流値(色)のヒューズと交換してください。ヒューズの電流値は「ヒューズ一覧」(▷460ページ)に記載されています。詳しくはメルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

ヒューズを交換してもすぐに切れるときや、ヒューズには異常がなく電気装備が作動しないときは、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で原因を調べ、修理してください。

■ 必ず車両に適合した、正しい電流値のヒューズだけを使用してください。構成部品やシステムを損傷するおそれがあります。

ヒューズを交換する

- ▶ 停車して、パーキングブレーキを効かせます。
- ▶ すべての電気装備を停止します。
- ▶ イグニッション位置を 0 にして、 エンジンスイッチからキーを抜き ます。
- ▶ ヒューズ一覧を参考に、作動しない 電気装備に該当するヒューズを確認 します。
- ▶ 該当ヒューズを取り外します。
- ▶ ヒューズを点検し、心線部が切れている(溶断)ときは同じ電流値(色)のヒューズと交換します。

ヒューズの位置

ヒューズボックスは以下の場所にあります。

- ダッシュボード左右両端
- エンジンルーム内運転席側 / 助手 席側
- 後席アームレスト奥

ダッシュボード横のヒューズボックス

ヒューズボックスはダッシュボードの左右両端にあります。

ドライバーなどの先のとがったものを使用してカバーを開かないでください。ダッシュボードを損傷するおそれがあります。



左ハンドル車


ヒューズボックスのカバーを取り外す

▶カバー①のすき間にヘラなどを 差し込み、カバーを手前に引いて 開きます。

ヒューズボックスのカバーを取り付 ける

▶ カバーを押し込んで固定します。

ヒューズボックス(エンジンルーム内 運転席側)




左ハンドル車

カバー ② を外すときは、六角レンチ でネジ ① を緩める必要があります。

ヒューズを交換するときは、メルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

※ 右ハンドル車のエンジンルーム内の ヒューズボックスは、左ハンドル車と左 右対称の位置にあります。

ヒューズボックス(エンジンルーム内 助手席側)



左ハンドル車

ヒューズボックスのカバーを外す

▶ ボンネットを開きます。

- ▶ 固定部 ① を外側に開きながら外します。
- ▶ カバー ② を取り外します。

ヒューズボックスのカバーを取り付 ける

- ▶ カバー②を元の位置に合わせます。
- ▶ カバー②を下方に押して取り付けます。
- ▶ ボンネットを閉じます。

後席アームレスト奥のヒューズボッ クス



- ▶ 後席アームレストを引き出します。
- ▶ レバー ① を引いて、小物入れのカバー ② を開きます。



- ▶ ドライバーなど ③ をすき間に差し込み、ヒューズボックスのカバー④ を開きます。
- ▶ ヒューズボックスのカバーを上方に 取り外します。
- ヒューズボックスのカバーを開閉 するときは、カバーの端などを損傷 しないよう注意してください。

ヒューズ一覧

ヒューズボックス (エンジンルーム内助手席側)

ヒューズ 番号	アンペア 数	装置名
7	40A	ABS/BAS/ESP®
8	25A	ABS/BAS/ESP®
9	25A	イグニッションロック
10	_	未使用

ヒューズボックス (エンジンルーム内運転席側)

ヒューズ 番号	アンペア 数	装置名
20	10A	エンジン制御 / エンジン 緊急停止
21	20A	エンジン制御 / エンジン 緊急停止
22	15A	エンジン制御
23	20A	エンジン制御
24	25A	エンジン制御
25	7.5A	メーターパネル / ナイト ビューアシストプラス
26	10A	アクティブライトシステム / ヘッドライト光軸調整
27	10A	アクティブライトシステム / ヘッドライト光軸調整
28	7.5A	オートマチックトランス ミッション
29	5A	オプション
30	7.5A	エンジン制御 / 燃料ポンプ
31	5A	オプション
32	15A	オプション
33	5A	ABS/BAS/ESP®
34	5A	オプション
35	5A	パーキングブレーキ
36	10A	診断ソケット
37	7.5A	イグニッションロック /キーレスゴー
38	7.5A	オプション
39	7.5A	メーターパネル / ナイト ビューアシストプラス

ヒューズ 番号	アンペア 数	装置名
40	7.5A	ABS/BAS/ESP®/アンビエントライト/AIRマティックサスペンション/ABC/パークトロニック/ライトスイッチ/盗難防止警報システム/非常点滅灯/リアデフォッガー/ナイトビューアシストリリース(後席)/電動ブラインド(リアウインドウ)/シート調整(後席)/エアコンディショナー/リアエアコンディショナー
41	30A	ワイパー
42	30A	ワイパー
43	15A	ライター(前席)
44	_	未使用
45	5A	オプション
46	15A	AIR マティックサスペン ション /ABC
47	15A	ステアリング調整
48	15A	ステアリング調整
49	10A	方向指示灯 / オートマ チックトランスミッション / ヘッドライト (上向き) / ワイパー / ステアリン グ調整 / ステアリングス イッチ / ディストロニッ ク・プラス
50	15A	エアコンディショナー / リアエアコンディショナー
51	-	未使用
52a	15A	ホーン
52b	15A	ホーン
53	_	未使用
54	40A	エアコンディショナー
55	60A	エンジン制御
56	40A	AIR マティックサスペン ション
57	30A	ワイパーリセスヒーター

ヒューズ 番号	アンペア 数	装置名
60	5A	ステアリング
61	7.5A	エアバッグシステム / チャイルドセーフティシート 検知システム /NECK PRO アクティブヘッドレスト
62	5A	ナイトビューアシストプ ラス
63	15A	オプション
64	7.5A または 10A	NECK PRO アクティブ ヘッドレスト
65	15A	12V 電源ソケット(グロー ブボックス)
66	7.5A	ディストロニック・プラス

ヒューズボックス (ダッシュボード右側)

ヒューズ 番号	アンペア 数	装置名
70	40A	方向指示灯 / ドアミラー / シートヒーター(前席) / マルチコントロールシー トバック(前席) / セント ラルロック / アンビエン トライト / ルームランプ / パワーウインドウ(前席 / 後席) / トランクリッド 開閉 / シート調整(前席) / シートベンチレーター (前席) / ドア下部ライト / キーレスゴー
71	15A	キーレスゴー
72	_	未使用
73	5A	COMAND システム / パーキングアシストリアビューカメラ / リアエンターティンメントシステム / 電話 /VICS/ サウンドシステム /COMAND ディスプレイ
74	30A	トランクリッド開閉
75	_	未使用
76	_	未使用
77	25A	サウンドシステム

ヒューズ 番号	アンペア 数	装置名
78	25A	エンジン制御 / 追加ラジ エターファン(AMG)
79	7.5A	盗難防止警報システム
80	40A	方向指示灯 / ドアミラー /シートヒーター (前席) /マルチコントロールシー トバック (前席) / セント ラルロック / アンビエン トライト / パワーウイン ドウ (前席 / 後席) / ルームランプ / トランタリッ ド開閉 / シート調整 (前席) /シートベンチレーター (前席) / ドア下部ライト / キーレスゴー
81	40A	シートヒーター(後席)/ シート調整(後席)/セントラルロック/アンビエントライト/ルームランプ/パワーウインドウ(後席)/電動ブラインド(リアウインドウ)/シートベンチレーター(後席)/ドア下部ライト/キーレスゴー
82	40A	シートヒーター(後席)/ セントラルロック/アン ビエントライト/ルーム ランプ/パワーウインド ウ(後席)/電動ブライン ド(リアウインドウ)/シー ト調整(後席)/シートベ ンチレーター(後席)/ド ア下部ライト/キーレス ゴー
83	30A	オートマチックトランス ミッション
84	10A	サウンドシステム
85	10A	ドアシルイルミネーション (AMG)
86	_	未使用
87	_	未使用
88	_	未使用
89	_	未使用
90	_	未使用
91	_	未使用

ヒューズボックス (ダッシュボード左側)

ヒューズ 番号	アンペア 数	装置名
92	40A	シートヒーター(前席) /シート調整(前席)/シートベンチレーター(前席) /マルチコントロールシートバック(前席)/ドライビングダイナミックシート
93	7.5A	エアバッグシステム / チャイルドセーフティシート 検知システム / NECK PRO アクティブヘッドレスト
94	5A	マルチパーパスカメラ
95	_	未使用
96	_	未使用
97	7.5A	リアエンターテインメント システム
98	_	未使用
99	7.5A	パーキングアシストリア ビューカメラ /COMAND ディスプレイ / 電話
100	_	未使用
101	10A	リアエンターテインメント システム
102	40A	シートヒーター(前席) /シート調整(前席)/シートベンチレーター(前席) /マルチコントロールシートバック(前席)/ドライビングダイナミックシート
103	7.5A	ABS/BAS/ESP®
104	40A	サウンドシステム
105	_	未使用
106	1A	ETC/COMAND システム
107	_	未使用
108	5A	リアエアコンディショナー
109	15A	リアエアコンディショナー
110	7.5A	マルチコントロールシート バック(後席)

ヒューズ 番号	アンペア 数	装置名
111	5A	マルチコントロールシート バック(後席)/ リアエン ターテインメントシステム /COMAND スイッチ(後席)
112	_	未使用
113	_	未使用

ヒューズボックス (後席アームレスト奥)

ヒューズ 番号	アンペア 数	装置名
115	50A	リアデフォッガー
116	10A	低温ポンプ
117	15A	ライター(後席)
118	15A	燃料ポンプ
119	7.5A	COMAND システム / パーキングアシストリアビューカメラ / エア コンディショナー / リアエアコンディショナー / オートマチックトランスミッション / COMAND ディズグイナミックシート / リアエンターテインメントシステム / 電話 / COMAND スイッチ (前席)
120	_	未使用
121	10A	COMAND システム
122	7.5A	COMAND システム / パーキングアシストリアビューカメラ / COMAND ディスプレイ / リアエンターテインメントシステム / 電話 / サウンドシステム
123	40A	PRE-SAFE®
124	40A	PRE-SAFE®
125	5A	オプション
126	25A	ドアミラー / 自動防眩機能 / 読書灯 / レインセンサー / ライトセンサー / バニティミラー照明 / ルームランプ / スライディングルーフ

ヒューズ 番号	アンペア 数	装置名
127	30A	マルチコントロールシート バック(前席 / 後席)/ ド ライビングダイナミック シート
128	25A	燃料ポンプ
129	7.5A	電話
130	30A	パーキングブレーキ
131	7.5A	COMAND システム / トランクリッド開閉 / キーレスゴー /VICS/ サウンドシステム / アンテナ
133	_	未使用
134	15A	12V 電源ソケット(トランク)
135	_	未使用
136	_	未使用
137	_	未使用
138	5A	COMAND システム
139	15A	クーリングボックス
140	15A	12V 電源ソケット(センターコンソール後部)
141	5A	パーキングアシストリア ビューカメラ
142	7.5A	パークトロニック
143	25A	シートヒーター(後席) /シート調整(後席)/シー トベンチレーター(後席)
144	25A	シート調整(後席)
145	_	未使用
146	_	未使用
147	_	未使用
148	25A	スライディングルーフ /COMANDスイッチ (後席)
149	25A	スライディングル一フ
150	7.5A	COMAND システム
151	_	未使用
152	_	未使用

- 1 ヒューズ配置表(英文)は、車載 工具にも収納されています。ヒュー ズ配置表にはヒューズ容量も記載さ れています。
- ※ ヒューズ配置表(英文)の収納位置は予 告なく変更される場合があります。
- 記載の内容は取扱説明書作成時点のもので、予告なく変更されることがあります。

(2010-04-19 · A221 584 86 83)

純正部品 / 純正アクセサリー …466
車両の電子制御部品について467
ビークルプレート467
オイル・液類 / バッテリー 468
積載荷物の制限重量472
トランクを開いたときの高さ 472
タイヤとホイール473
24GHz レーダーセンサーシステム
478



純正部品 / 純正アクセサリー

Daimler AG では、点検や整備に必要な純正部品を豊富に用意しています。

純正部品は厳格な基準により品質管理されています。点検や整備、修理のときは、必ず純正部品を使用してください。

アクセサリーについても、Daimler AG またはメルセデス・ベンツ日本株式会社が指定する製品だけを使用してください。

企警告

承認されていない部品、タイヤやホイール、または安全に関するアクセサリーを使用すると、走行安全性が損なわれるおそれがあります。

これらはブレーキシステムなどの安全性に関連したシステムの故障につながる可能性があります。さらに車両操縦性を失う原因になり、事故の原因になります。

どのような場合でも、純正部品のみを使用してください。また、タイヤやホイール、アクセサリーはお客様の車両のために承認されたもののみを使用してください

⚠ 警告

どんな場合でも、ブレーキ関連部品などの重要保安部品や走行系統に使用する部品には、純正部品以外のものを使用しないでください。事故や故障の原因になります。

Ψ

環境

Daimler AG では、資源の有効利用を 促進するため、リサイクル部品を積 極的に導入しています。

- ↓ 以下の場所の周辺には、エアバッグやシートベルトテンショナーの本体、乗員保護装置のコントロールユニットやセンサー類が取り付けられています。これらの部位にオーディオなどを追加装備したり、修理や鈑金作業などを行なうと、乗員保護装置の作動に悪影響を与えるおそれがあります。
 - ・ドア
 - ドアピラー付近
 - サイドシル付近
 - ・シート
 - ・シートベルト
 - インストルメントパネル
 - メーターパネル
 - センターコンソール

詳しくはメルセデス・ベンツ指定 サービス工場におたずねください。

(1) 純正部品以外の部品を使用したときは、該当箇所だけでなく関連箇所に不具合が生じても、保証を適用できないことがあります。

車両の電子制御部品について

↑ 警告

電子制御部品やその構成部品にかかわる作業は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で行なってください。特に、安全装備や安全に関わるシステムについての作業は、必ずメルセデス・ベンツ指定サービス工場で行なってください。車両との適合性に影響を与えるおそれがあります。

- 電子制御部品およびそれに関わる コントロールユニットやセンサー、 配線類などのメンテナンス作業は、 必ずメルセデス・ベンツ指定サービ ス工場で行なってください。車両の 構成部品が通常より早く摩耗した り、保証を適用できないことがあります。
- ■車の電子制御部品やソフトウェアを改造しないでください。事故や故障の原因になります。また、関連する他の装備にも悪影響を与えるおそれがあります。
- 車載無線機など電装アクセサリーを装着するときは、メルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。装着方法などが適切でないと、車の電子制御部品に悪影響を与えるおそれがあります。また、電気配線を間違えると、火災や故障の原因になります。

ビークルプレート

純正部品を注文するときに車台番号や エンジン番号などが必要になることが あります。車台番号やエンジン番号な どは図の箇所に記されています。

ニューカープレート




運転席側または助手席側のセンターピラー下部に車台番号およびカラーコードを記載したニューカープレート① が貼付されています。


車台番号



後席アームレスト後方のカバーの下の フレームに、車台番号 ② が打刻され ています。

オプションコードプレート





ボンネットの裏側またはエンジンルームの図の位置に、オプションコードを示すプレート ③ が貼付されています。

エンジン番号

エンジンブロックのクランクケースに エンジン番号が打刻されています。詳 しくはメルセデス・ベンツ指定サービ ス工場におたずねください。

オイル・液類 / バッテリー

オイル・液類に関する注意

オイル・液類には以下のものが含まれます。

- 燃料
- 冷却水
- ブレーキ液
- 油脂類(エンジンオイル、オートマ チックトランスミッションオイル、 パワーステアリングオイルなど)
- ウォッシャー液

点検や整備、修理のときは、必ず Daimler AG またはメルセデス・ベン ツ日本株式会社の指定品のみを使用し てください。

詳しくは、メルセデス·ベンツ指定サービス工場におたずねください。

↑ 警告

オイル・液類は子供の手の届かない 場所に保管してください。また、火 気の近くには保管しないでください。

オイル・液類は子供の手の届かない 場所に保管してください。

オイル・液類が目や粘膜、傷に触れないようにしてください。万一目に入ったり皮膚に付着したときは、ただちに清潔な水で十分に洗い流し、医師の診断を受けてください。

♀ 環境

オイル・液類は、環境に配慮して廃棄してください。

- ↓ 指定品以外のオイル・液類を使用したときは、該当箇所だけでなく関連箇所に不具合が生じても、保証を適用できないことがあります。
- ABC* (アクティブ・ボディ・コントロール)のオイル量を点検する必要はありません。ABCのオイルの漏れを見つけたり、マルチファンクションディスプレイに故障 / 警告メッセージが表示されたときは、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

燃料

燃料タンク容量

⚠ 警告

燃料は可燃性の高い物質です。燃料を取り扱うときは、火を近付けたり、近くで喫煙をしないでください。

燃料を給油する前に、エンジンを停止してください。

↑ 警告

燃料が皮膚や衣類に触れないように 注意してください。

燃料が皮膚に直接触れたり、気化した燃料を吸い込むと、健康に悪影響を与えます。

燃料タンク容量	約90 0
警告灯点灯時の 残量	約11 년 (S 63 AMG、 S 65 AMGは 約14 ℓ)

- 軽油を給油しないでください。また、軽油を混ぜたガソリンを給油しないでください。ガソリンに軽油が混じると、燃料噴射システムを損傷するおそれがあります。誤って軽油を給油して故障が発生したときは、保証の対象外になります。
- ↓ 指定以外の燃料(高濃度アルコール含有燃料など)を使用すると、燃料系部品の腐食や損傷などによりエンジンを損傷したり、火災が発生するおそれがあります。指定以外の燃料を使用して故障が発生したときは、保証の対象外になります。
- 燃料の添加剤は、純正品または承認されている製品のみを使用してください。エンジン内部の摩耗が進んだり、エンジンを損傷するおそれがあります。故障が発生したときは、保証の適用外になります。

燃料消費について

以下のような状況では、燃料をより消 費します。

- 気温が非常に低いとき
- 市街地を走行するとき
- 短い距離を走行するとき
- 山道や坂道を走行しているとき

φ

〕 環境

CO₂(二酸化炭素)の排出は、地球温暖化の大きな原因となります。

緩やかな運転を心がけ、定期的に点検・整備を行なうことにより、CO2排出量を最小限に抑えることができます。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

エンジンオイル

I エンジンオイルは、使用している間に汚れたり劣化するだけでなく、消費され減少します。定期的に点検し、必要であれば必ず補給もしくは交換してください。

エンジンオイル容量

車種	容量
S 350	約 6.5 ℓ
S 550 S 550 long S 550 4MATIC long	約8.5 0
S 600 long	約9.0 ℓ
S 63 AMG long	約 8.5 ℓ または 約 9.5 ℓ (オイルクーラー 分を含む)
S 65 AMG long	約9.0 包

容量は、オイルフィルター分を含む交換時の数値です。


添加剤

エンジンオイルには添加剤を入れないでください。エンジンを損傷するおそれがあります。

使用するエンジンオイル

指定のエンジンオイルを使用してください。詳しくはメルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

グレードと粘度は、下図を参考にして、 使用する場所の外気温度に合わせて選 択してください。



オートマチックトランスミッション オイル

オートマチックトランスミッションオイルの交換については、別冊「整備手帳」を参照してください。

- オートマチックトランスミッションオイルは専用品のみを使用してください。
- ↓ オートマチックトランスミッションオイルに添加剤を使用しないでください。トランスミッション内部の摩耗が進んだり、トランスミッションを損傷するおそれがあります。添加剤を使用して故障が発生したときは、保証の対象外になります。
- オートマチックトランスミッション オイルの漏れを見つけたり、トラン スミッションの作動に異常を感じた ときは、メルセデス・ベンツ指定サー ビス工場で点検を受けてください。

ブレーキ液

定期的にメルセデス・ベンツ指定サービス工場で交換をしてください。詳しくはメルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

指定品目	純正ブレーキ液
規格	DOT 4 プラス規格

↑ 警告

ブレーキ液を補給するときは、ゴミや水分がリザーブタンクの中に入らないようにしてください。たとえ小さなゴミでも、ブレーキが効かなくなるおそれがあります。

ブレーキ液は使用している間に大気中の湿気を吸収して劣化します。劣化した状態で使用すると、過酷な条件下ではベーパーロックが発生するおそれがあります。

ベーパーロックとは、長い下り坂や 急な下り坂などでブレーキペダルを 踏み続けると、ブレーキ液が沸騰し て気泡が発生し、ブレーキペダルを 踏んでも圧力が伝わらず、ブレーキ が効かなくなる現象のことです。

冷却水

冷却水は時間の経過とともに劣化しますので、整備手帳に従い定期的に交換してください。詳しくはメルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

また、冷却水の補給が必要なときは必ず指定品を使用して補給してください(▷355ページ)。

⚠ 警告

冷却水をエンジンルームにこぼさな いでください。発火するおそれがあ ります。

不凍液の濃度

通常は水道水に純正の不凍液を混ぜて 使用します。

車を使用する地域の最低気温によって 濃度を変えます。

不凍液混合率	凍結温度
約 50%	- 37℃
約 55%	- 45°C

Ø

ウォッシャー液

⚠ 警告

ウォッシャー液は可燃性の高い液体です。ウォッシャー液を取り扱うときは、火気を近付けたり、近くで喫煙しないでください。

- ▲ ヘッドライトには樹脂製レンズを使用しているため、必ず専用の純正ウォッシャー液を使用してください。純正以外のウォッシャー液を使用すると、レンズを損傷するおそれがあります。
- ↓ ウォッシャー液は、リザーブタン クに補給する前に別の容器で適正な 混合比に混ぜてください。
- ウォッシャー液に、蒸留水や脱イ オン水を混ぜないでください。液量 のセンサーを損傷するおそれがあり ます。
- ウォッシャー液には夏用と冬用があります。夏用には油膜を防ぐ効果があり、冬用には凍結温度を下げる効果があります。

ウインドウウォッシャー液とヘッド ランプウォッシャー液のリザーブタ ンクは兼用です。

バッテリー

車載バッテリーの電圧 / 容量


電圧	12V
容量	95Ah

積載荷物の制限重量

車種ルーフトランクルーム全車100 kg100 kg

ルーフの制限重量には、ルーフラックやアタッチメントの重量も含まれます。

トランクを開いたときの高さ



① トランクを開いたときの高さ

トランクをいっぱいまで開いたときの高さは、以下のようになります。

① 約 1776mm

i タイヤ、積載荷物、オプション装 備品やサスペンションの状態などに より、数値が異なります。

タイヤとホイール

ABS や ESP® などの装備は、純正品および承認された製品を使用することで効果が発揮されます。

純正品および承認された製品以外の タイヤやホイールを装着した場合 は、安全性の保証はできません。

- ↓ 純正品および承認された製品以外のタイヤやホイールを装着した場合は、操縦性や騒音、燃料消費などに影響を与えるおそれがあります。また、指定されたサイズ以外のタイヤやホイールを装着すると、フェンダーの内側やサスペンションなどに接触し、車やタイヤを損傷するおそれがあります。
- 大径ホイールを装着したときは、 路面状況が悪いときに乗り心地が悪くなることがあります。また、障害物を乗り越えたときの快適性も低下し、ホイールやタイヤを損傷する危険性も高まります。
- タイヤまたはホイールのサイズが 前後で異なる車種は、タイヤローテー ションを行なわないでください。

- **う** 左右に必ず同サイズのタイヤ / ホイールを装着してください。
- (1) 標準タイヤとウィンタータイヤな ど、異なる種類のタイヤを同時に装 着しないでください。
- すイヤやホイールに関して、詳しくはメルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

標準タイヤ

伝生プイン			
車種	タイヤサイズ	ホイールサイズ	オフセット
S 350	255/45R18	$8.5 J \times 18$	43mm
S 550			
S 550 4MATIC long			
S 550 long			
S 350 AMG	前輪 255/40R19	前輪 8.5 J×19	43mm
スポーツパッケージ S 550 AMG	後輪 275/40R19	後輪 9.5 J×19	
スポーツパッケージ			
S 550 long AMG			
スポーツパッケージ			
S 550 4MATIC long AMG	255/40R19	8.5 J × 19	43mm
スポーツパッケージ			
S 600 long	前輪 255/45R18	前輪 8.5 J×18	43mm
	後輪 275/45R18	後輪 9.5 J×18	
S 63 AMG long	前輪 255/40R19	前輪 8.5 J × 19	43mm
	後輪 275/40R19	後輪 9.5 J× 19	
S 63 AMG long	前輪 255/35R20	前輪 8.5 J × 20	43mm
パフォーマンス	後輪 275/35R20	後輪 9.5 J × 20	
パッケージ	·		
S 65 AMG long	前輪 255/35R20	前輪 8.5 J × 20	43mm
	後輪 275/35R20	後輪 9.5 J× 20	

- が料給油フラップの裏側にタイヤ空気圧ラベルが貼付してあります。

オプションまたは仕様により、以下のタイヤ / ホイールが装着される場合があります。

	タイヤサイズ	ホイールサイズ	オフセット
17 インチ アルミホイール	235/55R17	8.0 J × 17	43mm
18 インチ アルミホイール	255/45R18	8.5 J × 18	43mm
7 70 2 11(7) - 70	前輪 255/45R18 後輪 275/45R18	前輪 8.5 J × 18 後輪 9.5 J × 18	43mm
19 インチ アルミホイール	255/40R19	8.5 J × 19	43mm
	前輪 255/40R19 後輪 275/40R19	前輪 8.5 J × 19 後輪 9.5 J × 19	43mm
20 インチ アルミホイール	255/35R20	前輪 8.5 J× 20	43mm
7 70 - 710 - 70	前輪 255/35R20 後輪 275/35R20	前輪 8.5 J × 20 後輪 9.5 J × 20	43mm

ウィンタータイヤ

車種	タイヤサイズ	ホイールサイズ	オフセット
S 350 S 550 S 550 4MATIC long S 550 long S 600 long	255/45R18 M+S	8.5 J × 18	43mm
S 350 AMG スポーツ パッケージ S 550 AMG スポーツ パッケージ S 550 long AMG スポーツ パッケージ S 550 4MATIC long AMG スポー ツパッケージ	255/40R19 M+S	8.5 J × 19	43mm
S 63 AMG	255/40R19 M+S	8.5 J × 19	43mm
S 65 AMG	前輪 255/40R19 M+S 後輪 275/40R19 M+S	前輪 8.5 J × 19 後輪 9.5 J × 19	43mm

- ! ウィンタータイヤのサイズは Daimler AG が指定するもので、日本国内で 発売されているスタッドレスタイヤは、表記のサイズに対応していないこと があります。
- **(i)** ウィンタータイヤやスノーチェーンについては、メルセデス・ベンツ指定 サービス工場におたずねください。

応急用スペアタイヤ

車種	タイヤサイズ	ホイール サイズ	オフ セット	タイヤ空気圧
全車	T155/70 R19	4.5B × 19	35mm	4.2bar/61psi/ 420kpa

- 応急用スペアタイヤにはスノーチェーンを装着しないでください。
- ☆ 応急用スペアタイヤのタイヤ空気圧は、応急用スペアタイヤのホイールに 記載されています。

24 GHz レーダーセンサーシステム

24 GHz レーダーセンサーシステムは、各々の国により、それぞれの承認を必要とします。レーダーセンサーシステムが承認されていない国で走行するときは、マルチファンクションディスプレイを使用して、システムを停止しなければなりません(▶226 ページ)。

電波望遠鏡施設の周辺では、レーダーセンサーシステムは自動的に停止します。 したがって、作動中の以下のシステムは自動的に停止します。

- ディストロニック・プラス(▷234ページ)
- アクティブブラインドスポットアシスト(▷273ページ)
- PRE-SAFE® ブレーキ (▷66ページ)

マルチファンクションディスプレイに、レーダーセンサーシステムが停止していることが表示されます(▷227ページ)。

さらに BAS プラス (▷60 ページ) も機能しません。

マルチファンクションディスプレイを使用して、レーダーセンサーシステムを 解除することもできます(▷226 ページ)。

国名	施設名	地理緯度			地理経度			施設からの 周辺距離
日本	野辺山 長野県南佐久郡南牧村 野辺山 462-2	北緯 35°	56'	40.9"	東経 138°	28'	23.2"	約 8 km
	水沢 岩手県奥州市水沢区 星が丘町 2-12	北緯 39°	08'	01"	東経 141°	07'	57"	約 14 km
	入来 鹿児島県薩摩川内市入来町 浦之名 4018-3	北緯 31°	44'	52"	東経 130°	26'	24"	約 11 km
	小笠原 東京都小笠原村父島字旭山	北緯 27°	05'	31"	東経 142°	13'	00"	約1km
	石垣島 沖縄県石垣市登野城嵩田 2389-1	北緯 24°	24'	44"	東経 124°	10'	16"	約 2 km
	鹿嶋 茨城県鹿嶋市平井 893-1	北緯 35°	57'	21"	東経 140°	39'	36"	約 15 km
	苫小牧 北海道苫小牧市字高丘	北緯 42°	40'	25"	東経 141°	35'	49"	約 17 km
	岐阜大学 岐阜市柳戸 1-1	北緯 35°	28'	03"	東経 136°	44'	14"	約 13 km
	鹿児島大学 鹿児島県鹿児島市平川町	北緯 31°	28'	04"	東経 130°	30'	18"	約 5 km
	国土地理院 茨城県つくば市北郷 1	北緯 36°	06'	11"	東経 140°	05'	20"	約 20 km
	臼田 長野県佐久市上小田切 字大曲 1831-6	北緯 36°	07'	57"	東経 138°	21'	46"	約 6 km
	山口大学 山口県山口市仁保中郷 123	北緯 34°	12'	58"	東経 131°	33'	26"	約 3 km

国名	施設名	地理緯度	地理経度	施設からの 周辺距離
日本	日立 茨城県日立市十王町大字 伊師字加幸沢 3866	北緯 36° 41′ 51″	東経 140° 41′ 32″	約 20 km
	高萩 茨城県高萩市大字石滝 字呉坪 650	北緯 36° 41′ 54″	東経 140° 41' 40"	約 20 km
	内之浦 鹿児島県肝属郡肝付町南方 1791-13	北緯 31°15′16″	東経 131° 04′ 42″	約 20 km

対象モデル

S 350 BlueEFFICIENCY

HYBRID

S 550 BlueEFFICIENCY

HYBRID long

S 550 BlueEFFICIENCY long

S 550 4MATIC BlueEFFICIENCY long

S 600 long

S 63 AMG long

S 65 AMG long

"ESP®" は Daimler AG の登録商標です。

※この取扱説明書の内容は、2011年11月現在のものです。

総輸入元

メルセデス・ベンツ日本株式会社

〒106-8506 東京都港区六本木一丁目9番9号 六本木ファーストビル